

E-Class

Coupé / Cabriolet 取扱説明書



表記と記載内容について

マーク	内容
*	オプションや仕様により異な る装備には * マークが付いて います。
\wedge	警告
<u> </u>	重大事故や命にかかわるけが を未然に防ぐために必ず守っ ていただきたいことです。
Φ	環境
·	環境保護のためのアドバイ スや守っていただきたいこ とです。
Ţ	注意
	けがや事故、車の損傷を未然 に防ぐため、必ず守っていた だきたいことです。
0	知識
	知っていると便利なことや、 知っておいていただきたいこ とです。
•	操作手順などを示しています。
(▷ページ)	関連する内容が他のページに もあることを示しています。

お客様へ

このたびはメルセデス・ベンツ車を お買い上げいただき、ありがとうご ざいます。

この取扱説明書は、車の取り扱い方法をはじめ、機能を十分に発揮させるための情報や、危険な状況を回避するための情報、万一のときの処置などを記載しています。

車をご使用になる前に、本書を必ずお 読みください。

- 取扱説明書は、いつでも読めるように必ず車内に保管してください。
- この取扱説明書には、日本仕様とは 異なる記述やイラスト、操作方法な どが含まれている場合があります。
- 表紙の画像はイメージであり、日本 仕様とは異なる場合があります。
- この取扱説明書には、日本仕様には 設定されない装備の記述が含まれ ている場合があります。
- この取扱説明書には、走行速度が 100km/h を超えたときの車両機 能や状態などについての記述があ りますが、公道を走行する際は、必ず法定速度や制限速度を遵守してください。

- 装備や仕様の違いなどにより、一部の記述やイラストが、お買い上げいただいた車とは異なることがあります。
- スイッチなどの形状や装備、操作方法などは予告なく変更されることがあります。
- オーディオやナビゲーションに関しては、別冊の「COMAND システム 取扱説明書」をお読みください。
- 車を次のオーナーにお譲りになる場合は、車と一緒にすべての取扱説明書と整備手帳をお渡しください。
- ご不明な点は、お買い上げの販売店またはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。
- メルセデス・ベンツ日本㈱公式サイト http://www.mercedes-benz.co.jp/

メルセデス・ベンツ日本株式会社

さくいん 4	各部の名称 23
はじめに	安全装備
	車両の操作
	日常の取り扱い251
	万一のとき299
	サービスデータ・・・・・・371

ア	運転のヒント・・・・・・142
アクティブボンネットのリセット・・・・・333	アクセルペダルの位置・・・・・・142
リセット作業······333	キックダウン・・・・・・143
	ダブルクラッチ機能(E 350 / E 550)
アシストグリップ(クーペ)・・・・・248	
アダプティブハイビームアシスト・・・・・ 116	停車する143
アダプティブブレーキ・・・・・・・・64	エアキャップ・・・・・・232
アダプティブブレーキランプ・・・・・・・60	エアキャップを格納する233
アテンションアシスト・・・・・・201	エアキャップを展開させる 232
アテンションアシストの警告201	前席からのリアヘッドレストと
アテンションアシストの設定と解除・・202	エアキャップドラフトストップの収納 233
	エアキャップドラフトストップの取り付け /
雨降りや濃霧時の運転・・・・・・283	取り外し(カブリオレ)・・・・・336
安全上の重要事項・・・・・・・・ 34、58	エアキャップドラフトストップを
安全のために・・・・・・・15	取り付ける・・・・・・・・337
オートマチック車の取り扱い・・・・・ 19	エアキャップドラフトストップを
警告ラベル・・・・・・ 15	取り外す336
子供を乗せるとき・・・・・・・18	エアコンディショナー・・・・・・205
こんなことにも注意・・・・・・・20	AC モード · · · · · · · · 209
診断ソケット・・・・・・15	AUTO モードの解除 · · · · · · · 209
走行する前に・・・・・・16	エアコンディショナー作動表示・・・・・206
保証の適用・・・・・・・16	エアコンディショナーの取り扱い・・・・205
メルセデス・ベンツ指定サービス工場・16	コントロールパネル(E 550) · · · · · 208
イージーエントリー機能・・・・・・・97	コントロールパネル(E 550 以外)・・207
クラッシュセンサー連動機能・・・・・・98	設定温度の調整211
イグニッション位置・・・・・・・85	送風口の選択・・・・・・・211
キーによるイグニッション位置の選択・85	送風口の調整
キーレスゴースイッチによる	送風モード(E 550) ······ 210
イグニッション位置の選択・・・・・・86	送風量の調整・・・・・・・・・・・212
イモビライザー・・・・・・・・・・64	通常の使い方・・・・・・・・・209
インジケーター付きバッテリー・・・・・358	デフロスターモード・・・・・・・ 213 独立温度記字機能 212
	独立温度設定機能・・・・・・・ 212 内気循環モード・・・・・・ 215
インストルメントパネル・・・・・・・24	余熱ヒーター・ベンチレーション
左ハンドル車······24 右ハンドル車·····25	(E 550) · · · · · · 217
	リアデフォッガー····· 214
インテリジェントライトシステム・・・・・ 114	
アクティブライトシステム・・・・・・ 114	エアスカーフ(カブリオレ)・・・・・・95
コーナリングライト・・・・・・114	エアバッグ・・・・・・37
ハイウェイモード······ 115 フェグランプ強化機能····· 115	ウインドウバッグ(クーペ)・・・・・・42
フォグランプ強化機能・・・・・・ 115	運転席 / 助手席エアバッグ · · · · · · · 40
ウォッシャー液・・・・・・266、378	運転席/助手席ペルビスバッグ・・・・・42
ウォッシャー液を補給する‥‥‥‥ 267	運転席二一バッグ・・・・・・・・・40 エアバッグの作動条件・・・・・・・43
運転席ドアの解錠・・・・・・・324	エアバックの作動未件・・・・・・・・・・・・・39 エアバッグの種類と収納場所・・・・・・39

サイドバッグ・・・・・・・・41	冷却水377
フロントヘッドバッグ(カブリオレ)・41	オイル・液類に関する注意・・・・・・・374
エマージェンシーキー・・・・・・324	応急用スペアタイヤが車載されている車種
キーからエマージェンシーキーを取り外す	343
324	オートマチックギアシフト・・・・・・・・145
エンジン・・・・・・278	オートマチック車の取り扱い・・・・・・ 19
エンジンオイル・・・・・・・ 260、376	
エンジンオイル容量・・・・・・・ 376	オートマチックトランスミッション・・・・ 141
エンジンオイル量に関する注意・・・・・ 260	運転のヒント・・・・・・ 142 オートマチックギアシフト・・・・・ 145
エンジンオイル量を点検する・・・・・・ 260	オートマチックキアシフト・・・・・・145
エンジンオイルを補給する‥‥‥‥ 261	トラブル・・・・・・・・・・・・・・・・・・149
使用するエンジンオイル・・・・・・ 376	シフトポジション・・・・・・・141
添加剤・・・・・376	シフトポジションの選択・・・・・・・・・ 142
エンジンの始動・・・・・・130	セレクターレバー······141
キーによるエンジンの始動 131	走行モード・・・・・・・・・・・143
キーレスゴーによるエンジンの始動・・131	ティップシフト・・・・・・・・・・・145
シフトポジション・・・・・・・ 131	パドルによる操作・・・・・・・・・144
エンジンの停止・・・・・・ 137	マニュアルギアシフト・・・・・・147
エンジンを停止する・・・・・・・137	オートマチックトランスミッションオイル
エンジンのトラブル・・・・・・139	263,376
エンジン番号・・・・・・374	オートマチックトランスミッションの トラブル・・・・・・149
エンジンルーム・・・・・・257	
ウォッシャー液・・・・・・・266	オプションコードプレート・・・・・・・374
エンジンオイル・・・・・・・・・260	
エンジンオイル量に関する注意・・・・260 エンジンオイル量を点検する・・・・・260	カ
エンジンオイル量を点検する・・・・・ 260 エンジンオイルを補給する・・・・・ 261	解錠時の設定の切り替え・・・・・・・75
エンジンルーム・・・・・・・259	外装・・・・・・287
オートマチックトランスミッションオイル	カップホルダー・・・・・・243
263	センターコンソールのカップホルダー 243
ブレーキ液・・・・・・・・・265	リアセンターコンソールのカップホルダー 243
ボンネット・・・・・・257	(カブリオレ)・・・・・・・・・・・・・244
冷却水・・・・・・263	リアセンターコンソールのカップホルダー
	(クーペ)244
エンジン冷却水温度計・・・・・・ 150	
オイル・液類 / バッテリー・・・・・・374	可変スピードリミッター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ウォッシャー液・・・・・・・378	可変スピードリミッターを設定する・・182
エンジンオイル・・・・・・・・・376	設定速度を変更する・・・・・・・183
オイル・液類に関する注意・・・・・・ 374	
オートマチックトランスミッションオイル	ガラス・スライディングルーフ
	スライディングルーフのトラブル・・・・225
バッテリー····· 378	環境保護について・・・・・・・15
ブリーキ海・・・・・・・・・・・・・・・・・・378	寒冷時の注意・・・・・・・276

寒冷時の取り扱い・・・・・・276	コートフック(クーペ)・・・・・・249
寒冷時の注意・・・・・・・・276	故障 / 警告メッセージ · · · · · · 303
‡70	安全装備305
アンサーバック機能・・・・・・ 76	エンジン309
解錠時の設定の切り替え・・・・・・75	‡ 3 16
解錠時の設定を初期設定に戻す・・・・・ 76	車両・・・・・・・313
キーのトラブル・・・・・・ 77	走行装備311
キーレスゴー・・・・・・ 72	タイヤ・・・・・・・312
リモコン機能・・・・・ 71	ライト・・・・・・308
キーによるイグニッション位置の選択・・・85	故障データ・・・・・・・22
キーの電池交換・・・・・・338	子供を乗せるとき・・・・・・ 18、47
キーの電池を点検する・・・・・・338	ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシート
電池の交換手順338	固定装置52
キーの電池を点検する・・・・・・338	純正チャイルドセーフティシート・・・・ 48
キーのトラブル・・・・・・ 77	助手席へのチャイルドセーフティシートの 装着・・・・・・49
キーレスゴー・・・・・ 72	装着できるユニバーサル(汎用)ISO-FIX
キーレスゴー操作時の注意事項・・・・・ 72	対応チャイルドセーフティシート・・・・56
キーレスゴーによる解錠 / 施錠 ‥‥‥ 74	チャイルドセーフティシート······ 47
キーレスゴースイッチによる	チャイルドセーフティシート検知システム
イグニッション位置の選択・・・・・・86	50
救急セット・・・・・・301	チャイルドセーフティシート検知システム
緊急時点灯機能・・・・・・120	のトラブル・・・・・・55
	チャイルドセーフティシート固定機構 49
クルーズコントロール・・・・・・・・・177 クルーズコントロールを解除する・・・・180	テザーアンカー(クーペ)・・・・・・53
クルーズコントロールを辞除する・・・・ 178	小物入れ・・・・・・236
設定速度を変更する·····180	グローブボックス・・・・・・・236
警告ラベル・・・・・・ 15	フロントアームレストの小物入れ・・・・ 237
	こんなことにも注意・・・・・・・20
けん引・・・・・・362 押しがけ(非常時のエンジン始動操作)	コンビニエンスオープニング機能・・・・・・ 127
365	コンビニエンスクロージング機能・・・・・・ 127
けん引時の注意・・・・・・・・362	キーレスゴー操作での作動・・・・・・129
けん引フックの取り付け363	リモコン操作での作動‥‥‥‥ 128
後輪を上げてけん引する364	コンビネーションスイッチ・・・・・・112
車両を運搬する365	パッシング・・・・・・113
前後輪を接地させてけん引する‥‥‥364	ヘッドライトの上向き / 下向きの
けん引時の注意・・・・・・362	切り替え 112
けん引防止機能・・・・・・・・・・66	方向指示
けん引防止機能を解除する······ 66	
システムを待機状態にする・・・・・・ 66	Ħ
待機状態を解除する・・・・・・・・66	サンバイザー・・・・・244
交換可能な電球について・・・・・・341	バニティミラー・・・・・・・・・245
↑ L*= / L	

シート・・・・・・・87	ライター・・・・・・・247
エアスカーフ(カブリオレ)・・・・・・95	リアウインドウ・ブラインド(クーペ)
シートヒーター・・・・・・・93	245
シートベンチレーター・・・・・・94	自動防眩機能100
電動ランバーサポート・・・・・・92	シフトポジション・・・・・・・ 141
フロントシートの調整・・・・・・89	シフトポジションの選択・・・・・・・・・・142
フロントシートのバックレストを	
前方に倒す・・・・・・・・・・・・90	車外からの開閉・・・・・・・83
ヘッドレストの調整······ 89 マルチコントロールシートバック···· 92	車外からのドアの開閉・・・・・・・79
	車外ライト残照機能・・・・・・・111
シート位置の記憶・・・・・・・ 102	車外ライト残照機能を一時的に解除する
シート位置の呼び出し・・・・・・ 102	111
シートヒーター・・・・・・93	車載工具・・・・・・301
シートヒーターのトラブル・・・・・・94	応急用スペアタイヤが車載されている車種
シートベルト・・・・・・103	302
シートベルト着用警告107	タイヤフィットが車載されている車種302
シートベルトの着用・・・・・・・103	車載品の収納場所・・・・・・・・300
正しい運転姿勢107	救急セット・・・・・・・・・301
シートベルト着用警告・・・・・・・ 107	事故・故障のとき・・・・・・・300
シートベルトの着用・・・・・・・103	車載工具・・・・・・301 停止表示板・・・・・・301
シートベルトフィーダー・・・・・・104	非常信号用具・・・・・・・・・・300
シートベルトを着用する・・・・・・106	輪止め・・・・・・・・・・・・・・・・303
シートベルトを外す・・・・・・106	車速感応ドアロック・・・・・・ 81
フロントシートベルトの	車速感応ドアロックの設定 / 解除・・・・82
テンション自動調整機能······106	車台番号・・・・・・・・・・・・・・・373
シートベンチレーター・・・・・・94	
シートベンチレーターのトラブル・・・・95	車内からトランクを開く・・・・・・84
事故・故障のとき・・・・・・300	車内からの解錠 / 施錠 · · · · · · 80
車が動かなくなったとき······300 事故が起きたとき·····300	ドアごとの解錠 / 施錠 ······ 80 ドアロックスイッチ····· 81
野はか起されるとも・・・・・・・・300 路上で故障したとき・・・・・300	
室内センサー・・・・・・・・・・・・・・・・67	車内からのドアの開閉・・・・・・・80
システムを待機状態にする・・・・・・・ 67	車両に保存されるデータ・・・・・・・・22
室内センサーを解除する・・・・・・・67	故障データ・・・・・・・・・・・・・22
- 待機状態を解除する··········· 67	データが保存されるその他の装備・・・・22
室内装備・・・・・・243	車両の施錠・・・・・・325
12V 電源ソケット · · · · · · · · · 248	車両の電子制御部品について・・・・・・373
アシストグリップ(クーペ)・・・・・・248	収納ネット・・・・・237
カップホルダー・・・・・・・・243	手動でソフトトップを閉じる(カブリオレ)
コートフック(クーペ)・・・・・・249	手動でソフトトップを閉じる(カブリオレ) ・・・・・・326
サンバイザー・・・・・・244	純正チャイルドセーフティシート・・・・・・ 48
灰皿246	純正部品 / 純正アクセサリー ・・・・・・・・ 372
フロマラット210	

乗員安全装備・・・・・・・・・34	雪道や凍結路面の走行・・・・・・280
NECK PRO アクティブヘッドレスト ‥ 46	走行するとき・・・・・・281
PRE-SAFE®······45	走行する前に・・・・・・・・ 16
SRS(乗員保護補助装置) · · · · · · · 35	
安全上の重要事項・・・・・・・34	走行装備・・・・・・・・・・・・・・・・・177 アテンションアシスト・・・・・ 201
エアバッグ・・・・・・・・・・・・・・37	可変スピードリミッター・・・・・・181
子供を乗せるとき・・・・・・・・・・47	クルーズコントロール・・・・・・ 177
チャイルドプルーフロック・・・・・・・57	ダイナミックハンドリングパッケージ 184
ロールバー(カブリオレ)・・・・・・・45	パーキングアシストリアビューカメラ 192
診断ソケット・・・・・・ 15	パークトロニック・・・・・・187
ステアリング・・・・・・96	ホールド機能・・・・・・ 185
イージーエントリー機能・・・・・・・97	レーンキーピングアシスト・・・・・202
ステアリング位置の調整97	走行中に異常を感じたら・・・・・・281
ステアリング位置の調整・・・・・・・97	走行と停車・・・・・・130
スノーチェーン・・・・・・271	ECO スタート / ストップ · · · · · · 133
スピードメーター・・・・・・151	エンジンの始動・・・・・・130
スライディングルーフのトラブル・・・・・225	エンジンの停止・・・・・・・・・137
スルーローディング (カブリオレ) ・・・・238	エンジンのトラブル・・・・・・139
	駐車136
積載荷物の制限重量・・・・・・・379	長期間駐車するとき・・・・・・138
セレクターレバー・・・・・・・141	パーキングブレーキ・・・・・・138
シフトポジション表示・・・・・・・ 141	発進132
前席上方の操作部・・・・・・・31	走行モード・・・・・・143
センターコンソール・・・・・・29	走行モードの選択・・・・・・ 143
カブリオレ・・・・・・30	走行モードの選択(ダイナミック
クーペ・・・・・・・29	ハンドリングパッケージ装備車) ・・・・ 144
走行安全装備・・・・・・58	ソフトトップ (カブリオレ)226
ABS 58	エアキャップ・・・・・・・232
BAS 60	キーによる操作・・・・・・・229 ソフトトップスイッチによる操作・・・・227
EBD63	ソフトトップのトラブル・・・・・・234
ESP® ・・・・・・・・・・・・・・・・60 アダプティブブレーキ・・・・・・・・64	ドラフトストップ・・・・・・231
アダプティブブレーキランプ・・・・・・60	トランクカバー・・・・・・231
安全上の重要事項・・・・・・・58	
走行時の注意・・・・・・・278	夕
雨降りや濃霧時の運転・・・・・・283	ダイナミックハンドリングパッケージ・・184
エンジンを停止しての走行・・・・・・278	コンフォートモード・・・・・・185
走行するとき・・・・・・・・・・・281	スポーツモード・・・・・・184
走行中に異常を感じたら・・・・・・・ 281	
タイヤのグリップについて・・・・・・ 280	タイヤ空気圧・・・・・・・・・271 タイヤ空気圧ラベル・・・・・・272
駐停車するとき・・・・・・・・・282	
濡れた路面での走行・・・・・・280	タイヤ空気圧警告システム・・・・・・273
ブレーキ・・・・・・278	

タイヤ空気圧警告システムを再起動する	交換可能な電球について・・・・・・	
	電球に関する注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
タイヤ交換およびタイヤ修理の準備・・・・343	電池の交換手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
タイヤとホイール・・・・・・・267、380	電動サンシェード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
安全に関する注意・・・・・・267	電動ランバーサポート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	92
ウィンタータイヤ・・・・・・・ 270、383	ドア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	79
応急用スペアタイヤ・・・・・・382	車外からのドアの開閉・・・・・・	79
スノーチェーン・・・・・・・・271	車速感応ドアロック・・・・・・・	
走行時の注意・・・・・・・・268	車内からの解錠 / 施錠	
タイヤ空気圧・・・・・・・・・271	車内からのドアの開閉・・・・・・	
タイヤ空気圧警告システム・・・・・・ 273	ドアウインドウ / リアサイドウ	
タイヤトレッド・・・・・・・269	開閉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	124
タイヤの回転方向・・・・・・・275	ドアウインドウとリアサイドウ	
タイヤの清掃・・・・・・・・・・275	同時開閉(カブリオレ)・・・・・	
タイヤの選択、装着と交換・・・・・・ 269	挟み込み防止機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
タイヤの点検······268 タイヤの保管·····275		
タイヤローテーション・・・・・・ 273	ドアウインドウのトラブル・・・・・	
標準タイヤ・・・・・・381	ドアウインドウのリセット・・・・・	
	ドアの操作部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	32
タイヤフィットが車載されている車種・・349	ドアミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	98
タイヤローテーション・・・・・・274	施錠時のドアミラー格納・・・・・	
タコメーター・・・・・・151	ドアミラーが無理に外側に曲げ	られたとき
正しい運転姿勢・・・・・・107		
チャイルドセーフティシート・・・・・・・47	ドアミラーの角度調整・・・・・・・	
	ドアミラーの格納 / 展開 ‥‥	
チャイルドプルーフロック・・・・・・57	ドアミラーのリセット・・・・・・	· · · · · 100
リアサイドウインドウのチャイルド	盗難防止警報システム・・・・・・・・	64
プルーフロックを設定する‥‥‥‥ 57	警報を停止する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
駐車・・・・・・136	システムを解除する‥‥‥‥	
駐停車するとき・・・・・・・282	システムを待機状態にする・・・・	65
長期間駐車するとき・・・・・・ 138	盗難防止システム・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	64
停止表示板・・・・・・301	イモビライザー・・・・・・・・	
停止表示板の組み立て・・・・・・301	けん引防止機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ティップシフト・・・・・・145	室内センサー・・・・・・・・・・・・・・・・・	
最適なシフトレンジを選択する・・・・・ 147	盗難防止警報システム・・・・・・	64
	時計	
ティップシフトにする・・・・・・・146	ドラフトストップ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
ティップシフトを解除する・・・・・・ 147		
データが保存されるその他の装備・・・・・22	ドラフトストップの取り付け / [
電球に関する注意・・・・・・・340	(カブリオレ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
その他のライト・・・・・・340	トランク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
バイキセノンヘッドライト・・・・・340	車外からの開閉・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
電球の交換・・・・・・340	車内からトランクを開く・・・・・・	
	トランクの独立施錠・・・・・・・・	84

トランクカバー・・・・・・231 トランクカバーを閉じる・・・・・231	燃料を給油する・・・・・・253
トランクカバーを開く・・・・・・ 231	Л
トランクの解錠・・・・・・332	パーキングアシストリアビューカメラ・・192
トランクの独立施錠・・・・・・・84	COMAND ディスプレイの映像 · · · · · 193
トランクフロアボード下の収納スペース 241	カメラの位置・・・・・・193
トランクフロアボードを開く・・・・・ 241	後退駐車モード・・・・・・194
トランクを開いたときの高さ・・・・・・379	縦列駐車モード・・・・・・・196
	パーキングアシストリアビューカメラの
ナ	設定199
	パーキングブレーキ・・・・・・138
慣らし運転・・・・・・252	パーキングヘルプ機能・・・・・・100
日常の手入れ・・・・・・286	記憶させた助手席側ドアミラー角度の
外装287	呼び出し101
車内・・・・・・・・・・・・295	後退時の助手席側ドアミラー角度を
手入れに関する注意・・・・・・286	記憶させる・・・・・・100
荷物の固定・・・・・・・・240 荷物固定用リング・・・・・240	パーキングロックの手動解除・・・・・・332
何初回足用リング・・・・・・・・・・ 240 バッグフック(クーペ)・・・・・ 240	パークトロニック・・・・・・ 187
	インジケーター / 作動表示灯 189
荷物の積み方 / 小物入れ · · · · · · · 235 小物入れ · · · · · · 236	センサーの感知範囲・・・・・・・188
小物入れ・・・・・・230 収納ネット・・・・・237	パークトロニックセンサー・・・・・ 188
スルーローディング(カブリオレ)・・238	パークトロニックの作動・・・・・・・190
トランクフロアボード下の収納スペース	パークトロニックの停止・・・・・・・190
241	パークトロニックのトラブル・・・・・ 191
荷物の固定240	灰皿・・・・・・・・246
荷物を積むときの注意点・・・・・・ 235	フロントの灰皿・・・・・・・・・・246
分割可倒式リアシート(クーペ)・・・・238	リアの灰皿・・・・・・・・・247
ルーフラック(クーペ)・・・・・・242	挟み込み防止機能・・・・・・・224
荷物を積むときの注意点・・・・・・235	発進・・・・・・・132
ニューカープレート・・・・・・373	ヒルスタートアシストの作動・・・・・・ 133
濡れた路面での走行・・・・・・・280	バッテリー・・・・・・356、378
道路が冠水しているときや	VRLA バッテリー・・・・・・359
車が水没したとき・・・・・・・280	インジケーター付きバッテリー・・・・・358
ハイドロプレーニング現象‥‥‥‥280	車載バッテリーの電圧 / 容量 · · · · · · 378 バッテリー取り扱いの一般的な注意 · · 356
燃料375	バッテリーの位置・・・・・・358
燃料消費について・・・・・・・375	
燃料タンク容量・・・・・・・・375	バッテリーがあがったとき・・・・・・・359
燃料計150	バッテリー取り扱いの一般的な注意・・・・356
燃料残量警告灯・・・・・・150	バッテリーの位置・・・・・・・・・358
燃料の給油・・・・・・・253	パドルによる操作・・・・・・・144
燃料と燃料タンクのトラブル・・・・・ 256	

パノラミックスライディングルーフ /	非常点滅灯 · · · · · · · · 113
電動サンシェードのリセット225	ヒューズ・・・・・・・365
パノラミックスライディングルーフ	ヒューズ一覧・・・・・・・・368
(クーペ) ・・・・・・・・220	ヒューズ交換についての注意・・・・・・365
スライディングルーフのトラブル・・・・ 225	ヒューズの位置366
電動サンシェード223	ヒューズを交換する366
挟み込み防止機能・・・・・・・224	ヒューズ一覧・・・・・・・368
パノラミックスライディングルーフ /	運転席側ダッシュボード側面・・・・・・370
電動サンシェードのリセット225	エンジンルーム・・・・・・368
パノラミックスライディングル一フの操作	トランクルーム・・・・・・369
221	ヒューズ交換についての注意・・・・・・365
レインクローズ機能223	ヒューズの位置・・・・・・366
パノラミックスライディングルーフの操作	ブレーキ・・・・・・278
221	下り坂を走行するとき・・・・・・・278
パノラミックスライディングルーフの開閉	凍結防止剤を散布した路面での ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
222	ブレーキ性能の制限について・・・・・・279
パノラミックスライディングルーフの	ブレーキ警告灯・・・・・・・・・・279
チルトアップ / チルトダウン · · · · · · 222	ブレーキシステムに
パワーウインドウ・・・・・・・123	強い負荷がかかったとき・・・・・・278
コンビニエンスオープニング機能・・・・ 127	ブレーキパッドについて・・・・・・279
コンビニエンスクロージング機能・・・・127	路面が濡れているとき279
ドアウインドウ / リアサイドウインドウ	ブレーキ液・・・・・・・265、377
の開閉······ 124 ドアウインドウのトラブル····· 129	ブレーキ液の交換············266
ドアウインドウのリセット・・・・・129	ブレーキ液の量を点検する・・・・・・266
パンクしたとき・・・・・・・・343	フロアマット・・・・・・249
応急用スペアタイヤが車載されている場合	フロントシートの調整・・・・・・・89
加忌用人・・・・・・・・・・・・・・・343	シートクッションの角度の調整・・・・・89
タイヤの交換およびタイヤ修理の準備343	シートの前後位置の調整・・・・・・・・・・・89
タイヤフィットが車載されている場合349	シートの高さの調整・・・・・・・89
ビークルプレート・・・・・・・373	バックレストの角度の調整89
エンジン番号・・・・・・・・374	フロントシートのバックレストを前方に倒す
オプションコードプレート・・・・・・374	90
車台番号・・・・・・・・・・・373	フロントシートのバックレストを倒す 91
ニューカープレート・・・・・・・373	フロントシートのバックレストを戻す 91
非常時の解錠 / 施錠 ・・・・・・324	分割可倒式リアシート(クーペ)・・・・・238
運転席ドアの解錠・・・・・・・・・324	バックレストを起こす・・・・・・239
エマージェンシーキー・・・・・・324	バックレストを倒す・・・・・・・238
車両の施錠・・・・・・・325	ヘッドライトウォッシャー・・・・・・ 111
手動でソフトトップを閉じる	
(カブリオレ)・・・・・・・326	ヘッドライトの内側が曇るとき・・・・・ 117
トランクの解錠・・・・・・332	ヘッドレストの調整・・・・・・・・・89
パーキングロックの手動解除332	フロントヘッドレストの調整 89
非常信号用具 · · · · · · · · 300	

リアヘッドレストの収納 / 展開	ライト・・・・・・169
(カブリオレ) ・・・・・・・・・89	トリップメニュー・・・・・・ 157
ホールド機能・・・・・・・185	エンジン始動時からの情報表示・・・・ 157
ホールド機能を解除する・・・・・・・・・186	基本画面・・・・・・157
ホールド機能を作動させる・・・・・・・・185	走行可能距離・瞬間燃費表示・・・・・ 159
ホールド機能の作動条件 185	走行速度表示
保証の適用・・・・・・・16	リセット時からの情報表示・・・・・ 158
ボンネット・・・・・・257	ナビメニュー・・・・・・・159
アクティブボンネット・・・・・・257	交差点(分岐点)に接近しているとき
ボンネットを閉じる・・・・・・258	
ボンネットを開く・・・・・・257	ルート案内中の表示・・・・・・・160
71.2 1 Em (20)	ルート案内を行なっていないとき・・159
₹	ルート案内を行なっているとき・・・・159 マルチファンクションディスプレイの操作
	······································
マニュアルギアシフト・・・・・・ 147	音声認識スイッチ・・・・・・・154
ギアシフト操作・・・・・・・ 148	左側キーパッド・・・・・・・・153
キックダウン····· 148	右側キーパッド・・・・・・・・154
マニュアルギアシフトの解除・・・・・ 148	リターンスイッチ・・・・・・154
マニュアルギアシフトの選択148	メインメニューとサブメニュー・・・・・ 156
マルチコントロールシートバック・・・・・・ 92	メニューリスト・・・・・・・155
マルチファンクションステアリング・・・・・ 28	基本操作・・・・・・・155
マルチファンクションディスプレイ・・・・ 152	メンテナンスメニュー・・・・・・ 166
TEL メニュー・・・・・・ 162	故障表示166
TEL メニュー・・・・・・・・・・・162 TEL メニューを表示させる・・・・・・163	
	マルチファンクションディスプレイと
TEL メニューを表示させる・・・・・ 163 着信した電話を受ける・・・・・ 163 通話を終える(電話を切る)・・・・・ 163	マルチファンクションディスプレイと メーターパネルの照度を調整する・・・・・150
TEL メニューを表示させる・・・・・・ 163 着信した電話を受ける・・・・・・ 163	マルチファンクションディスプレイと メーターパネルの照度を調整する・・・・・ 150 ミラー・・・・・・・ 98
TEL メニューを表示させる・・・・・163着信した電話を受ける・・・・・163通話を終える(電話を切る)・・・・163通話を保留する・・・・・・163電話帳から電話を発信する・・・・163	マルチファンクションディスプレイと メーターパネルの照度を調整する・・・・150 ミラー・・・・・98 自動防眩機能・・・・100
TEL メニューを表示させる・・・・ 163着信した電話を受ける・・・・ 163通話を終える(電話を切る)・・・ 163通話を保留する・・・・ 163電話帳から電話を発信する・・・・ 163発信履歴から電話を発信する・・・ 164	マルチファンクションディスプレイと メーターパネルの照度を調整する・・・・150 ミラー・・・・・98 自動防眩機能・・・・・100 ドアミラー・・・・98
TEL メニューを表示させる・・・・・163 着信した電話を受ける・・・・・163 通話を終える(電話を切る)・・・・163 通話を保留する・・・・・・163 電話帳から電話を発信する・・・・164 アシストメニュー・・・・・164	マルチファンクションディスプレイと メーターパネルの照度を調整する・・・・150 ミラー・・・・・98 自動防眩機能・・・・100 ドアミラー・・・・・98 パーキングヘルプ機能・・・100
TEL メニューを表示させる・・・・ 163着信した電話を受ける・・・・ 163通話を終える(電話を切る)・・・ 163通話を保留する・・・・ 163電話帳から電話を発信する・・・ 163発信履歴から電話を発信する・・・ 164アシストメニュー・・・ 164ESP®の設定・・・ 164	マルチファンクションディスプレイと メーターパネルの照度を調整する・・・・150 ミラー・・・・・98 自動防眩機能・・・・100 ドアミラー・・・・98 パーキングヘルプ機能・・・100 ルームミラー・・・・98
TEL メニューを表示させる・・・・163 着信した電話を受ける・・・・163 通話を終える(電話を切る)・・・163 通話を保留する・・・・163 電話帳から電話を発信する・・・164 アシストメニュー・・・・164 ESP® の設定・・・・164 アテンションアシストの設定・・・165	マルチファンクションディスプレイと メーターパネルの照度を調整する・・・・150 ミラー・・・・・98 自動防眩機能・・・・100 ドアミラー・・・・98 パーキングヘルプ機能・・・・100 ルームミラー・・・・98 メーターパネル・・・26、150
TEL メニューを表示させる・・・・・163 着信した電話を受ける・・・・・163 通話を終える(電話を切る)・・・・163 通話を保留する・・・・・163 電話帳から電話を発信する・・・・164 アシストメニュー・・・・・164 ESP® の設定・・・・164 アテンションアシストの設定・・・165 レーンキーピングアシストの設定・・166	マルチファンクションディスプレイと メーターパネルの照度を調整する・・・・150 ミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
TEL メニューを表示させる・・・・ 163 着信した電話を受ける・・・・・ 163 通話を終える(電話を切る)・・・・ 163 通話を保留する・・・・・ 163 電話帳から電話を発信する・・・ 164 アシストメニュー・・・・ 164 ESP® の設定・・・・ 164 アテンションアシストの設定・・ 165 レーンキーピングアシストの設定・・ 166 オーディオメニュー・・・・ 161	マルチファンクションディスプレイと メーターパネルの照度を調整する・・・・150 ミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
TEL メニューを表示させる・・・・163 着信した電話を受ける・・・・163 通話を終える(電話を切る)・・・163 通話を保留する・・・・163 電話帳から電話を発信する・・・164 アシストメニュー・・・・164 ESP® の設定・・・164 アテンションアシストの設定・・・165 レーンキーピングアシストの設定・・166 オーディオメニュー・・・・161 DVD ビデオのチャプターを選択する	マルチファンクションディスプレイと メーターパネルの照度を調整する・・・・150 ミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
TEL メニューを表示させる・・・・163 着信した電話を受ける・・・・163 通話を終える(電話を切る)・・・163 通話を保留する・・・・163 電話帳から電話を発信する・・・164 アシストメニュー・・・・164 ESP® の設定・・・・164 アテンションアシストの設定・・・165 レーンキーピングアシストの設定・・166 オーディオメニュー・・・・161 DVD ビデオのチャプターを選択する・・・・・162	マルチファンクションディスプレイと メーターパネルの照度を調整する・・・・150 ミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
TEL メニューを表示させる・・・・163 着信した電話を受ける・・・・163 通話を終える(電話を切る)・・・163 通話を保留する・・・・163 電話帳から電話を発信する・・・164 アシストメニュー・・・・164 ESP® の設定・・・・164 アテンションアシストの設定・・・165 レーンキーピングアシストの設定・・166 オーディオメニュー・・・・161 DVD ビデオのチャプターを選択する・・・・・162 テレビ局を選局する・・・・162	マルチファンクションディスプレイと メーターパネルの照度を調整する・・・・150 ミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
TEL メニューを表示させる・・・・163 着信した電話を受ける・・・・163 通話を終える(電話を切る)・・・163 通話を保留する・・・・・163 電話帳から電話を発信する・・・164 アシストメニュー・・・・164 ESP® の設定・・・・164 アテンションアシストの設定・・・165 レーンキーピングアシストの設定・・165 レーンキーピングアシストの設定・・165 レージオのチャプターを選択する・・・・・162 テレビ局を選局する・・・・・162 トラックを選択する・・・・161	マルチファンクションディスプレイと メーターパネルの照度を調整する・・・150 ミラー・・・・98 自動防眩機能・・・・100 ドアミラー・・・・98 パーキングヘルプ機能・・・100 ルームミラー・・・・98 メーターパネル・・・26、150 エンジン冷却水温度計・・150 スピードメーター・・・151 タコメーター・・・151 燃料計・・・・151 燃料計・・・・150 燃料残量警告灯・・・150 表示灯 / 警告灯・・・27
TEL メニューを表示させる・・・・163 着信した電話を受ける・・・・163 通話を終える(電話を切る)・・・163 通話を保留する・・・・163 電話帳から電話を発信する・・・164 アシストメニュー・・・164 ESP® の設定・・・164 アテンションアシストの設定・・165 レーンキーピングアシストの設定・・165 レーンキーピングアシストの設定・・166 オーディオメニュー・・・・・161 DVD ビデオのチャプターを選択する・・・・・162 テレビ局を選局する・・・・161 ラジオ局を選局する・・・・161	マルチファンクションディスプレイと メーターパネルの照度を調整する・・・・150 ミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
TEL メニューを表示させる・・・・163 着信した電話を受ける・・・・163 通話を終える(電話を切る)・・・163 通話を保留する・・・・163 電話帳から電話を発信する・・・164 アシストメニュー・・・164 ESP® の設定・・・164 アテンションアシストの設定・・165 レーンキーピングアシストの設定・・165 レーンキーピングアシストの設定・・166 オーディオメニュー・・・・161 DVD ビデオのチャプターを選択する・・・・162 テレビ局を選局する・・・・162 トラックを選択する・・・・161 ラジオ局を選局する・・・・161 カジオ局を選局する・・・・161 カジオ局を選局する・・・・161 カジオ局を選局する・・・・161 設定メニュー・・・・167	マルチファンクションディスプレイと メーターパネルの照度を調整する・・・・150 ミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
TEL メニューを表示させる・・・・163 着信した電話を受ける・・・・163 通話を終える(電話を切る)・・・163 通話を保留する・・・・163 電話帳から電話を発信する・・・164 アシストメニュー・・・164 ESP® の設定・・・164 アテンションアシストの設定・・165 レーンキーピングアシストの設定・・165 レーンキーピングアシストの設定・・166 オーディオメニュー・・・・・161 DVD ビデオのチャプターを選択する・・・・・162 テレビ局を選局する・・・・161 ラジオ局を選局する・・・・161	マルチファンクションディスプレイと メーターパネルの照度を調整する・・・・150 ミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
TEL メニューを表示させる・・・・163 着信した電話を受ける・・・・163 通話を終える(電話を切る)・・・163 通話を終える(電話を切る)・・・163 電話帳から電話を発信する・・・・164 アシストメニュー・・・・164 ESP® の設定・・・164 アテンションアシストの設定・・165 レーンキーピングアシストの設定・・166 オーディオメニュー・・・・・161 DVD ビデオのチャプターを選択する・・・・・162 テレビ局を選局する・・・・162 トラックを選択する・・・・161 ラジオ局を選局する・・・・161 コジオート・・・174	マルチファンクションディスプレイと メーターパネルの照度を調整する・・・・150 ミラー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

シートベルト・・・・・・・318	リアウインドウ・ブラインド(クーペ)245
メモリー機能・・・・・・102	リアヘッドレスト(カブリオレ)
シート位置の記憶・・・・・・・ 102	リアヘッドレストの格納 / 展開 89
シート位置の呼び出し・・・・・・ 102	リアヘッドレストを手動で下げる
メルセデス・ベンツ指定サービス工場・・・ 16	(カブリオレ)336
メンテナンス・・・・・・283	リモコン機能・・・・・・ 71
整備手帳283	ロケイターライティング・・・・・・72
日常点検283	ルーフラック・・・・・・242
メンテナンスインジケーター・・・・・ 284	ルームミラー・・・・・・98
メンテナンスインジケーター・・・・・284	ルームミラーの角度調整98
自動表示機能284	ルームランプ・・・・・・・118
手動表示284	乗降用ライト・・・・・・ 119
表示メッセージ・・・・・・284 メンテナンスインジケーターのリセット	点灯モードの切り替え 118
285	ドア赤色灯 / ドア下部のライト・・・・ 119
200	ドアレバーライト・・・・・・・119
ヤ	ルームミラー下部のライト・・・・・・ 119
	ルームランプ、読書灯の点灯・・・・・ 119
雪道や凍結路面の走行・・・・・・・280 滑りやすい路面での走行・・・・・ 281	冷却水263、377
有りですい時面での足1,・・・・・・・ZoT	オーバーヒートしたとき・・・・・・264 不凍液の濃度・・・・・・377
ラ	
	冷却水を補給する・・・・・・264
ライター・・・・・・247	レインクローズ機能・・・・・・223
ライト・・・・・・109	
アダプティブハイビームアシスト・・・・ 116	レーンキーピングアシスト・・・・・・202 レーンキーピングアシストカメラの位置
インテリジェントライトシステム···· 114 緊急時点灯機能····· 120	203
スポーションスイッチ・・・・・ 112	レーンキーピングアシストの警告・・・・204
車外ライト残照機能····· 111	レーンキーピングアシストの設定と解除
非常点滅灯・・・・・・・・・・・・113	204
ヘッドライトウォッシャー・・・・・ 111	ロールバー(カブリオレ)・・・・・・・45
ヘッドライトの内側が曇るとき‥‥‥ 117	
ライトスイッチ・・・・・・109	ワ
ルームランプ・・・・・・118	ワイパー・・・・・・120
ライトスイッチ・・・・・・109	ワイパーの操作・・・・・・・・・120
オートモード・・・・・・・・110	ワイパーのトラブル・・・・・・・123
車外ライトの消灯······109 車幅灯·····109	ワイパーの操作・・・・・・・120
パーキングライト・・・・・・・・111	フロントウインドウウォッシャーの噴射
ヘッドライト / LED ドライビングライト	122
110	レインセンサー・・・・・・122
リアフォグランプ・・・・・・・ 110	ワイパーのトラブル・・・・・・123
ラゲッジカバー・・・・・・231	ウォッシャーノズルの角度が適切でない

ワイパーが作動しない・・・・・123 ワイパーの作動が妨げられている・・・123 ワイパーブレードの交換・・・・・342 ワイパーブレードを取り付ける・・・・342 ワイパーブレードを取り外す・・・・342 輪止め・・・・・303
A
ABS58 ブレーキ操作をする59
В
BAS60
E
EBD 63 ECO スタート / ストップ 133 ECO スタート / ストップの解除 / 作動 135 エンジンの自動再始動 135 エンジンの自動停止 134 ESP® 60 ESP® の機能の設定 / 解除 62 ETS 62
N
NECK PRO アクティブヘッドレスト ・・・ 46 NECK PRO アクティブヘッドレストの リセット・・・・・・・・335
Р
PRE-SAFE® · · · · · · · 45
S
SRS (乗員保護補助装置) 35 SRS 警告灯 35 シートベルトテンショナー / 36 シートベルトテンショナーと 36 エアバッグの作動 36

V VRLA バッテリー・・・・・359 数字 12V 電源ソケット・・・・・248 リアの 12V 電源ソケット・・・・・248

環境保護について

Daimler AG では、大気汚染の抑制、 資源の有効利用をはじめとする環境保 護対策に取り組んでいます。環境保護 のため、お車をご使用になるときは以 下の点にご協力ください。

- 短距離短時間の走行を控えることで、 燃料の余分な消費が抑えられます。
- タイヤの空気圧が適正であることを 確認してください。
- 停車したままの暖機運転は必要ありません。
- 急発進や急加速は避けてください。
- エンジン回転数がその車の許容限度の2/3(許容限度が6,000回転のときは約4,000回転)を超えないように運転してください。
- 不必要な荷物を載せたままにしない でください。
- スキーラックやルーフラックが必要でないときは、車から取り外してください。
- 長時間の停車時は、エンジンを停止 してください。
- メルセデス・ベンツ指定サービス工場で適切な時期に点検整備を受けてください。
- エンジン始動時は、アクセルペダル を踏み込まないでください。
- 慎重に運転をし、前車との車間距離 を適切に保ってください。

♀ 環境

Daimler AG は、資源を有効活用する ため、リサイクル部品を積極的に導 入しています。

安全のために

警告ラベル

車両には警告ラベルが貼付されています。警告ラベルには危険な状況を回避するための情報や、車を安全に使用するための情報などが記されています。警告ラベルは絶対にはがさないでください。

診断ソケット

⚠ 警告

診断ソケットに機器を接続すると、 車両システムの作動に影響を及ぼす おそれがあります。これにより、車 両安全性が損なわれます。事故の危 険性があります。

診断ソケットには、いかなる機器も 接続しないでください。

⚠ 警告

診断機器や機器のケーブルを診断ソケットに接続すると、ペダル操作の障害になります。突然のブレーキ操作やアクセル操作の際に機器やケーブルがペダルの間に挟まることがあります。その結果、ペダルの動きが妨げられ、事故を起こすおそれがあります。

運転席の足元にはいかなる機器や ケーブルも接続しないでください。

診断ソケットはメルセデス・ベンツ指 定サービス工場での診断機器の接続の ために装備されています。

診断ソケットに機器を接続すると、排出ガスのモニター情報がリセットされるおそれがあります。これにより、次回の車両検査時に排出ガス基準に適合しなくなることがあります。

メルセデス・ベンツ指定サービス工場

メルセデス・ベンツ指定サービス工場には、車両に適切な作業を行なうために必要な専門知識と専用工具、ならびに設備が備わっています。上記の内容は、特に安全に関わる作業について重要です。

以下の作業については、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で作業を行なってください。

- 安全に関わる作業
- 点検および整備
- 修理作業
- 装備などの変更や装着、加工作業
- 電気装備に関わる作業

点検整備は、メルセデス・ベンツ指定 サービス工場で行なうことをお勧めし ます。

保証の適用

車両の操作を行なうときや車両に損傷が発生したときは、必ず本書に記載されている指示に従ってください。指示に従わないで発生した車両の損傷については、保証の適用外になります。

走行する前に

点検と整備

日常点検や定期点検は、使用者自身の 責任において実施することが法律で義 務付けられています。これらの点検項 目については、別冊の「整備手帳」を お読みください。

夏季の取り扱い

- 夏を迎える前にエアコンディショナーの冷媒に不足がないか、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
- オーバーヒートの予防策として、いつもより頻繁に冷却水量を点検してください。

日ごろの状態と異なるとき

エンジンをかけたとき、いつもと異なる音やにおいを感じたり、駐車していた場所に水やオイルの跡が残っているときは、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ドアを開くと

ドアを開くと、一部の装置が自動的に動き始め、作動音などが聞こえることがありますが、異常ではありません。

タイヤの点検

タイヤの空気圧や溝の深さが十分あり、タイヤに損傷や異常な摩耗がないことを点検してください。タイヤの空気圧が低かったり、損傷したタイヤで走行すると、タイヤが破裂したり、火災が発生するなど、事故を起こすおそれがあります。

運転席足元に注意

- 運転席の足元には、物を置かない でください。ペダルの下に物が入る と、ペダルを操作できなくなるおそ れがあります。
- フロアマットは純正品のみを正し く使用してください。車に合ったも のを使用しないと、ペダル操作がで きなくなるおそれがあります。

シートベルトは必ず着用

走行を開始する前に、すべての乗員が シートベルトを着用してください。

車庫内では

車庫などの換気の悪い場所ではエンジンを停止してください。排気ガスに含まれる一酸化炭素を吸い込むと、一酸化炭素中毒を起こしたり、死亡するおそれがあります。

一酸化炭素は、無色無臭のため気が付かないうちに吸い込んでいるおそれがあります。

ウォーミングアップ(暖機運転)

エンジンが冷えているときでも、停車 したままでの暖機運転は必要ありま せん。エンジンの始動後は、急加速を 避けて車をウォーミングアップしてく ださい。

荷物を積むとき

- 荷物はできるだけトランクに積んでください。
- 車内に荷物を積むときは、動かないように確実に固定してください。固定できていないと急ブレーキ時などに荷物が投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。
- 後席ヘッドレストの後方のスペースの上に荷物を置かないでください。急ブレーキ時などに荷物が投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。
- 鋭い角のあるものは、角の部分に 必ずカバーをしてください。
- 荷物をシートのバックレストより も、高く積み上げないでください。

燃えるものは積まない

燃料を入れた容器や可燃性のスプレー缶などを積まないでください。 万一のときに引火や爆発のおそれがあります。

子供を乗せるとき

子供にも必ずシートベルトを着用

- 子供であっても、シートベルトを 正しく着用し、シートやヘッドレストが正しい位置になっていること を大人が確認してください。正しく シートベルトが着用できない小さな 子供は、チャイルドセーフティシートを使用してください。
- 乳児や子供を抱いたり、膝の上に 乗せて走行しないでください。急ブ レーキ時や事故のときなどに、大人 と車の間に挟まれて重大なけがをす るおそれがあります。

小さな子供にはチャイルドセーフティ シート

6歳未満の子供にはチャイルドセーフティシート(▷47ページ)を使用することが法律で義務付けられています。

子供は後席に

• 子供はできるだけ後席に乗せてください。助手席では、子供の動きが気になったり、子供が運転装置に触れるなど、運転の妨げになることがあります。

- チャイルドセーフティシートは、 必ず後席の左右いずれかに装着して ください。やむを得ず助手席に装 着するときは、車の進行方向に向け てチャイルドセーフティシートを装 着し、助手席シートをもっとも後ろ の位置にしてください。
- 子供を助手席に座らせるときは、助手席シートをもっとも後ろの位置にしてください。エアバッグの作動時に大きな衝撃を受けるおそれがあります。

子供には操作させない

- ドアやドアウインドウ、リアサイドウインドウは大人が開閉してください。子供が操作すると、身体を挟んだり、けがをするおそれがあります。
- リアサイドウインドウのチャイル ドプルーフロック(▷57ページ) を活用してください。

ドアウインドウやリアサイドウインドウ、パノラミックスライディングルーフ*の開口部から身体を出さない

子供がドアウインドウやリアサイドウインドウ、パノラミックスライディングルーフの開口部から身体を出さないように注意してください。けがをするおそれがあります。

車から離れるとき

子供だけを車内に残して車から離れないでください。運転装置に触れてけがをしたり、事故の原因になります。

また、炎天下では車内が高温になり、 熱中症を起こすおそれがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

オートマチック車の取り扱い

運転する前に、オートマチック車の特性や操作上の注意を理解し、正しく操作してください。「走行と停車」もあわせてお読みください(▷130ページ)。

オートマチック車の特性

クリープ現象: エンジンがかかっているとき、シフトポジションが「**P**」、 **N** 以外になっていると、動力がつながった状態になり、アクセルペダルを踏み込まなくても車がゆっくり動き出します。これをクリープ現象といいます。

キックダウン: 走行中にアクセルペダルをいっぱいまで踏み込むと、自動的に低いギアに切り替わり、エンジンの回転数が上がって素早く加速します。 これをキックダウンといいます。

エンジンの始動前

- ブレーキペダルは必ず右足で操作 してください。不慣れな左足で操 作すると、事故を起こすおそれが あります。
- ブレーキペダルを踏み込んだとき に、ペダルが一定のところで停止す ることやペダルの踏みしろの量を確 認してください。

エンジンの始動

シフトポジションが P になっていることを確認して、ブレーキペダルを確実に踏んでエンジンを始動します。アクセルペダルを踏む必要はありません。

発進

- エンジンが適正なアイドリング回 転数になっていることを確認してく ださい。
- シフトポジションを D、R にするときは、必ずブレーキペダルを十分に踏み込んでください。
- アクセルペダルを踏んだまま、セレクターレバーを動かさないでください。車が急発進するおそれがあります。
- 急な上り坂で発進するときは、パーキングブレーキを効かせたままアクセルペダルを静かに踏み込み、車がわずかに動き出すのを確認してからパーキングブレーキを解除して発進してください。

また、坂道で発進するときは、ヒルスタートアシストも作動します(▷133ページ)。

走行中

- 走行中はシフトポジションを N にしないでください。エンジンブレーキがまったく効かないため事故につながったり、トランスミッションを損傷するおそれがあります。
- 滑りやすい路面で急激なエンジンブレーキを効かせると、スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。
- 走行中にエンジンを停止しないでください。エンジンブレーキが効かなくなったり、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。また、安全装備が作動しなくなるおそれがあります。

停車

- 停車中はエンジンの空ぶかしをしないでください。万一、シフトポジションが走行位置になると、車が急発進して事故を起こすおそれがあります。
- 急な上り坂などでは、アクセルペダルの踏み加減によって停止状態を保たないでください。トランスミッションに負担がかかり、過熱や故障の原因になります。
- 完全に停車する前に、シフトポジションを P にしないでください。 トランスミッションを損傷するおそれがあります。

駐車

- 駐車時や車から離れるときは、必ずシフトポジションを P にして、パーキングブレーキを確実に効かせて、エンジンを停止してください。
- 後退したあとは、すぐにシフトポジションを P か N に戻すように心がけてください。R になっていることを忘れてアクセルペダルを踏み込み、車が後退して事故を起こすおそれがあります。

こんなことにも注意

運転するときの注意事項

- 服用後の運転が禁止されている薬 や、酒類を飲んだ後は絶対に運転し ないでください。
- ペダル操作の妨げになるような靴 (厚底靴など)やサンダル履きで運 転しないでください。

日射に関する注意事項

- ウインドウなどに吸盤を貼り付け ないでください。吸盤がレンズの働 きをして、火災が発生するおそれが あります。
- メガネやサングラスを車内に放置しないでください。炎天下では車内が高温になるため、レンズやフレームが変形したり、ひび割れするおそれがあります。

ライターに関する注意事項

- ライターを車内に放置しないでください。炎天下の車内は非常に高温になるため、ライターが発火したり爆発するおそれがあります。
- ライターをグローブボックスや小物 入れなどに入れたままにしたり、車 内に落としたままにしないでくだ さい。

荷物を押し込んだときやシートを操作したときにライターの操作部に触れてライターが誤作動し、火災が発生するおそれがあります。

給油に関する注意事項

給油が自動的に停止したら、それ以上は給油しないでください。燃料漏れのおそれや、エンジンが不調になったり停止するおそれがあります。

違法改造はしない

- 違法改造はしないでください。違法 改造や純正でない部品の使用は、保 証の適用外になるだけでなく、事故 の原因になります。
- 定期交換部品などは純正品だけを使用し、燃料や油脂類などは指定品を使用してください。
- エンジンオイルには添加剤を入れ ないでください。エンジンを損傷す るおそれがあります。
- 燃料の添加剤は、純正品または承認されている製品のみを使用してください。エンジン内部の摩耗が進んだり、エンジンを損傷するおそれがあります。故障が発生したときは、保証の対象外になります。。

自動車電話、携帯電話の使用

運転者は、走行中に自動車電話や携帯電話を使用しないでください。道路交通法違反になります。なお、ハンズフリー機能は使用できますが、注意力が散漫になり事故の原因になります。安全な場所に停車してから使用してください。

COMAND システムの操作

COMAND システムの操作は、できるだけ走行中を避け、安全な場所に停車してから操作してください。走行中に COMAND ディスプレイを見るときは、必要最小限(約1秒以内)にとどめてください。

きびしい条件下での運転

発進、停止を繰り返す市街地走行、山間部や路面の悪い道路などきびしい条件下での走行が多いときは、タイヤやエアクリーナー、エンジンオイル、エンジンオイルフィルター類の点検整備や交換を、定期的な交換時期よりも早く行なうことが必要になります。

車両に保存されるデータ

故障データ

車両には、故障時や異常時のデータを 保存する機能があります。

保存されたデータは、安全装備などが作動するとき、または故障や異常の原因の特定、車両開発などに使用されます。データを使用して、車両の動きをさかのぼって調べることはできません。

メルセデス・ベンツ指定サービス工場で、故障診断機によって読み取られた データは、使用後に消去されます。

データが保存されるその他の装備


COMAND システムでは、ナビゲーションや電話などでデータを保存したり、編集することができます。詳しくは、別冊「COMAND システム取扱説明書」をご覧ください。

インストルメントパネル	24
メーターパネル	26
マルチファンクションステアリング	ブ
	28
センターコンソール	29
前席上方の操作部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31
ドアの操作部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	32



インストルメントパネル

左ハンドル車




カブリオレ

	名称	ページ
1	パドル *	144
2	クルーズコントロール	177
	レバー / 可変スピード リミッターレバー	181
3	メーターパネル	26
		150
4	ホーン	
	運転席エアバッグ	40
5	パークトロニックインジ ケーター / 作動表示灯	187
6	前席上方の操作部	31
7	エアコンディショナー	207
	コントロールパネル	208
8	エンジンスイッチ	85
	キーレスゴースイッチ	86
9	日本仕様車には装備されません	

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

	名称	ページ
10	ステアリング調整レ バー	97
11)	コンビネーションス	112
	イッチ (方向指示 / ヘッドライ ト / ワイパー)	120
12	パーキングブレーキペ ダル	138
13	診断ソケット	15
14)	ボンネットロック解除 レバー	258
(15)	パーキングブレーキ解 除ハンドル	138
16	ライトスイッチ	109

右ハンドル車



クーペ


	名称	ページ
1	前席上方の操作部	31
2	パークトロニックイン ジケーター / 作動表 示灯	187
3	クルーズコントロール	177
	レバー / 可変スピード リミッターレバー	181
4	メーターパネル	26
		150
5	ホーン	
	運転席エアバッグ	40
6	パドル*	144
7	ライトスイッチ	109
8	パーキングブレーキ解 除ハンドル	138

	名称	ページ
9	ボンネットロック解除 レバー	258
10	診断ソケット	15
11)	エンジンスイッチ	85
	キーレスゴースイッチ	86
12	日本仕様車には装備されません	
13	ステアリング調整レ バー	97
14)	コンビネーションス	112
	イッチ (方向指示 / ヘッドライ ト / ワイパー)	120
(15)	パーキングブレーキペ ダル	138
16)	エアコンディショナー	207
	コントロールパネル	208

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。


メーターパネル

メーターパネル



	名称	ページ
1	燃料計	150
2	時計	151
3	スピードメーター	151
	クルーズコントロール /	177
	可変スピードリミッター インジケーター	181
4	マルチファンクション ディスプレイ	152
5	タコメーター	151
6	エンジン冷却水温度計	150
7	メーターパネル照度調 整ノブ	150

表示灯 / 警告灯



	名称	ページ
1	- ESP®オフ表示灯	63
2	日本仕様車には装備されません	
3	日本仕様車には装備されません	
4	(す) リアフォグランプ表示灯	110
5	♦ 方向指示表示灯	112
6	夏 ESP®表示灯	320
7	日本仕様車では機能しません	
8	■ ハイビーム表示灯	113
9	② ヘッドライト表示灯	110
10	シートベルト警告灯	318

	名称	ページ
11)	♪ SRS 警告灯	321
12	こ エンジン警告灯	322
(13)	(1) ブレーキ警告灯	319
	(赤色)	320
		320
14)	基 冷却水警告灯	322
		323
(15)	M ABS 警告灯	319
		320
(16)	日本仕様車では機能しません	
17	■ 燃料残量警告灯	322

マルチファンクションステアリング




	名称	ページ
1	マルチファンクション ディスプレイ	152
2	COMAND ディスプレイ	別冊
3	(人) 音声認識スイッチ	別冊
4	通話開始 / 終了スイッチ (電話)★ ー	154

		_
	名称	ページ
5	【●】 スクロールスイッチ (メインメニューの選択) ▲ ▼ スクロールスイッチ (サブメニューの選択 / リストのスクロール) OK 確定スイッチ	153
6	<u>⇒</u> リターンスイッチ / 音 声認識解除スイッチ	154

センターコンソール

クーペ





	名称	ページ
1	非常点滅灯スイッチ	113
2	盗難防止警報システム 表示灯	65
3	助手席エアバッグオフ 表示灯 *	51
4	シートベルトフィー ダースイッチ	105
5	COMAND コントロール パネル	別冊
6	シートヒータースイッ チ *	93
7	シートベンチレーター スイッチ *	94
8	ECO スタート / ストップスイッチ	135
9	パークトロニックオフ スイッチ	190

10	リアウインドウ・ブラ インドスイッチ *	245
11)	スポーツモードスイッ	144
	チ*	184
12	日本仕様車には装備されません	
13	灰皿	246
	ライター	247
14)	セレクターレバー	131
		141
15)	カップホルダー	243
16	フロントアームレストの 小物入れ	237
17	COMAND コントローラー	別冊
18	走行モード選択スイッチ	143
		144

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

カブリオレ





	名称	ページ
1	非常点滅灯スイッチ	113
2	盗難防止警報システム 表示灯	65
3	助手席エアバッグオフ 表示灯 *	51
4	シートベルトフィー ダースイッチ	105
5	COMAND コントロール パネル	別冊
6	シートヒータースイッチ	94
7	シートベンチレーター スイッチ *	95
8	エアスカーフスイッチ*	91
9	ECO スタート / ストップスイッチ	135
10	パークトロニックオフ スイッチ	190
11)	リアヘッドレストス イッチ	89

		Charles
	名称	ページ
12	スポーツモードスイッ	144
	チ*	184
13	灰皿	246
	ライター	247
14)	セレクターレバー	131
		141
15)	カップホルダー	243
16)	フロントアームレストの 小物入れ	237
17)	エアキャップスイッチ*	232
18	ウインドウスイッチ	136
19	ソフトトップスイッチ	228
20	COMAND コントローラー	別冊
21)	走行モード選択スイッチ	143
		144

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

前席上方の操作部




クーベ

	名称	ページ
1	② リアルームランプ スイッチ(クーペ)	118
2	(点) 点灯モード切り替 えスイッチ	118
3	[盃] 読書灯(右側)ス イッチ	118
4	応引防止機能解除スイッチ	66
5	ルームミラー	99

	名称	ページ
6	■ パノラミックス ライディングルーフス イッチ*	221
7	を 室内センサー解除 スイッチ	67
8	[盃] 読書灯(左側)スイッチ	118
9	▽ フロントルームラ ンプスイッチ	118

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ドアの操作部



運転席ドア(左ハンドル車)

	名称	ページ
1	M 1 2 3	
	ポジションスイッチ	102
	メモリースイッチ	102
2	シート調整スイッチ	89
3		81
4	ドアレバー	80
(5)		
	ドアミラー選択スイッチ	99
	ドアミラー調整スイッチ	99
	ドアミラー格納 / 展開 スイッチ	99

	名称	ページ
6	「日」ドアウインドウス イッチ / リアサイドウ インドウスイッチ	124
7	図 チャイルドプルー フロックスイッチ	57
8	ず トランクオープ ナースイッチ	84

乗員安全装備	34
走行安全装備	58
恣難防止システム	64



乗員安全装備

安全上の重要事項

シートベルトや SRS (乗員保護補助装置) は、効果を高めるために補い合い、 連携する乗員保護装置です。

これらは、想定される事故の状況に おいて、乗員が負傷する可能性を最小 限に抑えて安全性を高めます。

シートベルトとエアバッグは、物が外部から車内に入り込んだときの衝撃から乗員を保護する効果はありません。

乗員保護装置を適切に機能させるため、以下のことに注意してください。

- シートやヘッドレストは正しい位置 に調整してください(▷87ページ)。
- シートベルトを正しく着用してくだ さい(▷103ページ)。
- エアバッグの作動が妨げられていないことを確認してください(▷37ページ)。
- ステアリングを正しい位置に調整してください。
- 乗員保護装置を改造しないでくだ さい。

また、エアバッグは、あらゆる種類の事故で作動するわけではありません。状況によっては、乗員が正しくシートベルトを着用している場合は、エアバッグが作動しても乗員保護効果が高まらないことがあります。

以下の理由から、エアバッグはシート ベルトを正しく着用している場合にの み、シートベルトの保護機能を高める ことができます。

- シートベルトを着用することで、乗 員とエアバッグの適切な位置関係を 保つことができます。
- シートベルトを着用することで、正面からの衝突のときなどに乗員が前方に投げ出されるのを防ぐことができます。これにより、けがの危険性を減らすことができます。

したがって、衝突時にエアバッグが作動したときは、エアバッグは正しく着用されたシートベルトの保護機能に加えて効果を発揮します。

↑ 警告

不適切な作業を行なうと、車両の走行安定性が損なわれる可能性があります。その結果、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。また、安全装備が正常に作動しなくなり、乗員保護効果が得られないおそれがあります。

点検整備や修理などは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なうことをお勧めします。

↑ 警告

乗員保護装置の以下の構成部品を改造したり、不適切な作業を行なわないでください。正常に作動しなくなるおそれがあります。

- シートベルトとベルトアンカー、 シートベルトテンショナー、ベルトフォースリミッター、エアバッグを含む乗員保護装置
- 配線
- 車載ネットワークで接続された電 子制御部品

衝突時の衝撃の強さが乗員保護装置が作動するレベルに達していても、エアバッグとシートベルトテンショナーが作動しなかったり、誤作動するおそれがあります。決して乗員保護装置を改造しないでください。

また、絶対に車の電子制御部品やソフトウェアを改造しないでください。

SRS(乗員保護補助装置)

SRSは以下の装備により構成されます。

- SRS 警告灯
- エアバッグ
- エアバッグコントロールユニット (クラッシュセンサーを含む)
- シートベルトテンショナー
- ベルトフォースリミッター

♪ SRS 警告灯

イグニッション位置を 1 にすると点灯し、数秒後に消灯します。

イグニッション位置を 2 にすると点灯し、エンジン始動後に消灯します。

イグニッション位置が 1 か 2 のときは、一定間隔で自己診断を行ない、 SRS の異常を検出します。

⚠ 警告

以下のようなときは、SRS に異常が 発生しています。衝撃を受けてもエア バッグやシートベルトテンショナー が作動しないおそれや、不意に作動す るおそれがあります。

- イグニッション位置を 1 か 2 にしたときに SRS 警告灯 🐓 が点灯 しないとき
- イグニッション位置を1にしたときは数秒後に、イグニッション位置を2にしたときはエンジン始動後にSRS警告灯 が消灯しないとき
- エンジンがかかっているときなどに SRS 警告灯 ♪ が点灯したときメルセデス・ベンツ指定サービスエ

メルセデス・ベンツ指定サービス工 場で点検を受けてください。

シートベルトテンショナーとエアバッ グの作動

シートベルトテンショナーとエアバッ グの作動は、衝撃の強さによって変わ ります。

衝突などで衝撃が発生した際、セン サーは衝撃の強さや方向などを検知 し、シートベルトテンショナーを作動 させる必要があるか判断します。

さらに車両の縦方向に一定以上の衝撃 を検知したときに、運転席 / 助手席 エアバッグが作動します。

■ 事故の状況によってはエアバッグ が作動しない場合があります。

事故の際にすべてのエアバッグが作 動するわけではありません。

各エアバッグの作動条件はそれぞれ 異なります。

いずれのエアバッグも、衝突の最初 の段階において検知された衝撃の強 さや方向、および以下のような事故 の種類に基づいて作動します。

- 前方からの衝突
- 側面からの衝突
- 後方からの衝突
- 横転(カブリオレ)
- f センサーが検知する衝撃の強さや シートベルトテンショナーは、事故の 方向は、以下の要素によって決ま ります。
 - 衝撃の集中度 / 分散度
 - 衝撃の角度
 - 車体の変形度合い
 - 衝突物の特性

シートベルトテンショナー / ベルト フォースリミッター

シートベルトテンショナー

すべてのシートベルトにはシートベル トテンショナーが装備されています。

シートベルトテンショナーは、車の縦 方向に大きな衝撃を受けたときにシー トベルトを引き込み、シートベルトの 効果を高める装置です。

シートベルトテンショナーは、シート 位置が不適切なときや、シートベルト が正しく着用されていないときは、効 果を発揮できません。

シートベルトテンショナーは、バック レストに乗員の身体を密着させるため のものではありません。

シートベルトテンショナーは、以下の ときに作動します。

- イグニッション位置が2のとき
- SRS に異常がないとき
- フロントのシートベルトテンショ ナーは、シートベルトが正しくバッ クルに差し込まれているとき

リアシートのシートベルトテンショ ナーは、シートベルトの着用に関わら ず作動します。

状況や衝撃の強さが以下のようなとき に作動します。

前方または後方からの衝突の際に、 衝撃を受けた最初の段階で、車両の 縦方向に急激に一定以上の衝撃を検 知したとき

- 側面衝突の際に、車両の横方向に急激に一定以上の衝撃を検知したとき
- カブリオレは、車両が横転するような特定の状況で、シートベルトテンショナーの作動が乗員保護機能を高めるとシステムが判断したとき

シートベルトテンショナーの作動時に 聞こえる作動音は、ごくまれに聴力に 影響することがあります。

シートベルトテンショナーが作動すると、SRS 警告灯「繋」が点灯します。

警告

シートベルトテンショナーが作動すると、次に事故が発生した場合は乗員保護機能が得られません。そのため、作動したシートベルトテンショナーは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で新品と交換してください。

未作動のシートベルトテンショナーを廃棄するときは、廃棄専用の処置が必要です。メルセデス・ベンツ指定サービス工場、または専門業者に依頼してください。

助手席に乗車していないときは、 シートベルトのプレートをバックル に差し込まないでください。衝突時 などに、シートベルトテンショナー が作動することがあります。

ベルトフォースリミッター

すべてのシートベルトにはベルト フォースリミッターが装備されてい ます。

ベルトフォースリミッターは、シートベルトに一定以上の荷重がかかったときに作動し、乗員の胸にかかる力を分散・軽減します。

フロントシートのベルトフォースリミッターは、運転席 / 助手席エアバッグと連動しており、乗員にかかる力を分散・軽減します。

エアバッグ

車が一定以上の衝撃を受けると、高温のガスが排出されて、収納されているエアバッグが瞬時にふくらみます。これにより、乗員の身体への衝撃を分散・軽減します。

エアバッグは高温のガスによりふくらむため、すり傷や火傷、打撲などをすることがあります。エアバッグの作動時に聞こえる作動音は、ごくまれに聴力に影響することがあります。

エアバッグが作動すると、SRS 警告 灯 🏂 が点灯します。

♠ 警告

エアバッグの乗員保護機能を正しく 発揮するため、以下の点に注意して ください。

- 乗員全員がシートベルトを正しく 着用し、バックレストをできるだ け垂直の位置にしてください。
 - ヘッドレストが目の高さにあり、 後頭部が支えられるように調整し てください。
- 身長 150cm 未満および 12 歳未 満の子供はチャイルドセーフティ シートを使用して確実に身体を固 定してください。
- 運転席シートは正しい位置に調整 し、助手席シートはできるだけ後 部に動かし、エアバッグとの間隔 を確保してください。間隔が狭す ぎると、エアバッグが作動する衝 撃でけがをするおそれがあります。
- 頭部をドアウインドウに寄りかけないでください。サイドバッグやフロントヘッドバッグ(カブリオレ)、ウインドウバッグ(クーペ)が作動する衝撃でけがをするおそれがあります。
- 助手席エアバッグの機能が解除されている*場合を除き、助手席には後ろ向きに装着するタイプを着しないでください。また、タイプにかかわらず、助手席にはチャイルドセーフティシートを後ろやさい。セーフを得ず助手席にチャイルドセーフティシートを装着しないでください。やファィシートを装着して、助手席シートをもっとも後ろの位置にしてください。

- 衣服のポケットなどに重い物や鋭 利な物を入れないでください。
- 運転中はステアリングのパッド部を持ったり、身体をステアリングやダッシュボードにのせないでください。エアバッグの作動が妨げられるおそれや、エアバッグが作動したときにけがをするおそれがあります。
- ドアなどの内張りに寄りかから ないでください。
- エアバッグ作動範囲と乗員の間に ペットや荷物を置かないでくだ さい。
- バックレストとドアの間に物を置かないでください。
- アシストグリップやコートフック にかたい物や鋭利な物をかけない でください。
- カップホルダーなどのアクセサ リーを、ドアや後席左右の側面に 取り付けないでください。
- ルームミラーに市販のワイドミラーなどを取り付けないでください。
- エアバッグを取り外したり、関連 部品や配線などを改造しないでく ださい。誤作動でけがをしたり、 正しく作動しなくなります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

警告

以下のエアバッグ収納部には、バッジ、ステッカー、リモコンなどを貼付したり、市販のカップホルダーやアクセサリーなどを取り付けないでください。

- ステアリングパッド部
- ステアリングコラム下部のパネル部
- 助手席側のダッシュボードパネル部
- フロントシートのバックレスト側面
- リアシートの左右端部
- ドア内張り(カブリオレ)

⚠ 警告

エアバッグの作動時にわずかに白煙が発生することがありますが、火災の心配はありません。

ただし、ぜんそくなどの呼吸疾患のある方は一時的に呼吸障害を起こすおそれがありますので、安全を確認のうえ車外へ出るか、ドアやドアウインドウを開き換気を行なってください。

⚠ 警告

関連部品に身体を触れないでください。部品が熱くなっており、火傷をするおそれがあります。

作動したエアバッグは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で新品と交換してください。次に事故が発生した場合は、エアバッグによる乗員保護機能が得られません。

エアバッグの種類と収納場所

エアバッグ名	収納場所
運転席 エアバッグ	ステアリング パッド部
助手席 エアバッグ	助手席ダッシュ ボードパネル部
運転席 ニーバッグ	運転席足元
フロントサイド バッグ	フロントシート のバックレスト 側面
リアサイド バッグ	リアシートの 左右端部
フロントヘッド バッグ (カブリオレ)	ドアトリム上端
ウインドウ バッグ(クーペ)	フロントピラー とリアピラー間 のルーフライニ ング部
ペルビスバッグ	フロントシート のバックレスト 側面下部

運転席/助手席エアバッグ



左ハンドル車

運転席エアバッグ①/助手席エアバッ グ②は、縦方向からの強い衝撃を受 けると作動し、運転席/助手席乗員 の頭部や胸部への衝撃を分散・軽減し ます。

運転席エアバッグ/助手席エアバッ グは、他のエアバッグの作動に関わら ず、以下のときに作動します。

- 衝突の最初の段階で、車両の縦方向 に急激に一定以上の衝撃を検知した 上夫
- 運転席/助手席エアバッグの作動 が、シートベルトによる乗員保護 機能を高めるとシステムが判断し たとき
- シートベルトを正しく着用している とき

車両が横転したときは、車両の縦方向 に一定以上の衝撃を検知しない限り、 運転席/助手席エアバッグは基本的 に作動しません。

助手席エアバッグ②は、助手席に乗 員が乗車していて、エアバッグオフ表 示灯*が消灯しているときにのみ作動 します。これにより、チャイルドセー フティシート検知システム装備車で は、チャイルドセーフティシート検知 システムに対応していないチャイルド セーフティシートが助手席に装着され ているか、あるいはチャイルドセーフ ティシートが不適切な方法で装着され ていないかを確認できます。

- 助手席に重い荷物を置かないでく ださい。システムが助手席に乗員 がいると判断し、事故のときに助手 席エアバッグが作動することがあり ます。作動したエアバッグは交換す る必要があります。
- が 縦方向からの衝撃が弱いときは シートベルトテンショナーだけが作 動し、運転席/助手席エアバッグ は作動しないことがあります。

運転席ニーバッグ




運転席ニーバッグ ① は、運転席エア バッグと連動してステアリングの下方 で作動し、運転席乗員の膝から下への 衝撃を分散・軽減します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

サイドバッグ

警告

フロントシートに市販のシートカ バーを使用しないでください。フロン トサイドバッグとペルビスバッグの 作動が妨げられるおそれがあります。



クーペ

横方向からの強い衝撃を受けると、衝撃を受けた側のフロントサイドバッグ①/リアサイドバッグ②が作動し、乗員の胸部への衝撃を分散・軽減します。

サイドバッグは、シートベルトの着用 や運転席/助手席エアバッグの作動、 シートベルトテンショナーの作動に関 わらず、衝突の最初の段階で、横方向 から一定以上の衝撃を検知したときに 作動します。

カブリオレは、車両が横転したときは、 車両の横方向に一定以上の衝撃を検知 し、サイドバッグの作動がシートベル トによる乗員保護機能を高めるとシス テムが判断しない限り、基本的に作動 しません。

フロントヘッドバッグ (カブリオレ)



横方向からの強い衝撃を受けると、衝撃を受けた側のフロントヘッドバッグ① がドアウインドウ付近で作動し、前席乗員の頭部への衝撃を分散・軽減します。


フロントヘッドバッグは、シートベルトの着用や助手席乗員の有無、運転席/助手席エアバッグの作動に関わらず、衝突の最初の段階で、横方向から一定以上の衝撃を検知したときに作動します。

車両が横転したときは、フロントヘッドバッグの作動がシートベルトによる乗員保護機能を高めるとシステムが判断したときに、運転席/助手席のフロントヘッドバッグが作動します。

運転席/助手席ペルビスバッグ

警告

フロントシートに市販のシートカ バーを使用しないでください。フロン トサイドバッグとペルビスバッグの 作動が妨げられるおそれがあります。




左側フロントシート

横方向からの強い衝撃を受けると、衝撃を受けた側の運転席ペルビスバッグまたは助手席ペルビスバッグが作動し、運転席または助手席乗員への衝撃を分散・軽減します。

運転席/助手席ペルビスバッグ①は、シートベルトの着用や運転席/助手席エアバッグの作動、シートベルトテンショナーの作動に関わらず、衝突の最初の段階で、横方向から一定以上の衝撃を検知したときに作動します。

カブリオレは、車両が横転したときは、 車両の横方向に一定以上の衝撃を検知 し、ペルビスバッグの作動がシートベ ルトによる乗員保護機能を高めるとシ ステムが判断しない限り、基本的に作 動しません。

ウインドウバッグ (クーペ)



横方向からの強い衝撃を受けると、 衝撃を受けた側のウインドウバッグ ①が作動し、頭部への衝撃を分散・ 軽減します。

ウインドウバッグは、助手席乗員の有無、シートベルトの着用、運転席/助手席エアバッグの作動に関わらず、衝突の最初の段階で、横方向から一定以上の衝撃を検知したときに作動します。

エアバッグの作動条件

運転席 / 助手席エアバッグ、運転席 ニーバッグが作動するとき





運転席 / 助手席エアバッグ、運転席 ニーバッグが作動しないとき





運転席 / 助手席エアバッグ、運転席 ニーバッグが作動しない場合がある とき







サイドバッグ、フロントヘッドバッグ、 いずれかのエアバッグが作動する場合 ペルビスバッグ、ウインドウバッグががあるとき 作動するとき



サイドバッグ、フロントヘッドバッグ、 ペルビスバッグ、ウインドウバッグが 作動しない場合があるとき













ロールバー(カブリオレ)

ロールバーはリアヘッドレストの下方に装備されています。システムが横転のおそれがあると判断したときに作動します。

魚 警告

ロールバーやリアヘッドレストの作動が妨げられないようにしてください。ロールバーが作動したときにけがをするおそれがあります。

ロールバーが作動すると、リアヘッド レストも自動的に上方に移動します。

ロールバーが作動したときは、リアヘッドレストを下げたり、ソフトトップを操作することができなくなります。最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

警告

てください。

マルチファンクションディスプレイにロールバーに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは、事故のときなどにロールバーが作動しない可能性があるため、乗員が致命的なけがをするおそれがあります。ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場でロールバーの点検を受け

PRE-SAFE®

PRE-SAFE®は、車が危険な状態にあることを感知したときに、乗員保護機能を高める装置です。

PRE-SAFE®は、以下のときに作動します。

- BAS が作動するような急ブレーキ を効かせたとき
- 車が物理的な限界を超えて強いアンダーステア状態やオーバーステア状態になったときなど、車の姿勢が危険な状態になったとき

PRE-SAFE® は以下のように作動します。

- 前席シートベルトを引き込み、シートベルトの張力を高めます。
- 助手席シートが不適切な位置にある 場合は、助手席シートを適正な位置 に調整します。
- マルチコントロールシートバック装備車は、フロントシートのシートクッションおよびバックレストのサイドサポートの空気圧を高くします。
- 車が横滑りをすると、ドアウインド ウとパノラミックスライディング ルーフ*が少し開いた状態まで自 動的に閉じます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

車が不安定な状態から脱すると、引き込まれたシートベルトの張力が緩みます。また、フロントのマルチコントロールシートバックのサイドサポートの空気圧が元の状態に戻ります。

助手席シートの位置、ドアウインドウ やパノラミックスライディングルー フ*の開き具合を再度調整することが できます。

前席シートベルトの引き込みが解除されないとき

▶ 停車しているときに、シートベルト の張力が緩むまで、バックレスト角 度やシートの前後位置を後方の位置 に動かします。

シートベルトの張力が緩み、ロック機構が解除されます。

↑ 警告

シートを調整するときは、後席の乗 員がけがをしないように注意してく ださい。

シート下部や後方に物がないこと を確認してください。シートや物を 損傷するおそれがあります。

NECK PRO アクティブヘッドレスト

NECK PRO アクティブヘッドレストは、追突など後方からの衝撃を受けたときに、フロントシートのヘッドレストが前方および上方に動くことにより、運転席と助手席乗員の頭部をより効果的に支持し、頭部、頚部の保護度合いを高めます。

衝撃の大きさや衝撃を受けた方向に よっては、NECK PRO アクティブヘッ ドレストが作動しないことがあります。

↑ 警告

フロントシートには、必ず純正のシートカバーだけを使用してください。市販のシートカバーを使用すると、NECK PRO アクティブヘッドレストの作動が妨げられるおそれがあります。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

事故の際に NECK PRO アクティブ ヘッドレストが作動した場合は、運転 席と助手席のヘッドレストをリセット してください (▷335 ページ)。

リセットをしないと、次に後方からの 衝撃を受けたときに乗員の保護効果を 高めることができません。NECK PRO アクティブヘッドレストが作動しない ため、頭部・頸部を保護することがで きません。NECK PRO アクティブヘッ ドレストが作動した場合は、ヘッドレ ストが前方に動いた状態のままにな り、角度の調整ができなくなることに より確認できます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

子供を乗せるとき

チャイルドセーフティシート

警告

急な進路変更時や急ブレーキ時、衝突時などに、子供が重大なけがや致命的なけがをするのを防ぐため、以下の点に注意してください。

- 6歳未満の子供を乗車させるときは、チャイルドセーフティシートを使用することが法律で義務付けられています。
- 身長 150cm 未満および 12 歳未満 の子供は、適切なシートに装着し たチャイルドセーフティシートに 乗車させ、確実に身体を固定して ください。シートベルトは子供向 けに設計されていないため、チャ イルドセーフティシートの使用が 必要になります。
- チャイルドセーフティシート検知システム装備車にセンサー付き純正チャイルドセーフティシートを装着して助手席エアバッグの機能が解除されている場合を除き、助手席には後ろ向きに装着するタイプのチャイルドセーフティシートを装着しないでください。また、タイプにかかわらず、助手席にはチャイルドセーフティシートを後ろ向きに装着しないでください。エアバッグが作動する衝撃で致命的なけがをするおそれがあります。
- やむを得ず助手席にチャイルドセーフティシートを装着するときは、必ず前向きに装着してください。
 また、助手席シートをもっとも後ろの位置にしてください。

絶対に子供を膝の上に乗せて走行しないでください。急な進路変更時や急ブレーキ時、衝突時などに子供を保護することができなくなり、子供が車内の部品に激しくぶつかったり、致命的なけがをするおそれがあります。

⚠ 警告

- チャイルドセーフティシートは、適切なシートに正しく装着されることにより保護機能を発揮します。正しく装着されていないと、衝突時や急ブレーキ時、急な進路変更時に子供の身体を固定することができず、子供が致命的なけがをするおそれがあります。チャイルドセーフティシートを装着明書の指示およびチャイルドセーフティシートの正しい使用方法に従ってください。
- チャイルドセーフティシートはリアシートに装着してください。子供の安全性が高くなります。
- チャイルドセーフティシートの底面全体がシートクッションに接している必要があります。そのため、チャイルドセーフティシートの下にクッションなどを置かないでください。
- チャイルドセーフティシートの クッションカバーが損傷したとき は、純正品と交換してください。
- チャイルドセーフティシートが損傷しているときは新品と交換してください。大きな衝撃を受けたり、損傷したものは子供を保護できません。

子供を乗車させるときは、子供の体格 や年齢、体重に合ったチャイルドセー フティシートを使用して、身体を固定 してください。

チャイルドセーフティシートは後席に 装着し、走行している間は、チャイル ドセーフティシートにより子供の身体 を固定してください。

Daimler AG では、子供の体重や年齢に 応じた純正チャイルドセーフティシー トを用意しています(▷47 ページ)。

⚠ 警告

- 子供をチャイルドセーフティシートに乗車させている場合でも、子供だけを車内に残して車から離れないでください。子供が車内の各部に触れてけがをするおそれがあります。また、炎天下では車内が高温になるため熱中症を起こしたり、寒冷時には車内が低温になるため命にかかわるおそれがあります。
- チャイルドセーフティシートは直 射日光に当てないでください。炎 天下では車内に置いたチャイルド セーフティシートが高温になり、 子供が火傷をするおそれがあり ます。
- 子供が誤ってドアを開くと、子供や周囲の人がけがをするおそれがあります。子供が車外に出てけがをしたり、車にはねられて重大なけがをするおそれがあります。
- チャイルドセーフティシートを使用しないときは、車から取り外すか、確実に固定してください。

警告

荷物が固定されていなかったり適切な位置に置かれていないと、以下のような場合に子供や周囲の人がけがをする危険性が増加します。

- 事故のとき
- 急ブレーキ時
- 急な進路変更時

車内に重い物や硬い物を積むときは、 確実に固定してください。荷物を積む ときの注意点ついて、詳しくは(▷235 ページ)をご覧ください。

純正チャイルドセーフティシート

Daimler AG では、子供の体重や年齢に 応じた純正チャイルドセーフティシー トを用意しています。

選択の目安

シート名	体 重	年 齢
ベビーセーフプラス	約 13kg以下	新生児~ 15 カ月位
デュオ プラス	9 ∼ 18kg	8 カ月~ 4 歳位
キッド または キッド フィックス	15 ∼ 36kg	3 歳 半 ~ 12 歳位

※ チャイルドセーフティシートの種類や名 称は予告なく変更されることがあります。 詳しくは販売店におたずねください。

チャイルドセーフティシート固定機構

チャイルドセーフティシートをシート ベルトで固定するとき、シートベルト が引き出されないようにロックして チャイルドセーフティシートを確実に 固定するシステムです。

リアシートベルトに装備されています。

警告

子供をチャイルドセーフティシート 固定機構で遊ばせないでください。 固定機構が作動するとシートベルト が引き出し方向に動かなくなるため、 誤ってシートベルトが首に巻き付く と、窒息など致命的なけがをするお それがあります。

チャイルドセーフティシートを装 着する

- ▶ 製品に付属の取扱説明書の指示に 従います。
- ▶ シートベルトをベルトアンカーから ゆっくりと引き出します。
- ▶ シートベルトのプレートをバックル に差し込みます。

固定機構を使用する

▶ シートベルトをいっぱいまで引き 出した後、チャイルドセーフティ シートが確実に固定できる位置ま でシートベルトを巻き取らせます。

固定機構が作動すると、シートベルトが巻き取られているときに、 固定機構の作動音が聞こえます。

- ▶ チャイルドセーフティシートを押し、シートベルトのゆるみを取ります。

固定機構を解除する

- ▶ 製品に付属の取扱説明書の指示に 従います。
- ▶ シートベルトのプレートをバックルから外し、シートベルトを巻き取らせます。
- ♪ シートベルトを着用した状態で上体を大きく動かしたときに、シートベルトがいっぱいに引き出されてチャイルドセーフティシート固定機構が作動することがあります。このときは、固定機構を解除してから、シートベルトを再度着用してください。

助手席へのチャイルドセーフティシー トの装着



助手席サンバイザーに貼付された警告ステッカー



チャイルドセーフティシートを後ろ向きに装着 することを禁止する警告ステッカー

⚠ 警告

助手席エアバッグの機能が解除され ていないときは、以下のように対処 してください。

- 助手席エアバッグが作動すると、助手席に装着したチャイルドセーフティシートに乗車している子供が致命的なけがをするおそれがあります。特に子供が助手席エアバッグのすぐそばに着座している場合は、エアバッグが作動する衝撃で致命的なけがをする危険性が高くなります。
- 絶対に後ろ向きに装着するタイプ のチャイルドセーフティシートを 助手席に装着して、子供を乗せない でください。後ろ向きで装着する タイプのチャイルドセーフティ シートは、後席にのみ装着してく ださい。
- やむを得ず前向きのチャイルドセーフティシートを助手席に装着して子供を乗せるときは、必ず助手席シートをもっとも後ろおよび高い位置にしてください。

以下のような場合は、助手席エアバッ グの機能は解除されません。

- チャイルドセーフティシート検知 システム非装備車
- チャイルドセーフティシート検知 システム装備車の助手席に、チャ イルドセーフティシート検知シス テムに対応していないタイプの純 正チャイルドセーフティシートを 装着したとき
- チャイルドセーフティシート検知 システム装備車は、助手席エア バッグオフ表示灯 ※ が点灯し ないとき

チャイルドセーフティシートに関する注意事項を記載したステッカーが、 ダッシュボードと助手席側サンバイ ザーの両面に貼付されています。

純正チャイルドセーフティシートに ついては、メルセデス・ベンツ指定 サービス工場におたずねください。

後ろ向きに装着するタイプのチャイルドセーフティシートを、助手席に装着して使用しないでください。

チャイルドセーフティシート検知シス テム *



※イラストは日本仕様と異なります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

助手席シートにチャイルドセーフティシート検知システムが装備されていない場合は、専用のステッカーにより確認できます。ステッカーは、助手席側ダッシュボードの側面に貼付されています。助手席ドアを開くと、このステッカーが確認できます。



チャイルドセーフティシート検知システム装備車の助手席に、センサー付き 純正チャイルドセーフティシートを装着しているときは、イグニッション位置を1か2にすると、助手席エアバッグオフ表示灯①が点灯し、助手席エアバッグが力表示灯の機能が解除されます。

センサー付き純正チャイルドセーフ ティシートを装着したときは、必ず助 手席エアバッグオフ表示灯が点灯する ことを確認してください。

⚠ 警告

センサー付き純正チャイルドセーフティシートを装着しても助手席エアバッグオフ表示灯 (変) が点灯しないときは、助手席エアバッグの機能は解除されていません。助手席エアバッグが作動するときの衝撃で、子供が致命的なけがをするおそれがあります。以下のように対処してください。

- 後ろ向きに装着するタイプのチャイルドセーフティシートを助手席に装着しないでください。
- 後ろ向きで装着するタイプのチャイルドセーフティシートは、後席に装着してください。

または

- 助手席には前向きに装着するタイプのチャイルドセーフティシートのみを装着し、助手席シートをもっとも後ろの位置にしてださい。
- メルセデス・ベンツ指定サービス 工場でチャイルドセーフティシー ト検知システムの点検を受けてく ださい。

チャイルドセーフティシート検知システムが正しく機能し、検知することができるように、チャイルドセセフティシートの下にクッショイルシーを置かないでください。チャイルシートクッションに接している必ずが正しく装着されていなす。よれがあります。

- センサー付き純正チャイルドセーフティシートを装着して、助手席エアバッグの機能が解除されていても、助手席の以下の装置は作動します。
 - サイドバッグ
 - ペルビスバッグ
 - フロントヘッドバッグ(カブリオレ)
 - ウインドウバッグ(クーペ)
 - シートベルトテンショナー
- 純正チャイルドセーフティシートには、チャイルドセーフティシート検知システムに対応していないタイプがあります。詳しくは販売店におたずねください。

↑ 警告

助手席シートには、以下のような電子機器を置かないでください。

- 電源の入ったノートパソコン
- 携帯電話
- 磁気カードや IC カード

電子機器からの信号がチャイルドセーフティシート検知システムに干渉することがあるため、システムが誤作動するおそれがあります。その結果、センサー付き純正チャイルドシートを装着していない状態で助手席エアバッグオフ表示灯が点灯し、また、イグニッグが作動しなくなります。また、イグニッグオフをでしたときに SRS 警告灯が点灯したり、エアバッグオフ表示灯が短時間しか点灯しなくなることがあります。

ISO-FIX 対応チャイルドセーフティ シート固定装置

リアシートに、ISO-FIX 対応チャイル ドセーフティシート用の固定装置を装 備しています。

↑ 警告

この固定装置は、体重 22kg 以下の子供を乗車させるときに使用してください。体重 22kg 以上の子供を乗車させるときは、チャイルドセーフティシートを後席のシートベルトで装着してください。

↑ 警告

- チャイルドセーフティシートは、適切なシートに正しく装着されることにより保護機能を発揮します。正しく装着されていないと、衝突時や急ブレーキ時、急な進路変更時に子供の身体を固定することができず、子供が致命的なけがをするおそれがあります。チャイルドセーフティシートを装着するときは、製品に付属の取扱説明書の指示およびチャイルドセーフティシートの正しい使用方法に従ってください。
- 安全のため、ISO-FIX 対応チャイル ドセーフティシートは必ず後席左 右の固定装置に装着してください。
- 正しく装着されていないと、チャイルドセーフティシートが外れ、子供と他の乗員が致命的なけがをするおそれがあります。チャイルドセーフティシートを装着したときは、必ず左右の固定装置に確実に装着されていることを確認してください。

警告

チャイルドセーフティシートや固定 装置が事故で損傷したり強い負荷を 受けた場合は、保護効果が得られな くなるおそれがあります。その結果、 衝突時や急ブレーキ時、急な進路変 更時に、子供が致命的なけがをする おそれがあります。

そのため、事故で損傷したり強い負荷を受けたチャイルドセーフティシートや固定装置は、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



クーペ (シートクッションの切れ目内部)



カブリオレ (バックレストとシートクッション のすき間)

固定装置を使用する

- ▶ クーペは、固定装置 ① の上部にあるシートクッションの切れ目を左右に開きます。
- ▶ 固定装置①に ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシートを装着します。

装着する際は、製品に付属の取扱説 明書の指示に従ってください。

テザーアンカー (クーペ)

クーペにはテザーアンカーが装備され ています。

ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシートの上部を固定することにより、 事故のときなどにチャイルドセーフ ティシートの前方への移動を抑えることができます。


テザーアンカーはリアヘッドレスト ① の後方にあります。



▶ カバー ② の後部を矢印の方向に押します。

カバー②の前部が少し開きます。

▶ テザーアンカー ③ のカバー ② を開きます。



- ► ヘッドレスト①の左または右に、 テザーベルト③を通します。
- ▶ テザーフック ④ をテザーアンカー③ にかけます。
- ▶ テザーベルト ⑤ がねじれていない ことを確認します。
- ▶ テザーベルトと ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシートを取り付けます。装着する際は、製品に付属の取扱説明書の指示に従ってください。また、テザーベルト⑤が締め付けられていることを確認します。

チャイルドセーフティシート検知システムのトラブル

トラブル

可能性のある原因 / 症状および ▶ 対応

助手席にセンサー付き純正チャイルドセーフティシートが装着されているため、助手席エアバッグが作動しない状態になっている。

⚠ けがのおそれがあります

助手席にセンサー付き純正チャイルドセーフティシートが装着されていない場合は、チャイルドセーフティシート検知システムが故障している。

イグニッション位置を2にしたときに、SRS警告灯 か 加点灯するか、助手席エアバッグオフ表示灯 図 が短時間点灯しない。あるいは、SRS 警告灯 り が点灯し、助手席エアバッグオフ表示灯 図 が短時間点灯しない。

- ▶ 助手席シートに以下のものを置いているときは取り除いてください。
- ノートパソコン
- 携帯電話
- 磁気カードや IC カード

電子機器やカードを取り除いても助手席エアバッグオフ表示灯 [繁] が点灯しているとき:

▶ メルセデス·ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

装着できるユニバーサル(汎用)ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシート

ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシート用の固定装置には、カテゴリー I のサイズ等級 A、B または B1 に属している、ユニバーサル(汎用)ISO-FIX 対応チャイルドセーフティシートを装着できます。

詳しくは、お買い上げの販売店またはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

カテゴリー (適応体重)	サイズ等級 (装着器具タイプ)	
キャリコット (携帯式ベッド)	F (ISO/L1) G (ISO/L2)	固定装置で装着することはできません。
0 (10kg まで)	E (ISO/R1)	固定装置で装着することはできません。
0+ (13kg まで)	E (ISO/R1) D (ISO/R2) C (ISO/R3)	固定装置で装着することはできません。
I (9 ~ 18kg)	D (ISO/R2) C (ISO/R3) B (ISO/F2)	固定装置で装着することはできません。
	B1 (ISO/F2X)	固定装置で装着するこ とができます。
	A (ISO/F3)	固定装置で装着するこ とはできません。

[・] チャイルドセーフティシートのカテゴリーやサイズ等級については、チャイルドセーフティシート本体に貼付されているステッカーやチャイルドセーフティシートの取扱説明書をご覧ください。

チャイルドプルーフロック


<u></u> 警告

- 子供をチャイルドセーフティシートに乗車させている場合でも、子供だけを車内に残して車から離れないでください。子供が車内の各部に触れてけがをするおそれがあります。また、炎天下では車内が高温になるため熱中症を起こしたり、寒冷時には車内が低温になるため命にかかわるおそれがあります。
- チャイルドセーフティシートは直 射日光に当てないでください。炎 天下では車内に置いたチャイルド セーフティシートが高温になり、 子供が火傷をするおそれがあり ます。
- 子供が誤ってドアを開くと、子供 や周囲の人がけがをするおそれが あります。子供が車外に出てけが をしたり、車にはねられて重大な けがをするおそれがあります。

リアサイドウインドウのチャイルドプ ルーフロックを設定する

↑ 警告

子供が後席に乗車するときは、チャイルドプルーフロックを設定してください。子供がリアサイドウインドウを開くと、事故やけがの原因になります。



左ハンドル車

リアのスイッチによるリアサイドウインドウの操作ができなくなります。

チャイルドプルーフロックを設定する

イグニッション位置が **1** か **2** のとき に設定できます。

▶ スイッチ ② を押します。

表示灯 ① が点灯します。

運転席ドアのスイッチのみでリアサイドウインドウを操作できます。

チャイルドプルーフロックを解除する

▶ スイッチ ② を押します。表示灯が消灯します。

リアのスイッチでリアサイドウイン ドウが操作できるようになります。

- 表示灯の点灯 / 消灯にかかわらず、運転席ドアのスイッチではリアサイドウインドウを操作できます。
- イグニッション位置を0にしたり、エンジンスイッチからキーを抜いても、チャイルドプルーフロックの設定は記憶されます。

走行安全装備

走行安全装備には、以下のものがあります。

- ABS (アンチロック・ブレーキング・ システム)
- BAS (ブレーキアシスト)
- アダプティブブレーキランプ
- ESP® (エレクトロニック・スタビ リティ・プログラム)
- EBD (エレクトロニック・ブレーキ パワー・ディストリビューション)
- アダプティブブレーキ

安全上の重要事項

スピードの出しすぎなどの無謀な運転をすると、事故の危険性が非常に高まります。カーブを走行するときや、濡れた路面または滑りやすい路面を走行するとき、先行車への車間距離が短すぎるときなどは、特に危険です。

本書に記載されている走行安全装備は 事故の危険性を低減するものではあり ません。また、各システムの機能には 物理的な限界があります。

運転者は、路面や天候の状況に合わせ て常に慎重に運転してください。周囲 の交通状況に注意しながら、十分な車 間距離を確保してください。 雪道や凍結路を走行するときは、ウィンタータイヤやスノーチェーンの装着をお勧めします。このような路面状況では、ウィンタータイヤやスノーチェーンを装着することで、走行安全装備の効果が発揮されます。

ABS

ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)は、急ブレーキ時や滑りやすい路面でのブレーキ時など、車が不安定な状況になったときに、タイヤのロックを防ぎ、ステアリングでの車両操縦性を確保する装置です。

ABS は路面の状態に関わらず、走行速度が約 8km/h を超えると作動できるようになります。

滑りやすい路面では、軽くブレーキペダルを踏み込んだだけでも ABS は作動します。

警告

ABS はブレーキ操作を補助する装置で、無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。

ABS が適切に作動しても、車両操縦性や走行安定性の確保には限界があります。常に路面や天候の状況に注意し、十分な車間距離を確保して運転してください。

また、タイヤのグリップが失われた状況では効果を発揮しません。

- ABS 作動時の安全確保や危険回避 については運転者に全責任があり ます。
- ABS に異常があるときは、ブレーキペダルを強く踏み込むとタイヤはロックします。その結果、ステアリングでの車両操縦性が制限され、制動距離が長くなるおそれがあります。
- 故障により、ABSの機能が解除されたときは、BASとESP®の機能も解除されます。特定の状況では、車が横滑りするおそれがあります。路面や天候の状況に注意し、十分な車間距離を確保して運転してください。

ブレーキ操作をする

ABS が作動すると、ブレーキペダルに脈動を感じたり車体が振動することがありますが、異常ではありません。

ABS が作動したとき

▶ 必要なだけ、そのままブレーキペダ ルを踏み続けてください。

強い制動力が必要なとき

▶ ブレーキペダルをいっぱいまで踏み 込んでください。

警告

ブレーキ操作をするときは、ブレーキペダルをしっかりと踏み込んでください。ポンピングブレーキを行なうと制動距離が長くなるおそれがあります。

- I ABS は制動距離を短くする装置ではありません。以下のような路面が滑りやすい状況では、ABS を装備していない車と比べ制動距離が長くなることがあります。
 - 雪の積もった路面や凍結した 路面
 - 砂利道などの荒れた路面
 - 石だたみのように摩擦係数が連続して変化する路面
 - スノーチェーン装着時
- エンジン始動後や発進直後にブレーキペダルを踏み込むと、ペダルがわずかに振動したりモーターの音が聞こえることがありますが、これは、システムが自己診断をしているときの音で異常ではありません。
- バッテリー電圧が低下すると ABS が一時的に機能を停止します。電圧 が回復すると、機能も元に戻ります。

BAS

BAS(ブレーキアシスト)は、緊急ブレーキの操作時に、短い時間で大きな制動力を確保するブレーキの補助装置です。

BAS の操作は、通常のブレーキ操作と同じですが、ブレーキペダルを踏み込む速さなどをセンサーが検知して、緊急ブレーキと判断したときに自動的に作動します。

▶ 緊急ブレーキ状態から脱するまで、 ブレーキペダルをしっかり踏み続け てください。

ABS により、車輪のロックが抑えられます。

BAS はブレーキペダルから足を放せば自動的に解除されます。

⚠ 警告

- BAS は緊急ブレーキの操作を補助する装置で、無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。 BAS が作動しても制動距離の短縮には限界があります。また、タイヤのグリップが失われた状況では効果を発揮しません。
- BAS に異常があるときもブレーキは通常通り作動しますが、緊急ブレーキ時には大きな制動力を確保できず、制動距離が長くなるおそれがあります。
- BAS 作動時の安全確保や危険回避 については運転者に全責任があり ます。
- **i** BAS に異常があると、ABS も正し く作動しなくなることがあります。

(i) バッテリー電圧が低下すると BAS が一時的に機能を停止します。電圧 が回復すると機能も元に戻ります。

アダプティブブレーキランプ

約 50km/h 以上からの急ブレーキ時に BAS が作動すると、ブレーキランプが点滅し、後方の車両に注意を促します。停車すると、ブレーキランプは点灯に変わります。

また、約70km/h以上からの急ブレーキ時には、ブレーキランプの点滅に加えて、停車すると非常点滅灯が自動的に点滅します。

自動的に点滅した非常点滅灯は、非常点滅灯スイッチを押すか、再度走行を開始して走行速度が約10km/h以上になると、自動的に消灯します。

ESP®

ESP®(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)は、タイヤの空転時や横滑り時など、車が不安定な状況になったときに、個々のタイヤに独立してブレーキを効かせたり、エンジン出力を制御することによって、車両操縦性や走行安定性を確保しようとするシステムです。

発進時または走行中に ESP® 表示灯 園 が点滅したときは、ESP® が作動しています。

膏 ESP®表示灯

イグニッション位置を 2 にすると点灯し(点灯しないときは表示灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

↑ 警告

ESP® 表示灯 👰 が点滅したときは、 以下のようにしてください。

- 状況を問わず、ESP®の機能を解除しないでください。
- 発進するときは、アクセルペダル を必要以上に踏み込まないでくだ さい。
- 路面と天候の状況に合わせて運転してください。

車輪が空転したり、車が横滑りするおそれがあります。

↑ 警告

ESP® は車両操縦性や走行安定性を高めるシステムで、無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。ESP®が作動しても、車両操縦性や走行安定性の確保には限界があります。また、タイヤのグリップが失われた状況では効果を発揮しません。

ESP®作動時の安全確保や危険回避については運転者に全責任があります。

- 以下のときはイグニッション位置を0にしてください。
 - ダイナモメーターを使用して、 パーキングブレーキの検査を行 なうとき
 - 前輪または後輪を上げてけん引 されるとき

ESP® によりブレーキが作動し、ブレーキシステムや駆動系部品を損傷するおそれがあります。

- 【ESP®が故障すると、マルチファンクションディスプレイに故障 / 警告メッセージが表示され、エンジンの出力が低下することがあります。走行が困難なときは、すみやかに安全な場所に停車し、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- Tンジンがかかっている状態で、 駐車場などのターンテーブルで回転 させたり、駐車場のらせん状のア プローチを走行しているときなど に、マルチファンクションディスプ レイに ESP® に関する故障 / 警告 メッセージが表示され、ESP® 表示 灯 ② や ESP® オフ表示灯 ③ 、 ABS 警告灯 ⋒ が点灯することが あります。

このようなときは、安全な場所に停車して、イグニッション位置を 0 に戻し、エンジンを再始動してください。しばらく走行すると、メッセージや表示灯、警告灯は消灯します。

- 1 指定のサイズで 4 輪とも同じ銘柄のタイヤを装着しないと、ESP®が作動することがあります(走行中にESP®表示灯 (夏) が点滅したままになります)。

ETS

ETS は、ESP®の機能の一部です。

ETS は、滑りやすい路面などで車輪が空転したときに、駆動輪にブレーキを効かせて発進時や加速時の駆動力を確保しようとするシステムです。

ESP®の機能が解除されている場合でも、ETSの機能は解除されません。

⚠ 警告

ETS は駆動力を確保し車両操縦性や 走行安定性を高めるシステムで、無 謀な運転からの事故を防ぐものでは ありません。ETS が適切に作動しても、 駆動力の確保には限界があります。

ETS 作動時の安全確保や危険回避については運転者に全責任があります。

ESP®の機能の設定/解除

エンジンを始動したとき、ESP® は常に待機状態になります。

↑ECO スタート / ストップの作動条件が揃っている場合は、車両が停止したときに自動的にエンジンを停止し、発進時には再始動します。このとき、ESP®の機能はエンジン停止前の状態が維持されます。例えば、ECO スタート / ストップによりエンジンが停止する前に ESP®の機能を解除していたときは、再始動しても ESP® の機能は解除されたままになります。

以下のような状況では、ESP®の機能を解除したほうが走行しやすい場合があります。

- スノーチェーンを装着して走行しているとき
- 深い雪の上を走行するとき
- 砂や砂利の上を走行するとき

このときは ESP®の機能を解除します。

⚠ 警告

ESP®の機能を解除する必要がなくなったときは、ESP®を待機状態にしてください。車が不安定な状況になったときに、車両操縦性や走行安定性を確保しようとすることができません。

ESP®の機能が解除されると、以下の 状態になります。

- ESP® は作動せず、車両操縦性や走 行安定性を確保しようとすることが できなくなります。
- エンジン出力の制御は行なわれず、 駆動輪が空転することがあります。
- トラクションコントロールシステムによる駆動力の確保は行なわれます。
- ブレーキを効かせたときは ESP® は 自動的に作動します。

ESP® の機能を解除しているときにタイヤの空転や横滑りを検知すると、ESP® 表示灯 [夏] が点滅しますが、ESP® は作動しません。

警告

ESP®の機能を解除したときは、必ず路面の状況に応じた速度で慎重に運転するとともに、以下の操作は絶対に行なわないようにしてください。

- 急ハンドル
- 急ブレーキ
- 急発進、急加速
- 急激なエンジンブレーキ

ESP® の機能を解除する

▼マルチファンクションディスプレイで ESP® の機能を解除します(▷164ページ)。

メーターパネルの ESP® オフ表示灯 「暴」(▷27ページ) が点灯します。

ESP® を待機状態にする

▶ マルチファンクションディスプレイ で ESP® の機能を設定します。

メーターパネルの ESP® オフ表示灯 - - - な が消灯します。

『幕』ESP® オフ表示灯

イグニッション位置を 2 にすると点灯し(点灯しないときは表示灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

↑ 警告

エンジンがかかっているときに ESP® オフ表示灯 塩 が点灯しているときは、ESP® の機能が解除されています。 ESP® 表示灯 夏 と ESP® オフ表示灯 塩 が点灯しているときは、故障のため、ESP® の機能が解除されています。

特定の状況では、車が横滑りするお それがあります。

路面と天候の状況に合わせて運転してください。

EBD

EBD(エレクトロニック・ブレーキフォース・ディストリビューション)は、後輪のブレーキ圧を検知・制御し、ブレーキ時の車両操縦性と走行安定性を確保しようとするシステムです。

↑ 警告

EBD に異常があるときもブレーキは 通常通り作動しますが、急ブレーキ時 などには後輪がロックするおそれが あるため、車のコントロールを失い、事故の原因になります。車両操縦性 の変化に注意して慎重に運転してください。

アダプティブブレーキ

アダプティブブレーキは、ブレーキ時 の利便性と安全性を高めるシステム です。

アダプティブブレーキには、ホールド機能(▷185ページ)とヒルスタートアシスト機能(▷133ページ)も含まれます。

盗難防止システム

イモビライザー

イモビライザーは、正規のキー以外ではエンジンを始動させないようにする機能です。

キーによりイモビライザーを作動さ せる

▶ エンジンスイッチからキーを抜きます。

キーレスゴーによりイモビライザーを 作動させる

▶ イグニッション位置を 0 にして、 運転席ドアを開きます。

イモビライザーを解除する


- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- (i) イモビライザーは、エンジンを始動すると解除されます。

盗難防止警報システム

盗難防止警報システムが待機状態のときに以下の状況を検知すると、サイレンが約30秒間鳴り、非常点滅灯が通常の2倍の速さで約5分間点滅します。また、ルームランプが約5分間点灯します。

- ドアが開けられたとき
- トランクが開けられたとき
- ボンネットのロックが解除された とき

盗難防止警報システムは、車を施錠したあと、エマージェンシーキーを使用して運転席ドアやトランクを解錠し、開いたときも作動します。



システムを待機状態にする

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作で車を施錠します。

表示灯 ① が点滅し、約 10 秒後に 待機状態になります。

システムが待機状態のときは、表示灯 ① が点滅を続けます。

システムを解除する

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作で車を解錠します。

表示灯①が消灯します。

警報を停止する

キーによる操作

- ▶ エンジンスイッチにキーを差します。
 または
- ▶ キーの解錠ボタン または施錠ボタン を押します。

キーレスゴーによる操作

▶ キーが左右側アンテナの検知範囲 (▷73ページ)にあるときに、キー がある側のドアハンドルの裏側に触 れるか、トランクのハンドルを引き ます。

または

▶ キーがトランク側アンテナの検知 範囲(▷73ページ)にあるときに、 トランクのハンドルを引きます。

または

- ▶ キーが車室内アンテナの検知範囲 (▷73ページ)にあるときに、エン ジンスイッチに取り付けたキーレス ゴースイッチを押します。
- ドアやトランクが開けられたり、 ボンネットのロックが解除されて警報が作動したときは、それらをすぐ に閉じても、警報は解除されません。
- システムを待機状態にするときはボンネットが確実に閉じていることを確認してください。ボンネットのロックが解除された状態でシステムを待機状態にしても、ボンネットが開けられたときに警報は作動しません。
- i システムが待機状態のときに車内からドアを開いたり、ボンネットロック解除レバーでボンネットのロックを解除すると警報が作動します。車内に人がいるときは待機状態にしないでください。

けん引防止機能

車を施錠して、けん引防止機能を待機 状態にしたときは、車両の傾きを検 知すると、サイレンが約30秒間鳴り、 非常点滅灯が通常の2倍の速さで約5 分間点滅します。また、ルームランプ が約5分間点灯します。

例えば、けん引やジャッキアップなど により車両が持ち上げられたときなど に警報が作動します。

システムを待機状態にする

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作で車を施錠します。

約30秒後に待機状態になります。

待機状態を解除する

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作で車を解錠します。

けん引防止機能を解除する

誤作動を防止するために、以下のような状況で車を施錠する場合は、けん引防止機能を解除してください。

- けん引されるとき
- カーフェリーや車両運搬車に載せて 移動するとき
- 機械式駐車場などに駐車するとき



- ► イグニッション位置を 0 か 1 にするか、エンジンスイッチからキーを抜きます。
- ▶ けん引防止機能解除スイッチ ① を 押します。

表示灯②が数秒間点灯し、その後消灯します。

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作で車を施錠します。

けん引防止機能が自動的に解除されます。

けん引防止機能は、以下の操作を行な うまで解除されたままになります。

- 車を解錠する
- ドアを開閉する
- 車を施錠する

室内センサー

車を施錠して、室内センサーを待機状態にしたときは、車内で物体の動きを検知すると、サイレンが約30秒間鳴り、非常点滅灯が通常の2倍の速さで約5分間点滅します。また、ルームランプが約5分間点灯します。

例えば、ウインドウが割られたり、車内に腕を伸ばしたときなどに警報が作動します。

システムを待機状態にする

- ▶ システムを待機状態にする前に、室 内センサーの誤作動を防止するため に以下のことを確認してください。
 - ドアウインドウとリアサイドウインドウが完全に閉じていること
 - パノラミックスライディング ルーフ*が完全に閉じていること(クーペ)
 - ルームミラーやアシストグリップ*にマスコットなどをかけていないこと
- ▶ カブリオレは、ソフトトップが閉じていることを確認します。
- ▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作で車を施錠します。

約30秒後に待機状態になります。

待機状態を解除する

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作で車を解錠します。

室内センサーが自動的に解除されます。

室内センサーを解除する

誤作動を防止するために、以下のような状況で車を施錠する場合は、室内センサーを解除してください。

- 車内に人や動物が残るとき
- ドアウインドウやリアサイドウイン ドウを少し開いた状態で車から離れ るとき
- パノラミックスライディングルーフ*を少し開いた状態で車から離れるとき



- ► イグニッション位置を 0 か 1 にするか、エンジンスイッチからキーを抜きます。
- ▶ 室内センサー解除スイッチ ① を押します。

表示灯 ② が数秒間点滅し、その後消灯します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

▶ リモコン操作またはキーレスゴー操作で車を施錠します。

室内センサーが解除されます。

室内センサーは、以下の操作を行なう まで解除されたままになります。

- 車を解錠する
- ドアを開閉する
- 車を施錠する

‡ 70
ドア 79
トランク82
イグニッション位置 85
シート 87
ステアリング 96
ミラー 98
メモリー機能 102
シートベルト103
ライト109
ワイパー・・・・・ 120
パワーウインドウ 123
走行と停車 130
オートマチックトランスミッション
141
メーターパネル・・・・・・ 150
マルチファンクション
ディスプレイ152
走行装備177
エアコンディショナー205
パノラミックスライディングルーフ
(クーペ)220
ソフトトップ(カブリオレ) 226
荷物の積み方 / 小物入れ 235
室内装備243



+-

リモコン機能付きのキーが 2 本付属しています。

エンジンの始動および車の解錠 / 施錠に使用します。

また、それぞれのキーにはエマージェンシーキー(▷324ページ)を収納しています。

⚠ 警告

- 子供だけを残して車から離れないでください。車が施錠されていても、誤って車内からドアを開いたり運転装置に触れて、事故やけがをするおそれがあります。
 - また、キーが車室内またはドア付近などの車外にあるときは、キーレスゴースイッチを押すことにより、エンジンが始動し、事故の原因になります。
- 短時間でも、車から離れるときは、 エンジンを停止して車を施錠し、 キーを携帯してください。

个警告

エンジンスイッチにキーを差し込むときは、重い物や必要以上に大きな物、ステアリングなどの操作部に接触する物をキーホルダーとして使用しないでください。

キーホルダー自体の重みや、キーホルダーがステアリングなどに接触することでキーがまわると、エンジンが停止して事故を起こすおそれがあります。

- ↓ キーを紛失したときは、盗難や事故を防ぐため、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- ↓ キーを強い電磁波にさらすと、リ モコン機能に障害が発生するおそれがあります。
- !! キーは強い衝撃や水から避けてください。故障の原因になります。
- ! キーの先端部を汚したり覆ったり しないでください。故障や誤作動の 原因になります。
- ・盗難や事故を防ぐため、車から離れるときは必ず車を施錠してください。
- ↓ 貴重品は絶対に車内に置いたまま にしないでください。盗難のおそれ があります。
- 車を操作するときは、運転者は常にキーを携帯してください。
- ↓ キーを携帯電話などの電子機器や 硬貨などの金属製のものと一緒に持 ち運ばないでください。

- 新たにキーをつくる場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

1 キーの電池が消耗するとキーの表示灯が点灯せず、リモコン操作やキーレスゴー操作ができなくなりますが、エンジンスイッチにキーを差し込むことによるイグニッション位置の選択とエンジンの始動はできます。

リモコン機能



- 施錠ボタン
- ② 3 トランクオープナーボタン
- ③ 🕡 解錠ボタン

イグニッション位置が **0** でエンジンス イッチにキーを差し込んでいないとき に以下の操作ができます。

- ドア、トランク、燃料給油フラップ の解錠 / 施錠
- トランクを開く
- コンビニエンスオープニング機能と コンビニエンスクロージング機能の 操作(▷127ページ)

操作時にキーの表示灯が1回点滅し ます。

解錠する

▶ 解錠ボタン (す) を押します。

ドア、トランク、燃料給油フラップ が解錠され、盗難防止警報システム (▷64ページ)が解除され、非常点 滅灯が1回点滅します。

また、アンサーバック機能 * を設定しているときは、確認音が鳴ります (▷76ページ)。

施錠する

▶ 施錠ボタン 〒 を押します。

ドア、トランク、燃料給油フラップが施錠され、盗難防止警報システム(▷64ページ)が待機状態になり、非常点滅灯が3回点滅します。また、アンサーバック機能*を設

また、アンサーバック機能 * を設定しているときは、確認音が鳴ります (▷76 ページ)。

↓ リモコン操作で施錠したときは、 非常点滅灯が3回点滅したことを 確認してください。

トランクを開く

▶ トランクが開きはじめるまでトラン クオープナーボタン ③ を約2秒 間押し続けます。

トランクが独立施錠(▷84 ページ) されているときは、トランクオープ ナーボタン [3] を押してもトラン クは開きません。

[※] アンサーバック機能は、日本仕様には装備されない場合があります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- - ドアを開く
 - トランクを開く
 - エンジンスイッチにキーを差し 込む
 - ドアロックスイッチ(解錠)を 押す
 - キーが車内にあるときは、エン ジンスイッチに取り付けたキー レスゴースイッチを押す

ロケイターライティング

周囲が暗いとき、リモコン操作で車 を解錠すると、以下のライトが点灯 します。

- 車幅灯
- LED ドライビングライト
- テールランプ
- ライセンスライト

点灯したライトは以下のときに消灯し ます。

- 運転席ドアを開いたとき
- 点灯してから約40秒経過したとき
- エンジンスイッチにキーを差し込ん だとき
- キーレスゴースイッチでイグニッション位置を1にしたとき

この機能の設定と解除については (▷171 ページ) をご覧ください。

キーレスゴー

キーレスゴー操作時の注意事項

⚠ 警告


- 埋め込み型心臓ペースメーカーおよび埋め込み型除細動器を装着されている方や、それ以外の医療用電子機器を使用されている方は、車を使用する前に、あらかじめ医師や医療用電子機器メーカーなどにキーレスゴーによる電波の影響についてご相談ください。
- 埋め込み型心臓ペースメーカーおよび埋め込み型除細動器を装着されている方は、キーレスゴーアンテナから約22cm以内に近付かないようにしてください。キーレスゴー操作を行なうときは、キーとアンテナの間で電波が送受信されるため、埋め込み型心臓ペースメーカーおよび埋め込み型除細動器の作動に影響を与えるおそれがあります。
- 子供だけを残して車から離れないでください。施錠されていても、誤って車内からドアを開いたり運転装置に触れて、事故やけがをするおそれがあります。

また、ドア付近やルーフの上、ボンネットの上などの車外にキーがあるときも、キーレスゴースイッチを押すことによりエンジンが始動することがあり、事故の原因になります。

短時間でも、車から離れるときは、 エンジンを停止して車を施錠し、 キーを携帯してください。 キーは以下のものと一緒に持ち運ばないでください。

- 携帯電話や別のリモコンキーなどの 電子機器
- 硬貨やアルミホイルなどの金属類 キーレスゴーの操作に悪影響を及ぼす おそれがあります。

キーが車内にあるときは、キーを携帯 していない乗員でもエンジンを始動で きるため、注意してください。



- ①右側アンテナの検知範囲
- ② 左側アンテナの検知範囲
- ③ トランク側アンテナの検知範囲
- ④ 車室内アンテナの検知範囲

キーの位置により、キーレスゴー操作 で行なうことができる操作が以下のよ うに異なります。

キーが左右側アンテナまたはトランク 側アンテナの検知範囲にあるとき

- ドアハンドルに触れると、車の施 錠/解錠ができます。
- トランクのハンドルを引くと、トランクのみを解錠して開くことができます。

・ キーが左右反対側のアンテナの検 知範囲にあるときは、ドアハンドル に触れても、車を施錠 / 解錠でき ないことがあります。

キーが車室内アンテナの検知範囲にあるとき

- イグニッション位置の選択ができます(▷86ページ)。
- エンジンの始動ができます(▷131 ページ)。
- ドア付近やルーフの上、ボンネットの上などの車外にキーがあるときも、車室内アンテナにキーが検知されることがあります。
- ↓ キーが左右側アンテナの検知範囲にあるときに、ドアハンドルを清掃したり、ドアハンドルに雨粒や水しぶきがかかったり物などが触れると、車が解錠されることがありますので注意してください。
- **i** エンジンスイッチにキーが差し込まれているときは、キーレスゴー操作を行なうことはできません。
- エンジンスイッチにキーが差し込まれていないときも、エンジンがかかっているときやイグニッション位置が1か2のときは、キーレスゴー操作で施錠できません。

- i 車を長期間使用しなかったときは、 ドアハンドル表面のセンサーの機能 が自動的に解除されます。ドアハン ドルを引いてドアを解錠してからイ グニッション位置を2にして、セン サーを待機状態にしてください。

キーレスゴーによる解錠 / 施錠

キーレスゴー操作で、車の解錠 / 施錠やエンジンの始動を行なうことができます。そのためには常にキーを携帯する必要があります。キーレスゴー操作と従来のキーによる操作を組み合わせることができます。例えば、キーレスゴー操作で車を解錠し、リモコンの施錠ボタン ① を押して施錠することができます。

キーレスゴー操作で車を解錠 / 施錠するときは、キーとドアハンドルまたはトランクとの距離は約 1 m 以内にしてください。

キーレスゴーは、車両とキーの間で定期的に通信を行ない、車内に有効なキーがあるかを確認します。キーの照合は以下のときに行なわれます。

- 車外のドアハンドルに触れたとき
- エンジン始動時
- 車両の走行中

解錠する(初期設定時)

▶ ドアハンドルの裏側に触れます。

ドア、トランク、燃料給油フラップ が解錠され、盗難防止警報システム (▷64ページ)が解除され、非常点 滅灯が1回点滅します。

また、アンサーバック機能 * を設定しているときは、確認音が鳴ります(▷76ページ)。

トランクが独立施錠(D84ページ) されているときは、ドアハンドルの裏側に触れてもトランクは解錠されません。

- 前 解錠後約 40 秒以内に、以下のいずれかの操作をしないと、再び施錠されます。
 - ドアを開く
 - トランクを開く
 - キーレスゴースイッチを押す
 - エンジンスイッチにキーを差し 込む
 - ドアロックスイッチ(解錠)を 押す

[※] アンサーバック機能は、日本仕様には装備されない場合があります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

施錠する



左側ドア

▶ ドアハンドルの施錠操作部 ① に触れます。

ドア、トランク、燃料給油フラップが施錠され、盗難防止警報システム(▷64ページ)が待機状態になり、 非常点滅灯が3回点滅します。

また、アンサーバック機能 * を設定しているときは、確認音が鳴ります (▷76 ページ)。

- 車を施錠したときは、非常点滅灯が3回点滅したことを確認してください。
- 1 キーが車室内やトランク内にあるときは施錠できません。このときは、マルチファンクションディスプレイに "キーが 車内にあります" または "キーを認識できません" と表示されることがあります。

ただし、キーが左右側アンテナの検 知範囲にあり、もう 1 本のキーが 車室内にあるときは、ドアハンドル の施錠操作部に触れることで施錠で きます。

解錠時の設定の切り替え

が切り替わります。

リモコン操作またはキーレスゴー操作 での解錠時に、運転席ドアと燃料給油 フラップのみを解錠するように設定で きます。

- ▶ 解錠ボタン (1) と施錠ボタン (1) を同時に約6秒間押し続けます。キーの表示灯が2回点滅し、設定
- i 車両の近くでリモコン機能の切り替えを行なうと、キーの解錠ボタン□ または施錠ボタン□ を押したときに、車両も解錠または施錠さ

この状態では以下のように作動します。

運転席ドアと燃料給油フラップを解 錠する

すべてのドアとトランク、燃料給油フ ラップを解錠する

▶ 解錠ボタン (す) を 2 回押します。

車を施錠する

れます。

▶ 施錠ボタン 📵 を押します。

キーレスゴーでは以下のように作動します。

運転席ドアと燃料給油フラップを解 錠する

▶ 運転席ドアハンドルの裏側に触れます。

すべてのドアとトランク、燃料給油フ ラップを解錠する

▶ 助手席ドアハンドルの裏側に触れます。

[※] アンサーバック機能は、日本仕様には装備されない場合があります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

車を施錠する

▶ いずれかのドアハンドルの施錠操作 部に触れます。

解錠時の設定を初期設定に戻す

▶ キーの表示灯が 2 回点滅するまで、 解錠ボタン (す) と施錠ボタン (す) を同時に約 6 秒間押し続けます。

アンサーバック機能*

アンサーバック機能を設定しているときは、リモコン操作またはキーレスゴー操作で車両を解錠 / 施錠したときに、仕様により以下のように確認音が鳴ります。

車両を施錠したときに、確認音が1 回鳴ります。

または

 車両を解錠したときに確認音が1 回鳴り、車両を施錠したときに確認 音が3回鳴ります。

この機能の設定と解除については (▷174ページ)をご覧ください。

[※] アンサーバック機能は、日本仕様には装備されない場合があります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

キーのトラブル

トラブル

可能性のある原因 / 症状および ▶ 対応

リモコン操作で解錠 / 施錠できない。

キーの電池が消耗している。

▶ キーの先端部を運転席ドアのドアハンドルに向け、至近距離から再度リモコン操作をしてください。

リモコン操作ができないとき:

- ▶ キーの電池を点検し、必要であれば交換してください。
- ▶ エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠 / 施錠してください(▷324、325ページ)。

キーが故障している。

- ▶ エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠 / 施錠してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でキーの点検を受けてください。

キーレスゴー操作で解 錠 / 施錠できない。 車が長時間解錠されなかったため、キーレスゴーの機能が解除された。

▶ ドアハンドルを引き、エンジンスイッチにキーを差し込んで2の位置にしてください。

強い電波や超音波などの干渉を受けている。

▶ リモコン機能で車を施錠 / 解錠してください。キーの先端部を運転席ドアのドアハンドルに向け、至近距離から操作してください。

キーレスゴーが故障している。

- ▶ リモコン機能で車を施錠 / 解錠してください。キーの先端部を運転席ドアのドアハンドルに向け、至近距離から操作してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でキーの点検を受けてください。 リモコン操作ができないとき:
- ▶ キーの電池を点検し、必要であれば交換してください。
- ▶ エマージェンシーキーで運転席ドアを解錠 / 施錠してください(▷324、325ページ)。

キーを紛失した。

- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で、紛失したキーを無効にしてください。
- ▶ ただちに自動車保険会社へキー紛失の事実を報告してください。
- ▶ 必要であればキーシリンダーも交換してください。

エマージェンシー

キーを紛失した。

- ▶ ただちに自動車保険会社へキー紛失の事実を報告してください。
 - ▶ 必要であればキーシリンダーも交換してください。

キーによるエンジン 始動ができない。

バッテリーの電圧が低下している。

▶ シートヒーターやルームランプなど、必要のない電気装備を停止してから再度エンジンスイッチをまわしてください。

それでもエンジンスイッチがまわらないとき:

▶ バッテリーを点検し、必要であれば充電してください。

または

▶ 他車のバッテリーを電源として始動してください (▷359 ページ)。

または

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

ステアリングロックが効いている。

▶ ステアリングを軽く左右にまわしながら、エンジンスイッチからキーを抜き、再度差し込んでください。

キーが車内にある状態で、キーレスゴースイッチを押しても、エンジンが始動しない。

ドアが開いているため、キーが認識されにくくなっている。

▶ ドアを閉じてから、再度始動操作を行なってください。

強い電波や超音波などの干渉を受けている。

▶ エンジンスイッチからキーレスゴースイッチを取り外し、エンジンスイッチにキーを差し込んで、始動操作を行なってください。

ドア

警告

- ドアは確実に閉じてください。ドアの閉じ方が不完全(半ドア)な場合、走行中にドアが開くおそれがあります。
- ドアを開くときは、周囲の安全を 十分確認してください。
- 同乗者がドアを開くときは、危険 がないことを運転者が確認してく ださい。


警告

子供だけを残して車から離れないでください。

- 施錠されていても、車内からドア を開くおそれがあります。
- 車内に残されたキーでエンジンを 始動するおそれがあります。
- パーキングブレーキを解除するお それがあります。

子供だけでなく、周りの人もけがをするおそれがあります。子供だけを車内に残さないでください。ごく短時間でも、車から離れるときは必ずキーを携帯してください。

車外からのドアの開閉



開く


▶ ドアハンドル ① を引きます。

閉じる

- ▶ ドアハンドル ① を持って確実に閉じます。
- ドアウインドウが全閉のときに ドアを開くと、ドアウインドウと リアサイドウインドウが少し開き ます。ドアを閉じると、ドアウイ ンドウとリアサイドウインドウは 全閉します。
- 車から離れるときは、エンジンを 停止し、必ず施錠してください。
- ドアウインドウやリアサイドウインドウが凍結していたり、バッテリーがあがっているときは、ドアを開いたときにドアウインドウやリアサイドウインドウは開きません。

このときは、無理にドアを閉じないでください。ドアウインドウやリアサイドウインドウ、ドアやシール部などを損傷するおそれがあります。

車内からのドアの開閉



開く

▶ ドアレバー ② を矢印の方向に引きます。

ドアが施錠されているときは、ロックノブ ① が上がり、解錠されます。

閉じる

- ▶ インナーグリップを持って確実に閉じます。
- ドアを閉じるときは、身体や物を 挟まないように注意してください。 車の周りに子供がいるときは、特に 注意してください。
- 車が施錠されているときも、車内のドアレバーを引くとドアを開くことができます。
- 動手席ドアは、開いているときに ロックノブを押し込んでから閉じる と施錠されます。
- ドアが完全に閉じていない状態で 走行すると、警告音が鳴り、マルチ ファンクションディスプレイに警告 マークが表示されます。

車内からの解錠/施錠

警告

ロックノブが下がっていても、車内のドアレバーを引くとドアは開きます。 子供を乗せているときは特に注意してください。

- 施錠後は、ロックノブが完全に 下がっていることを確認してくだ さい。
- ロックノブが完全に下がっていないドアがあるときは、そのドアをいったん開き、再度閉じてから施錠してください。

ドアごとの解錠 / 施錠

解錠する


▶ ドアレバー ② を矢印の方向に引きます。

このときドアも開きます。

施錠する

▶ ロックノブ ① を押します。

ドアロックスイッチ



両側のドアとトランクを解錠 / 施錠 できます。

燃料給油フラップの解錠 / 施錠はできません。

ドアロックスイッチは、両側ドアにあります。

解錠する

▶ 解錠スイッチ ① を押します。 ロックノブが上がります。

施錠する

- ▶ 施錠スイッチ② を押します。 ロックノブが下がります。
- **う** 次のような場合はドアロックス イッチで解錠 / 施錠できません。
 - リモコン操作またはキーレスゴー 操作で施錠しているとき
 - 助手席ドアが開いているとき

運転席ドアが開いているときは、ドアロックスイッチで助手席ドアとトランクの解錠 / 施錠ができます。

ドアロックスイッチで燃料給油フラップの解錠 / 施錠はできません。


トランクが独立施錠されていると きは、ドアロックスイッチでトラン クを解錠することはできません。

車速感応ドアロック

走行速度が約15km/h以上になると、ドアとトランクを自動的に施錠します。

- 車速感応ドアロックを設定した状態で、車を押すときやタイヤ交換などで車を持ち上げるとき、ダイナモメーターでパーキングブレーキをテストするときなどは、イグニッション位置を 0 にしてください。車輪が回転すると施錠され、車外に閉め出されるおそれがあります。
- ・車速感応ドアロックで施錠されているときも、車内のドアレバーを引いてドアを解錠して開くことができます。
- 車速感応ドアロックで施錠された ドアをドアロックスイッチで解錠す ると、ドアを開くかエンジンを再始 動するまで、車速感応ドアロックは 作動しません。

車速感応ドアロックの設定 / 解除



車速感応ドアロックを設定する

▶ ドアロックスイッチ(施錠)② を 約5秒間押して保持します。

車速感応ドアロックが設定され、確認音が鳴ります。

車速感応ドアロックを解除する

- ▶ ドアロックスイッチ (解錠) ① を 約5秒間押して保持します。
 - 車速感応ドアロックが解除され、確認音が鳴ります。
- ドアロックスイッチを押して保持 しても確認音が鳴らないときは、そ の設定がすでに選択されています。

トランク

↑ 警告

エンジンをかけた状態でトランクを 開いたままにしないでください。排 気ガスが車内に入り、意識不明になっ たり、中毒死するおそれがあります。

↑ 警告

トランクを閉じるときは、身体や物を挟まないように十分注意してください。車の周りに子供がいるときは、特に注意してください。

- トランク内には乗車しないでください。事故などのとき、けがをするおそれがあります。
- 子供などがトランクに閉じ込められないように注意してください。
- トランクを開くときは、トランクの周りに障害物がなく、身体や物に当たるおそれがないことを確認してください。
- トランクを開くときは、後方や上方に十分な空間があることを確認してください。

トランクをいっぱいまで開いたとき の高さについては(▷379 ページ) をご覧ください。

 強風のときにトランクを開くと、 風にあおられ、トランクが不意に下 がるおそれがあります。風の強い日 は十分に注意してください。

また、トランクに雪が積もっている ときも同様に注意してください。

- トランクを閉じたときは、トランクが確実に閉じていることを確認してください。
- 車が施錠されているときにリモコン操作やキーレスゴー操作、エマージェンシーキーなどでトランクを開き、再度トランクを閉じるとトランクは施錠されます。ただし、トランク内にキーを残したままのときは施錠されません。
- トランクが完全に閉じていない状態で走行すると、警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに警告マークが表示されます。
- 車が施錠されているときは、キーのトランクオープナーボタンを押すとトランクだけが解錠されて開きます。
- 車が施錠されているときにトランクのみを解錠して開き、再度トランクを閉じるとトランクは施錠されます。このとき、非常点滅灯が3回点滅します。
- 車が施錠されているときも、キーがキーレスゴーのトランク側アンテナの検知範囲にあるときは、トランクハンドルを引くと、トランクだけが解錠されて開きます。その状態でトランクを閉じると、トランクは施錠されます。

車外からの開閉



トランクを開く

- ▶ キーの解錠ボタン 🕡 を押します。
- ▶ ハンドル ① を引きます。

または

▶ トランクが開きはじめるまで、キーのトランクオープナーボタン 3 を押し続けます。

トランクが開きます。



トランクを閉じる

- ▶ 凹部②に手をかけてトランクを引き下げます。
- ▶ 外側からトランクを軽く押さえます。
- ▶必要であれば、車を施錠します (▷71、75ページ)。

車内からトランクを開く




左ハンドル車

停車しているときは、運転席ドアのス イッチでトランクを開くことができ ます。

▶ トランクが開きはじめるまで、トランクオープナースイッチ ① を引き続けます。

トランクが開きます。

トランクの独立施錠



車の解錠 / 施錠に関わらず、トランクを独立して施錠できます。

トランクを独立施錠しているときは、 トランクを開くことはできません。

トランクを独立施錠する

- ▶ トランクを閉じます。
- ▶ トランクのキーシリンダーにエマー ジェンシーキー(▷324ページ)を 差し込みます。
- ▶ エマージェンシーキーを独立施錠位置 ② にまわします。
- ▶ キーシリンダーからエマージェンシーキーを抜きます。
- ■トランクを開いた状態でも、上記の操作を行なってトランクを閉じると独立施錠されます。このときは、エマージェンシーキーの閉じ込みに注意してください。
- ・ 駐車場などでキーを預ける場合に、この機能を使用してください。 その際は、エマージェンシーキーを キー本体から取り外して携帯してく ださい。

独立施錠を解除する

- ▶ トランクのキーシリンダーにエマー ジェンシーキー(▷324ページ)を 差し込みます。
- ▶ エマージェンシーキーを独立施錠解除位置 ① にまわします。
- ▶ キーシリンダーからエマージェンシーキーを抜きます。
- ▶ エマージェンシーキーをキーに収納 します。


イグニッション位置

警告

ごく短時間でも、車から離れるときはエンジンスイッチからキーを抜いてください。また、子供だけを車内に残さないでください。いたずらから車の発進、火災などの事故が発生するおそれがあります。また、炎天下では車内が非常に高温になり、熱中症を起こすおそれがあります。

走行中にエンジンを停止しないでください。エンジンブレーキが効かなくなります。また、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。

キーによるイグニッション位置の選択



左ハンドル車

イグニッション位置を選択する

▶ エンジンスイッチに差し込んだキーをまわします。

以下のようにイグニッション位置が 変更されます。

キーの位置	イグニッション位置
0	0: キーを差し込む / 抜く位置
1	1 :イグニッション位 置が 1 になります。
2	2 :イグニッション位 置が 2 になります。
3	3:エンジンが始動します。

エンジンスイッチからキーを抜かずに **0**の位置で長時間放置していると、キー がまわせなくなることがあります。ま た、ステアリングがロックされます。 このときは、キーをいったん抜き、再 度差してからまわしてください。

- バッテリーあがりを防ぐため、駐車時は必ずエンジンスイッチから キーを抜いてください。
- 1 キーの発信部が覆われていたり、 汚れていると、エンジンを始動で きなくなります。
- 異なる車両のキーを差し込んだときも、エンジンスイッチをまわせることがありますが、イグニッション位置の選択や、エンジンの始動はできません。

キーレスゴースイッチによるイグ ニッション位置の選択



左ハンドル車

車内にキーがあり、エンジンスイッチにキーレスゴースイッチ①を取り付けてあるとき、キーレスゴースイッチ①を押すことにより、イグニッション位置の選択とエンジンの始動ができます。

イグニッション位置を選択する

▶ ブレーキペダルを踏んでいないとき にキーレスゴースイッチ ① を押す と、以下のようにイグニッション位 置が変更されます。


キーレスゴース イッチの操作	イグニッション 位置
1回押す	0 から 1 になります。
さらに 1 回押す	1 から 2 になり ます。
さらに 1 回押す	2 から 0 になります。

↑ イグニッション位置が 1 のときに、 運転席ドアを開くと、イグニッション位置が 0 になります。

エンジンを始動する

- ▶ ブレーキペダルを踏んでいるとき にキーレスゴースイッチ ① を押し ます。
- ドア付近やルーフの上、ボンネットの上などの車外にキーがあるときもエンジンは始動できることがあります。車両の盗難に注意してください。
- 車室内にキーがないときにキー レスゴースイッチを押すと、マル チファンクションディスプレイに "キーを認識 できません" または "スタートボタンを外し キーを入れ てください"と表示されます。

キーレスゴースイッチの取り外し



左ハンドル車

キーレスゴースイッチ ① を取り外し、エンジンスイッチ ② にキーを差し込んでまわすことにより、イグニッション位置を選択できます。

(i) キーレスゴースイッチは、通常は 駐車時でも取り外す必要はありま せん。

- ► エンジンスイッチ②からキーレス ゴースイッチ①を取り外します。
- エンジンスイッチにキーレスゴースイッチを取り付けてから約2秒間は、キーレスゴースイッチでのイグニッション位置の選択やエンジン始動ができません。

シート

警告

エンジンスイッチにキーが差し込まれていなくてもシート位置を調整できるため、子供だけを車内に残して車から離れないでください。シート調整スイッチを操作してシートに挟まれるおそれがあります。

↑ 警告

運転席シートの調整は、必ず停車しているときに行なってください。走行中に行なって操作を誤ると、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

警告

シートの高さを不用意に調整すると、 けがをするおそれがあります。特に 子供は、シート調整スイッチを不用 意に操作してけがをするおそれがあ るため、以下のことに注意してくだ さい。

- シートを調整している間は、シートの下やシートの可動部分に手を 入れないでください。
- 子供が乗車するときは、シートの下やシートの可動部分に手を入れないように注意してください。

⚠ 警告

シートを調整するときは他の乗員の 身体が挟まれないように注意してく ださい。また、エアバッグに関する 注意もご覧ください。

子供を乗せるときは、(▷18、47ページ)をご覧ください。

⚠ 警告

ヘッドレストの中央が目の高さに調整され、後頭部がヘッドレストの中央部に支えられていることを確認してください。後頭部がヘッドレストに正しく支えられていないと、事故などのときに、首に重大なけがをするおそれがあります。ヘッドレストが正しい位置に調整されていないときは、決して走行しないでください。

↑ 警告

シートベルトの効果は、バックレストができるだけ垂直に近い状態で、乗員が上体を起こして座っている場合にのみ発揮することができます。絶対にバックレストを大きく寝かせた状態で走行しないでください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに致命的なけがをするおそれがあります。

- シートやシートヒーター*の損傷を防ぐため、以下の点に注意してください。
 - シートに液体をこぼさないでください。シートに液体をこぼしたときは、すみやかに乾燥させてください。
 - シートカバーが濡れたときなどは、シートを乾燥させるためにシートヒーターを使用しないでください。
 - シートは定期的に清掃することをお勧めします。「日常の手入れ」をご覧ください(▷286ページ)。
 - シートの上に重い物を載せないでください。また、シートクッションの上にナイフや工具などの鋭利な物を置かないでください。シートは、できるだけ人を乗せるためだけに使用してください。
 - シートヒーターの使用中は、毛 布やコート、バッグ、シートカ バー、チャイルドセーフティシー トなどにより、シートを覆わない でください。
- ↓ 足元に物がないことを確認してください。また、バックレストを後方に倒すときはシートの後方に物がないことを確認してください。シートや物を損傷するおそれがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

フロントシートのヘッドレストには、NECK PRO アクティブヘッドレストを装備しているため、ヘッドレストを取り外すことはできません。詳しくは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

フロントシートの調整



左側シートのスイッチ

- ① ヘッドレストの高さの調整
- ② シートクッションの角度の調整
- ③ シートの高さの調整
- ④ シートの前後位置の調整
- ⑤ バックレストの角度の調整

シートの前後位置の調整

▶ シート調整スイッチを矢印 ④ の方向に操作して調整します。

シートの前後位置の調整に連動して、ヘッドレストの高さも自動的に 調整されます。

シートの高さの調整

▶ シート調整スイッチを矢印③の方向に操作して調整します。

シートクッションの角度の調整

▶ シート調整スイッチを矢印 ② の方 向に操作して調整します。

バックレストの角度の調整

- ▶ シート調整スイッチを矢印⑤の方向に操作して調整します。
- 動手席シートが不適切な位置にあるときに PRE-SAFE® が作動したときは、助手席シートが適切な位置に自動的に調整されます。

ヘッドレストの調整

フロントヘッドレストの調整

▶ シート調整スイッチを矢印 ① の方向に操作して調整します。

リアヘッドレストの収納 / 展開(カブリオレ)

イグニッション位置が 2 のときに、後 席の乗員がシートベルトを装着する と、リアヘッドレストとエアキャップ ドラフトストップ * が上がります。

イグニッション位置が **2** のときに、後 席の乗員がシートベルトを外すと、リ アヘッドレストとエアキャップドラフ トストップ * が下がります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。



リアヘッドレストを収納する

- ► イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ リアヘッドレストスイッチ ① を押します。

リアヘッドレストとエアキャップド ラフトストップ * がいっぱいまで 下がります。

エアキャップシステム*を作動させているときは、エアキャップスイッチ(▷232ページ)の右側の表示灯が消灯します。

リアヘッドレストを展開する

- ► イグニッション位置を 1 か 2 にします
- ▶ リアヘッドレストスイッチ ① を押します。

リアヘッドレストとエアキャップド ラフトストップ * がいっぱいまで 上がります。

エアキャップシステム*を作動させていて、後席のシートベルトが装着されていないときは、リアヘッドレストとエアキャップドラフトストップ*は中間の位置まで上がります。

エアキャップシステム * を作動させているときは、エアキャップスイッチの左右両方の表示灯が点灯します。

- リアヘッドレストとエアキャップ ドラフトストップ*が上がってい るときに抵抗を検知すると、リア ヘッドレストとエアキャップドラフ トストップ*の作動が停止し、いっぱいまで下がります。

フロントシートのバックレストを前 方に倒す

フロントシートのバックレストを前方 に倒すと、フロントシートが前方に移 動します。

警告

フロントシートのバックレストが確実にロックされていることを確認してください。ドアが閉じているときにバックレストが確実にロックされていないときは、イグニッション位置を 2 にすると、警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに "右(または左)フロント バックレストロックしてください"と表示されます。走行中のときは、周囲の道路状況や交通状況に注意しながらすみやかに停車し、バックレストをロックしてください。バックレストの動きを妨げているものがあるときは、すみやかに取り除いてください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

♠ 警告

フロントシートのバックレストを操作したり、フロントシートが移動しているときは、身体が挟まれないように注意してください。フロントシートが移動しているときに身体が挟まれそうになったときは、対応する側のシート調整スイッチやメモリースイッチ、ポジションスイッチ(▷102ページ)を操作すると、シートはその位置で停止します。

- フロントシートの足元やシートの 後方に物が無いことを確認してくだ さい。移動するシートと物が接触し て、シートや物を損傷するおそれが あります。
- バックレストは必ずヘッドレストが下がりきってから前方に倒してください。ルーフ内張りにヘッドレストが干渉して損傷するおそれがあります。
- ▶ シートが高い位置に調整されているときは、低い位置に調整してください。ルーフ内張りやサンバイザーに干渉して損傷するおそれがあります。
- シートが前方にあるときは、バックレストを前方に倒しても、シートは前方に移動しません。

フロントシートのバックレストを倒す



▶ ロック解除レバー ① を矢印の方向 に引きます。

ヘッドレストが下がります。

► ヘッドレストが下がりきったら、 ロック解除レバー①を引きながら、 バックレストを前方に倒します。

フロントシートが前方に移動します。

フロントシートのバックレストを戻す


▶ フロントシートのバックレストを後 方に起こします。

フロントシートの前後位置とヘッドレストの高さが自動的に元に戻ります。

- ▶ バックレストが確実にロックされていることを確認します。
- シートが完全にロックされていないときは、シート調整スイッチでバックレストの角度とヘッドレストの高さを調整することはできません。

- i バックレストを大きく後方に傾けていたときやシートが後方の位置にあるとき、またはバックレストを前方に倒してからシート調整スイッチを操作したときは、シートの前後位置とヘッドレストの高さが元の位置に戻らないことがあります。
- (1) 後方に移動しているフロントシートが挟み込みを検知すると、シートの移動が停止し、シートの位置によっては前方に移動します。

マルチコントロールシートバック*



左側シートのスイッチ

- ①シートクッション前部のサポートの 調整ダイヤル
- ② 腰部下部のサポート調整ダイヤル
- ③ 腰部上部のサポート調整ダイヤル
- ④ バックレストのサイドクッションのサポート調整ダイヤル

シートのサポートを調整できます。

イグニッション位置が 1 か 2 のとき に調整できます。

シートクッション前部のサポートを調整する

▶ ダイヤル ① を前後に操作します。

腰部下部のサポートを調整する

▶ ダイヤル ② を前後に操作します。


腰部上部のサポートを調整する

▶ ダイヤル ③ を前後に操作します。

バックレストのサイドクッションのサポートを調整する

- ▶ ダイヤル ④ を左右に操作します。
- i 調整後に時間が経過するとサポートが弱くなることがあります。そのときは再度調整を行なってください。
- ① スイッチを操作しても調整できないときは、エアタンクの圧力が低下しています。エンジンを始動してから再度調整してください。

電動ランバーサポート *



左側シートのスイッチ

- ①③ ランバーサポートの位置の調整
- ② ランバーサポートの強さの調整(弱)
- ④ ランバーサポートの強さの調整(強)

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ランバー (腰部) のサポートを調整できます。

フロントシートに装備されています。

サポートの位置を調整する

▶ スイッチ ① または ③ を押して、サポートの位置を調整します。

サポートの強さを調整する

- ▶スイッチ②(弱)または④(強) を押して、サポートの強さを調整 します。
- **i** 右側シートは、スイッチ②(弱) と④(強)の位置が逆になります。

シートヒーター*

♠ 警告

シートヒーターを強で連続して使用 しないでください。また、コートや 厚手の衣服を着用している状態や、 毛布などの保温性の高いものをシー トにかけた状態でシートヒーターを 使用しないでください。

異常過熱による低温火傷(紅斑、水 ぶくれ)を起こしたり、シートヒーターが故障するおそれがあります。

警告

以下の事項に該当する方は、熱すぎたり、低温火傷をするおそれがありますので、十分に注意してください。

- 乳幼児、お年寄り、病人、身体が 不自由な方
- 皮膚の弱い方
- 疲労の激しい方
- 眠気を誘う薬を服用された方
- 飲酒した方

シートヒーターの作動を3段階に調整できます。

1 バッテリーの電圧が低下すると、 シートヒーターが停止することがあ ります。



シートヒーターを使用する

- ► イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ シートヒータースイッチ ① を押します。

シートヒータースイッチ ① を押す ごとに点灯する表示灯の数が変わり、シートヒーターの作動が切り替わります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

シートヒーターを停止する

▶ シートヒータースイッチ ① を押して、表示灯を消灯させます。

点灯している 表示灯の数	作動内容
3	シートヒーターが 強で作動します。 約8分後に自動的 に中に切り替わり ます。
2	シートヒーターが 中で作動します。 約 10 分後に自動的 に弱に切り替わり ます。
1	シートヒーターが 弱で作動します。 約 20 分後に自動的 に停止します。
0	停止しています。

シートに凸部のある重量物を置かないでください。故障の原因になります。

シートヒーターのトラブル

シートヒーターが短時間で停止したり、作動しないときは、多くの電気装備が使用されているために電圧が低下しています。

▶ リアデフォッガーやルームランプ など、必要のない電気装備を停止 してください。

シートベンチレーター*

シートベンチレーターの作動を3段階に調整できます。

1 バッテリーの電圧が低下すると、 シートベンチレーターが停止することがあります。



シートベンチレーターを使用する

- ► イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ シートベンチレータースイッチ ① を押します。

シートベンチレータースイッチを 押すごとに点灯する表示灯の数が変 わり、シートベンチレーターの作動 が切り替わります。

シートベンチレーターを停止する

▶ シートベンチレータースイッチ ①を押して、表示灯を消灯させます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

点灯している 表示灯の数	作動内容
3	シートベンチレー ターが強で作動し ます。
2	シートベンチレー ターが中で作動し ます。
1	シートベンチレー ターが弱で作動し ます。
0	停止しています。

クーペは、リモコン操作でドアウインドウやパノラミックスライディングルーフ*を開くと、運転席のシートベンチレーターが強で作動します。

カブリオレは、リモコン操作でソフトトップを開くと、運転席のシートベンチレーターが強で作動します。

シートベンチレーターのトラブル

シートベンチレーターが短時間で停止 したり、作動しないときは、多くの電 気装備が使用されているために電圧が 低下しています。

▶ リアデフォッガーやルームランプ など、必要のない電気装備を停止 してください。

エアスカーフ*(カブリオレ)



ヘッドレストの送風口から、乗員の頭 部周辺に暖気を送風します。

送風の強さを 3 段階に調整できます。 イグニッション位置が 1 か 2 のとき に使用できます。

↑ 警告

皮膚の弱い方は送風口に身体を近付けすぎないように注意してください。 火傷をするおそれがあります。

送風口の周囲は大変熱くなりますの で触らないでください。火傷をする おそれがあります。

エアスカーフを強で使用する

▶ エアスカーフスイッチ ① を押して、 表示灯を 3 個点灯させます。

エアスカーフを中で使用する

▶ エアスカーフスイッチ ① を押して、 表示灯を 2 個点灯させます。

エアスカーフを弱で使用する

▶ エアスカーフスイッチ ① を押して、 表示灯を 1 個点灯させます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

i 表示灯が点灯してから送風が開始 されるまで約7秒かかります。

エアスカーフを停止する

- ▶ エアスカーフスイッチ ① を押して、 表示灯を消灯させます。
- エアスカーフを使用するときは送 風口を覆わないでください。過熱や 火災、故障の原因になります。
- 多くの電気装備を使用していた りバッテリーの電圧が低くなると、 エアスカーフが停止することがあ ります。
- 送風口のダイヤルをまわして、風向きを調整できます。

ステアリング

↑ 警告

エンジンスイッチにキーが差し込まれていなくてもステアリング位置を調整できるため、子供だけを車内に残して車から離れないでください。ステアリング調整レバーを操作してステアリングに挟まれるおそれがあります。

⚠ 警告

ステアリングの調整は、必ず停車中に行なってください。走行中に行なって操作を誤ると、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

↑ 警告


運転中はステアリングのパッド部を持たないでください。万一のとき、 運転席エアバッグの作動を妨げるお それがあります。

ステアリングのパッド部にカバーを したり、バッジやステッカー、オー ディオのリモコンなどを貼り付け ないでください。運転席エアバッグ の作動を妨げたり、作動時にけがをす るおそれがあります。

■ ステアリングをいっぱいにまわした状態を長く保持しないでください。ステアリング装置を損傷するおそれがあります。

財 故障などでエンジンを停止してけん引するときは、十分注意してください。エンジンが停止していると、通常のときに比べてステアリング操作に非常に大きな力が必要です。

ステアリング位置の調整



- ① 上下位置の調整
- ② 前後位置の調整

上下位置を調整する

▶ ステアリング調整レバーを ① の方向に操作します。

前後位置を調整する

- ▶ ステアリング調整レバーを②の方向に操作します。

イージーエントリー機能

企警告

イージーエントリー機能が作動しているときは、乗員の身体が挟まれないように注意してください。

身体が挟まれそうになったときは、 以下の操作をしてください。

- ステアリング調整レバーをいずれ かの方向に操作する
- 運転席ドアのいずれかのポジションスイッチ(▷102ページ)を押す

子供だけを車内に残して車から離れないでください。運転席ドアを開いたときなどにイージーエントリー機能が作動して、ステアリングに身体が挟まれるおそれがあります。

イージーエントリー機能は、運転席へ の乗り降りを容易にする機能です。

次のいずれかの操作をすると、ステア リングが上方に移動します。

- エンジンスイッチからキーを抜く
- イグニッション位置が0か1のと きに運転席ドアを開く

ステアリングは、次のいずれかの操作をすると、元の位置に戻ります。

- 運転席ドアが閉じた状態でエンジン スイッチにキーを差す
- イグニッション位置が0のときは、 運転席を閉じてから1か2の位置 にする
- イグニッション位置が1のときは、運転席ドアを閉じて2にするか、運転席ドアを閉じてイグニッション位置を0にしてから1の位置にする

この機能の設定と解除については (▷174ページ) をご覧ください。

 ステアリングが上方の位置にある ときは、イージーエントリー機能は 作動しないことがあります。

クラッシュセンサー連動機能

事故などのときに、クラッシュセンサーに連動してイージーエントリー機能が作動します。イグニッション位置に関わらず、事故などのときに運転席ドアを開くと、ステアリングが上方に移動して、車外への脱出と乗員の救出を容易にします。

クラッシュセンサー連動機能は、マルチファンクションディスプレイでイージーエントリー機能を設定しているときにのみ作動します。

ミラー

⚠ 警告

ミラー類は必ず走行前に、後方が十分 確認できるように調整してください。 走行中に調整すると、事故を起こす おそれがあります。

ルームミラーやドアミラーには死角 があります。車線変更をするときな どは、必ずルームミラーおよびドア ミラーで後方を確認してください。 また、肩ごしに直接斜め後方を確認 してください。

! ルームミラーやドアミラーの汚れを取るときにガラスクリーナーを使用するときは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場に相談してください。ガラスクリーナーによっては、ミラーが変色するおそれがあります。

ルームミラー

ルームミラーの角度調整

▶ 手でルームミラーの角度を調整します。

ドアミラー

警告

ドアミラーに写った像は実際よりも遠くにあるように見えます。車線変更をするときなどは、肩ごしに直接斜め後方を確認してください。

- ドアミラーは車体の側面から突き出ています。すれ違いや車庫入れのとき、また、歩行者などに十分注意してください。
- より広い視界を確保するため、ドアミラーの外側部分は凸面になっています。
- ドアミラーにはヒーターが装着されています。外気温度が低いときにリアデフォッガーを使用したときは、自動的に温められ、凍結を防ぎます。

ドアミラーの角度調整



左ハンドル車

- ► イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ 調整する側のドアミラー選択スイッチ①または②を押します。 スイッチの表示灯が点灯します。 何も操作を行なわないと、表示灯は約15秒後に消灯します。
- ▶ ドアミラー選択スイッチの表示灯が 点灯しているときに、ドアミラー 調整スイッチ ③ を操作してドアミ ラーの角度を調整します。

ドアミラーの角度は、運転席シートの位置やステアリングの位置と併せて記憶させることができます(▷102ページ)。

ドアミラーの格納 / 展開



左ハンドル車

- ► イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ 格納 / 展開スイッチ ④ を押します。
 ドアミラーが格納 / 展開します。
- ドアミラーは手で格納したり、展開しないでください。ドアミラーを 損傷するおそれがあります。
- ↓ 走行するときはドアミラーを展開してください。
- ▼ ドアミラーを格納 / 展開しているときは、身体や物が挟まれないように注意してください。車の周りに子供がいるときは、特に注意してください。
- ! 洗車機を使用するときはドアミラーを格納してください。ドアミラーを損傷するおそれがあります。

ドアミラーのリセット

バッテリーの接続が一時的に断たれたときは、施錠時のドアミラー格納が作動しないことがあります。このようなときは、ドアミラーをリセットしてください。

- ▶ イグニッション位置を **1** にします。
- ▶ 格納 / 展開スイッチ ④ を押します。

施錠時のドアミラー格納

リモコン操作またはキーレスゴー操作 で施錠すると、ドアミラーも併せて格 納します。

格納されたドアミラーは、ドアを開く と展開します。

この機能の設定と解除については (▷176ページ)をご覧ください。

ドアミラー格納/展開スイッチで ドアミラーを格納したときは、ドア ミラーは展開しません。

ドアミラーが無理に外側に曲げられた とき

ドアミラーが無理に外側に曲げられたときは、以下のようにしてください。

▶ドアミラー格納 / 展開スイッチ (▷99ページ)を、ギアが噛み合う 音が聞こえるまで押します。

ドアミラーユニットのギアが噛み合うと、通常通りドアミラーを格納 / 展開できるようになります。

自動防眩機能

⚠ 警告

車内に高さのある荷物を積んでいるときなど、ルームミラーのセンサーに後続車のライトが照射されないときは自動防眩機能は作動しないことがあるため、眩惑により事故を起こすおそれがあります。このときは、手動でルームミラーの角度を調整してください。


周囲が暗く、イグニッション位置が 1 か 2 のときに、ルームミラーのセンサーが後続車のライトを感知すると、自動的にルームミラーと運転席側のドアミラーの色の濃度が変わり、眩しさを防止します。

(i) シフトポジションが **R** のときは、自動防眩機能が解除されます。

パーキングヘルプ機能

後退時の助手席側ドアミラー角度を記 憶させる

シフトポジションを R にしたとき に、助手席側ドアミラーの角度があら かじめ記憶させていた角度になり、車両後方の視界を確保して、後退を容易 にします。



左ハンドル車

▶ 助手席側ドアミラーが後退時の角度 に自動調整されているときに助手席 側ドアミラーの角度を調整します。 調整した角度が新たに記憶されます。

または

- ▶ 停車して、イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ 助手席側ドアミラー選択スイッチ② を押します。

スイッチの表示灯が点灯します。

何も操作を行なわないと、表示灯は 約15秒後に消灯します。

- ▶ 助手席側ドアミラー選択スイッチの表示灯が点灯しているときに、ドアミラー調整スイッチ ③ で、後退時に後方を確認しやすい角度に助手席側ドアミラーを調整します。
- ▶ 運転席ドアのメモリースイッチ ④ を押します。
- ▶約3秒以内にドアミラー調整ス イッチ③をいずれかの方向に押し ます。

このとき助手席側ドアミラーが動かなければ、そのときの角度に記憶されます。

- **i** 助手席側ドアミラーが動いたとき は最初からやり直してください。
- ▶ ドアミラー調整スイッチ ③ で、走 行時の角度に助手席側ドアミラーを 調整します。
- ↓ 走行する前に、必ずドアミラーの 角度を後方が十分確認できるように 調整してください。

記憶させた助手席側ドアミラー角度の 呼び出し

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ 助手席側ドアミラー選択スイッチ② を押します。
- ▶ シフトポジションを R にします。 助手席側ドアミラーの角度が、あらかじめ記憶させていた角度になります。

助手席側ドアミラーは次のいずれかの ときに元の角度に戻ります。

- シフトポジションを R から他の 位置にして約 10 秒経過したとき
- 走行速度が約 10km/h 以上になったとき
- 運転席側ドアミラー選択スイッチ ① を押したとき

メモリー機能

シート位置の記憶

<u></u> 警告

エンジンスイッチにキーが差し込まれていなくてもメモリー機能は作動するため、子供だけを車内に残して車から離れないでください。シートやステアリングが動き出し、身体が挟まれるおそれがあります。

↑ 警告

運転席側の記憶位置の呼び出しは、必ず停車中に行なってください。走行中に行なって操作を誤ると、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

メモリー機能では、例えば3人の異なる運転者のために3つの位置を記憶させることができます。

以下の項目がひとつの設定として記憶されます。

- シートとバックレスト、ヘッドレストの位置
- 運転席側は、ステアリングの位置
- 運転席側は、運転席側および助手席 側ドアミラーの角度



左側ドアのスイッチ

▶ 正しいシート位置に調整します (▷89ページ)。

運転席では、さらにステアリングの 位置(▷97ページ)、ドアミラーの 角度(▷99ページ)を調整します。

ドアミラーの角度を調整するときは、イグニッション位置を 1 か 2 にします。

- ▶ メモリースイッチ ① を押します。
- ▶ 3 秒以内にポジションスイッチ②
 の1~3のいずれかを押します。

ピッという確認音が鳴り、そのポジションスイッチにシート位置などが記憶されます。

シート位置の呼び出し

▶ 呼び出したいポジションスイッチ② (1 ~ 3 のいずれか)を押し続けます。

シートなどが動きはじめ、あらかじめ記憶させた位置になると停止します。

安全のため、ポジションスイッチから手を放すとシートなどは停止します。

シートベルト

シートベルトの着用

⚠ 警告

- シートベルトを正しく着用していなかったり、シートベルトがバックルに確実に差し込まれていないと、シートベルトの機能が十分に発揮されずに、致命的なけがをするおそれがあります。
- 着用前に、シートベルトやバック ルに損傷や汚れがないことを確認 してください。
- 乗員全員が、常にシートベルトを 正しく着用していることを確認し てください。
- シートベルトは身体に密着させて、ねじれのないように着用してください。
- コートなどの厚手の衣類は着用しないでください。
- 肩を通るベルトは肩の中央にかけてください。絶対に首や脇の下には通さないでください。また、シートベルトを引き上げて胸に密着させてください。
- 腰を通るベルトは腰骨のできるだけ低い位置にかけてください。
- ペンや眼鏡など、衣類のポケットに入れたとがった物やこわれやすい物にシートベルトをかけないでください。
- シートベルトクリップなどを使用 してシートベルトにたるみをつけ ないでください。

⚠ 警告

- 1本のシートベルトを2人以上で 共用したり、シートベルトと身 体の間にバッグなどを挟み込ま ないでください。
- 子供を膝の上に座らせて走行しないでください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに子供を保護することができず、子供と他の乗員が致命的なけがをするおそれがあります。
- 身長 150cm 未満の乗員および 12 歳未満の子供は、シートベルトを 正しく着用することができません。 必ずチャイルドセーフティシート を適切なシートに装着して、子供 の安全を確保してください。
 - 詳しくは (▷47 ページ) をご覧く ださい。
- 子供が着用するときは、着用状態 を運転者が確認してください。ま た、正しく着用できない体格の子 供は適切なチャイルドセーフティ シートを使用してください。
- チャイルドセーフティシートを装 着するときは、製品に添付されてい る取扱説明書に従ってください。
- 妊娠中の方やけがの治療中の方は、 医師に相談の上、シートベルトを 着用してください。
- シートベルトを使って、重い荷物 などを固定しないでください。

警告

シートベルトの効果は、バックレストができるだけ垂直に近い位置で、乗員が上体を起こして座っている場合にのみ発揮することができます。絶対にバックレストを大きく寝かせた状態で走行しないでください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに致命的なけがをするおそれがあります。

⚠ 警告

- シートベルトが以下のようなときは、機能が十分に発揮されずに 致命的なけがをするおそれがあります。
 - ◇シートベルトが損傷しているとき
 - ◇ 事故などでシートベルトに大き な衝撃がかかったとき
 - ◇ シートベルトを改造・分解した とき
- 鋭利な部分の上にシートベルトを 通さないでください。シートベルトを損傷するおそれがあります。
- シートベルトがドアやシートレールに挟まれていないことを確認してください。シートベルトを損傷するおそれがあります。
- 衝突後やシートベルトが大きな衝撃を受けたときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で新品と交換し、関連部品の点検を受けてください。
- 純正部品以外のシートベルトは使用しないでください。
- シートベルトに損傷がないか、定期的に点検してください。

↑ 警告

シートベルトの強度が低下し、乗員 保護機能が損なわれるため、清掃す るときは以下の点に注意してくだ さい。

- 強い酸性やアルカリ性洗剤、有機 溶剤などを使用しない
- 乾燥時にドライヤーや直射日光を 当てない
- シートベルトを漂白したり、染色 しない

シートベルトフィーダー



左側シート (クーペ)

シートベルトフィーダー ① が前方に 出てくることにより、前席乗員のシートベルト着用を容易にします。

シートベルトフィーダーの自動作動

シートベルトフィーダーは、ドアを閉じてイグニッション位置を 1 か 2 にしたとき、またはイグニッション位置が 1 か 2 でドアを閉じたときに作動します。

ドアが閉じた状態でイグニッション位置を0にしたときは、イグニッション位置を再度1か2にするとシートベルトフィーダーが作動します。

シートベルトを着用すると、着用した 側のシートベルトフィーダー①は元 の位置に戻ります。

以下のときも、シートベルトフィーダー①は元の位置に戻ります。

- シートベルトを着用せずに約 60 秒 経過したとき
- ドアを開いたとき
- イグニッション位置を 0 にした とき
- フロントシートのバックレストの ロックを解除したとき
- 助手席シートのシートベルトフィー ダーは、シートに乗員が検知されな くなったとき

企警告

シートベルトを着用したときは、必ずシートベルトフィーダーが元の位置に戻っていることを確認してください。シートベルトを身体に密着させることができず、シートベルトの乗員保護機能が発揮されません。

シートベルトフィーダーが前方に 出ているときに障害物などに当たる と、シートベルトフィーダーは元の 位置に戻ってから再作動します。 シートベルトフィーダーは、障害物に8回当たると作動しなくなります。再び作動させるには、ドアを開閉してイグニッション位置を一度0にしてから1か2にします。


シートベルトフィーダーの手動操作



イグニッション位置が 1 か 2 のとき にシートベルトフィーダーを手動で作 動させることができます。

- ▶ センターコンソールのシートベルト フィーダースイッチを押します。
 - シートベルトフィーダー ① が前方 に出てきます。
- 動手席シートに乗車していない ときは、シートベルトフィーダー スイッチで、助手席側のシートベ ルトフィーダーを作動させること はできません。

シートベルトを着用する



クーペ

- ▶ フロントシートは、シートを調整 し、バックレストをできるだけ垂直 に近い角度にします。
- ▶ シートベルトをベルトアンカー ① からゆっくりと引き出します。
 - シートベルトがロックして引き出 せないときは、シートベルトを少 し戻してから、再びゆっくり引き 出します。
- ▶ シートベルトにねじれがないことを確認して、肩を通るベルトが肩の中央に、腰を通るベルトが腰骨のできるだけ低い位置にかかるようにします。
- ▶ プレート② の先端をバックル ③ に差し込みます。
 - フロントシートは、テンション自 動調整機能が作動します。
- ▶ 必要であれば、肩を通るベルトを 引いて、シートベルトを身体に密着 させます。

フロントシートベルトのテンション自 動調整機能

フロントシートベルトにはテンション 自動調整機能が装備されています。

イグニッション位置が 2 のときに、プレートの先端をバックルに差し込むと、シートベルトが身体に密着するように、自動的にシートベルトのテンション (締め付け具合)を調整します。この機能の設定と解除については(▷175 ページ)をご覧ください。

シートベルトを外す

- ▶ 手でプレート②を持ち、バックル③の解除ボタン④を押して、シートベルトをゆっくり巻き取らせます。
- シートベルトが完全に巻き取られていることを確認してください。 シートベルトやプレートがドアやシートに挟まれて、ドアや内張り、シートベルトを損傷するおそれがあります。損傷したシートベルトは乗員保護効果を十分に発揮できないため、交換する必要があります。メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
- リアのシートベルトには、チャイルドセーフティシート固定機構が装備されています。詳しくは(▷49ページ)をご覧ください。

シートベルト着用警告

🎒 シートベルト警告灯

イグニッション位置を 2 にすると点灯し、エンジン始動後に消灯します。

点灯しないときは警告灯の異常ですので、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

エンジンがかかっているときに運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していないときは、シートベルト警告灯が点灯します。

シートベルト警告音

運転席の乗員がシートベルトを着用せずにエンジンを始動すると、警告音が数秒間鳴り、シートベルトの着用を促します。

走行中のシートベルト警告

走行速度が約 25km/h 以上になったときに、運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していないかシートベルトをバックルから外したときは、シートベルト警告灯が点滅して、断続的な警告音も鳴ります。

そのままの状態で約 60 秒間走行するか、または停車したときは警告灯は点灯に変わり、警告音も鳴り止みます。

ただし、シートベルトを着用しないまま再び走行を始めて速度が約25km/h以上になると、この警告は繰り返し行なわれます。

動手席に重い荷物などを積んでいる と、エンジンがかかっているときに シートベルト警告が行なわれること があります。

正しい運転姿勢

⚠ 警告

- バックレストと背中の間に物を挟まないでください。事故のとき、けがをするおそれがあります。
- バックレストを大きく後方に傾けた状態で走行しないでください。 急ブレーキ時や衝突時などに身体がシートベルトの下を抜けてベルトの力が腹部や首にかかり、致命的なけがをするおそれがあります。

⚠ 警告

運転席の乗員は必ず運転前に自分の 運転姿勢に合った正しいシート位置 に調整してください。

運転中に調整して操作を誤ると、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。




- ▶ 以下のことに注意して、シート ③ とヘッドレストを調整します。
 - 運転席エアバッグとの間隔を、 できるだけ確保する
 - 正しい姿勢で着座している
 - シートベルトが正しく着用できる
 - バックレストをできるだけ垂直に 調整している
 - 大腿部がシートクッションに軽く 支えられている
 - ペダルが楽に踏み込める
 - ヘッドレストの中央が目の高さに 調整され、後頭部がヘッドレスト に支えられていることを確認する
- ▶ 以下のことに注意して、ヘッドレストを調整します。
 - ヘッドレストの中央が目の高さに 調整され、後頭部がヘッドレスト に支えられていることを確認する
- ▶ 以下のことに注意して、ステアリング ① を調整します。
 - ステアリングを握ったときに、 腕に適度な余裕がある
 - 足を自由に動かせる
 - メーターパネルのすべてのメーター類やマルチファンクションディスプレイ、警告灯や表示灯を確認できる

- ▶ 以下のことに注意して、シートベルト② を着用します。
 - シートベルトが身体に密着している
 - 肩を通るベルトが肩の中央にか かっている
 - 腰を通るベルトが腰骨のできる だけ低い位置にかかっている
- ▶ 走行する前に、道路や交通状況が十 分確認できるようにルームミラーと ドアミラーを調整します。
- ▶ メモリー機能で、シートとステアリングの位置、ドアミラーの角度を記憶させます。
- シートの一部が他の乗員や物に当たったときは、それ以上操作しないでください。
- 誤ってシート調整スイッチに触れるとシートが動き、乗員がけがをするおそれがあります。子供を乗せているときは十分注意してください。

ライト

ライトスイッチ



左ハンドル車

	位置	作動内容
1	+P €	左側パーキングライトが 点灯
2	P≒→	右側パーキングライトが 点灯
3	€00€	車幅灯、テールランプ、 ライセンスライト、メー ターパネルの照明が点灯
4	AUTO	オートモード
5	■ D	ヘッドライト / LED ド ライビングライトが点灯
6	0\$	リアフォグランプス イッチ

バッテリーがあがりを防ぐため、 車から離れるときは、車幅灯を消 灯してください。

- **1** ライトスイッチが ②© の位置で、 エンジンスイッチにキーが差し込まれていないかキーレスゴー操作でイ グニッション位置を **0** にしている ときは、運転席ドアを開くと警告音 が鳴り、マルチファンクションディ スプレイに " ライトを 消してくだ さい " と表示されます。
- **1** 車から離れるときに警告音が鳴ったときは、ライトが消灯していません。ライトスイッチを AUTO の位置にしてください。

車外ライトの消灯

- ► イグニッション位置が 1 か 2 のときや、エンジンがかかっているときは、ライトスイッチを Pミナ または →Pミ の位置にします。
- i ヘッドライトと LED ドライビング ライトが点灯しているときに、エン ジンを停止するか、イグニッション 位置を 1 にすると、ヘッドライト と LED ドライビングライトは消灯 します。

さらにイグニッション位置を 0 にして運転席ドアを開くか、エンジンスイッチからキーを抜くと、車幅灯なども消灯します。

車幅灯

車幅灯を点灯する

▶ ライトスイッチを [並] の位置にします。

ヘッドライト / LED ドライビングラ オートモードにする イト

ヘッドライト / LED ドライビングラ イトを点灯する

- ▶ イグニッション位置を 2 にするか、 エンジンを始動します。
- ▶ ライトスイッチを 🗊 の位置にし

メーターパネルのヘッドライト表示 灯 灯 が点灯します。

オートモード

周囲が暗いとき、車外ライトが自動的 に点灯します。

⚠ 警告

霧の中を走行するときにオートモー ドにしていると、ライトが自動的に 点灯しなかったり点灯していたライ トが消灯することがあるため、事故 を起こすおそれがあります。霧の中 を走行するときはライトスイッチを ◎の位置にしてください。

ライトのオートモードは運転者を支 援する機能です。ライトの点灯 / 消 灯に関する責任は運転者にあります。

 フロントウインドウの上部中央に は明るさを感知するセンサーがあり ます。センサー部にステッカーなど を貼付すると、オートモードが作動 しなくなります。

▶ ライトスイッチを AUTO の位置にし ます。

イグニッション位置を 1 にすると、 周囲の明るさに応じて、車幅灯、テー ルランプ、ライセンスライト、メー ターパネル、スイッチの照明などが 自動的に点灯 / 消灯します。

エンジンを始動すると、上記に加 えてヘッドライト / LED ドライビ ングライトも自動的に点灯し、メー ターパネルのヘッドライト表示灯 が点灯します。

リアフォグランプ

■ リアフォグランプは、霧などの 悪天候で、十分な視界が確保でき ないとき以外には使用しないでくだ さい。後続車の迷惑になります。

リアフォグランプを点灯する

- ▶ イグニッション位置を 2 にするか、 エンジンを始動します。
- ▶ ライトスイッチを ② または AUTO の位置にします。
- ▶ リアフォグランプスイッチ (味) を 押します。

メーターパネルのリアフォグランプ 表示灯「貸」が点灯します。

リアフォグランプを消灯する

▶ 再度、リアフォグランプスイッチ □針 を押します。

メーターパネルのリアフォグランプ 表示灯「ಈ」が消灯します。

- リアフォグランプを点灯させたまま、イグニッション位置を1にしてエンジンを停止したときは、その位置から再度エンジンを始動してヘッドライトなどが点灯すると、リアフォグランプも点灯します。
- **i** ライトスイッチを 図 **P:→P:** のいずれかの位置にすると、リアフォグランプは消灯します。

パーキングライト

暗がりでの駐車時に車の存在を知らせるため、片側の車幅灯とテールランプがパーキングライトとして点灯します。

イグニッション位置が **0** のとき、またはキーを差し込んでいないときに 点灯することができます。

パーキングライトを点灯する

▶ ライトスイッチを P:+ の位置にします。

右側の車幅灯とテールランプが点灯します。

または

▶ ライトスイッチを →PS の位置にします。

左側の車幅灯とテールランプが点灯 します。

車外ライト残照機能

周囲が暗いときにエンジンを停止する と、以下のライトが点灯します。

- 車幅灯
- LED ドライビングライト
- テールランプ
- ライセンスライト

点灯した車外ライトは、ドアやトランクを開いて閉じた後、約 15 秒経過すると消灯します。

この機能の設定と解除については (▷171ページ)をご覧ください。

ライトが消灯するまでの時間は、 ドアやトランクを閉じてから消灯す るまでのおよその時間です。

エンジンを停止してからドアやトランクを閉じたままにするか、開いてそのままにしてから約60秒後に、ライトは消灯します。

車外ライト残照機能を一時的に解 除する

► エンジンを停止した後に、イグニッション位置を 2 にします。

ヘッドライトウォッシャー

エンジンがかかっていてヘッドライトが点灯しているときに、フロントウインドウウォッシャー(▷122ページ)を約10回噴射させると、ヘッドライトウォッシャーがヘッドライトに向けて1回噴射されます。


- へッドライトには樹脂製レンズを使用しているため、必ず専用の純正ウォッシャー液を使用してください。レンズを損傷するおそれがあります。
- 状況によっては、ウインドウ ウォッシャーを約10回噴射させて もヘッドライトウォッシャーは噴射 されないことがあります。

その後、ウインドウウォッシャー を約 10 回噴射させるたびに、ヘッドライトウォッシャーが噴射されます。

- エンジンを停止すると、ウインド ウウォッシャーを噴射させた回数は リセットされます。

コンビネーションスイッチ

方向指示



- ① ヘッドライト (上向き)
- ② 方向指示(右側)
- ③ パッシング
- ④ 方向指示(左側)

イグニッション位置が 1 か 2 のとき に点滅させることができます。

方向指示灯を短時間点滅させる

▶ コンビネーションスイッチを②または④の方向に軽く操作します。 操作した側の方向指示灯が3回点

方向指示灯を点滅させる

滅します。

▶ コンビネーションスイッチを②または③の方向に操作します。

操作した側の方向指示灯が点滅します。

ステアリングを直進に戻すとコンビネーションスイッチは自動的に戻ります。戻らないときは手で戻してください。

方向指示灯が点滅しているときは、 メーターパネルの方向指示表示灯も点 滅します。

 方向指示灯を使用しているときに 非常点滅灯スイッチを押すと、非常 点滅灯が点滅します。再度、非常点 滅灯スイッチを押すと、方向指示灯 に切り替わります。

ヘッドライトの上向き / 下向きの切り替え

ヘッドライトを上向きにする

- ► イグニッション位置を **2** にするか、 エンジンを始動します。
- ▶ ライトスイッチを ② または AUTO の位置にします。

▶ コンビネーションスイッチを①の 位置にします。

ヘッドライトが上向きで点灯し、 メーターパネルのハイビーム表示灯 IID が点灯します。

ライトスイッチが Auto の位置のときは、周囲が暗く、エンジンがかかっているときにのみ、ヘッドライトが上向きで点灯します。

! 対向車があるときや市街地を走 行するときは、ヘッドライトを上向 きで点灯しないでください。

ヘッドライトを下向きにする

▶ コンビネーションスイッチを元の位置にします。

メーターパネルのハイビーム表示灯 「D」が消灯します。

パッシング

- ► イグニッション位置を 1 か 2 の位 置にするか、エンジンを始動します。
- ▶ コンビネーションスイッチを③の 方向に引きます。

引いている間、ヘッドライトが上向きで点灯し、メーターパネルのハイビーム表示灯 [10] が点灯します。

コンビネーションスイッチから手を放すと元の位置に戻ります。

非常点滅灯



故障などの非常時に、やむを得ず路上 で停車するときなどに使用します。

非常点滅灯は、イグニッション位置が 0 のときやエンジンスイッチからキー を抜いているときも点滅させることが できます。

また、以下のときに自動的に点滅し ます。

- エアバッグが作動したとき
- 約 70km/h 以上で走行中に急ブレーキを効かせて停車したとき

非常点滅灯を使用する

- ▶ 非常点滅灯スイッチ ① を押します。 すべての方向指示灯が点滅し、ス イッチと、メーターパネルの方向指 示表示灯も同時に点滅します。
- 非常点滅灯を使用しているときに 方向指示の操作をすると、その方 向の方向指示灯の点滅に切り替わり ます。方向指示灯が消灯すると、再 び非常点滅灯に切り替わります。

非常点滅灯を停止する

- ▶ 非常点滅灯スイッチ ① を押します。
- エアバッグが作動して自動的に点滅した非常点滅灯を消灯するときは、非常点滅灯スイッチを押します。
- 約 70km/h 以上で走行中に急ブレーキを効かせて停車したときに自動的に点滅した非常点滅灯は、非常点滅灯スイッチを押すか、走行速度が約 10km/h 以上になると消灯します。

インテリジェントライトシステム

インテリジェントライトシステムは、 走行時や天候の状況に合わせてヘッド ライトを自動的に調整するシステム です。

走行速度や天候状況などに応じて路面の照射を向上させる効果があります。

システムには、アクティブライトシステム、コーナリングライト、ハイウェイモード、フォグランプ強化機能が含まれます。インテリジェントライトシステムは、周囲が暗いときにのみ作動します。

この機能の設定と解除については (▷170ページ) をご覧ください。

アクティブライトシステム



ヘッドライトが点灯しているとき、走行中にステアリングを操作すると、操作した方向にヘッドライトの向きが変わります。

- ヘッドライトの角度は、ステアリングの操作角度や走行速度に応じて変化します。
- 変化するヘッドライトの角度は小 さいため、変化がわかりにくいこと があります。

コーナリングライト



以下のときに、方向指示灯の点滅、またはステアリング操作に連動して、コーナリングライトが点灯します。

- 周囲が暗いとき
- エンジンがかかっているとき
- ヘッドライトを点灯しているとき

コーナリングライトの点灯

▶ 走行速度が約 40km/h 以下のとき に方向指示灯を点滅させるか、ステ アリングを操作します。

方向指示灯を点滅させた側、またはステアリングを操作した側のコーナリングライトが点灯します。

コーナリングライトの消灯

コーナリングライトは以下のときに消灯します。

- 走行速度が約 40km/h 以上になったとき
- 方向指示灯が消灯したとき
- ステアリングを直進位置に戻した とき
- ↑ ステアリングを操作したとき、シフトポジションが R のときは、ステアリングを操作した側と逆側のコーナリングライトが点灯します。
- 前点滅させた方向指示灯の方向と、 ステアリングの操作方向が異なると きは、方向指示灯と同じ側のコーナ リングライトが点灯します。
- コーナリングライトはゆっくり 消灯するため、一時的に左右両側 のコーナリングライトが点灯する ことがあります。
- 前 点灯したコーナリングライトは約3分後に自動的に消灯します。

ハイウェイモード



以下のときに、ヘッドライトの照度や 照射範囲を自動的に調整します。

- 約 110km/h 以上の走行速度で、 ステアリングを大きく操作すること なく約 1km 走行したとき
- 走行速度が約130km/h以上になったとき
- ※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を走行する際は、必ず法定速度や制限速度を遵守してください。

走行速度が約80km/h以下になると、 ハイウェイモードは停止します。

フォグランプ強化機能



ヘッドライトが道路の脇を照射することで視界を確保し、眩しさを軽減します。

走行速度が約 70km/h 以下のときに リアフォグランプを点灯すると作動し ます。

走行速度が約 100km/h を超えると、フォグランプ強化機能は停止します。

※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を走行する際は、必ず法定速度や制限速度を遵守してください。

アダプティブハイビームアシスト





フロントウインドウ上部のカメラにより路面状況や交通状況を検知し、ヘッドライトを自動的に上向きと下向きに切り替えます。他の車を幻惑することなく、状況に応じて路上を適切に照射します。

ヘッドライトが下向きから上向きに切り替わるときは、ヘッドライトの光量がゆっくり変化します。

アダプティブハイビームアシストを作 動させる

- ▶ エンジンを始動します。
- ▼マルチファンクションディスプレイで、アダプティブハイビームアシストを設定します(▷170ページ)。
- ▶ ライトスイッチを AUTO の位置にします。
- ▶ コンビネーションスイッチを①の 位置にします(▷112ページ)。

周囲が暗く、ヘッドライトが下向きで自動的に点灯したときは、マルチファンクションディスプレイにアダプティブハイビームアシストマーク① が表示されます。



① アダプティブハイビームアシストマーク

走行速度が約 45km/h になると、アダプティブハイビームアシストによりヘッドライトの光軸調整が開始されます。

走行速度が約55km/h以上で、他の車両などを検知しない場合は、自動的にヘッドライトが上向きになり、メーターパネルにハイビーム表示灯 むも表示されます。

走行速度が約 45km/h 以下で、他の車両を検知したり、道路が照明で照らされている場合は、ヘッドライトが下向きになり、ハイビーム表示灯 ID は消灯しますが、アダプティブハイビームアシストマーク ① は表示されたままになります。

アダプティブハイビームアシストを解 除する

▶ コンビネーションスイッチを③の 位置にします(▷112ページ)。

アダプティブハイビームアシスト マーク ① が消えます。

企警告

- アダプティブハイビームアシストは運転者を支援する機能です。運転者は視界や道路状況、交通状況に応じて、ヘッドライトの下向き/上向きを手動で切り替えてください。
- 以下のときは、システムの作動に 影響を与えたり、システムが作動 しないことがあります。
 - ◇ 降雪時や降雨時、霧のときなど 視界が悪いとき
 - ◇ フロントウインドウが汚れていたり、曇っているとき、またはカメラ付近にステッカーなどが貼付されているとき
- 以下のような場合は、歩行者や自 転車を検知できない場合があり ます。
 - ◇歩行者がライトを持っていない ときや自転車にライトが装着さ れていないとき

- ◇歩行者がライトを持っていた り、自転車にライトが装着され ていても、ライトが暗いとき
- ◇荷物を持っていたり、ガード レールの後ろにいるなど、歩行 者が持っているライトや自転車 に装着されているライトが遮ら れて検知できないとき
- 歩行者がライトを持っていたり、 自転車にライトが装着されていて も、まれに検知が遅れたり、検知 できないことがあります
- 車両の前を人が横切った場合や車両に近づいてくる場合は、ヘッドライトが自動的に切り替わらなかったり、不意に切り替わる場合があります。事故を起こすおそれがあるため、常に交通状況に注意し、必要であれば、手動でヘッドライトの向きを切り替えてください。

ヘッドライトの内側が曇るとき


外気の湿度が高いときは、ヘッドライトの内側が曇ることがあります。

▶ ヘッドライトを点灯して走行してく ださい。

走行距離や天候(湿度と気温)に応じて、ヘッドライト内側の曇りは取れます。

▶ ヘッドライト内側の曇りが取れない 場合は、メルセデス・ベンツ指定サー ビス工場で点検を受けてください。

ルームランプ



パノラミックスライディングルーフ装備車

- ① □ リアルームランプスイッチ(クーペ)
- ② 🛅 点灯モード切り替えスイッチ
- ③ 盃 フロント読書灯(右側)スイッチ
- ④ ▽ フロントルームランプスイッチ
- ⑤ 面 フロント読書灯(左側)スイッチ

点灯モードの切り替え

自動点灯モードにする

▶ 点灯モード切り替えスイッチ (本) を押して、スイッチが押されていない状態にします。

自動点灯モードになり、以下のときにフロントルームランプとリアルームランプとリアルームランプ(クーペ)が点灯します。

- リモコン操作またはキーレスゴー操 作で解錠したとき
 - 点灯したルームランプは約 40 秒後 に消灯します。
- エンジンスイッチからキーを抜いた とき

点灯したルームランプは約 20 秒後 に消灯します。

この機能の設定と解除については、 (▷172 ページ)をご覧ください。 ドアを開いたとき

イグニッション位置が**2**のときは、 点灯したルームランプは消灯しま せん。ドアを閉じると、ルームラン プはただちに消灯します。

イグニッション位置が 2 以外のときやエンジンスイッチからキーを抜いてあるときは、点灯したルームランプは約 5 分後に消灯します。ドアを閉じると、ルームランプは約10 秒後に消灯します。

- 開いていたドアを閉じたとき 点灯したルームランプは約10秒後 に消灯します。
- (1) 自動点灯モードになっていても、 周囲が明るいときはルームランプが 点灯しないことがあります。

常時消灯モードにする

▶ 点灯モード切り替えスイッチ を押して、スイッチが押された状態にします。

以下のいずれかの操作をしても、 ルームランプは点灯しません。

- リモコン操作またはキーレス ゴー操作で解錠する
- エンジンスイッチからキーを 抜く
- ドアを開閉する

ルームランプ、読書灯の点灯

フロントルームランプを点灯 / 消 灯する

▶ スイッチ ★ を押して点灯 / 消灯 します。

リアルームランプを点灯 / 消灯する (クーペ)

- ▶ スイッチ ② を押して点灯 / 消灯 します。
- リモコン操作やキーレスゴー操作で施錠すると、点灯していたルームランプは消灯します。車種や仕様により、次に解錠したとき、施錠前に点灯していたフロントルームランプとリアルームランプ(クーペ)は再度点灯します。

読書灯を点灯 / 消灯する

- ▶ スイッチ (面) を押して点灯 / 消灯 します。
- リモコン操作またはキーレスゴー 操作で施錠すると、点灯していた 読書灯は消灯します。車種や仕様 により、次に解錠したとき、施錠前 に点灯していた読書灯は再度点灯します。

ルームミラー下部のライト

周囲が暗いときに車外ライトが点灯すると点灯します。車外ライトが消灯すると消灯します。

ドアレバーライト

ドアレバー上方にドアレバーライトが あります。

周囲が暗いときに車外ライトが点灯すると点灯します。

車外ライトが消灯してから約 2 分後に 消灯します。

ドア赤色灯 / ドア下部のライト

ドアを開くと点灯します。

- イグニッション位置が2のときは、 点灯したドア赤色灯とドア下部のラ イトは消灯しません。
- イグニッション位置が2以外のときやエンジンスイッチからキーを抜いてあるときは、点灯したドア赤色灯とドア下部のライトは約5分後に消灯します。

乗降用ライト

ダッシュボード左右下部に乗降用ライトがあります。

- ドアを開くと、明るい照度で点灯します。
 - ◇イグニッション位置が2のときは、ドアを開いたままにすると点灯した乗降用ライトは消灯しません。

また、ドアを閉じると、暗い照 度で点灯します。

- ◇イグニッション位置が2以外のときやエンジンスイッチからキーを抜いてあるときは、ドアを開いたままにすると、点灯した乗降用ライトは約5分後に消灯します。ドアを閉じると、暗い照度で約7秒間点灯した後に消灯します。
- イグニッション位置を2にすると 暗い照度で点灯し、イグニッション位置を2以外にすると約10秒後 に消灯します。

緊急時点灯機能

事故などのときに大きな衝撃を受ける と、ルームランプが自動的に点灯し ます。

自動的に点灯したルームランプを消 灯する

- ▶ 非常点滅灯スイッチを押します。 または
- ▶ リモコン操作で施錠した後に解錠 します。

ワイパー

ワイパーの操作

♠ 警告

ワイパーブレードのゴムが劣化する と、ウインドウの水滴を十分に拭き 取ることができません。視界を妨げ て周囲の交通状況を把握できず、事 故の原因になります。

ワイパーブレードは年に 2 回の目安 で交換してください。

- ↓ フロントウインドウが乾いている ときはワイパーを使用しないでくだ さい。ウインドウの表面に細かい傷 が付いたり、ワイパーブレードを損 傷するおそれがあります。フロント ウインドウが汚れているときは、必 ずウォッシャー液を噴射してからワ イパーを使用してください。
- 自動洗車機で洗車した後に、ワイパーを使用してもフロントウインドウに油膜が残るときは、ウインドウにワックスや洗浄液などが付着している可能性があります。自動洗車機で洗車した後は、ウォッシャー液を噴射してフロントウインドウを清掃してください。
- ▼ フロントウインドウを拭くときな どは、必ずコンビネーションスイッ チを停止の位置にしてください。ワ イパーが作動して、けがをするおそ れがあります。
- □ ワイパーやウォッシャーを使用するときは、歩行者に水しぶきやウォッシャー液がかからないように注意してください。

- エンジンを停止するときは、必ず コンビネーションスイッチを停止の 位置にしてください。コンビネー ションスイッチが低速作動モードや 高速作動モードの位置のときにイグ ニッション位置を1にすると、ワ イパーが作動し、フロントウインド ウが濡れていないときは傷が付くお それがあります。
- 実冷時にはワイパーブレードがフロントウインドウに張り付くことがあります。作動させる前に張り付いていないことを確認してください。張り付いたままワイパーを作動させると、ワイパーブレードやモーターを損傷するおそれがあります。
- 雪などが付着しているときは、雪などを取り除いてからワイパーを作動させてください。作業の際には、イグニッション位置を 0 にするか、エンジンスイッチからキーを抜いてください。



コンビネーションスイッチ

	シャハー
位置	作動内容
1 0	停止
2	オートモード I
3	オートモードⅡ オートモードⅠよりも 少ない雨滴量で作動し ます。
	i レインセンサーが感知した雨滴量や走行速度に応じて、ワイパーの作動が自動調整されます。
4	低速作動モード 停車時やごく低速での走 行時は、間欠作動になり ます。
5 =	高速作動モード

⑤ ■ 高速作動モード停車時やごく低速での走 行時は、低速作動になり ます。

⑥ マニティップ機能 / ウインドラウォッシャーの噴射

ワイパーを作動させる

- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ コンビネーションスイッチをまわして、作動内容を選択します。

ワイパーを 1回だけ作動させる

▶ コンビネーションスイッチを ⑥ の 方向に軽く押します。

ウォッシャー液が噴射せずに、ワイ パーが 1 回だけ作動します。

この機能はフロントウインドウが濡れ ているときだけ使用してください。

- ワイパーが作動しないときは、別のモードを選択すると作動することがあります。
- - シフトポジションが P または N のときは、ドアを閉じて、セレクターレバーを他の位置にしたとき
 - シフトポジションが D また は R のときは、ドアを閉じ たとき
- ボンネットのロックを解除すると、ワイパーは停止します。

レインセンサー

フロントウインドウ上部中央にレイン センサーがあります。

↓ レインセンサー部にステッカーな どを貼付しないでください。レイ ンセンサーが正しく機能しなくな ります。 フロントウインドウが濡れていないときは、コンビネーションスイッチを停止位置にしてください。フロントウインドウの汚れや光線の反射などでレインセンサーが誤作動し、ワイパーが作動するおそれがあります。

フロントウインドウウォッシャーの 噴射

- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ コンビネーションスイッチを②の方向にいっぱいまで押し続けます。

その間ウインドウウォッシャー液が 噴射して、ワイパーも作動します。

- ウォッシャー液が出なくなったときは、ウォッシャーの操作をしないでください。ウォッシャーポンプを損傷するおそれがあります。
- 純正ウインドウウォッシャー液に は油膜や汚れの付着を防ぐ効果があ ります。
- 冬季にはウインドウウォッシャー 液の濃度に注意し、冬用のウイン ドウウォッシャー液を使用してく ださい。
- エンジンがかかっていて、ヘッドランプが点灯しているときに、ウインドウウォッシャーを約10回噴射すると、ヘッドランプウォッシャーが噴射されます。

その後、ウインドウウォッシャーを約 10 回噴射させるたびに、ヘッドランプウォッシャーが噴射します。

ワイパーのトラブル

ワイパーの作動が妨げられている

葉や雪など、ウインドウに障害になる物が付着しているため、ワイパーの作動が妨げられています。ワイパーモーターの作動が停止しています。

▶ 安全のため、エンジンスイッチから キーを抜きます。

または

- ▶ イグニッション位置を 0 にして、 運転席ドアを開きます。
- ▶ 障害物を取り除きます。
- ▶ 再度、ワイパーを作動させます。

ワイパーが作動しない

ワイパーが故障しています。

- ▶ コンビネーションスイッチをまわして、別のモードを選択します。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でワイパーの点検を受けてください。

ウォッシャーノズルの角度が適切で ない

ウォッシャーノズルの角度が適切でないため、ウォッシャー液がフロントウインドウの中央に噴射されません。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場でウォッシャーノズルの角度を調整してください。

パワーウインドウ

⚠ 警告

ウインドウを開くときは、ウインドウに触れたり、身体を寄りかけないでください。ウインドウとドアフレームとの間に身体が引き込まれて、けがをするおそれがあります。

⚠ 警告

ウインドウを閉じるときは、身体や物が挟まれないように注意してください。挟まれそうになったときは、ただちにウインドウスイッチを操作してウインドウを開いてください。

↑ 警告

子供が車内からウインドウを開閉すると、けがをするおそれがあります。 子供だけを残して車から離れないでください。短時間でも、車から離れるときは、キーを携帯してください。

警告


子供をチャイルドセーフティシート に乗車させている場合でも、子供だ けを車内に残して車から離れないで ください。

- 車内の各部に触れて、重大なけが や致命的なけがをするおそれがあ ります。
- 車内が高温または低温になると、 命に関わるおそれがあります。

子供が誤ってドアを開くと、子供や 周囲の人がけがをするおそれがあり ます。子供が車外に出てけがをした り、車にはねられて重大なけがをす るおそれがあります。

子供を乗せるときは、後席に乗車させ、リアサイドウインドウのチャイルドプルーフロックを使用してください。走行中にウインドウが開くと、子供や周囲の人がけがをするおそれがあります。

ドアウインドウ / リアサイドウインドウの開閉



運転席ドアのスイッチ(左ハンドル車)

- ① 左ドアウインドウスイッチ
- ② 右ドアウインドウスイッチ
- ③ 右リアサイドウインドウスイッチ
- ④ 左リアサイドウインドウスイッチ

パワーウインドウスイッチは各ドアと リアシート脇にあります。

運転席ドアには、すべてのドアウイ ンドウ / リアサイドウインドウのス イッチがあります。

イグニッション位置が **1** か **2** のとき に開閉できます。

ドアウインドウ / リアサイドウイン ドウを開く

▶ スイッチを軽く押します。 押している間だけ開きます。 スイッチをいっぱいまで押すと、自

ドアウインドウ / リアサイドウイン ドウを閉じる

▶ スイッチを軽く引きます。引いている間だけ閉じます。

動で開きます。

- ドアウインドウは、スイッチをいっぱいまで引くと、自動で閉じます。
- ドアウインドウが全閉のときに ドアを開くと、ドアウインドウと リアサイドウインドウが少し開き ます。ドアを閉じると、ドアウイ ンドウとリアサイドウインドウは 全閉します。
- ↓ 車から離れるときや洗車のときは、すべてのドアウインドウとリアサイドウインドウが完全に閉じていることを確認してください。

- ドアウインドウやリアサイドウインドウが凍結していたり、バッテリーがあがっているときは、ドアを開いたときにドアウインドウやリアサイドウインドウは開きません。
 - このときは、無理にドアを閉じない でください。ドアウインドウやリア サイドウインドウ、ドアやシール部 などを損傷するおそれがあります。
- PRE-SAFE®(▷45ページ)が作動 している間は、ドアウインドウが自 動で閉じ、わずかに開いた状態で停 止します。
- ① クーペおよびソフトトップを閉じた状態のカブリオレは、リモコン操作でドアウインドウやリアサイドウインドウを開くことができます(▷127ページ)。
- ① クーペおよびソフトトップを閉じた状態のカブリオレは、リモコン操作またはキーレスゴー操作でドアウインドウやリアサイドウインドウを閉じることができます(▷127ページ)。
- 運転席ドアのチャイルドプルーフ ロックスイッチで、リアシート脇に あるスイッチを操作できなくするこ とができます(▷57ページ)。
- ↑ イグニッション位置を 0 にするか、 エンジンスイッチからキーを抜いてから約 5 分間は、ドアウインドウとリアサイドウインドウを開閉できます。約 5 分以内にドアを開くと、ドアウインドウとリアサイドウインドウの開閉はできなくなります。

- ドアウインドウが自動で開閉しているときやリアサイドウインドウが自動で開いているときにスイッチを操作すると、ウインドウはその位置で停止します。
- 運転席ドアのスイッチで他のドア ウインドウやリアサイドウインド ウを開閉しているときは、助手席ド アやリアシート脇のスイッチで開閉 中のドアウインドウやリアサイドウ インドウを操作することはできま せん。

挟み込み防止機能

警告

挟み込み防止機能が作動しない状態でウインドウを閉じるときは十分注意してください。ウインドウに身体が挟まれると、致命的なけがをするおそれがあります。

スイッチを引き続けてドアウインド ウ / リアサイドウインドウを閉じてい るとき

挟み込みなどの抵抗があると、ドアウインドウ/リアサイドウインドウはただちに停止します。スイッチから手を放すと、その位置から少し下降します。

その状態からただちにスイッチを引き続けてドアウインドウを閉じると、ドアウインドウ / リアサイドウインドウ / リアサイドウインドウはより強い力で閉じます。

このときに挟み込みなどの抵抗があると、ドアウインドウ/リアサイドウインドウ/リアサイドウインドウはただちに停止して、スイッチから手を放すと、その位置から少し下降します。

さらに、この状態からただちにスイッチを引き続けてドアウインドウ/リアサイドウインドウを閉じると、挟み込み防止機能が作動しない状態で閉じます。

自動でドアウインドウを閉じている とき

挟み込みなどの抵抗があると、ドアウインドウはただちに停止して、その位置から少し下降します。

ただし、2度連続して挟み込み防止機能が作動してから約2秒以内に再度ドアウインドウを閉じたときは、ドアウインドウは自動で閉じなくなり、挟み込み防止機能も作動しなくなります。

ドアウインドウとリアサイドウインドウの同時開閉(カブリオレ)

▶ フロントアームレスト前端のカバー を開きます。



ドアウインドウとリアサイドウインド ウを同時に開く

▶ スイッチ ① を軽く押します。押している間だけ開きます。スイッチ ① をいっぱいまで押すと、 自動で開きます。

ドアウインドウとリアサイドウインド ウを同時に閉じる

▶ スイッチ ① を引きます。
引いている間だけ開きます。

挟み込み防止機能

スイッチを引き続けてドアウインドウとリアサイドウインドウを閉じているときに挟み込みなどの抵抗があると、抵抗を検知したドアウインドウ / リアサイドウインドウはただちに停止して、スイッチから手を放すと、その位置から少し下降します。

その状態からただちにスイッチを引き続けてドアウインドウ/リアサイドウインドウを閉じると、ドアウインドウはより強い力で閉じ、リアサイドウインドウは挟み込み防止機能が作動しない状態で閉じます。

このとき、ドアウインドウに挟み込み などの抵抗があると、ドアウインドウ はただちに停止して、スイッチから手 を放すと、その位置から少し下降します。

さらに、この状態からただちにスイッチを引き続けてドアウインドウを閉じると、挟み込み防止機能が作動しない状態で閉じます。

警告

挟み込み防止機能が作動しない状態でウインドウを閉じるときは十分注意してください。ウインドウに身体が挟まれると、致命的なけがをするおそれがあります。

コンビニエンスオープニング機能

車内が暑くなっているときなど、乗車する前に車内の空気を換気したいときは、リモコン操作により、以下の各部を操作することができます。

- 車両を解錠する
- ドアウインドウ / リアサイドウイ ンドウを開く
- パノラミックスライディングルーフ*を開く
- 電動サンシェード * を開く
- 運転席のシートベンチレーター * を作動させる
- コンビニエンスオープニング機能は、リモコン操作でのみ行なうことができます。操作は運転席ドアハンドルの近くから行なってください。
- ▶ キーの先端部を運転席ドアのドアハンドルに向けます。

すべてのドアウインドウとリアサイ ドウインドウ、パノラミックスライ ディングルーフ * が開きます。

パノラミックスライディングルーフ*のサンシェード*が閉じているときは、サンシェード*が開きます。

シートベンチレーター装備車は、 シートベンチレーターが強で作動し ます。 電動サンシェードが全開になった後、解錠ボタン → から指を放し、再度押し続けると、パノラミックスライディングルーフ * が開きます。

解錠ボタン ・から指を放すと、 作動中のドアウインドウとリアサイドウインドウ、パノラミックスライディングルーフ*または電動サンシェード*はその位置で停止します。

- 高圧電線や電波発信塔付近などの 強電界下でリモコン操作を行なう と、リモコンが作動しなかったり、 誤作動することがあります。
- カブリオレは、リモコン操作でソ フトトップを開くことができます (▷229 ページ)。

コンビニエンスクロージング機能

リモコン操作またはキーレスゴー操作 により、車外から以下の操作をするこ とができます。

- ドアウインドウ / リアサイドウインドウを閉じる
- パノラミックスライディングルーフ*を閉じる
- 電動サンシェード * を閉じる

車から降りた後に、ドアウインドウなどを閉じたいときに使用します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

警告

車外からドアウインドウやリアサイドウインドウ、パノラミックスライディングルーフ*などを閉じているときに身体などが挟まれそうになったときは、以下の操作を行なってください。

- リモコン操作の場合は、施錠ボタンから指を放してください。そして、解錠ボタンを押し続けて、ドアウインドウとリアサイドウインドウ、パノラミックスライディングルーフ*を開いてください。
- キーレスゴー操作の場合は、コンビニエンスクロージング操作部から指を放してください。そして、ただちにドアハンドルを引き続けてください。

ドアウインドウとリアサイドウイ ンドウ、パノラミックスライディ ングルーフ * が開きます。

- コンビニエンスクロージング機能 でドアウインドウとリアサイドウ インドウ、パノラミックスライディ ングルーフ * を閉じるときは、開 口部に異物がないことを確認して ください。
- 高圧電線や電波発信塔付近などの 強電界下で操作を行なうと、作動 しなかったり、誤作動することが あります。
- ■車から離れる前に、すべてのドア ウインドウとリアサイドウインド ウ、パノラミックスライディング ルーフ*が閉じていることを確認 してください。

- エンジンスイッチにキーを差し 込んでいるときは操作できません。
- カブリオレは、リモコン操作でソ フトトップを閉じることができます (▷229 ページ)。

リモコン操作での作動

- **1** 操作は運転席ドアハンドルの近くから行なってください。
- ▶ キーの発信部を運転席ドアのドアハンドルに向けます。
- ▶ キーの施錠ボタン を押し続けます。

すべてのドアウインドウとリアサイ ドウインドウ、パノラミックスライ ディングルーフ * が閉じます。

パノラミックスライディングルーフ*が閉じているときは、電動サンシェードが閉じます。


パノラミックスライディングルーフ*が全閉した後、施錠ボタン ・ から指を放し、再度押し続けると、電動サンシェードが閉じます。

施錠ボタン **①** から指を放すと、作動中のドアウインドウとリアサイドウインドウ、パノラミックスライディングルーフ*または電動サンシェード*はその位置で停止します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

キーレスゴー操作での作動

キーが車外にあり、すべてのドアが閉じているときに操作できます。



左ハンドル車

▶ ドアハンドルのコンビニエンスクロージング操作部① に触れ続けます。

すべてのドアウインドウとリアサイ ドウインドウ、パノラミックスライ ディングルーフ * が閉じます。

パノラミックスライディングルーフ*が全閉のときは、電動サンシェードが閉じます。

パノラミックスライディングルーフ*が全閉した後、施錠ボタンから指を放し、再度押し続けると、電動サンシェードが閉じます。

コンビニエンスクロージング操作部 から指を放すと、作動中のドアウインドウとリアサイドウインドウ、パノラミックスライディングルーフ*または電動サンシェード*はその位置で停止します。

ドアウインドウのリセット

ドアウインドウが完全に閉じなくなったときは、ドアウインドウのリセットを行なってください。

- ▶ すべてのドアを閉じます。
- ▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ 運転席ドアのドアウインドウスイッチを軽く引いてドアウインドウを全閉します。
- ▶ スイッチを軽く引いたまま 2 秒以 上保持します。

ドアウインドウが少し開いた状態になるときは、下記の操作を行ないます。

- ▶ ただちに運転席ドアのドアウインド ウスイッチを軽く引いてドアウイン ドウを全閉します。
- ▶ スイッチを軽く引いたまま 2 秒以 上保持します。

スイッチから指を放したときにドアウ インドウが閉じていれば、ドアウイン ドウはリセットされています。

ドアウインドウが少し開いた状態になるときは、再度上記の操作を行なってください。

ドアウインドウのトラブル

ドアウインドウに障害物があり、ドア ウインドウを閉じることができない とき

- ▶ 障害物を取り除いてください。
- ▶ ドアウインドウを閉じてください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ドアウインドウを閉じることができず、原因が分からないとき

⚠ 警告

強い力でドアウインドウを閉じるときや、挟み込み防止機能が作動しない状態でドアウインドウを閉じるときは十分注意してください。閉じているドアウインドウに身体が挟まれると、致命的なけがをするおそれがあります。

閉じているドアウインドウが停止して、少し開くときは、以下のようにしてください。

▶ ドアウインドウが停止したら、ただちにドアウインドウスイッチを引き続けて、ドアウインドウを閉じます。
強い力でドアウインドウが閉じます。

閉じているドアウインドウが再度停止 して、少し開くときは、以下のように してください。

▶ ドアウインドウが停止したら、ただちにドアウインドウスイッチを引き続けて、ドアウインドウを閉じます。
挟み込み防止機能が作動しない状態で、ドアウインドウが閉じます。

走行と停車

エンジンの始動

↑ 警告

運転席の足元には、物を置かないでください。ブレーキペダルやアクセルペダルの下に物が入ると、ペダルを操作できなくなるおそれがあります。

フロアマットやカーペットは正しく 固定し、ペダルとの間に十分な空間 があることを確認してください。

フロアマットを重ねて使用しないでください。

少しでも車を動かすときはエンジンを始動してください。エンジンが停止していると、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。

↑ 警告


車庫などの換気の悪い場所ではエンジンを停止してください。排気ガスに含まれる一酸化炭素を吸い込むと、一酸化炭素中毒を起こしたり、死亡するおそれがあります。

一酸化炭素は、無色無臭のため気が付かないうちに吸い込んでいるおそれがあります。

- エンジンは、シフトポジションがN のときも始動できますが、安全のため、必ずシフトポジションをP にして、ブレーキペダルを踏んで始動してください。
- エンジンを始動するときは、アクセルペダルを踏まないでください。

ときは、触媒が約30秒間予熱され ます。このときは、エンジン音が通 常と異なることがあります。

シフトポジション



左ハンドル車

Р	駐車およびエンジン始動 停止の位置	/

後退するときの位置 R

動力が伝わらない位置 N 押したり、けん引してもら うことで、車を移動でき ます。

走行するときの位置 D 1 速~7 速の範囲で自動的 に変速します。

キーによるエンジンの始動

- ▶ パーキングブレーキが確実に効い ていることを確認します。
- ▶ シフトポジションが **P** になっ ていることを確認します。
- ▶ 確実にブレーキダルを踏みます。

↑ エンジンが冷えた状態で始動した ▶ エンジンスイッチにキーを差し込。 み、アクセルペダルを踏まずに3 の位置までまわして手を放します。 エンジンが始動します。

タッチスタート機能

エンジンスイッチに差し込んだキーを **3** の位置 (▷85 ページ) までまわすと、 手を放しても自動的にスターターが作 動し続け、エンジンが始動します。

キーレスゴーによるエンジンの始動

↑ 警告

キーが車内にあるときは、キーレス ゴースイッチによりエンジンを始動 できます。そのため、子供だけを車内 に残して車から離れないでください。 短時間でも、車から離れるときは、 エンジンを停止して車を施錠し、キー を携帯してください。

🚹 キーレスゴースイッチにより、エ ンジンスイッチにキーを差し込むこ となく、エンジンを始動することが できます。キーレスゴー操作を行な うには、車室内にキーがあり、エン ジンスイッチにキーレスゴースイッ チが取り付けられている必要があり ます。キーレスゴースイッチによる エンジン始動操作は、ECO スター ト / ストップの作動に関わらず使 用できます。

- ▶ 車室内にキーがあることを確認します。
- ▶ パーキングブレーキが確実に効い ていることを確認します。
- ▶ シフトポジションが **P** になっ ていることを確認します。
- ▶ 確実にブレーキペダルを踏みます。
- ▶ エンジンスイッチに取り付けたキー レスゴースイッチを押します。
- エンジン始動後は、キーを携帯した人が車から離れても、エンジンは停止しません。車から離れるときは、短時間でも必ずエンジンを停止して、車を施錠してください。盗難のおそれがあります。
- エンジン始動後にキーを車外に持ち出して、ドアを閉じるか走行を開始すると、マルチファンクションディスプレイが赤くなり、"キーを認識できません"と数秒間表示されます。

この状態でエンジンを停止するとエンジンは再始動できません。また、車を施錠することもできません。走行前には必ずキーを携帯していることを確認してください。

■ ドア付近やルーフの上、ボンネットの上などの車外にキーがあるときもエンジンは始動できることがあります。車両の盗難に注意してください。

発進

- エンジンが暖まっていないときは、 エンジン保護のため、必要以上にエ ンジン回転数を上げないでください。
- ↓ 滑りやすい路面で発進するときは、 駆動輪を空転させないようにしてく ださい。駆動系部品を損傷するおそれがあります。
- ・車速感応ドアロックが設定されているときは、走行速度が約15km/h以上になると自動的に車が施錠されます。

車速感応ドアロックの設定 / 解除については(▷82、173ページ)をご覧ください。

- ▶ ブレーキペダルを踏んで、踏みしろ や踏みごたえを確認します。
- ▶ ブレーキペダルを踏んだまま、シフトポジションを D にします。

<u>爪</u> 警告

アクセルペダルを踏んだ状態でセレクターレバーを操作しないでください。車が急発進したり、オートマチックトランスミッションを損傷するおそれがあります。

- ギアが完全に切り替わるのを待ってください。
- ▶ パーキングブレーキを解除します。
- ▶ ブレーキペダルを徐々に戻して、 アクセルペダルをゆっくり踏み込みます。

ヒルスタートアシストの作動

坂道での発進時に車が後退または前進するのを防ぎ、発進を容易にします。

⚠ 警告

- ヒルスタートアシストはパーキングブレーキに代わるものではありません。駐車するときは必ずパーキングブレーキを確実に効かせ、シフトポジションを P にしてください。
- ヒルスタートアシストが作動して 車が停止していても、絶対に車から離れないでください。約1秒後にはヒルスタートアシストは解除され、車が動き出すおそれがあります。
- ▶ 発進時に、通常通りブレーキペダル から足を放してアクセルペダルを踏 みます。

ブレーキペダルから足を放しても、 ヒルスタートアシストが自動的に約 1 秒間ブレーキを効かせ、車が後退 または前進するのを防ぎます。 以下のときは、ヒルスタートアシストは作動しません。

- 傾斜していない路面や下り坂で発 進するとき
- シフトポジションが **N** のとき
- パーキングブレーキが効いている とき
- ESP® が故障しているとき

ECO スタート / ストップ

- 1 エンジンが再始動するときにエンジン音が高くなることがありますが、故障ではありません。

ECO スタート / ストップは、車両が 停車したときに自動的にエンジンを停 止します。

エンジンは発進時に自動的に再始動します。これにより、車両の消費燃料と排出ガスが抑えられます。

エンジンを始動するたびに、ECO スタート / ストップは待機状態になります。

ECO スタート / ストップのすべての 作動条件がそろっているときは、マ ルチファンクションディスプレイに ECO インジケーター ECO が緑地に黒 文字で表示されます。

すべての作動条件がそろっていないときは、マルチファンクションディスプレイに ECO インジケーター ECO が黄色で表示されます。

ECO スタート / ストップが解除されているときは、ECO インジケーター ECO は表示されません。

⚠ 警告

- ・エンジンが停止して、マルチファンクションディスプレイに ECO インジケーター [EO] が緑地に黒文字で表示されているときは、エンジンが自動的に停止している状態です。車両のすべてのシステムは機能したままです。この状態です。では、ときやシートベルトを外したとき、ブレーキペダルから足を放したときは、自動的にエンジンが始動します。車両が動き出して、事故やけがの原因になります。
- 車両が不意に動き出すことを防ぐため、発進するまではブレーキペダルから足を放さないでください。
 ECOインジケーター ECOが表示されているときは、車から離れないでください。
- 車から離れるときは、シフトポジションを P にして、パーキングブレーキを効かせて車が動き出さないようにしてから、イグニッション位置を0にして、エンジンを停止してください。
- 車から離れるときは、必ずイグ ニッション位置を0にして、キー を携帯してください。

エンジンの自動停止

エンジンが自動的に停止するための条件は以下の通りです。

- 外気温度が作動温度の範囲内にある とき
- エンジン温度が作動温度に達しているとき
- 車内の温度がエアコンディショナー の設定温度になっているとき
- バッテリーの電圧が十分なとき
- エアコンディショナーが作動しているときに、システムがフロントウインドウの曇りを検知していないとき
- ボンネットが確実に閉じているとき
- フロントタイヤが直進方向を向いているとき
- 運転席の乗員がシートベルトを装着 していて、運転席ドアが閉じている とき
- エンジンは連続して、最大4回(最初の停止と、それに続く3回の停止)まで自動的に停止します。その後は、マルチファンクションディスプレイのECOインジケーター ECOが黄文字になります。マルチファンクションディスプレイのECOインジケーターが緑地に黒文字になったときのみ、エンジンは自動的に停止します。
- エンジンが自動的に停止している ときは、エアコンディショナーの作 動能力が低下します。最大限の能力 でエアコンディショナーを作動させ たいときは、ECO スタート / ストッ プスイッチを押して、ECO スタート / ストップを解除してください。

シフトポジションが **D** か **N** の状態で、ブレーキペダルを踏んで停車したとき、自動的にエンジンが停止します。

停車して、エンジンが自動的に停止しているときも、ブレーキペダルをさらに踏み込むことによりホールド機能を作動させることができます。このときは、ブレーキペダルから足を放しても、エンジンは停止したままになります。

また、このときにアクセルペダルを 踏むと、エンジンが始動してホール ド機能が解除されます。先にアクセ ルペダルを軽く踏んでエンジンを始 動させてから、発進してください。

エンジンの自動再始動


以下のとき、エンジンは自動的に再始 動します。

- ECO スタート / ストップスイッチ を押して、ECO スタート / ストップを解除したとき
- 車両が動き出したとき
- エンジン始動がブレーキシステムに 必要になったとき
- バッテリーの電圧が低下したとき
- 運転席の乗員がシートベルトを外すか、運転席ドアを開いたとき
- ボンネットを開いたとき
- シフトポジションが **D** から **R** にしたとき
- ステアリングを操作したとき

以下のときも、エンジンは自動的に再始動します。

- ホールド機能が作動していない状態で、シフトポジションが D または N のときに、ブレーキペダルから足を放したとき
- シフトポジションを R にしたとき
 - アクセルペダルを踏んだとき
 - **()** シフトポジションを **P** にしても、エンジンは始動しません。

ECO スタート / ストップの解除 / 作動



ECO スタート / ストップを解除する

► ECO スタート / ストップスイッチ① を押します。

表示灯 ② とマルチファンクション ディスプレイの ECO インジケーター ECO が消えます。

ECO スタート / ストップを待機状態 にする

► ECO スタート / ストップスイッチ① を押します。

表示灯 ② が点灯し、マルチファンクションディスプレイに ECO インジケーター ECO が表示されます。

ECO スタート / ストップのすべての作動条件がそろっていないときは、メーターパネルの ECO インジケーター ECO は黄文字で表示されます。このときは、ECO スタート/ストップを作動させることはできません。

表示灯②が消灯しているときは、ECOスタート/ストップが手動で解除されているか、システムに異常が発生しています。このときは、ブレーキペダルを踏んで停車しても、エンジンは自動的に停止しません。

1 エンジンを始動するたびに、ECO スタート / ストップは待機状態に なります。

駐車

⚠ 警告

- 停車する前にエンジンを停止しないでください。ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。
- 駐車時や車を離れるときは、シフトポジションを P にして、パーキングブレーキを確実に効かせ、エンジンを停止してください。
- 子供だけを車内に残して車から離れないでください。運転装置に触れてけがをしたり、事故の原因になります。

警告

マフラーは非常に高温になります。 周囲に枯れ草や紙くず、油など燃え やすいものがある場所には駐停車し ないでください。

↓ 短時間でも車から離れるときは、 ドアウインドウやリアサイドウイン ドウ、パノラミックスライディング ルーフ*(クーペ)またはソフトトップ(カブリオレ)を閉じて、車を施 錠してください。

車が動き出すのを防ぐため、以下のことを確認してください。

- パーキングブレーキが確実に効い ていること
- シフトポジションが P になっていて、エンジンスイッチからキーが抜かれているか、イグニッション位置が 0 になっていること
- 坂道で駐車するときは、前輪が歩道 方向に向いていること

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

エンジンの停止

警告

走行中にエンジンを停止しないでください。エンジンブレーキが効かなくなります。また、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。

エンジンを停止する

- ▶ 完全に停車します。
- ▶ パーキングブレーキを確実に効かせます。
- ▶ シフトポジションを P にします。

エンジンスイッチにキーが差し込まれ ているとき

- ▶ キーをまわし、イグニッション位置 を 0 にして、キーを抜きます。 イモビライザーが作動します。
- シフトポジションが P のとき にのみ、キーを抜くことができます。

エンジンスイッチにキーレスゴース イッチを取り付けているとき


▶ キーレスゴースイッチを押して、エンジンを停止します。

↑ 警告

走行中にキーレスゴースイッチを約3秒間押すとエンジンが停止します。エンジンブレーキが効かなくなったり、ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になりますので、走行中はエンジンを停止しないでください。

- キーレスゴースイッチを押してエンジンを停止したときは、イグニッション位置は1になります。また、この状態で運転席ドアを開くと、イグニッション位置が0になります。
- 走行中にキーレスゴースイッチを 押してエンジンを停止したときは、 再度キーレスゴースイッチを押すと エンジンが始動します。この機能は、 ECO スタート / ストップの作動に 関わらず使用できます。

パーキングブレーキ



左ハンドル車

パーキングブレーキを効かせる

▶ 右足でブレーキペダルを踏み、左 足でパーキングブレーキペダル②をいっぱいまで踏み込みます。

メーターパネルの赤色のブレーキ警告灯「⁽⁰⁾」が点灯します。

パーキングブレーキを解除する

- ▶ ブレーキペダルをいっぱいまで踏みます。
- ▶ 解除ハンドル ① を手前に引きます。 メーターパネルの赤色のブレーキ警告灯 「⑩」が消灯します。
- パーキングブレーキは完全に停車 してから効かせてください。
- パーキングブレーキを解除せずに 走行すると、警告音が鳴り、マルチ ファンクションディスプレイに警告 メッセージが表示されます。

長期間駐車するとき

約4週間以上駐車したままにすると、 バッテリーが完全放電して損傷するお それがあります。このようなときは、 以下のようにしてください。

- ▶ バッテリーからケーブルを外すか、 バッテリー充電器を接続してくだ さい。
- 1 バッテリー充電器については、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

約6週間以上駐車したままにすると、 不具合が発生するおそれがあります。 このようなときは、別途対応が必要 です。

▶ 対応について、メルセデス・ベンツ 指定サービス工場におたずねくだ さい。

エンジンのトラブル

トラブル

ない。

エンジンが始動し

可能性のある原因 / 症状および ▶ 対応

ホールド機能が作動している。

- ▶ ホールド機能を解除してください(▷186ページ)。
- ▶ 再度、始動操作を行なってください。
- エンジンが始動し ない。
- イグニッション位置 を3にするとスター ターモーターの音が する。

- エンジンの電気システムに異常がある。
- 燃料供給に異常がある。
 - ▶ エンジンを再始動する前に、エンジンスイッチを 0 の位置にまわすか、 メーターパネルの表示灯 / 警告灯が消灯するまで、キーレスゴースイッ チを押してください。
 - ▶ 再度、始動操作を行なってください。

ただし、エンジン始動操作を長時間何度も行なうと、バッテリーがあが るおそれがあります。

何度始動を試みても、エンジンが始動しないとき:

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

エンジンが始動し ない。

イグニッション位置 を3にするとスター ターモーターの音が する。

燃料残量警告灯が点 灯していて、燃料計 の指針が0を示して いる。

エンジンが始動し ない。

イグニッション位置 を3にしてもスター ターモーターの音が しない。

燃料タンクが空になっている。

▶ 燃料を給油してください。

バッテリーがあがっているか、充電されていないため、バッテリーの電圧 が低くなっている。

- ▶他車のバッテリーを電源として始動してください(▷359ページ)。 エンジンが始動しないとき:
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

過度の負荷によりスターターモーターが過熱している。

- ▶ スターターが冷えるまで、約2分間待ってください。
- ▶ 再度、始動操作を行なってください。

エンジンが始動しないとき:

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

エンジンの回転が滑 らかでなく、ミスファ イアも起きている。

- ▶ アクセルペダルを踏みすぎないでください。 触媒を損傷するおそれがあります。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

エンジンの電気システム、またはエンジン制御システムに異常がある。

トラブル

冷 却 水 温 度 が 約 120℃を超えている。 冷却水警告灯が点灯

可能性のある原因 / 症状および ▶ 対応

リザーブタンクの冷却水量が非常に不足している。

冷却水の温度が高すぎて、エンジンが十分に冷却されていない。

- ▶ すみやかに安全に停車して、エンジンと冷却水を冷やしてください。
- ▶ エンジンと冷却水が冷えてから冷却水量を点検し、必要であれば、冷却水補給時の注意事項を読んでから、冷却水を補給してください(▷264ページ)。

冷却水量が正常なときは、ラジエターの冷却ファンが故障している可能性がある。

冷却水の温度が高すぎて、エンジンが十分に冷却されていない。

- ▶ 冷却水温度が約120℃以下の場合は、最寄りのメルセデス・ベンツ指 定サービス工場まで走行することができます。
- ▶山道の走行や発進と停止を繰り返す走行など、エンジンへの大きな負荷がかかる走行は避けてください。

オートマチックトランスミッション

企警告

運転席の足元には、物を置かないでください。ブレーキペダルやアクセルペダルの下に物が入ると、ペダルを操作できなくなるおそれがあります。


フロアマットやカーペットは正しく 固定し、ペダルとの間に十分な空間 があることを確認してください。

フロアマットを重ねて使用しないでください。

警告

路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。駆動輪がグリップを失って車両がスリップし、事故を起こすおそれがあります。

セレクターレバー



左ハンドル車

▶ セレクターレバーを動かして、シフトポジションを選択します。

- シフトポジションを選択するときは、完全に停車して、ブレーキペダルを踏んでください。
- **i** イグニッション位置が**2**で、ブレーキペダルを踏んでいるときに、セレクターレバーを**P** から動かすことができます。

シフトポジション表示



- ① シフト位置表示
- ②走行モード表示

マルチファンクションディスプレイ下部に、現在のシフト位置① と走行モード② が表示されます。

シフトポジション

シフト ポジション

作動内容

Р

パーキングポジション

駐車およびエンジン始動 / 停止の位置です。 完全に停車していない ときは、**P** にしない でください。

シフトポジションが P のときにのみ、 キーを抜くことができ ます。シフトポジショ ンが P のときは、 セレクターレバーが ロックされます。

R

リバースポジション

後退するときの位置です。

完全に停車していない ときは、**P** にしない でください。

N

ニュートラル ポジション

動力が伝わらない位置です。

押したり、けん引して もらうことで、車を移 動できます。

↓ 走行中はシフトポジションを N にしないでください。トランスミッションを損傷するおそれがあります。

D

ドライブポジション

走行するときの位置です。

1 速~ 7 速の範囲で自動的に変速します。

⚠ 警 告

走行中はシフトポジションを N にしないでください。エンジンブレーキが効かないため、事故を起こすおそれがあります。また、駆動系部品を損傷するおそれがあります。

シフトポジションの選択

オートマチックトランスミッションは、シフトポジションが **D** のとき、以下の状況に合わせて自動的にギアを変速します。

- 選択されているギアレンジ
- 走行モード (▷143ページ)
- アクセルペダルの踏み具合
- 走行速度

運転のヒント

アクセルペダルの位置

アクセルペダルの踏み加減に応じて、 ギアが変速するタイミングが変化し ます。

- 軽く踏んだときはシフトアップする タイミングが早くなります。
- 深く踏み込んだときはシフトアップするタイミングが遅くなります。

ダブルクラッチ機能(E 350 / E 550)

ダブルクラッチ機能は、選択している 走行モードに関わらず、シフトダウン 操作時に作動します。

ダブルクラッチ機能が作動することにより、ギアシフト操作がスムーズに行なわれ、スポーティな運転スタイルに役立ちます。

ダブルクラッチ機能作動時のエンジン 音は、走行モードにより異なります。

キックダウン

急な加速が必要な場合はキックダウン を行ないます。

- ▶ アクセルペダルをいっぱいまで踏み 込みます。
 - エンジン回転数に応じて自動的に 低いギアに変速し、素早く加速し ます。
- ▶ 希望する速度でアクセルペダルをゆるめると、シフトアップします。
- ↓ キックダウンするときは、周囲の 状況に注意しながら操作してくだ さい。事故を起こすおそれがあり ます。

停車する

- ▶ 一時的に停車するときは、シフトポジションを D にしたままブレーキペダルを踏みます。
- ▶ やむを得ず停車が長くなるときは、 パーキングブレーキを確実に効か せ、シフトポジションを P にし ます。

⚠ 警告

停車中は空ぶかしをしないでください。万一、シフトポジションが D か R になると、車が急発進して重大な事故を起こすおそれがあります。

- 急な上り坂などではアクセルペダルの踏み加減によって停車状態を保たないでください。トランスミッションに負担がかかり、過熱や故障の原因になります。

走行モード

路面状況や運転に合わせて、オートマ チックトランスミッションのギアの変 速特性を選択できます。

走行モードの選択




走行モード選択スイッチ

▶ マルチファンクションディスプレイに希望する走行モード② (▷141ページ)が表示されるまで、走行モード選択スイッチ ① を繰り返し押します。


走行モードの選択(ダイナミックハン ドリングパッケージ装備車)

E モードと S モードを切り替える



▶ オートマチックギアシフトが選択されているときに、センターコンソールのスポーツモードスイッチ②を押します。

スイッチの表示灯 ① が点灯しているときは S モードが選択され、スイッチの表示灯 ① が消灯しているときは E モードが選択されます。



E モードまたは S モード(オートマ チックギアシフト)と M モード(マ ニュアルギアシフト)を切り替える

▶マルチファンクションディスプレイに希望する走行モード②(▷141ページ)が表示されるまで、走行モード選択スイッチ①を繰り返し押します。

走行モード	作動内容
Eモード	快適性と経済性を重視 したモードです。
Sモード	スポーティな走行に適 したモードです。
M モード*	マニュアルでギアシフトできるモードです。 詳しくは(▷147ページ)をご覧ください。

エンジンを停止すると、選択した 走行モードに関わらず、次にエンジ ンを始動したときは E モードにな ります。

パドルによる操作 *



① 左側パドル② 右側パドル

セレクターレバーが **D** に入っていて、走行モードが M モード * 以外のときは、パドル * またはセレクターレバーを操作して、オートマチックトランスミッションの変速範囲を変えることができます(▷145 ページ)。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

マニュアルギアシフト(D147ページ)を選択しているときは、パドルまたはセレクターレバーを操作して、マニュアルでギアを選択することができます。走行中にエンジン回転数が下がったときは、ギアは自動的にシフトダウンします。

↑ パドルによる操作は、セレクター レバーが D に入っているときの み行なえます。

オートマチックギアシフト

走行モードが E モードのときは、以下 のようになります。

- エンジンが快適性を重視した設定に なります。
- シフトアップが早めに行なわれるため、燃料の余分な消費が抑えられます。
- 前進・後退ともに、アクセルペダル をいっぱいまで踏み込まないとき は、穏やかに発進します。
- 滑りやすい路面などでの車両操縦性 や走行安定性が向上します。
- オートマチックトランスミッション が早めにシフトアップするため、エ ンジン回転数が低く抑えられ、車輪 が空転しにくくなります。

走行モードがSモードのときは、以下のようになります。

- エンジンがスポーティな設定になります。
- 1速で発進します。
- オートマチックトランスミッション が遅めにシフトアップします。

シフトアップが遅めに行なわれるため、エンジン回転数が高くなり、燃料をより多く消費します。

ティップシフト

オートマチックトランスミッションのギアの変速範囲(ギアレンジ)を変えることにより、不必要なシフトアップを抑えます。

シフトポジションが $\boxed{\mathbf{D}}$ で、走行モードが \mathbf{E} モードか \mathbf{S} モードのときにティップシフトにできます。

	7 1 1 2 2 3 7 3 3
ギア レンジ	作動内容
D	1 速~ 7 速の範囲で自動的に変速します。
D6	1 速〜6 速の範囲で自動的に変速します。
D5	1 速〜 5 速の範囲で自動的 に変速します。
D4	1 速〜4 速の範囲で自動的に変速します。
D3	1 速〜3 速の範囲で自動的に変速します。緩やかな坂道などを走行するときに使用します。
D2	1 速~ 2 速の範囲で自動的 に変速します。急な坂道や エンジンブレーキが必要な ときに使用します。
D1	1 速に固定されます。エン ジンブレーキが最大に作用 します。

♠ 警告

滑りやすい路面やカーブを走行しているときは、低いギアレンジを選択してエンジンブレーキが効くと、駆動輪がグリップを失い、車両がスリップするおそれがあります。また、駆動輪が空転すると、駆動系部品を損傷するおそれがあります。

- ギアレンジ表示の数字は選択した ギアレンジを示しており、必ずし も実際のギアを示すものではあり ません。
- エンジンが暖まっていないときは、操作を行なっても、選択したギアレンジに変わらないことがあります。
- ティップシフトにしたときに選択 されるギアレンジは、そのときの走 行速度やエンジン回転数により異な ります。

ティップシフトにする



セレクターレバーによる操作



▶ セレクターレバーを ① 側に操作します。

または

▶ 左側パドル ①* (▷144 ページ) を 引きます。

ティップシフトになり、マルチファン クションディスプレイに選択したギア レンジ ③ が強調して表示されます。

- シフトダウン操作によりエンジンの許容回転数を超えるおそれがあるときは、エンジン保護のため、シフトダウンされません。
- 加速時にエンジンの許容回転数を 超えるおそれがあるときは、自動的 にシフトアップされ、高いギアレン ジが選択されます。

低いギアレンジを選択する

▶ セレクターレバーを ① 側に操作します。

または

▶ 左側パドル ①* (▷144 ページ) を 引きます。

高いギアレンジを選択する

▶ セレクターレバーを②側に操作します。

または

► 右側パドル②* (▷144ページ) を 引きます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ティップシフトを解除する

▶ ギアレンジ表示 ③ に "D" が表示されるまで、セレクターレバーを ② 側に操作して保持します。

または

▶ ギアレンジ表示 ③ に "D" が表示されるまで、右側パドル ②* (▷144ページ) を引いて保持します。

ティップシフトが解除され、ギアレン ジが「**D**」になります。

最適なシフトレンジを選択する

▶ セレクターレバーを ① 側に操作して保持します。

または

▶ 左側パドル ①* (▷144 ページ) を 引いて保持します。

そのときの加速や減速に最も適したギアレンジが選択されます。

(1) ティップシフトにしていないときにセレクターレバーを②側に操作するか、右側パドル②*を引くと、走行速度やエンジン回転数に応じてシフトアップが行なわれます。

マニュアルギアシフト*

シフトポジションが **D** のとき、セレクターレバーまたはパドルを操作して、マニュアルでギアを選択できます。

企警告

滑りやすい路面やカーブを走行しているときは、シフトダウンによってエンジンブレーキが効くと、駆動輪がグリップを失い、車両がスリップするおそれがあります。また、駆動輪が空転すると、駆動系部品を損傷するおそれがあります。

- エンジンが暖まるまでは、エンジンやトランスミッションに大きな負担がかかるような運転をしないでください。
- ① マニュアルギアシフトでは、ESP® の機能を解除しないで走行することをお勧めします。
- エンジンが暖まっていないときは、ギアシフト操作を行なっても、 選択したギアに変速しないことがあります。
- マニュアルギアシフトが選択された状態でエンジンを停止すると、オートマチックギアシフトに切り替わります。

マニュアルギアシフトの選択



▼ルチファンクションディスプレイの走行モード表示②に "M" が表示されるまで、走行モード選択スイッチ(▷143ページ)を繰り返し押します。

ギアシフト操作

低いギアを選択する

▶ セレクターレバーを ① 側(▷146 ページ) に操作します。

または

▶ 左側パドル ① (▷144 ページ) を 引きます。

高いギアを選択する

▶ セレクターレバーを②側(▷146 ページ) に操作します。

または

- ► 右側パドル②(▷144ページ)を 引きます。
- シフトダウン操作をしなくても、 走行速度とエンジン回転数に応じて、自動的にシフトダウンすることがあります。
- むレクターレバーを ① 側に操作して保持するか、左側パドル ① を引いて保持すると、そのときの加速や減速に最も適したギアが選択されます。

- 1 エンジンの許容回転数を超えるお それがあるときは、自動的にシフト アップされます。
- シフトアップ / ダウン操作をして も、選択したギアが適切でない場合 は、エンジン保護などのため、シフトアップ / ダウンされません。
- **う** 停車すると、ギアは 1 速にシフトされます。
- **(i)** 車種や仕様により、停車時に選択 できるギアは異なります。

キックダウン

マニュアルギアシフトを選択している ときにも、キックダウンを行なうこと ができます。

▶ アクセルペダルをいっぱいまで踏み 込みます。

エンジン回転数に応じて自動的に 低いギアに変速します。

マニュアルギアシフトの解除

マニュアルギアシフトを解除する

▶マルチファンクションディスプレイ の走行モード表示に "E" または "S" が表示されるまで、走行モード選 択スイッチ(▷143ページ)を押し ます。

マニュアルギアシフトを解除する (ダイナミックハンドリングパッケー ジ装備車)

▶ 走行モード選択スイッチ (▷144 ページ) を押します。

マルチファンクションディスプレイ の走行モード表示に "M" が表示さ れなくなります。

オートマチックトランスミッションのトラブル

トラブル

可能性のある原因 / 症状および ▶ 対応

トランスミッション が正しく変速しない。 トランスミッションオイルが減っている。

▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場でトランスミッションの 点検を受けてください。

加速性能が悪化している。

トランスミッション が変速しない。 トランスミッションに異常があり、エマージェンシーモードになっている。 2 速ギアかリバースギアで走行できる場合があります。

- ▶ 停車してください。
- ▶ シフトポジションを P にしてください。
- ▶ エンジンを停止します。
- ▶ 約 10 秒以上待ってから、エンジンを再始動します。
- ▶ シフトポジションを **D** にします。2 速ギアになります。

または

- ▶ シフトポジションを R にします。 リバースギアになります。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場でトランスミッションの 点検を受けてください。

メーターパネル

メーターパネルの各部の名称については(▷26ページ)をご覧ください。

↑ 警告

メーターパネルやマルチファンクションディスプレイが故障すると、車両の状態や速度、外気温度、故障/警告メッセージなどが表示できなくなることがあります。十分注意して走行してください。また、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

マルチファンクションディスプレイとメーターパネルの照度を調整する



▶ 周囲が暗く、イグニッション位置が1か2のとき、メーターパネル照度調整ノブ①を時計回りまたは反時計回りにまわします。

マルチファンクションディスプレイの照度が変化します。

メーターパネルが点灯しているときは、メーターパネルやスイッチの照明などの照度も変化します。

エンジン冷却水温度計

メーターパネルの右側にあります。エ ンジンの冷却水温度を表示します。

指定の冷却水を適切な混合比で使用しているときは、約120℃まではオーバーヒートは起こしません。

暑い日や上り坂が続くときなどに、冷却水温度の表示が 120℃付近を示すことがありますが、マルチファンクションディスプレイに故障 / 警告メッセージが表示されない限り、故障ではありません。

燃料計

燃料の残量を表示します。

燃料タンクの容量は約 66 リットル です。

給油のときはエンジンを停止してください。

燃料残量警告灯

燃料の残量が少なくなると点灯します。

警告灯が点灯したときの残量は約8 リットルです。

走行前に燃料の残量が十分あることを確認してください。高速道路や自動車専用道路などでの燃料切れは道路交通法違反になります。

時計

時計の時刻は、COMAND システムの 時刻に連動します。

時 刻 を 調 整 す る と き は、 別 冊 「COMAND システム 取扱説明書」を ご覧ください。

スピードメーター

車の走行速度を km/h で表示します。 スピードメーターの内側には、クルーズコントロールインジケーター (▷179 ページ) および可変スピード リミッターインジケーター (▷183 ページ) があります。

タコメーター

- 1 分間あたりのエンジン回転数を表示します。
- 指針がエンジンの許容回転数を超えて、レッドゾーンに入らないようにしてください。エンジンを損傷するおそれがあります。

エンジン回転数が許容回転数を超えると、エンジン保護のため、燃料供給が行なわれなくなります。

♀ 環境

必要以上にエンジン回転数を上げて 走行しないでください。燃料を不必 要に消費し、大気汚染の原因になり ます。

マルチファンクションディスプレイ

↑ 警告

マルチファンクションディスプレイ は道路と交通状況が許すときにのみ 操作してください。注意がそれ、運 転に集中することができず、事故の 原因になります。

⚠ 警告

メーターパネルまたはマルチファン クションディスプレイが故障してい るときは、メッセージは表示されま せん。

その結果、速度や外気温度、警告灯 や表示灯、メッセージなどの走行状 態を示す情報を得ることができなく なります。また、走行特性に変化が 出る可能性もあります。運転スタイ ルと走行速度を状況に合わせてくだ さい。

また、ただちにメルセデス・ベンツ指 定サービス工場に連絡してください。

↑ 警告

マルチファンクションディスプレイ は、特定のシステムの故障および警 告のみを記録および表示します。そ のため、車両が安全に使用できるこ とを常にお客様自身で確認してくだ さい。安全性が確保されていない車 両を運転することにより、事故の原 因になります。

⚠ 警告

不適切な作業を行なうと、車両安全性 に悪影響を与えるおそれがあります。 その結果、車両操縦性を失い、事故 の原因になります。さらに、安全装 備が設計通りに乗員を保護できなく なります。

点検整備や修理などは、必要な専門 知識と専用工具を備えたメルセデス・ ベンツ指定サービス工場で行なうこ とをお勧めします。特に安全に関わ る整備については、必ずメルセデス・ ベンツ指定サービス工場で行なって ください。不適切な作業を行なうと、 事故や故障の原因になります。

↑ 警告

走行中にステアリングのスイッチを 操作するときは、直進時に行なって ください。ステアリングをまわしな がら操作すると、事故を起こすおそ れがあります。

マルチファンクションディスプレイ の操作

イグニッション位置を 1 にすると、マルチファンクションディスプレイは作動します。

マルチファンクションステアリングの スイッチを使用して、マルチファンク ションディスプレイを操作します。



- ① マルチファンクションディスプレイ
- ②音声認識スイッチ
- ③右側キーパッド
- 4 左側キーパッド
- ⑤ リターンスイッチ / 音声認識解除ス イッチ

左側キーパッド

機能



スクロールスイッチ

メインメニューおよびメニューリストの呼び出し

スクロールスイッチ

▼ 軽く押す:

- リストのスクロール
- サブメニューまたは機能の 選択
- オーディオメニュー:ラジオ・テレビの手動選局、トラックの選択、DVDビデオのチャプター選択
- •電話メニュー:電話帳の表示および電話帳の名前または電話番号の選択、発信履歴の選択

押して保持する:

- オーディオメニュー: ラジオ・テレビの自動選局、トラックの早送り / 早戻し、DVD ビデオの早送り / 早戻し
- 電話メニュー:電話帳のスクロール

ОК

K 確定スイッチ

- 選択した項目の確定やメッセージの確認
- 電話メニュー: 電話帳の表 示および電話の発信
- オーディオメニュー:選局 操作の停止

右側キーパッド

機能

通話終了スイッチ

- ・電話の保留 / 切断
- 電話帳 / 発信履歴を閉じる



通話開始スイッチ

- 電話の発信
- 発信履歴の表示



音量スイッチ



音量の調節

□ 消音スイッチ

オーディオやナビの音声案 内などの消音

音声認識スイッチ

機能

音声認識スイッチ

- 音声認識の開始
- 音声認識の詳細について は、COMAND システムの 別冊取扱説明書をご覧くだ さい。

リターンスイッチ


機能

リターンスイッチ / 音声認 識解除スイッチ

軽く押す:

- 戻る
- 音声認識の中止
- 故障 / 警告メッセージの 消去、ひとつ前の画面への 移動
- 電話帳 / 発信履歴を閉じる 押して保持する:
- 基本画面への移動

メニューリスト



- ① 表示エリア
- ②メニューリスト
- ③ 走行モード表示
- ④ 外気温度表示 / 走行速度表示
- ⑤ シフト位置表示 / ギアレンジ表示 / ギア表示 *

メニューリスト ② には、マルチファ ンクションディスプレイのメインメ ニューが表示されます。

メニューリストを表示させる

- i メニューリストを表示させてから約3秒間何も操作しないと、メニューリストの表示は消えます。

基本操作

メインメニューを選択する

▶ メニューリストが表示されているときに または 事かを押して、メインメニューを選択します。

ひとつ前の画面に戻る

▶ □ を押します。

基本画面(トリップメニュー)に戻る

▶ トリップメニューが表示されるまで⑤ を押します。

または

▶ 当 を押して保持します。

選択を確定する

▶ OK を押します。

オーディオや通話などの音量を調整する

▶ + または - スイッチを押します。


消音する

▶□なった押します。

[※] 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

メインメニューとサブメニュー



	機能
1	トリップメニュー(▷157ページ)
2	ナビメニュー (▷159 ページ)
3	オーディオメニュー(▷161 ページ)
4	TEL メニュー (▷162 ページ)
5	アシストメニュー (▷164ページ)
6	メンテナンスメニュー (▷166 ページ) • 故障 / 警告メッセージの表示 (▷166 ページ) • タイヤ空気圧警告システムの表示 (▷273 ページ) • メンテナンスインジケーターの表示 (▷284 ページ)
7	設定メニュー(▷167ページ)

トリップメニュー

トリップメニューで表示・設定できる 項目は以下の通りです。

- 基本画面
- エンジン始動時からの情報表示 (▷157ページ)
- リセット時からの情報表示(▷158 ページ)
- 走行可能距離・瞬間燃費表示(▷159ページ)
- 走行速度表示(▷159ページ)

トリップメニューを表示させる

基本画面



- ① トリップメーター
- ②オドメーター

トリップメーター ① は、リセット後の走行距離を表示します。

オドメーター ② は、これまでに走行した距離の総合計を表示します。

基本画面を表示させる

▶ 基本画面が表示されるまで (土) を 押すか、押して保持します。

または

- ▶ トリップメニューを表示させます。
- ▶ ▼ または ▲ を押して、基本画面を表示させます。

トリップメーターをリセットする

- ▶ 基本画面を表示させます。
- ▶ OK を押します。



確認画面が表示されます。

▶ ▼ を押して "はい " を選択し、 OK を押します。

エンジン始動時からの情報表示



- ① エンジン始動時からの走行距離
- ② エンジン始動時からの経過時間
- ③ エンジン始動時からの平均速度
- ④ エンジン始動時からの平均燃費

エンジンを始動したときを起点とした 情報を表示します。 イグニッション位置を 0 にしてから、またはエンジンスイッチからキーを抜いてから約 4 時間経過すると、自動的にリセットされます。

約4時間以内にイグニッション位置を1か2にしたときは、前回の情報が継続して表示されます。このときは、999時間経過後、または9,999km 走行後に自動的にリセットされます。

エンジン始動時からの情報を表示さ せる

- ▶ トリップメニューを表示させます。
- ▼ または ▲ を押して、エンジン始動時からの情報を表示させます。

エンジン始動時からの情報を手動でリセットする

エンジン始動時からの情報は手動でリセットすることもできます。

- ▶ エンジン始動時からの情報を表示させます。
- ▶ OK を押します。



確認画面が表示されます。

▶ ▼ を押して "はい " を選択し、OK を押します。

リセット時からの情報表示



- ①リセット時からの走行距離
- ② リセット時からの経過時間
- ③リセット時からの平均速度
- ④ リセット時からの平均燃費

リセットしたときを起点とした情報を 表示します。

リセット時からの情報を表示させる

- ▶ トリップメニューを表示させます。
- ▶ ▼ または ▲ を押して、リセット時からの情報を表示させます。
- **1** リセット後は、9,999 時間経過後、 または 99,999km 走行後に自動的 にリセットされます。

リセットする

- ▶ リセット時からの情報を表示させます。
- ▶ OK を押します。



確認画面が表示されます。

▶ ▼ を押して"はい"を選択し、 OK を押します。

走行可能距離・瞬間燃費表示



走行可能距離 ① は、現在の燃料残量で 走行可能なおよその距離を計算し、予 測値として表示します。イグニッショ ン位置が 2 のときに表示されます。

瞬間燃費②は、走行中の瞬間燃費をkm/lで表示します。エンジンがかかっているときに表示されます。

走行可能距離・瞬間燃費を表示させる

- ▶ トリップメニューを表示させます。
- ▶ ▼ または ▲ を押して、走行可能距離・瞬間燃費を表示させます。

走行速度表示



走行速度を表示します。

走行速度を表示させる

- ▶ トリップメニューを表示させます。
- ▶ ▼ または ▲ を押して、走行速度を表示させます。

ナビメニュー

ナビメニューを表示させる

ルート案内を行なっていないとき



① 進行方向の方位表示

マルチファンクションディスプレイに 進行方向の方位 ① が表示されます。

ルート案内を行なっているとき



- ①目的地までの距離
- ② 交差点 (分岐点) までの距離
- ③交差点(分岐点)での進行方向

交差点(分岐点)に接近しているとき

車線変更を伴わない右折時の例



- ①交差点(分岐点)までの距離と距離を 表すグラフ
- ② 交差点(分岐点)での進行方向

交差点(分岐点)に接近すると、音声案内が行なわれ、マルチファンクションディスプレイに交差点(分岐点)までの距離と距離を表すグラフ①、進行方向②が表示されます。

車線変更を伴う左折時の例



- ①交差点(分岐点)までの距離
- ② 適切な走行車線
- ③ 車線変更表示

複数の車線がある道路を走行しているときに交差点(分岐点)に接近すると、マルチファンクションディスプレイに交差点(分岐点)までの距離①が表示されます。また、適切な走行車線②と、車線変更の内容③が表示されます。

ルート案内中の表示

COMAND システムで目的地を設定したときやルート案内をしているときは、マルチファンクションディスプレイに以下のような表示が行なわれることがあります。

" 🌘 "

目的地に到着したときに表示されます。

"新ルート"

当初の案内ルートから外れたり、渋滞が発生した場合などに表示されることがあります。計算後はルート案内表示に戻ります。

"ルート計算中"

ルートを計算しているときに表示されます。

"案内ルート外"

車が地図に表示されない場所にあるとき、または駐車場などの道路外の場所にあるときに表示されることがあります。

"ルートなし"

目的地までのルート案内が計算でき ない場合などに表示されることがあ ります。

 ナビの詳細については、COMAND システムの別冊取扱説明書をご覧く ださい。

オーディオメニュー

i オーディオの詳細については、 COMANDシステムの別冊取扱説明 書をご覧ください。

ラジオ局を選局する



① "FM1" または "FM2"

"AM1" または "AM2" または " 交通情報 "

②プリセット番号 / 放送局名または受信周波数

COMAND システムで、ラジオを受信しているときに表示・選局できます。

ラジオ局をプリセット選局する

▼ または ▲ を押します。 プリセットされたラジオ局が選択されます。

ラジオ局を自動選局する

▶ ▼ または ▲ を押して保持します。

受信周波数が動き、次に受信できる 周波数で停止します。

トラックを選択する



①音楽ソース表示

("ディスク"/"メモリーカード"/"HDD"/ "USB"/"MEDIA INT."/"BT AUDIO"/"外 部入力")

②トラック番号 / トラック名

COMAND システムで再生している音楽ソース(ディスク、メモリーカード、ミュージックレジスター、USBメモリー、メディアインターフェース、Bluetooth®オーディオ、外部入力)が音楽ソース表示① に表示されます。

トラックを選択する

ディスク、メモリーカード、ミュージックレジスター、USBメモリー、メディアインターフェース、Bluetooth®オーディオのいずれかを再生しているときはトラックを選択することができます。

▶ ▼ または ▲ を押します。
次または前のトラックが選択されます。

DVD ビデオのチャプターを選択する



①チャプター番号

COMAND システムで、DVD ビデオ を再生しているときに表示・選択でき ます。

▶ 【■ または [▶] を押して、メニューリストで "オーディオ" を選択します。

チャプターを選択する

▼ または ▲ を押します。
次または前のチャプターが再生されます。

テレビ局を選局する



- ①" テレビ 1" または " テレビ 2"
- ②プリセット番号 / チャンネル番号 / 放送局名

COMAND システムで、テレビを受信しているときに表示・選局できます。

▶ ■ または ▶ を押して、メニューリストで "オーディオ" を選択します。

テレビ局をプリセット選局する

▼ または ▲ を押します。 プリセットされたテレビ局が選択されます。

テレビ局を自動選局する

▶ ▼ または ▲ を押して保持します。

受信チャンネルが動き、次に受信で きるチャンネルで停止します。

TEL メニュー

携帯電話を COMAND システムに接 続することにより、ハンズフリー通話 ができます。

COMAND システムには Bluetooth® により携帯電話を接続できます。詳しくは、COMAND システムの別冊取扱説明書をご覧ください。

警告

安全のため、運転者は走行中の携帯 電話の接続や、携帯電話本体の使用 は避けてください。

走行中は電話をかけないでください。 また、走行中に電話がかかってきた ときは、あわてずに安全な場所に停 車してから受けてください。

どうしても電話を受けなければならないときは、ハンズフリー機能で「かけ直す」ことを伝え、安全な場所に停車してからかけ直してください。

TEL メニューを表示させる

- ► COMAND システムの電源をオンに します。
- ▶ 携帯電話を COMAND システムに 接続します。

マルチファンクションディスプレイに "電話 待ち受け"と表示されます。

着信した電話を受ける



発信元が電話帳データに登録されている場合

電話が着信すると上記のような画面が表示されます。

▶ 着信呼び出し中に 🜈 を押します。

通話を終える(電話を切る)

通話を保留する

- 主記の操作は TEL メニューを表示 していないときも行なうことができ ます。

電話帳から電話を発信する

COMAND システムに登録されている 電話帳から電話を発信できます。

- i COMAND システムの電話帳には、COMAND システムから直接電話帳データを入力したり、携帯電話やメモリーカードからデータをダウンロードできます。詳しくは、COMAND システムの別冊取扱説明書をご覧ください。

- ▶ ▼ または ▲ を押して、発信先 を選択します。

電話帳のリストがスクロールします。

▲ または ▼ を約2秒以上押し続けると、電話帳データがスクロールします。 ▲ または ▼ を約4秒以上押し続けると、あかさたな…行、および各アルファベットの最初の登録項目ごとにスクロールします。

電話帳データに電話番号が 1 件のみ登録されている場合

または

電話帳データに複数の電話番号が登録 されている場合

- ▶ ▼ または ▲ を押して、発信したい電話番号を選択します。

マルチファンクションディスプレイに、"発信中…"のメッセージと発信した電話番号が表示されます。電話帳に名前が登録されているときは、名前も表示されます。また、発信した番号が履歴に登録されます。

または

電話の発信を止める場合

発信履歴から電話を発信する

- ▶ COMAND ディスプレイに "電話 待ち受け" と表示されているときに、
 で押します。

発信履歴が表示されます。

- ▶ ▼ または ▲ を押して、発信先 を選択します。

または

電話の発信を止める場合

- ▶ ☎ または ☎ を押します。

アシストメニュー



アシストメニューで設定できる項目は 以下の通りです。

- ESP®
- アテンションアシスト
- レーンキーピングアシスト*

アシストメニューを表示させる

ESP® の設定

企警告

ESP®表示灯が点滅したときは、車輪が空転しているか、車が横滑りしています。事故につながるおそれがあるため、以下の点に注意してください。

- 状況を問わず、ESP®の機能を解除しないでください。
- アクセルペダルを踏む力を少しゆるめてください。
- 路面や天候の状況にあわせて慎重 に運転してください。

ESP® は無謀な運転からの事故を防ぐものではありません。ESP® が作動しても、車両操縦性や走行安定性の確保には限界があります。

[※] 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

エンジンがかかっているときに、ESP® の設定ができます。

- ▶ アシストメニューで ▲ を押して、 "ESP" を選択します。
- ▶ OK を押します。
 設定画面が表示されます。



▶ OK を押して、設定を変更します。

表示	設定内容
オフ	ESP [®] の機能が解除され ます。
	メーターパネルの ESP® オフ表示灯 塩 が点灯 します。
オン	ESP [®] が待機状態になり ます。
	メーターパネルの ESP® オフ表示灯 [磊] が消灯 します。

↑ 警告

エンジンがかかっているときに ESP® オフ表示灯 塩 が点灯しているときは、ESP® の機能が解除されているか、故障により ESP® の機能が作動していません。路面や天候の状況にあわせて慎重に運転してください。

詳しくは(▷60 ページ)をご覧ください。

※ 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

アテンションアシストの設定

アテンションアシストの設定ができ ます。

▶ アシストメニューで ▼ を押して "アテンションアシスト"を選択し、 OK を押します。

設定画面が表示されます。



▶ OK を押して、設定を変更します。

表示	設定内容
オン	アテンションアシストが 設定されます。
オフ	アテンションアシストが 解除されます。

詳しくは (▷201 ページ) をご覧くだ さい。

レーンキーピングアシストの設定*

レーンキーピングアシストの設定が できます。

▶ アシストメニューで ▼ を押して、 "レ-ンキ-プアシスト"を選択し、 ok を 押します。



設定画面が表示されます。

レーンキーピングアシストが設定 されているときは、イラストのレー ン部分が赤色で表示されます。

レーンキーピングアシストの設定 が解除されているときは、イラス トのレーン部分が白色で表示され ます。

レーンキーピングアシストの設定を 変更する

- ▶ 再度 OK を押します。
- ① レーンキーピングアシストを設定すると、イグニッション位置が2のときに、マルチファンクションディスプレイに (▲) が表示されます。

詳しくは(▷202ページ)をご覧くだ さい。

メンテナンスメニュー



メンテナンスメニューで表示 / 設定できる項目は以下の通りです。

- 故障表示
- タイヤ空気圧警告システム(▷273 ページ)
- メンテナンスインジケーター (▷284ページ)

メンテナンスメニューを表示させる

故障表示

故障や異常が発生したとき、故障や 異常の内容がメッセージで表示され ます。

企警告

表示される故障や異常は一部の限られた装備についてであり、表示される内容も限られています。故障/警告メッセージは運転者を支援するものです。発生した故障や異常に対処して車の安全性を確保する責任は運転者にあります。

故障 / 警告メッセージが表示されたときは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

[※] 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

自動表示機能

故障や異常が発生したときは、故障 / 警告メッセージが自動的に表示されます。

複数の故障や異常があるときは、故障 / 警告メッセージが約5秒間隔で順番に表示されます。

メンテナンスメニューに戻るときは、 「コ」または「**OK**」を押します。

故障/警告メッセージを手動で確 認する

▶ 【■ または [▶] を押して、メニューリストで "メンテナンス" を選択します。

"0 メッセージ" と表示されているときは、故障や異常はありません。故障や異常があるときは、"2 メッセージ" のように故障や異常の件数が表示されます。

- ▼ または ▲ を押して、"2 メッセージ" などの件数表示を選択します。
- (i) "メゾテナンス" を選択して約3秒経過すると、"メッセージ" が自動的に選択されます。
- ▶ 故障や異常があるときは、 OK を押します。

故障や異常の内容が表示されます。

複数の故障や異常があるときは、 ▼ または ▲ を押して、故障 / 警告メッセージを順番に表示させます。

▶ メンテナンスメニューに戻るときは、 (±) を押します。

- (i) 故障 / 警告メッセージは、イグニッション位置を 0 にすると消えます。

ただし、故障状況が変わらない場合は、次にイグニッション位置を 1 か 2 にするか、エンジンを始動したとき、再び故障 / 警告メッセージが表示されます。

設定メニュー



設定メニューで設定できる項目は以下 の通りです。

- メーターの設定(▷168ページ)
- ライトの設定 (▷169 ページ)
- 車両の設定 (▷172 ページ)
- コンフォートの設定(▷174ページ)
- 設定項目の初期化 (▷176ページ)

設定メニューを表示させる

メーター

以下の設定ができます。

- 速度・距離の単位
- ディスプレイ下部の表示

速度・距離単位の設定

マルチファンクションディスプレイの 速度と走行距離の表示単位を設定でき ます。

- ▶ 設定メニューで ▼ または ▲ を 押して、"メーター"を選択します。
- ▶ OK を押します。設定画面が表示されます。



▶ OK を押して、設定を変更します。

表示	設定内容
km	表示単位がキロメートル になります。
	"km/h"、"km" などで表 示されます。
miles	表示単位がマイルになります。
	"mph"、"mi"、"miles" な どで表示されます。

⚠ 警告

1 マイル (mph) は約 1.6km (km/h) です。マルチファンクションディスプレイの表示単位がマイルになっていると、誤って速度を超過するおそれがあります。必ず表示単位をキロメートルにしてください。

ディスプレイ下部の表示の設定

マルチファンクションディスプレイ 下部に表示される項目の設定ができ ます。

- ▶ 設定メニュー(▷167ページ)で ▼ または ▲ を押して、"メーター" を選択します。
- ▶ OK を押します。
- ▶ ▼ を押して、設定画面を表示させます。



▶ OK を押して、設定を変更します。

表示	設定内容
外気温度 表示	マルチファンクション ディスプレイ下部に 外気温度が表示され ます。
速度表示 [mph]:	マルチファンクション ディスプレイ下部に走 行速度(mph 単位)が 表示されます。

ライト

以下の設定ができます。

- ヘッドライト点灯モード
- インテリジェントライトシステム
- アダプティブハイビームアシスト
- ヘッドライト照射範囲
- ロケイタ―ライティング
- ルームランプ残照機能

ヘッドライト点灯モードの設定

ヘッドライトの点灯モードの設定ができます。

常時点灯モードでは、ライトスイッチが Auto の位置にあるときにイグニッション位置を 1 か 2 にすると、車幅灯、テールランプ、ライセンスライトが常に点灯します。また、エンジンを始動すると、ヘッドライトと LED ドライビングライトが常に点灯します。

手動点灯モードでは、ライトスイッチを操作してヘッドライトなどを点灯します。日本ではこのモードに設定してください。

イグニッション位置が 1 のとき、またはイグニッション位置が 2 でエンジンが停止しているときに設定できます。

- ▶ 設定メニュー(▷167ページ)で ▼ または ▲ を押して、"ライト"を 選択します。
- ▶ OK を押します。設定画面が表示されます。



- ▶ OK を押して、設定を変更します。 常時点灯モードに設定されている ときは、車両イラストのライトと ※ マークが赤色に表示されます。 手動点灯モードに設定されている ときは、車両イラストのライトと ※ マークが白色に表示されます。
- **う** 安全のため、エンジンがかかっているときは、設定の変更はできません。
- 前 常時点灯モードで自動的に点灯するライト以外のライトを点灯するときは、各スイッチを操作してください。

インテリジェントライトシステムの 設定

インテリジェントライトシステムの設 定を変更できます。

- ▶ 設定メニュー(▷167ページ)で または ▲ を押して、"ライト"を 選択します。
- ▶ OK を押します。
- ▶ ▼ を押して、設定画面を表示さ せます。



▶ OK を押して、設定を変更します。

インテリジェントライトシステムが 設定されているときは、車両イラス トのライトと「シーマークが赤色に 表示されます。

インテリジェントライトシステムの 設定が解除されているときは、車両 イラストのライトと 🗊 マークが 白色に表示されます。

さい。

アダプティブハイビームアシストの 設定

アダプティブハイビームアシストの設 定ができます。

- ▶ 設定メニュー(▷167ページ)で ▼ または ▲ を押して、"ライト"を 選択します。
- ▶ OK を押します。
- ▶ ▼ を押して、設定画面を表示さ せます。



▶ OK を押して、設定を変更します。 アダプティブハイビームアシストが 設定されているときは、車両イラス トのライトと 🚺 マークが赤色に 表示されます。

アダプティブハイビームアシストの 設定が解除されているときは、車両 イラストのライトと ▶ マークが 白色に表示されます。

詳しくは(▷114ページ)をご覧くだ 詳しくは(▷116ページ)をご覧くだ さい。

ヘッドライト照射範囲の設定

ヘッドライトの照射範囲を、左側通行 または右側通行に適した設定に切り替えます。

- ▶ 設定メニュー(▷167ページ)で ▼ または ▲ を押して、"ライト"を 選択します。
- ▶ OK を押します。
- ▶ ▼ を押して、設定画面を表示させます。



▶ OK を押して、設定を変更します。

表示	設定内容
左側通 行用	ヘッドライトの照射設定 が左側通行に適した設定 になります。
右側通行用	ヘッドライトの照射設定 が右側通行に適した設定 になります。

う 日本では、"左側通行用"に設定して使用してください。

(1) "右側通行用"に設定すると、インテリジェントライトシステム設定画面に"インテリジェントライトシステム システム作動できません右側通行設定では無効"と表示され、インテリジェントライトシステムの設定が変更できなくなります。また、ハイウェイモードおよびフォグランプ強化機能が解除されます。

ロケイターライティングの設定

ロケイターライティングの設定ができ ます。

ロケイターライティングには、周囲が暗くライトスイッチが Auto の位置にあるときにリモコン操作で解錠すると車外ライトが点灯する機能(解錠時点灯機能)と、周囲が暗いときにエンジンを停止すると車外ライトが点灯する機能(車外ライト残照機能)があります。

上記の機能で点灯する車外ライトは以下の通りです。

- 車幅灯
- LED ドライビングライト
- テールランプ
- ライセンスライト

- ▶ 設定メニュー(▷167ページ)で ▼ または ▲ を押して、"ライト"を 選択します。
- ▶ OK を押します。
- ▶ ▼ を押して、設定画面を表示させます。



▶ OK を押して、設定を変更します。

解錠時点灯機能と車外ライト残照機能が設定されているときは、車両イラストの車外ライトが赤色に表示されます。

解錠時点灯機能と車外ライト残照機能の設定が解除されているときは、 車両イラストの車外ライトが白色に 表示されます。

詳しくは(▷72、111 ページ)をご覧 ください。

ルームランプ残照機能の設定

ルームランプが自動点灯モードのとき にエンジンスイッチからキーを抜くと ルームランプが点灯する機能の設定が できます。

- ▶ 設定メニュー(▷167ページ)で ▼ または ▲ を押して、"ライト"を 選択します。
- ▶ OK を押します。

▶ ▼ を押して、設定画面を表示させます。



▶ OK を押して、設定を変更します。

ルームランプ残照機能が設定されているときは、車両イラストのドアウインドウが赤色に表示されます。

ルームランプ残照機能の設定が解除されているときは、車両イラストのドアウインドウが白色に表示されます。

詳しくは(▷118 ページ)をご覧ください。

車両

以下の設定ができます。

- ウィンタータイヤスピードリミッター
- 車速感応ドアロック
- アンサーバック機能 *

ウィンタータイヤスピードリミッター の設定

最高速度の制限のない国などで、ウィンタータイヤ装着時にタイヤの許容最 高速度に応じた最高速度を設定するための機能です。

日本仕様でも設定はできますが、法定 速度を守って走行してください。

[※] 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- ▶ 設定メニュー(▷167ページ)で ▼ または ▲ を押して、"車両"を 選択します。
- ▶ OK を押します。設定画面が表示されます。



- ▶ OK を押します。
- ▶ ▼ または ▲ を押して、設定を 変更します。
- ▶ OK を押します。

表示	設定内容
オフ	ウィンタータイヤス ピードリミッターは 作動しません。
240km/h 230km/h 220km/h 210km/h 200km/h 190km/h 180km/h 170km/h	最高速度がそれぞれの速度に設定されます。

※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を 走行する際は、必ず法定速度や制限速度 を遵守してください。 ウィンタータイヤスピードリミッターを設定しているときは、可変スピードリミッター (▷181ページ)で設定できる制限速度の上限は、ウィンタータイヤスピードリミッターの設定速度になります。

車速感応ドアロックの設定

走行速度が約 15km/h 以上になった ときにドアとトランクを自動的に施 錠する機能の設定ができます。

- ▶ 設定メニュー(▷167ページ)で ▼ または ▲ を押して、"車両"を 選択します。
- ▶ OK を押します。
- ▶ ▼ を押して、設定画面を表示させます。



▶ OK を押して、設定を変更します。

車速感応ドアロックが設定されているときは、車両イラストのドア部分が赤色に表示されます。

車速感応ドアロックの設定が解除されているときは、車両イラストのドア部分が白色に表示されます。

詳しくは(⊳81 ページ)をご覧くだ さい。

アンサーバック機能の設定 *

リモコン操作またはキーレスゴー操作 で車両を解錠 / 施錠したときに確認 音が鳴る機能の設定ができます。

- ▶ 設定メニュー(▷167ページ)で ▼ または ▲ を押して、"車両"を 選択します。
- ▶ OK を押します。
- ▶ ▼ を押して、設定画面を表示させます。



▶ OK を押して、設定を変更します。 アンサーバック機能が設定されているときは、イラストの ① マークが赤色に表示されます。

アンサーバック機能の設定が解除されているときは、イラストの **①** マークが白色に表示されます。

詳しくは(⊳76ページ)をご覧くだ さい。

コンフォート

以下の設定ができます。

- イージーエントリー
- フロントシートベルトのテンション自動調整機能
- 施錠時のドアミラー格納

イージーエントリーの設定

イージーエントリーの設定ができます。 イージーエントリーを設定すると、以 下のときにステアリングが上方に移動 します。

- エンジンスイッチからキーを抜いた とき
- イグニッション位置が 0 か 1 で運転 席ドアを開いたとき
- ▶ 設定メニュー(▷167ページ)で ▼ または ▲ を押して、"コンフォート"を選択します。
- ▶ OK を押します。設定画面が表示されます。



- ※ アンサーバック機能は、日本仕様には装備されない場合があります。
- ※ 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。
- * オプションや仕様により、異なる装備です。

▶ OK を押して、設定を変更します。 イージーエントリーが設定され ているときは、車両イラストのス テアリング部分がオレンジ色に表 示されます。

イージーエントリーの設定が解除 されているときは、車両イラスト のステアリング部分が白色に表示 されます。

詳しくは(⊳97 ページ)をご覧くだ さい。

↑ 警告

- 子供だけを残して車から離れないでください。誤ってエンジンスイッチからキーを抜いたり、運転席ドアを開くとイージーエントリーが作動し、けがをするおそれがあります。
- イージーエントリーの作動中に身体や物が挟まれないように注意してください。

フロントシートベルトのテンション自動調整機能の設定

イグニッション位置が 2 のとき、フロントシートベルトが乗員の上半身に密着するように、テンション(締め付け具合)を自動的に調整する機能の設定ができます。

- ▶ 設定メニュー(▷167ページ)で ▼ または ▲ を押して、"コンフォート"を選択します。
- ▶ OK を押します。
- ▶ ▼ を押して、設定画面を表示させます。



▶ OK を押して、設定を変更します。 フロントシートベルトのテンション 自動調整機能が設定されているとき は、車両イラストのシートベルト部 分が赤色に表示されます。

フロントシートベルトのテンション 自動調整機能の設定が解除されてい るときは、車両イラストのシートベ ルト部分が白色に表示されます。

詳しくは(▷106 ページ)をご覧ください。

施錠時のドアミラー格納の設定

リモコン操作やキーレスゴー操作での 施錠時にドアミラーを格納する機能の 設定ができます。

- ▶ 設定メニュー(▷167ページ)で ▼ または ▲ を押して、"コンフォート"を選択します。
- ▶ OK を押します。
- ▶ ▼ を押して、設定画面を表示させます。



▶ OK を押して、設定を変更します。

施錠時のドアミラー格納機能が設定されているときは、車両イラストのドアミラー部分が赤色に表示されます。

施錠時のドアミラー格納機能の設定が解除されているときは、車両イラストのドアミラー部分が白色に表示されます。

詳しくは(▷100 ページ)をご覧ください。

設定項目の初期化

設定メニューのすべての項目を工場 出荷時の設定に初期化する(戻す) ことができます。

設定項目を初期化する

▶ 設定メニュー(▷167ページ)で ▼を押して、"設定初期化"を選択し、OK を押します。

確認画面が表示されます。



▶ ▼ を押して、"はい"を選択し、 ok を押します。

初期化が実行され、"工場出荷時の 設定に初期化 しました"と表示されます。

"いいえ"を選択すると、元の画面に戻ります。

安全のため、エンジンがかかっているときは初期化を行なうことができない項目があります。

走行装備

走行装備には、以下のものがあります。

クルーズコントロール

設定速度を自動的に維持して走行でき ます。

可変スピードリミッター

設定速度を超えないように走行でき ます。

ホールド機能

車の停車状態を保ち、坂道での発進を 容易にします。

ダイナミックハンドリングパッケー ジ *

サスペンションやオートマチックトランスミッションを制御します。

パークトロニック

車庫入れや狭い場所での運転時に、障害物とのおよその距離を知らせます。

パーキングアシストリアビューカメラ

車両後方の映像を COMAND ディスプレイに表示し、ガイドラインや音声案内で後退操作を補助します。

アテンションアシスト

運転者の走行パターンや運転時間などから、運転者が疲労していたり、注意力が低下していると思われるときに警告を行ないます。

レーンキーピングアシスト *

車線を外れそうになったときに、警告 を行ないます。

クルーズコントロール

クルーズコントロールを設定することにより、アクセルペダルを踏まなくても、設定速度を自動的に維持して走行できます。

クルーズコントロールは、主に高速道路や自動車専用道路で使用することを想定したものです。市街地では使用しないでください。

設定できる速度は 30km/h 以上です。

⚠ 警告

車の走行速度や先行車との車間距離 の確保など、クルーズコントロール 使用時の安全確保や危険回避につい ては運転者に全責任があります。

クルーズコントロールを使用しているときは、運転者は常に道路状況に 注意を払ってください。

⚠ 警告

以下のような場合はクルーズコントロールを使用しないでください。

- 一定の走行速度を維持できない道路・交通状況の場合(交通量が多い場合やカーブが連続している場合)。事故を起こすおそれがあります。
- 路面が滑りやすい場合。ブレーキ や加速により駆動輪がグリップを 失い、車がスリップするおそれが あります。
- 霧や激しい雨、雪などで視界が確保できない場合。

[※] 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- クルーズコントロールの設定速度 と、スピードメーターおよびマルチ ファンクションディスプレイの速度 表示には、若干の誤差が生じること があります。
- 指定のサイズで 4 輪とも同じ銘柄 のタイヤを装着しないと、クルーズ コントロールが誤作動するおそれが あります。
- 急な上り坂では速度を維持するためにシフトダウンすることがありますが、設定した速度を維持できないときはアクセルペダルを踏んで加速してください。
- 急な下り坂や重い荷物を積んでいるときなどは、走行速度を維持するために自動的にブレーキを効かせることがありますが、設定速度を維持できないことがあります。このようなときは、ブレーキペダルを踏むか、ティップシフトで低いギアレンジを選択し、エンジンブレーキの効きを強くして、減速してください。

↑ 警告

路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

クルーズコントロールを設定する



- ①現在の走行速度に設定する / 設定速度を上げる
- ②表示灯
- ③ 記憶されている前回の設定速度に設定する / 現在の走行速度に設定する
- ④ 現在の走行速度に設定する / 設定速度 を下げる
- ⑤ クルーズコントロールと可変スピード リミッターを切り替える
- ⑥ クルーズコントロールを解除する

クルーズコントロールは、可変スピー ドリミッター(▷181 ページ)と同じ レバーで操作します。

▶表示灯 ② が消灯していることを確認します。

表示灯が点灯しているときは、レバーを⑤の方向に押します。

表示灯が消灯します。

▶ レバーを ① または ④ の方向に操作 します。

そのときの走行速度に設定されます。

または

▶ レバーを③の方向に操作します。 前回の設定速度に設定されます。 前回の設定速度が記憶されていない ときは、そのときの走行速度に設定 されます。

↑ 警告

前回の設定速度に設定するときは、 周囲が安全な状況であることを確認 してください。走行中の速度と設定 速度に大きな差があると、急加速や 急減速して事故を起こすおそれがあ ります。

▶ アクセルペダルから足を放します。 自動的に設定速度を維持しながら走 行します。



⑦ クルーズコントロールインジケーター

クルーズコントロールが設定されると、マルチファンクションディスプレイに " クルーズコントロール " と設定速度が数秒間表示されます。

また、設定速度から上の部分のクルー ズコントロールインジケーター ⑦ が 点灯します。

- 1 上り坂などを走行するときは、設定した速度を維持できないことがありますが、路面が平坦になると、設定した速度で走行を再開します。
- 以下のときはクルーズコントロールは設定できません。このときは、マルチファンクションディスプレイに"クルーズコントロール---km/h"が数秒間表示され、"---"部分が点滅します。
 - 約30km/h以下の速度で走行しているとき
 - ESP® の機能を解除しているとき
- 1 エンジンを停止すると、記憶されている前回の設定速度は消去されます。

設定速度を変更する

設定速度を上げる

▶ レバーを ① の方向に操作します。 レバーを軽く操作すると、1km/h 単位で上がります。

レバーをいっぱいまで操作すると、 1km/h 単位が切り上がり、10km/ h 単位で上がります。

▶ 希望する速度になったら手を放します。

手を放したときの速度に設定され ます。

i 追い越しなどで一時的に速度を上げるときは、アクセルペダルを踏んで速度を上げてください。アクセルペダルから足を放すと、元の設定速度に戻ります。

設定速度を下げる

▶ レバーを ④ の方向に操作します。 レバーを軽く操作すると、1km/h 単位で下がります。

レバーをいっぱいまで操作すると、 1km/h 単位が切り下がり、10km/ h 単位で下がります。

▶ 希望する速度になったら手を放します。

手を放したときの速度に設定され ます。

レバーを ④ の方向に下げている ときは、シフトダウンしたり、自 動的にブレーキを効かせることが あります。

クルーズコントロールを解除する

- ▶ レバーを ⑥ の方向に操作します。 または
- ▶ ブレーキペダルを踏みます。
 または
- ▶ レバーを⑤の方向に押します。 レバーの表示灯が点灯して、可変ス ピードリミッターが操作できる状態 になります。

以下のときも、クルーズコントロールは解除されます。

- 走行速度が約30km/h以下になったとき
- ESP®が作動したときや、ESP®の機能を解除したとき
- シフトポジションを N にしたとき このときは確認音が鳴り、マルチファ ンクションディスプレイに " クルーズ コントロール 解除 " が数秒間表示され ます。

また、パーキングブレーキを効かせた ときもクルーズコントロールは解除さ れます。

↑ 警告

走行中はシフトポジションを **N** にしないでください。エンジンブレーキが効かないため、事故を起こしたり、トランスミッションを損傷するおそれがあります。

可変スピードリミッター

可変スピードリミッターを設定する ことにより、アクセルペダルを踏ん でも、設定速度を超えないように走 行できます。

設 定 で き る 速 度 は 30km/h か ら 210km/h までの間です。

※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を走行する際は、必ず法定速度や制限速度を遵守してください。

↑ 警告

走行しているときは、軽くブレーキを効かせ続けるなど、ブレーキペダルを踏み続けないでください。ブレーキシステムが過熱して制動距離が長くなったり、ブレーキが効かなくなるおそれがあります。

警告

路面が滑りやすいときは、急激なエンジンブレーキを効かせないでください。駆動輪がスリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

企警告


走行時は法定速度を遵守してください。可変スピードリミッター使用時の安全確保や危険回避については、 運転者に全責任があります。

- 可変スピードリミッターの設定速度と、スピードメーターおよびマルチファンクションディスプレイの速度表示には、若干の誤差が生じることがあります。
- ! 急な下り坂や重い荷物を積んでいるときなどは、設定速度を維持するために自動的にブレーキを効かせることがありますが、設定速度を維持できないことがあります。このようなときは、ブレーキペダルを踏むか、ティップシフトで低いギアレンジを選択し、エンジンブレーキの効きを強くして、減速してください。
- ウィンタータイヤ装着時など、タイヤの許容最高速度に応じた最高速度を設定できるウィンタータイヤスピードリミッターが装備されています。詳しくは(▷172ページ)をご覧ください。

ウィンタータイヤスピードリミッターを設定しているときは、可変スピードリミッターの設定速度の上限は、ウィンタータイヤスピードリミッターの設定速度になります。

- ・ 車の最高速度以上に設定しても、 最高速度以上の速度で走行することはできません。
- 車種や仕様により、設定できる速度が異なる場合があります。
- 設定速度を維持できないときは、 警告音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに "設定した 制限 速度を 超えました"と表示される ことがあります。

可変スピードリミッターを設定する



- ① 現在の走行速度に設定する / 30km/h に設定する / 設定速度を上げる
- ②表示灯
- ③ 記憶されている前回の設定速度に設定する / 現在の走行速度に設定する / 30km/h に設定する
- ④ 現在の走行速度に設定する / 30km/h に設定する / 設定速度を下げる
- ⑤ 可変スピードリミッターとクルーズコントロールを切り替える
- ⑥ 可変スピードリミッターを解除する

可変スピードリミッターは、クルーズ コントロール(D177ページ)と同じ レバーで操作します。

▶ 表示灯 ② が点灯していることを確認します。

表示灯が消灯しているときは、レバーを⑤の方向に押します。

表示灯が点灯します。

⚠ 警告

運転を交代するときは、必ず交代する運転者に、可変スピードリミッターの機能と設定速度を伝えてください。

可変スピードリミッターの機能を知らずに運転すると、アクセルペダルを踏んでも速度が上がらず、事故を起こすおそれがあります。

可変スピードリミッターは設定速度 以上に加速する必要のないときに使 用してください。

可変スピードリミッターを設定しているときは、以下の操作を行なったときにのみ、設定速度以上の速度にすることができます。

- レバーを操作する
- アクセルペダルを踏んでキックダウンさせる

ブレーキ操作により、可変スピード リミッターを解除することはできま せん。

- ▶ レバーを ① または ④ の方向に操作 します。
 - 走行速度が 30km/h 以上のときは、そのときの走行速度に設定されます。
 - 走行速度が30km/h以下のときは、30km/hに設定されます。

または

- ▶ レバーを③の方向に操作します。
 - 前回の設定速度に設定されます。
 - 前回の設定速度が消去されていて、走行速度が30km/h以上のときは、そのときの走行速度に設定されます。
 - 前回の設定速度が消去されていて、走行速度が30km/h以下のときは、30km/hに設定されます。

↑ 警告

可変スピードリミッターを設定するときは、周囲の安全、特に後方の車などに注意しながら操作してください。前回の設定速度が走行速度より低いときは、前回の設定速度に設定すると、アクセルペダルを踏んでいても車は減速します。

(i) エンジンを停止すると、記憶されている設定速度は消去されます。



⑦可変スピードリミッターインジケーター

可変スピードリミッターが設定される と、マルチファンクションディスプレ イに " 制限速度 " と設定速度が数秒間 表示されます。

また、設定速度から下の部分の可変スピードリミッターインジケーター ⑦ が点灯します。

i 可変スピードリミッターインジ ケーターの目盛りは 5km/h 刻み です。

設定速度を変更する

設定速度を上げる

▶ レバーを ① の方向に操作します。

レバーを軽く操作すると、1km/h 単位で上がります。

レバーをいっぱいまで操作すると、 1km/h 単位が切り上がり、10km/ h 単位で上がります。

▶ 希望する速度になったら手を放します。

手を放したときの速度に設定されます。

設定速度を下げる

▶ レバーを ④ の方向に操作します。

レバーを軽く操作すると、1km/h 単位で下がります。

レバーをいっぱいまで操作すると、 1km/h 単位が切り下がり、10km/h 単位で下がります。

▶ 希望する速度になったら手を放します。

手を放したときの速度に設定されます。

可変スピードリミッターを解除する

- ▶ レバーを ⑥ の方向に操作します。 または
- ▶ レバーを⑤ の方向に押します。 レバーの表示灯が消灯して、クルー ズコントロールが操作できる状態に なります。

警告

可変スピードリミッターはブレーキペダルを踏んでも解除できません。

以下のときも、可変スピードリミッターは解除されます。

アクセルペダルを踏んでキックダウンしたとき

このときは確認音が鳴ります。

ただし、設定速度より約 20km/h 以上低い速度までは、キックダウン しても解除されません。

• エンジンを停止したとき

ダイナミックハンドリングパッケー ジ *

運転状況や走行状況に合わせて、自動的 にサスペンションの制御を行ないます。

サスペンションは、主として以下の要 因に応じて制御されます。

- 運転スタイル
- 路面状況
- 選択しているサスペンションモード



スポーツモード

サスペンション制御を硬めの設定にすることにより、タイヤの路面追従性を向上させます。スポーツ性を重視したサスペンション制御になります。

また、エンジン回転数に応じて、アクセルペダルによるエンジンの反応が向上します。

山道での走行など、スポーティな走行 をするときに適しています。

スポーツモードを選択する

- ▶ エンジンを始動します。
- ▶ スポーツモードスイッチ ② を押します。

表示灯 ① が点灯し、マニュアルギアシフトを選択していないときは、 走行モード(▷143ページ)が S モードになります。

エンジンを停止すると、スポーツモー ドは解除され、コンフォートモードに なります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

コンフォートモード

快適性を重視したサスペンション制御 になります。

カーブの少ない高速道路などを走行するときに適しています。

コンフォートモードを選択する

▶ スポーツモードスイッチ②を押します。

表示灯 ① が消灯し、マニュアルギアシフトを選択していないときは、 走行モード(▷143 ページ)が E モードになります。

ホールド機能

坂道での発進や信号待ちをしていると きなどに、車が前進または後退することを防ぐ機能です。

ブレーキペダルを踏み続けたり、パーキングブレーキを効かせなくても、通常の路面で、停車した状態を維持することができます。

ホールド機能の作動条件

ホールド機能は、以下のときに作動させることができます。

- 停車しているとき
- エンジンがかかっているとき、または ECO スタート / ストップによりエンジンが自動的に停止しているとき
- 運転席ドアを閉じているとき(運転 席の乗員がシートベルトを着用し ているときは、運転席ドアが開い ているときも作動します。)

- パーキングブレーキが解除されてい るとき
- ボンネットのロックが解除されていないとき
- シフトポジションが **D**、**N**、**R** のいずれかのとき

ホールド機能を作動させる

- ▶ ホールド機能の作動条件を確認します。
- ▶ ブレーキペダルを意識的に素早く深く踏み込みます。

警告

ホールド機能が作動しているときは、 車にブレーキがかけられています。 洗車機に入れるときやけん引などで 車を動かすときは、ホールド機能を 解除してください。



マルチファンクションディスプレイにホールド機能表示灯 ① が表示されます。

表示されないときは、ブレーキペダル を少し戻して、再度意識的に素早く深 く踏み込みます。

ホールド機能が作動し、ブレーキペダルから足を放しても停車したままになります。

ホールド機能を解除する

以下のいずれかの操作をすると、ホールド機能は解除され、ホールド機能表示灯 ① が消灯します。

- シフトポジションが D または R のときに、アクセルペダルを 踏んだとき
- シフトポジションを P にした とき
- ブレーキペダルを再度踏んだとき

警告

ホールド機能が作動している状態で 車から降りないでください。

ホールド機能は、車外から、または 運転者以外の同乗者が操作したり解 除しないでください。

ホールド機能はパーキングブレーキ に代わるものではありません。絶対 にパーキングブレーキとして使用し ないでください。

以下のときは、ホールド機能が解除され、車が動きだすおそれがあります。

- アクセルペダルを踏んだときや、 ブレーキペダルを再度踏んだとき
- システムまたは電力供給に異常 (バッテリーあがりなど)がある とき
- エンジンルームの電気システムや ヒューズなどが変更されたとき
- バッテリーの接続が断たれたとき エンジンを停止するときや駐車する とき、車から離れるときは、必ずホー ルド機能を解除し、パーキングブレー キを効かせて、セレクターレバーを
 「P」に入れてください。

- ホールド機能を解除したときは、 車の動きに十分注意してください。
- シフトポジションを P にしてホールド機能を解除したときは、パーキングブレーキを効かせるかブレーキペダルを踏んで、確実に停車してください。
- ホールド機能が作動して停車しているときにパーキングブレーキを 効かせても、ホールド機能は解除されません。

ホールド機能が作動しているときに、ブレーキペダルを深く踏み込まずに以下の操作をすると、マルチファンクションディスプレイに "P レンジにシフト してください" と表示されます。

- 運転席の乗員がシートベルトを着用していない状態で運転席ドアを開くか、運転席ドアを開いて運転席の乗員がシートベルトを外したとき
- エンジンを停止したとき(ECOスタート/ストップによりエンジンが自動的に停止している場合を除く)
- ボンネットのロックを解除したとき
- ▶ セレクターレバーを P に入れ、 車が動き出さないようにしてくだ さい。

ホールド機能が解除されます。マルチファンクションディスプレイの警告メッセージが消えます。

ホールド機能が作動しているときに以下の操作をすると、ホーンも鳴ります。

- エンジンが停止しているときに、運転席の乗員がシートベルトを着用していない状態で運転席ドアを開くか、運転席ドアを開いて運転席の乗員がシートベルトを外したとき
- ボンネットのロックを解除したとき

ホーンの音は、ホールド機能を作動させたまま車が駐車されたことに対する警告です。

ホーンが鳴っているときにリモコン操作で施錠しようとすると、ホーンの音量が上がります。ホールド機能を解除するまでは、施錠できません。

ホールド機能を作動させたままエンジンを停止したときは、ホールドを解除するまで、エンジンを再始動することはできません。

ホールド機能を作動させているときに、システムまたは電力供給に異常(バッテリーあがりなど)が発生したときは、マルチファンクションディスプレイに"すぐにブレーキを踏んでください"と警告メッセージが表示されます。このときは、警告メッセージが消えるまで、ブレーキペダルをしっかり踏み込んでください。さらにシフトポジションを「P」にしてホールド機能を解除し、パーキングブレーキを効かせて確実に停車するとともに、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

パークトロニック

⚠ 警告

パークトロニックは運転者を支援するシステムです。運転者はパークトロニックだけに頼らず、必ず周囲の状況を確認してください。

↑ 警告

特に周辺に人や動物がいないことを確認してください。

パークトロニックは、超音波センサーによる電子式駐車補助システムです。 車両と障害物との距離を視覚的、聴覚 的に示します。


パークトロニックは、以下のときに自動的に作動します。

- イグニッション位置が 2 のとき
- シフトポジションが D、R、N のいずれかのとき
- パーキングブレーキが解除されているとき

パークトロニックは、走行速度が約18km/h以下のときに作動します。 走行速度が約18km/h以上になると 作動を停止します。

フロントバンパーの 6 個のセンサーと リアバンパーの 4 個のセンサーが障害 物などを感知します。


パークトロニックセンサー




① センサー (フロントバンパー左側の例)

▼ センサーに泥や氷、雨、水しぶきなどが付着した状態のときは、赤色インジケーターだけが点灯して、約20秒後にパークトロニックが停止することがあります。センサーに損傷を与えないよう注意して、定期的に清掃してください(▷294ページ)。

センサーの感知範囲



側方から見た感知範囲 (クーペ)



上方から見た感知範囲 (クーペ)

フロントバンパーのセンサー

センター部	約 100cm ~ 20cm
コーナー部	約 60cm ~ 15cm


リアバンパーのセンサー

センター部	約 120cm ~ 20cm
コーナー部	約 80cm ~ 15cm

- センサーの周辺にアクセサリーなどを取り付けないでください。パークトロニックが正常に作動せず、車を損傷したり事故につながるおそれがあります。
- 計 針金やロープなどの細い物や、植木鉢や建物の張り出しなどセンサーの上下にあるものに十分注意してください。これらが至近距離内にあるとき、状況によっては、センサーがこれらを感知せず、車や物を損傷するおそれがあります。
- センサーは雪などの超音波を吸収 しやすい物を感知しないことがあり ます。

- ▼ 洗車機や大型車の排気ブレーキ、 工事用のエアコンプレッサーなどが 近くにあると、超音波が乱され、パークトロニックが正常に作動しないことがあります。
- 温度や湿度が高いときや超音波 や低周波を発生させる機器が車 の近くにあるとき、またエンジン ルームの温度が高いときは、パー クトロニックが正常に作動しない ことがあります。
- ! 路面が平坦でないときは、パークトロニックは正常に作動しないことがあります。

インジケーター / 作動表示灯



フロント

- ① 左側インジケーター
- ② 右側インジケーター
- ③ フロント作動表示灯



リア (クーペ)

- ① 左側インジケーター
- ② 右側インジケーター
- ③ リア作動表示灯

パークトロニックのインジケーター / 作動表示灯は、フロントはダッシュボード上の図の位置、リアは、クーペは後席のルーフライニング、カブリオレは左右リアヘッドレストの間にあります。

感知範囲に障害物が入ったとき

黄色インジケーターが1個点灯します。

障害物との距離が近くなるにつれ、点 灯する黄色インジケーターの数が増え ていきます。

障害物との距離が近くなったとき

黄色インジケーターに加えて 1 個目の 赤色インジケーターが点灯し、警告音 が断続的に約 3 秒間鳴ります。

最短感知距離(約20~15cm)になると、上記のインジケーターに加えて2個目の赤色インジケーターが点灯し、警告音が連続的に約3秒間鳴ります。


パークトロニックの作動

パークトロニックは、シフトポジションに応じて、以下のように作動します。

シフト ポジション	作動内容
D	フロントのセンサー が作動し、フロント の作動表示灯が点灯 します。
RN	フロントとリアのセンサーが作動し、フロントとリアの作動 表示灯が点灯します。
Р	パークトロニックは 作動しません。

↑ イグニッション位置を 2 にする と、すべてのインジケーターと作動 表示灯が一瞬点灯します。

パークトロニックの停止



- ① 表示灯
- ② パークトロニックオフスイッチ

パークトロニックの機能を解除できます。

パークトロニックの機能を解除する

► イグニッション位置が 2 のときに、 パークトロニックオフスイッチ ② を押します。

スイッチの表示灯 ① が点灯します。

パークトロニックを作動させる

▶ パークトロニックオフスイッチ②
を押します。

スイッチの表示灯 ① が消灯します。

パークトロニックオフスイッチでパークトロニックを停止しても、次にイグニッション位置を2にしてパーキングブレーキを解除したとき、パークトロニックは自動的に作動します。

パークトロニックのトラブル

トラブル

可能性のある原因 / 症状および ▶ 対応

パークトロニックの 赤色インジケーター だけが点灯している。 約2秒間警告音が鳴った。

約 20 秒後にパークトロニックの機能が解除され、パークトロニックオフスイッチ

の表示灯が点灯した。

パークトロニックの故障のため、機能が解除されている。

▶ トラブルが続くようであれば、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でパークトロニックの点検を受けてください。

パークトロニックの 赤色インジケーター だけが点灯している。 約20秒後にパークト ロニックの機能が解 除された。

パークトロニックセンサーが汚れているか、付着物などがある。

- ▶ パークトロニックセンサーを清掃してください(▷294ページ)。
- ▶ 再度、イグニッション位置を 2 にしてください。

外部の電波や超音波の干渉などにより、機能が解除されている。

▶ 場所を変えて、パークトロニックの作動を確認してください(▷190 ページ)。

パーキングアシストリアビューカ メラ

パーキングアシストリアビューカメラは、車の後方の映像と音声により、車庫入れや縦列駐車などの後退操作を補助するシステムです。

車の周辺に人や動物がいないことを 確認してください。

↑ 警告

リアビューカメラは運転の補助を行なう装備です。状況によっては、障害物が歪んで表示されたり、正しく表示されなかったり、まったく表示されないおそれがあります。リアビューカメラは、運転者の不注意を補うものではありません。以下のものは、リアビューカメラに表示されないことがあります。

- リアバンパーのすぐ近くにあるもの
- リアバンパーの下方にあるもの
- トランクの近くにあるもの

リアビューカメラ使用時の安全確保 や危険回避については、運転者に全 責任があります。リアビューカメラ を使用する際も、常に車両の周囲に 注意を払ってください。

絶対に COMAND ディスプレイの映像だけを見て後退や車庫入れなどをしないでください。必ず自分の目やミラーで後方や周囲の安全を直接確認してください。

⚠ 警告

以下のときは、リアビューカメラが 正常に作動しなかったり、機能が制 限されるおそれがあります。

- トランクが完全に閉じていないとき
- 激しい雨や雪が降っているときや 霧のとき
- 夜間や暗い場所にいるとき
- カメラにヘッドライトや日光の反射などの強い光が直接当たったとき(映像に白い縦線が入ることがあります)
- 蛍光灯の下で使用するとき (映像 にちらつきが出ることがあります)
- 急激な温度変化があったとき(寒 冷時に暖房されたガレージに入っ たときやカメラに冷水や温水がか かったときなど)
- カメラが汚れていたり、付着物が あるとき
- 車の後部を損傷したとき 車の後部を損傷したときは、メル セデス・ベンツ指定サービス工 場でカメラ位置の点検と調整を行 なってください。

上記のような場合は、リアビューカメラを使用して後退操作を行なわないでください。人や他の車、障害物に衝突したり、事故につながるおそれがあります。

- 後退駐車または縦列駐車をしているときに、COMANDシステムの他の機能を作動させると、パーキングアシストリアビューカメラの映像が中断されます。
- 必ず指定されたサイズのホイール やタイヤを装着してください。指定 以外のホイールやタイヤを装着する と、システムに影響を及ぼすおそれ があります。
- ! カメラの周囲に強い衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- ・ 乗員人数や荷物の積載量が多く車両が沈み込んだり傾いたりしている場合は、画面に表示されているガイドラインに誤差が生じます。必ず自分の目やミラーで後方や周囲の安全を直接確認してください。
- ガイドラインが表示されないなど 故障のおそれがあるときは、メルセ デス・ベンツ指定サービス工場にお たずねください。
- - 積雪路面や凍結路面など、タイヤがスリップしやすいとき
 - 坂道やカーブなどの平坦または 直線でない道路


カメラの位置



クーペ ① カメラ

カメラ ① は、トランクハンドルの左 側に装備されています。

COMAND ディスプレイの映像



- 後退駐車モードの映像
- ① 予想進路ガイドライン(黄色)
- ② 4.0m ガイドライン (黄色)
- ③ 1.0m ガイドライン (黄色)
- ④ 0.25m ガイドライン (赤色)

COMAND ディスプレイに映し出される映像は、ルームミラーやドアミラーで見るのと同じ左右を反転させた鏡像となります。

♠ 警告

安全のため、ガイドラインの色の識別が困難な方は、パーキングアシストリアビューカメラを使用しないでください。

- 後方に駐車している車のバンパーやトラックの荷台など、路面に接していない立体の障害物は、ディスプレイの映像では実際よりも遠くにあるように見えます。ガイドラインだけで距離を判断せず、必ず周囲の状況を直接確認してください。
- 障害物に向かって後退しているときは、障害物が 0.25m ガイドライン ④ を越えないように注意してください。障害物によっては、0.25m ガイドライン ④ まで後退する以前に衝突するおそれがあります。
- 路面に接していない障害物や上方の空間にある障害物はガイドライン内になくても接触する可能性があります。十分に注意してください。
- ↑ランクが開いていたり、完全に閉じていない状態でシフトポジションを R にしたときや、パーキングアシストリアビューカメラ作動中にトランクを開いたときは、ガイドラインは表示されません。このときは COMAND ディスプレイに"トランクが開いていますパーキングアシストを中止します。"と数秒間表示されます。


- ・シフトポジションを R から他の 位置にしたときは、数秒間パーキン グアシストリアビューカメラの映像 が COMAND ディスプレイに表示されます。
- パーキングアシストリアビュー カメラを作動させているときに、 COMAND システムの他の機能を作 動させると、パーキングアシスト リアビューカメラの映像が中断されます。

後退駐車モード

駐車場の駐車スペースなどに後退して 駐車するときに、後退操作を補助する モードです。


後退駐車モードにする

- ▶ COMAND システムをオンにします。
- ▶ シフトポジションを R にします。
- ▶ COMAND ディスプレイに後方の映 像が表示されます。



① 後退駐車アイコン


が表示されていないときは、 後退駐車アイコン ① を選択 して、COMAND コントローラーを押 します。



- ▶ 後退駐車時のガイドラインが表示されます。
- で選択して COMAND コントローラーを押すと、パーキングアシストリアビューカメラの映像が消え、元の画面に戻ります。

パーキングアシストリアビューカメ ラの映像を再度表示させるには、シ フトポジションを \mathbf{R} 以外にして、 再度 \mathbf{R} にします。


ステアリングをまわさないで、まっす ぐ後退駐車する



- ① 自車位置
- ② 4.0m ガイドライン (黄色)
- ③ 予想進路ガイドライン (黄色)
- ④ 1.0m ガイドライン (黄色)
- ⑤ 0.25m ガイドライン(赤色)

- ▶ 予想進路ガイドライン ③ が駐車スペースに収まっていることを確認し、周囲に注意しながら、まっすぐ後退します。
- ガイドライン内やその周辺、上方の空間に障害物などがないことを確認してください。

ステアリングをまわしながら、後退駐 車する



- ① 自車位置
- ② 予想進路ガイドライン (黄色)
- ③ 1.0m ガイドライン (黄色)
- ④ 0.25m ガイドライン (赤色)
- ⑤ 直進ガイドライン(青色)
- ⑥ 4.0m ガイドライン (黄色)

直進ガイドライン ⑤ は、ステアリン グが直進状態で車が後退するときの進 路を示します。

予想進路ガイドライン ② は、そのと きのステアリングの操舵角で車が後 退するときの予想進路を示します。


▶ 予想進路ガイドライン②が駐車スペースのなかに収まるようにステアリングをまわしながら、注意して後退します。

- ▶ 直進ガイドライン⑤が、駐車しようとしているスペースと平行になったら、ステアリングを直進位置に戻して、後退してください。
- ガイドライン内やその周辺、上方の空間に障害物などがないことを確認してください。
- ステアリングをまわして予想進路 ガイドライン②の位置を調整して も、予想進路ガイドライン内に障 害物が入ってしまう場合は、駐車 スペースが狭すぎます。そのスペー スには駐車しないでください。

縦列駐車モード


路上の駐車スペースなどに縦列駐車するときに、画面表示と音声案内で後退操作を補助するモードです。

縦列駐車する




- ①自車
- ② 駐車スペース前方の駐車車両
- ③ 駐車スペース
- ▶ 駐車スペース前方の駐車車両②から約1m間隔を空けて平行に、駐車車両②の前端から自車が約半分ほど前に出た位置で、停車します。
 - ステアリングは直進状態にします。

- 計 駐車スペース ③ の前方に駐車車 両がないときは、後退駐車モードで 駐車することをお勧めします。
- ▶ COMAND システムをオンにします。
- ▶ シフトポジションを R にします。
- ▶ COMAND ディスプレイに後方の映像が表示されます。



④ 縦列駐車アイコン


が表示されていないときは、縦列駐車アイコン のを選択して、COMAND コントローラーを押します。



- ②駐車スペース前方の駐車車両
- ⑤ 垂直ガイドライン
- ▶ 縦列駐車モードのガイドラインが表示されます。


パーキングアシストリアビューカメ ラの映像を再度表示させるには、シ フトポジションを **R** 以外にして、 再度 **R** にします。

- 垂直ガイドライン ⑤ が、駐車スペース前方の駐車車両 ② の後端に合うまでステアリングをまわさずに後退します。
- ▶ 垂直ガイドライン⑤が駐車車両の 後端に合ったら、停車します。
- 垂直ガイドライン ⑤ が駐車車両② の後端から外れていると、正しい 位置に駐車できません。



⑥ 駐車位置ガイドライン

垂直ガイドラインが表示されてからしばらくすると、駐車位置ガイドライン のが表示されます。




- ⑦ 駐車位置ガイドライン(道路側)
- ⑧ 駐車位置ガイドライン (縁石側)
- ▶ 停車した状態で、駐車位置ガイドライン(道路側)⑦が駐車車両のタイヤの接地面に接するまで、ステアリングをまわします。

また、このとき駐車位置ガイドライン(縁石側)®が、駐車スペースの前後の車両や道路の縁石、塀や電柱など道路脇の障害物にかかっていないことを確認してください。

- ・駐車位置ガイドライン(道路側)
 ⑦が駐車車両のタイヤ部分に交わっていると、正しい位置に駐車することができません。
- 駐車位置ガイドライン(縁石側)
 ⑧が正しい位置に合っていることを確認してください。正しい位置に合わせないまま後退すると、駐車車両や障害物に衝突するおそれがあります。
- ↓ ステアリングをまわして駐車位置 ガイドライン(縁石側)®の位置 を調整しても、駐車位置ガイドライ ン内に駐車車両や障害物が入ってし まう場合は、駐車スペースが狭すぎ ます。そのスペースには駐車しない でください。

- ▶ 駐車位置ガイドライン(縁石側)® を正しい位置に合わせたら、ステア リングはそのままで、ゆっくりと後 退します。
- ▶後退をはじめると、画面から垂直 ガイドライン⑤、駐車位置ガイ ドライン(道路側)⑦、駐車位置 ガイドライン(縁石側)⑧が消え ます。
- ・周囲の安全を確認しながら、ゆっくり後退してください。
- 以下のときはガイドが中止されます。
 - シフトポジションを R 以外に したとき
 - "戻る"、または ********* を選択し たとき
 - COMAND コントロールパネルの アプリケーション選択ボタンな どを押したとき
 - ステアリングを操作したとき


- 後退するときは必ず周囲の状況を 直接確認してください。特に車の フロント部が人や他の車、障害物 などに衝突しないように注意して ください。
- 後退をはじめた後は、ステアリングをまわさないでください。ステアリングをまわすとガイドが中止され、"ステアリングの位置が変わりましたパーキングアシストを中止します。"と表示されます。
- ↓ ガイドが中止された場合は、最初から後退操作をやりなおしてください。



- ⑨ ステアリング角度ガイドライン
- ► そのままゆっくり後退すると、ステアリング角度ガイドライン ⑨ が表示されます。

縁石などの駐車スペースの縁に、ステアリング角度ガイドライン ⑨ が合うまでステアリングをまわさないで、そのままゆっくり後退します。

▶ ステアリング角度ガイドライン ⑨ が正しい位置に合ったら、停車します。



- ⑩ 直進ガイドライン(青色)
- ⑪ 予想進路ガイドライン(黄色)
- ▶ ステアリングを反対方向にいっぱいまでまわします。

直進ガイドライン ⑩ と予想進路ガイドライン ⑪ が表示されます。

- ▶ 予想進路ガイドライン ⑪ が縁石などの駐車スペースの縁と接するまでゆっくり後退します。
- 後退するときは必ず周囲の状況を 直接確認してください。特に車のフ ロント部が前方の駐車車両などに衝 突しないように注意してください。
- ▶ 車が、駐車しようとしているスペースと平行になったら、ステアリングを直進位置に戻します。

パーキングアシストリアビューカメラ の設定

► COMAND コントロールパネルの syso ボタンを押します。

または

▶ アプリケーションエリアの " シスステム " を選択します。

システム基本画面になります。




▶"設定"→"リアビューカメラ"を 選択します。



パーキングアシストリアビューカメラ の起動設定

▶ "リバース連動 "を選択します。

COMAND コントローラーを押すたびに、左側のボックスのチェックマークが表示 / 消去されます。




チェック マーク	作動内容
表示	シフトポジションを R にすると、パーキ ングアシストリアビュー カメラが自動的に起動し ます。
消去	パーキングアシストリア ビューカメラは起動しま せん。

エンジンスイッチからキーを抜いても、設定内容は記憶されます。

パーキングアシストリアビューカメラ の音声案内設定

▶ "音声案内 "を選択します。

COMAND コントローラーを押すたびに、左側のボックスのチェックマークが表示 / 消去されます。



チェック マーク	作動内容
表示	音声案内が行なわれます。
消去	音声案内は行なわれ ません。

i 音声ガイドの音量は、ステアリングスイッチの「十」一」、またはCOMAND コントロールパネルの音量調整ダイヤルで調整できます。

アテンションアシスト

アテンションアシストは、高速道路 や幅の広い道路を走行するときなど、 長時間にわたる単調な運転を行なっ ているときに運転者を補助するシス テムです。

アテンションアシストは、約80km/h 〜約180km/h で走行しているときに作動します。運転者の運転スタイルや運転時間などから、運転者の疲労や注意力の低下の典型的な兆候を検知したときに警告を行ない、休憩を促します。

※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を走行する際は、必ず法定速度や制限速度を遵守してください。

↑ 警告

アテンションアシストは、あくまで 運転者の補助のみを行なうものであ り、疲労や注意力低下に対する警告 が遅れたり、まったく警告が行なわ れないことがあります。また、十分 な休憩を取り、集中力を持つ運転者 の代わりになるものではありません。 疲労により、危険な状況の認知が非 常に遅れたり、また、状況の判断を 誤ったり、反応が遅れることがあり ます。運転前や運転中は疲労してい ないことを確認してください。運転 が長時間にわたるときは、適時かつ 定期的に休憩を取ってください。危 険を認知することができず、事故を 起こしたり、運転者や他の人がけが をするおそれがあります。

アテンションアシストは、以下のよう な状況を考慮して、運転者の疲労や注 意力低下を判断します。

- ステアリング操作などの運転スタ イル
- 時刻や運転時間などの運転状況

以下のようなときは、アテンションアシストの機能が制限され、警告が遅れたり、警告がまったく行なわれないことがあります。

- 大きな凹凸や穴があるなど、道路状況が悪いとき
- 横風が強いとき
- スピードを出してカーブを曲がっているときや急加速で運転しているときなど、非常にスポーティな運転を行なっているとき
- 約80km/h以下や約180km/h以上の速度で走行していることが多いとき
- ※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を走行する際は、必ず法定速度や制限速度を遵守してください。
- COMAND システムを操作している ときや COMAND システムの電話 機能で通話しているとき
- 時刻の設定が正しくないとき
- 車線を変えたり走行速度を変える など、絶えず運転状況に変化があ るとき

アテンションアシストの設定と解除

アテンションアシストの設定と解除は マルチファンクションディスプレイで 行ないます(▷165ページ)。



アテンションアシストが設定されているときは、マルチファンクションディスプレイにアテンションアシストマーク① が表示されます。

アテンションアシストの警告

アテンションアシストが設定されていても、運転を開始してから約 20 分以内は警告は行なわれません。

警告が行なわれると断続的な警告音とともに、マルチファンクションディスプレイに"アテンションアシスト 休憩してください"と表示されます。

このときは

- ▶必要であれば、休憩を取ってください。
- ▶ OK を押します。

マルチファンクションディスプレイ のメッセージが消えます。 長時間の運転では、適切な休息をするために、適時かつ定期的な休憩を設けてください。休憩することなく運転を続け、運転者の疲労や注意力の低下の典型的な兆候を検知したときは、約15分経過以降に再度警告を行ないます。

以下の操作を行なうと、アテンション アシストはリセットされます。

- エンジンを停止したとき
- 運転を交代したり休憩を取るなどで、運転者がシートベルトを外して、 運転席ドアを開いたとき

レーンキーピングアシスト*

レーンキーピングアシストは走行速 度が約 60km/h 以上のときに作動し ます。

レーンキーピングアシストは路面の車線ラインを検知し、車線を外れそうになったときに運転者に警告を行ないます。通常は前輪が車線ラインを越えたときに警告が行なわれます。

警告は、約 1.5 秒間ステアリングホイールを振動させることにより行なわれます。

[※] 画面表示や操作方法などは予告なく変更されることがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

レーンキーピングアシストカメラの 位置



① レーンキーピングアシストカメラ

フロントウインドウ上部に装着された レーンキーピングアシストカメラ ① により、レーンキーピングアシストは 車両前部をモニターします。

↑ 警告

レーンキーピングアシストは、車線 内を自動的に走行させるシステムで はありません。レーンキーピングア シストは運転者を支援するシステム であり、状況によっては、車線ライ ンを正確に検知できなかったり、まっ たく検知できないことがあります。

レーンキーピングアシスト作動時の 安全確保や危険回避については、運 転者に全責任があります。

以下のときは、システムの作動に影響を与えたり、システムが作動しない ことがあります。

- 道路の照明が不十分だったり、降 雪時や降雨時、霧や小雨などで視 界が悪いとき
- 太陽光線や対向車のヘッドライト などで眩惑があるとき

- フロントウインドウが汚れている ときや曇っているとき、貼付して あるステッカーなどでカメラが遮 られているとき
- 車線ラインが何本もあるときや、 車線ラインがないとき
- 車線ラインが薄くなっているとき や黒ずんでいるとき、または汚れ や雪などに覆われているとき
- 先行車との車間距離が短いため、 車線ラインが検知できないとき
- 工事区間など、車線ラインがあいまいなとき
- 車線の合流や高速道路の出口など、 車線ラインが頻繁に変わるとき
- 車線の幅が狭いときや車線がカーブしているときレーンキーピングアシストは、道路や交通の状況を検知することはできません。また、運転者の代わりに運転操作を行なうことはできません。走行速度やブレーキ操作、ステアリング操作については運転者に全責任があります。道路や天候の状況に合わせて運転し、常に周囲の交通状況に注意を払ってください。危険な状況を正しく認識できず、事故やけがの原因になります。

レーンキーピングアシストの警告

車線ラインを越えたとき、適切な状況 とタイミングでのみ警告を行なうた め、システムは以下のように検知と警 告を行ないます。

早めのタイミングで警告が行なわれる とき

- カーブの外側の車線ラインを超えた とき
- 高速道路などの広い車線の道路を走行しているとき
- 路肩や中央分離帯など、車線を越えると非常に危険な状況になるとシステムが検知したとき

遅めのタイミングで警告が行なわれる とき

- 狭い車線の道路を走行しているとき
- カーブの内側の車線ラインを超えた とき

警告が行なわれないとき

- 明らかにステアリング操作をしているときや、ブレーキペダルやアクセルペダルを踏んでいるとき
- きついカーブで車線ラインを超えた とき
- ABS や BAS、ESP® などの走行安全装備が作動しているとき
- 方向指示灯を点滅させているとき このときは、状況により短い時間警 告が行なわれることがあります。

レーンキーピングアシストの設定と 解除

レーンキーピングアシストの設定と解除はマルチファンクションディスプレイで行ないます(▷166ページ)。



レーンキーピングアシストが設定されているときは、マルチファンクションディスプレイにレーンキーピングアシストマーク ① が表示されます。

走行速度が約 60km/h 以上になり、 車線ラインが検知されると、レーン キーピングアシストマーク ① が反転 表され、レーンキーピングアシストが 待機状態になります。

※ 車種や仕様により、レーンキーピングアシストマークが表示される位置は異なります。

エアコンディショナー

エアコンディショナーの取り扱い

エアコンディショナーは、設定温度や 外気温度などに応じて、送風量や送風 口の組み合わせなどを自動的に調整 し、車内の温度や湿度などを快適な状 態に保ちます。

↑ 警告

エアコンディショナーの設定は、以降の説明に従って正しく行なってください。ウインドウが曇ります。これにより交通状況を把握できず、事故の原因になります。

警告

送風温度を高めに設定してあるときは、送風口が過熱して高温になることがあり、火傷をするおそれがあります。また、暖気が送風されているときは、送風口に身体を近付けたままにしていると低温火傷のおそれがあります。十分に注意してください。 送風温度を低めに設定してあるときに送風口に身体を近付けると、しもやけなどを起こすおそれがありますので十分に注意してください。

皮膚の弱い人は、送風口に身体を近付けすぎないように注意してください。

♀ 環境

- エアコンディショナーの冷媒には、 新冷媒 R134a を使用しています。
- 地球環境を保護するため、フロンガスを大気放出することは法律で禁止されています。また、すべての自動車オーナーは、フロンガスが適切に処理されるように努めなければなりません。
- エアコンディショナーの冷媒の補充や交換、廃棄などは、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。

フロントウインドウ下部の吸気口 が雪や氷で覆われないようにしてく ださい。

送風口や車内の吸排気口が覆われないようにしてください。

- 外気温度が高いときは、エアコン ディショナーを作動させる前に換 気をしてください。リモコン操作 で車外からドアウインドウとリア サイドウインドウ、パノラミック スライディングルーフ * を開くと、 短時間で換気できます (▷127 ページ)。
- 前 除湿された水分は車体下方に排水されます。水分が排出されても、 故障ではありません。
- エアコンディショナーの機能や モードのなかには、併用可能な組み 合わせがあります。
- エアコンディショナーのフィルター類は定期的な交換が必要です。また、交換時期は使用環境によって異なります。フィルター類が目づまりを起こしていると送風量が減ることがあります。
- エンジンスイッチからキーを抜いてから約1時間経過すると、エアコンディショナーシステムの乾燥のため、余熱ヒーター・ベンチレーション*が自動的に約30分間作動することがあります。

エアコンディショナー作動表示



COMAND システムがオンのとき、エアコンディショナーの一部のスイッチやダイヤルを操作すると、COMANDディスプレイ下部に、エアコンディショナーの主な作動内容が数秒間表示されます。


エアコンディショナー作動表示を消す

▶ COMAND コントローラーを操作 します。

または

- ► COMAND コントロールパネルの CLEAR ボタン、コントローラー右側 の C スイッチ、コントローラー 左側の コ スイッチのいずれかを 押します。
- ※車種や仕様により、COMAND ディスプレイの 表示内容や COMAND コントロールパネルの 表記は異なります。


コントロールパネル(E 550以外)



- ① 内気循環スイッチ
- ② デフロスタースイッチ
- ③ 独立温度設定スイッチ
- ④ ディスプレイ
- ⑤ AUTO スイッチ
- ⑥ AC スイッチ

- ② リアデフォッガースイッチ
- ⑧ オフスイッチ
- ⑨ 設定温度調整スイッチ(右側)
- ⑩ 送風口選択スイッチ
- ⑪ 送風量調整スイッチ
- ⑫ 設定温度調整スイッチ(左側)

コントロールパネル (E 550)





フロントコントロールパネル

- ① AUTO スイッチ
- ② デフロスタースイッチ
- ③ 独立温度設定スイッチ
- ④ ディスプレイ
- ⑤ 内気循環スイッチ
- ⑥ 余熱ヒーター・ベンチレーションスイッチ
- ② AC スイッチ
- ⑧ リアデフォッガースイッチ
- ⑨ オフスイッチ

⑩ 設定温度調整スイッチ(右側)

P68:20-4015-31

- ⑪ 送風モードスイッチ
- ⑫ 送風量調整スイッチ
- ③ 送風口選択スイッチ
- ⑭ 設定温度調整スイッチ(左側)

リアコントロールパネル

- 15 設定温度調整スイッチ(高)
- ⑩ ディスプレイ
- ⑰ 設定温度調整スイッチ(低)

通常の使い方

エアコンディショナーを作動させる

► AUTO スイッチ AUTO を押します。 エアコンディショナーが AUTO モードで作動します。

AUTO スイッチ AUTO の表示灯が点灯し、送風口の組み合わせと送風量が自動的に調整されるようになります。

または

▶ オフスイッチ OFF を押します。

オフスイッチ OFF の表示灯が消灯し、エアコンディショナーが停止前の設定で作動します。

ただし、内気循環モードに設定されていたときは、外気導入モードに設定されます。

リアデフォッガースイッチ以外の エアコンディショナーのスイッチ を操作したときも、エアコンディ ショナーは作動します。

エアコンディショナーを停止する

- ▶ オフスイッチ OFF を押します。 オフスイッチ OFF の表示灯が点灯 します。
- エアコンディショナーが停止しているときは、送風や内気循環も停止します。ドアウインドウやリアサイドウインドウ、パノラミックスライディングルーフ*、ソフトトップ(カブリオレ)が閉じているときは、エアコンディショナーの停止は一時的にとどめてください。ウインドウが曇りやすくなります。

AUTO モードの解除

エアコンディショナーが AUTO モードで作動しているときに以下の操作を行ないます。

- ► E 550 以外のエアコンディショナー は、送風量調整スイッチ ⑪ を操作 します。
- ► E 550 のエアコンディショナーは、 送風量調整スイッチ ⑫ を操作し ます。

AUTO スイッチ **AUTO** の表示灯が消灯 し、送風量の AUTO モードが解除されます。

ディスプレイ ④ に送風量インジケーターが表示されます。

または

- ► E 550 以外のエアコンディショナーは、送風口選択スイッチ ⑩ を操作します。
- ► E 550 のエアコンディショナーは、 送風量調整スイッチ ® を操作します。

AUTO スイッチ **AUTO** の表示灯が消灯 し、送風口の AUTO モードが解除されます。

ディスプレイ ④ に送風ロインジケー ターが表示されます。

AC モード

AC モードに設定しているときは、除湿 / 冷房された空気が送風されます。

除湿 / 冷房された空気は、エンジンがかかっているときに送風されます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

AC モードを解除する

▶ AC スイッチ 🚾 を押します。

AC スイッチ 🔌 の表示灯が消灯します。

除湿 / 冷房されていない空気が送 風されます。

AC モードに設定する

▶ 再度、AC スイッチ (本の) を押します。
AC スイッチ (本の) の表示灯が点灯します。

除湿 / 冷房された空気が送風されます。

♠ 警告

AC モードが解除されているときは、車内の空気が除湿または冷房されません。ドアウインドウやリアサイドウインドウ、パノラミックスライディングルーフ*、ソフトトップ(カブリオレ)が閉じているときに AC モードを解除すると、ウインドウの内側が曇りやすくなり、交通状況を把握できずに事故の原因になります。

♀ 環境

AC モードを解除すると、エンジンへの負担が軽減し、燃費が向上します。

- AUTO モードでエアコンディショナーを作動させたときは、自動的にAC モードになります。
- AC モードを解除しても、しばらくは除湿 / 冷房された空気が送風されることがあります。

 ① エアコンディショナーが停止しているときに AC スイッチ № の表示灯が点灯するときは、エアコンディショナーが故障しているため、除湿 / 冷房された空気は送風されません。メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

AC モードのトラブル

AC スイッチ [40] を押したときに、表示灯が 3 回点滅するか、消灯したままになります。このときは、AC モードに設定することができません。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

送風モード(E 550)

エアコンディショナーが AUTO モードで作動しているとき、各送風口からの送風量を調整できます。特に温度を高めに設定しているときに効果的です。

- ▶ 送風モードスイッチ ⑪ (▷208 ページ) を操作して、ディスプレイ ④ の送風モードインジケーターに以下の各設定を表示させます。
 - FOCUS 主に送風されている送風口から の送風量が増加します。
 - MEDIUM 標準の送風設定です。
 - DIFFUSE 乗員に向けて直接送風される送 風量の割合が低下します。
- **1** AUTO モードが解除されていると きに送風モードスイッチを操作する と、AUTO モードになります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

設定温度の調整

・ 一度に大幅に設定温度を変更して も、設定温度に達するまでの時間は あまり変わりません。

通常は 22℃に設定することをお勧 めします。

ドアウインドウやリアサイドウインドウ、パノラミックスライディングルーフ*、ソフトトップ(カブリオレ)が開いていると、設定温度を維持できません。

E 550 以外のエアコンディショナー

運転席と助手席で、それぞれ異なる温度を設定できます。

設定温度を調整する

▶ 設定温度調整スイッチ ⑨ または ⑩ を上方または下方に操作します。

E 550 のエアコンディショナー

運転席と助手席、後席で、それぞれ異なる温度を設定できます。



設定温度ゾーンのイメージ

フロントの設定温度を調整する

▶ 設定温度調整スイッチ ⑩ または ⑭ を上方または下方に操作します。

フロントコントロールパネルから後席 の設定温度を調整する

▶ 独立温度設定スイッチ ^{図の底} を押します。

スイッチの表示灯が消灯します。

▶ 設定温度調整スイッチ ⑩ または ⑭ を上方または下方に操作します。

リアコントロールパネルで後席の設定 温度を調整する

▶ 設定温度調整スイッチ (5) または (7) を操作します。

送風口の選択

送風口を手動で選択できます。

E 550 以外のエアコンディショナー


▶ 送風口選択スイッチ ⑩ を操作して、 送風したい送風口のマークをディス プレイ ④ の送風口インジケーター に表示させます。

E 550 のエアコンディショナー

▶ 送風口選択スイッチ ® を操作して、 送風したい送風口のマークをディス プレイ ® の送風口インジケーター に表示させます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

送風口 主に送風される送風口 マーク



フロントウインドウ送風 ロ、ドアウインドウ送風 ロ、サイド送風口、中央 送風口、リア中央送風口

フロントウインドウ送風 ロ、ドアウインドウ送風 ロ、サイド送風口、フロ ント足元送風口、リア足 元送風口

中央送風口、サイド送風口、リア中央送風口

中央送風口、サイド送風口、リア中央送風口、フロント足元送風口、リア 足元送風口

サイド送風口、リア中央 送風口、フロント足元送 風口、リア足元送風口

- Tアコンディショナーが AUTO モードで作動しているときに送風 口選択スイッチを押すと、AUTOス イッチ AUTO の表示灯が消灯し、送 風口選択の AUTO モードが解除されます。
- ・選択した送風口以外の送風口から も、微量の送風が行なわれることが あります。
- 選択した送風口に関わらず、サイド送風口からは常に送風が行なわれます。サイド送風口からの送風を停止するときは、サイド送風口を閉じてください。

送風量の調整

送風量を手動で調整できます。

- (1) 送風量は5段階に調整できます。
- エアコンディショナーが AUTO モードで作動しているときに送風 量調整スイッチを押すと、AUTO スイッチ AUTO の表示灯が消灯し、送 風量調整の AUTO モードが解除されます。

E 550 以外のエアコンディショナー

送風量を調整する

▶ 送風量調整スイッチ ⑪ を上方または下方に操作します。

E 550 のエアコンディショナー

送風量を調整する

▶ 送風量調整スイッチ ⑫ を上方また は下方に操作します。

独立温度設定機能

助手席側の設定温度を個別に調整したり、運転席側の設定温度に連動させることができます。

独立温度設定機能を使用する

▶ 独立温度設定スイッチ (ZONE) を押します。

独立温度設定スイッチ 🔤 の表示 灯が点灯します。 E 550 以外のエアコンディショナーは、運転席側と助手席側の設定温度を個別に調整できます。

E 550のエアコンディショナーは、は、運転席側と助手席側、後席の設定温度を個別に調整できます。

助手席側または後席 * の設定温度調整 スイッチを操作したときは、運転席側 の設定温度は連動しません。

独立温度設定機能を停止する

独立温度設定スイッチ 図画の表示灯が消灯します。

E 550 以外のエアコンディショナーは、助手席側の設定温度が、運転席側の設定温度が、運転席側の設定温度に連動します。

E 550 のエアコンディショナーは、は、助手席側と後席の設定温度が、運転席側の設定温度に連動します。

デフロスターモード

フロントウインドウの外側が凍結しているときや、フロントウインドウまたはドアウインドウの内側が曇っているときに使用します。

- 量りが取れたら、すみやかに解除 してください。
- デフロスターモードに設定しているときも、送風量を調整することができます。

デフロスターモードに設定する

▶ デフロスタースイッチ ★ を押します。

デフロスタースイッチの表示灯が点 灯し、以下の内容でエアコンディ ショナーが作動します。

- 除湿された空気が送風されます。
- 外気温度によっては、エアコン ディショナーの送風量が上がり、 送風温度が高くなります。
- フロントウインドウ送風口とドアウインドウ送風口、サイド送風口を中心に送風されます。
- 内気循環モードが解除されます。

デフロスターモードを解除する

▶ 再度、デフロスタースイッチ (****) を押します。

デフロスタースイッチ (東京) の表示 灯が消灯し、設定温度、送風口の選択、送風量などが元の設定に戻ります。

または

▶ AUTO スイッチ AUTO を押します。

AUTO スイッチ AUTO の表示灯が点灯し、デフロスタースイッチ ®M の表示灯が消灯します。

エアコンディショナーが AUTO モードで作動します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

または

- ► E 550 以外のエアコンディショナーは、設定温度調整スイッチ ⑨ または ⑩ を上方または下方に操作します。
- ▶ E 550 のエアコンディショナーは、 設定温度調整スイッチ ⑩ または ⑭ を上方または下方に操作します。
- デフロスターモードを解除すると、 AC モードを解除していたときは AC モードに設定され、内気循環モードにしていたときは内気循環モードは解除されます。

フロントウインドウの内側が曇るとき

- ► AC スイッチ [40] を押して、AC モードに設定します。
- ▶ AUTO スイッチ AUTO を押します。
- ▶曇りが取れないときは、デフロスターモードに設定します。

フロントウインドウの外側が曇るとき

- ▶ ワイパーを作動させます。
- ► E 550 以外のエアコンディショナーは、送風口選択スイッチ ⑩ を操作して、ディスプレイ ④ の送風口インジケーターに 」または のマークを表示させます。
- ► E 550 のエアコンディショナーは、 送風口選択スイッチ ③ を操作して、 ディスプレイ ④ の送風ロインジ ケーターに [または 「 のマー クを表示させます。
- 1 上記の設定は、曇りが取れるまで の間にとどめてください。

リアデフォッガー

リアウインドウの曇りを取るときに使 用します。

↑ 警告

ウインドウに氷や雪が付着している ときは、運転前にそれらを取り除い て視界を確保してください。事故を 起こすおそれがあります。

リアデフォッガーを使用する

- ▶ イグニッション位置を **2** にします。

スイッチの表示灯が点灯します。

リアデフォッガーを停止する

スイッチの表示灯が消灯します。

リアデフォッガーは、数分後に自動的 に停止します。

- 消費電力が大きいため、曇りが取れたら早めに停止してください。
- **1** リアデフォッガーが自動的に停止するまでの時間は、外気温度や走行速度により異なります。

リアデフォッガーのトラブル

リアデフォッガーが短時間で停止した り、使用できないときは、以下のよう にしてください。

▶ 読書灯やルームランプなど、必要でない電気装備を停止してください。 バッテリーの電圧が回復すると、リアデフォッガーは自動的に作動します。

内気循環モード

トンネル内など、空気が汚れた場所で 外気を車内に入れたくないときに使用 します。

内気循環モードに設定すると、車内の空気が循環されます。

内気循環モードの設定 / 解除に連動して、ドアウインドウやリアサイドウインドウ、パノラミックスライディングルーフ * を開閉できます。

⚠ 警告

外気温度が低いときは、内気循環モードの設定は一時的にとどめてください。ウインドウが曇りやすくなり、視界が損なわれ、交通状況を把握することができずに事故の原因になります。

警告

ドアウインドウやリアサイドウインドウを開閉するときは、身体を挟まれないようにしてください。また、身体や物がドアウインドウやリアサイドウインドウに触れないようにフサイドウインドウに引き込まれたりストウンドウとウインドウときは、ドアウインドウときは、ドアウインドウスイッチを反対の方向に操作してください。

パノラミックスライディングルーフ* を開閉するときは、パノラミックスライディングルーフに身体を挟まれないようにしてください。挟まれそうになったときは、パノラミックスライディングルーフスイッチを反対の方向に操作してください。

① カブリオレは、ソフトトップが開いているときは、内気循環モードの設定 / 解除に連動してドアウインドウやリアサイドウインドウを開閉することはできません。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

内気循環モードに設定する

▶ 内気循環スイッチ ☎ を押します。内気循環スイッチ ☎ の表示灯が 点灯します。

または

▶ ドアウインドウやリアサイドウイン ドウ、パノラミックスライディング ルーフ*が閉じはじめるまで、内 気循環スイッチ ② を押して保持 します。

内気循環モードに設定され、内気循環スイッチ を押している間、ドアウインドウやリアサイドウインドウ、パノラミックスライディングルーフ * が閉じます。

内気循環モードに設定されていても、 一定時間が経過すると以下のように外 気導入をはじめます。

外気温度が約 5℃以上 のとき	約 30 分後
外気温度が約 5℃以下 のとき	約5分後
AC モードを解除し ているとき	約5分後

内気循環モードを解除する

▶ 再度、内気循環スイッチ ⑤ を押します。

内気循環スイッチ 🗐 の表示灯が 消灯します。

または

▶ ドアウインドウやリアサイドウイン ドウ、パノラミックスライディング ルーフ*が開きはじめるまで、内 気循環スイッチ ② を押して保持 します。

内気循環モードが解除され、内気循環スイッチ を を押している間、ドアウインドウやリアサイドウインドウ、パノラミックスライディングルーフ*が前回開いていた位置まで開きます。

- 対気温度が非常に高いときは、自動的に内気循環モードに切り替わりますが、このときは内気循環スイッチ の表示灯は点灯しません。約30分経過すると、一定の割合で外気導入をはじめます。
- 内気循環スイッチ 図 で閉じた ドアウインドウやリアサイドウイ ンドウ、パノラミックスライディ ングルーフ * を、別のスイッチで 開いた場合、開いたドアウインド ウやリアサイドウインドウ、パノ ラミックスライディングルーフ * を内気循環モードの解除操作に連動して開くことはできません。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

余熱ヒーター・ベンチレーション (E 550)

エンジンを停止した後に車内を暖房したり、車内に外気を導入して換気を行なうときに使用します。

最適に使用するために、ドアウインドウとリアサイドウインドウ、パノラミックスライディングルーフ * を閉じてください。

イグニッション位置が **0** か **1** のとき、 またはキーを抜いているときに使用で きます。

余熱ヒーター・ベンチレーションを使 用する

- ▶ 余熱ヒーター・ベンチレーション スイッチ REST を押します。
 - 余熱ヒーター・ベンチレーション スイッチ REST の表示灯が点灯し ます。
- ▶ 温度設定スイッチで設定温度を調整します。

送風口は自動的に選択されます。

余熱ヒーター・ベンチレーションを停 止する

▶ 再度、余熱ヒーター・ベンチレー ションスイッチ REST を押します。

余熱ヒーター・ベンチレーション スイッチ REST の表示灯が消灯します。

以下のときは、余熱ヒーター・ベンチ レーションが自動的に停止します。

- 使用を開始してから約30分経過したとき
- イグニッション位置を 2 にしたとき
- バッテリーの電圧が低下したとき
- 冷却水温度が低いとき
- 奇 少ない送風量で一定に保たれます。
- (i) 冷却水温度が低いときは、暖気が 送風されないことがあります。
- う 外気温度が高いときは換気のみが 行なわれます。このときは、中程度 の送風量になります。
- (i) エアコンディショナーシステムを 乾燥させるため、リモコン操作また はキーレスゴー操作で施錠してから 約60分後に余熱ヒーター・ベンチ レーションが自動的に約30分間作 動することがあります。

送風口の調整

車外の空気を車内へ取り入れるため に、以下の点に注意してください。

- フロントウインドウ下部の吸気口が、氷や雪、葉などで覆われていない こと
- 車内の送風口や吸排気口が覆われていないこと

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

中央送風口



- ①中央送風口(左側)
- ②中央送風口(右側)
- ③中央送風口(右側)開閉ダイヤル
- ④中央送風口(左側)開閉ダイヤル

送風口を開く

▶ 送風口開閉ダイヤル ③④ を上側に まわします。

徐々に送風口が開き、送風量が上が ります。

送風口を閉じる

▶ 送風口開閉ダイヤル ③④ を下側に まわします。

徐々に送風口が閉じ、送風量が下が ります。

送風口開閉ダイヤルを停止するまで下側にまわすと、送風口が閉じます。

i 送風口開閉ダイヤルを停止するまで下側にまわしても、送風口を完全に閉じることはできません。

風向きを調整する

▶ 送風口のノブを上下左右に動かします。

サイド送風口



左側送風口

送風口を開く

▶ 送風口開閉ダイヤル ③ を上側にま わします。

徐々に送風口が開き、送風量が上が ります。

送風口を閉じる

▶ 送風口開閉ダイヤル ③ を下側にまわします。

徐々に送風口が閉じ、送風量が下が ります。

送風口開閉ダイヤルを停止するまで下側にまわすと、送風口が閉じます。

- (i) サイド送風口 ② を閉じても、ド アウインドウ送風口 ① を完全に閉 じることはできません。

風向きを調整する

▶ 送風口のノブを上下左右に動かします。

グローブボックス送風口



左ハンドル車 ①開閉ダイヤル


② 送風口

グローブボックス内に送風することが できます。

グローブボックス内の送風口を開 閉する

- ▶ 開閉ダイヤル ① を時計回りまたは 反時計回りにまわします。
- エアコンディショナーの設定温度を上げるときは、グローブボックス内の送風口を閉じてください。
- 送風量はエアコンディショナーの 設定に連動します。
- グローブボックス内には、外気または冷気が送風されます。

リア中央送風口



- ① リア中央送風口開閉ダイヤル
- ②リア中央送風口(右側)
- ③リアコントロールパネル*
- ④ リア中央送風口(左側)

送風口を開く

▶ リア中央送風口開閉ダイヤル ① を 上側にまわします。

徐々に送風口が開き、送風量が上が ります。

送風口を閉じる

▶ リア中央送風口開閉ダイヤル ① を 下側にまわします。

徐々に送風口が閉じ、送風量が下が ります。

送風口開閉ダイヤルを停止するまで下側にまわすと、送風口が閉じます。

送風口開閉ダイヤルを停止するまで下側にまわしても、送風口を完全に閉じることはできません。

風向きを調整する

- ▶ 送風口のノブを上下左右に動かします。
- リア中央送風口の送風温度や送風 量はフロントの設定に連動します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

リア足元送風口

フロントシートの下側にリア足元送風口があります。

- ↓ 荷物などでリア足元送風口をふさがないでください。
- リア足元送風口の送風量はフロントの設定に連動します。

エアスカーフ送風口*(カブリオレ)

⚠ 警告

エアスカーフを作動させているときは、エアスカーフ送風口が過熱して高温になり、火傷をするおそれがあります。また、送風口に身体を近付けたままにしていると低温火傷のおそれがあります。必要に応じて、エアスカーフの作動内容を調整してください。



エアスカーフ送風口の風向きを調整する

▶ ダイヤル ① をまわします。 エアスカーフ送風口の風向きが上下 に調整されます。

エアスカーフの操作については(▷95 ページ)をご覧ください。

パノラミックスライディングル-フ * (クーペ)

警告

パノラミックスライディングルーフ を開閉するときは、身体や物が挟まれないように注意してください。挟まれそうになったときは、ただちにスライディングルーフスイッチを操作して、スライディングルーフを開いてください。

↑ 警告

子供が車内からスライディングルーフを開閉すると、けがをするおそれがあります。子供だけを残して車から離れないでください。短時間でも、車から離れるときは、キーを携帯してください。

↑ 警告

スライディングルーフのガラスは事故のときに割れるおそれがあります。シートベルトを着用していないと、車が横転したときにスライディングルーフの開口部から車外に放り出されて、致命的なけがをするおそれがあります。乗員全員がシートベルトを着用してください。

- 走行中はパノラミックスライディングルーフから身体を出さないでください。けがをするおそれがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

- 降雨後や降雪後にパノラミックス ライディングルーフを開くときは、 ルーフ上の水や雪などを取り除いて ください。車内に水や雪などが入る おそれがあります。

- ■車から離れるときや洗車のときは、ドアウインドウとリアサイドウインドウ、パノラミックスライディングルーフが完全に閉じていることを確認してください。

- ↑ パノラミックスライディングルーフが自動で開閉しないときは、パノラミックスライディングルーフをリセットしてください(▷225ページ)。
- ↑ イグニッション位置を 0 にするか、エンジンスイッチからキーを抜いてから約 5 分間は、パノラミックスライディングルーフや電動サンシェードを開閉できます。その間にドアを開くと、パノラミックスライディングルーフや電動サンシェードは開閉できなくなります。

パノラミックスライディングルーフ の操作



- ① チルトアップ
- ② 開く
- ③ 閉じる

イグニッション位置が **1** か **2** のとき に操作できます。

パノラミックスライディングルーフの 開閉

開く

▶ 電動サンシェードが全開していると きに、スイッチを②の方向に軽く 操作します。

操作している間だけ開きます。

自動で開く

■電動サンシェードが全開しているときに、スイッチを②の方向にいっぱいまで操作します。

自動で全開します。

スイッチをいずれかの方向に操作すると、自動で開いているパノラミックスライディングルーフは停止します。

閉じる

▶ スイッチを③の方向に軽く操作します。

操作している間だけ閉じます。

自動で閉じる

▶ スイッチを③の方向にいっぱいまで操作します。

自動で全閉します。

スイッチをいずれかの方向に操作すると、自動で閉じているパノラミックスライディングルーフは停止します。

パノラミックスライディングルーフには挟み込み防止機能がありますが、パノラミックスライディングルーフを閉じるときは、身体などを挟まないように注意してください。

パノラミックスライディングルーフの チルトアップ / チルトダウン

パノラミックスライディングルーフ は、後部をチルトアップすることがで きます。

チルトアップする

▶ スイッチを ① の方向に軽く操作します。

操作している間だけチルトアップし ます。

自動でチルトアップする

▶ スイッチを ① の方向にいっぱいまで操作します。

自動でチルトアップします。

スイッチをいずれかの方向に操作すると、自動でチルトアップしているパノラミックスライディングルーフは停止します。

パノラミックスライディングルーフが開いている状態のときにスイッチを①の方向に操作して保持するか、いっぱいまで操作すると、パノラミックスライディングルーフは閉じ、チルトアップした状態になります。

チルトダウンする

▶ スイッチを③の方向に軽く操作します。

操作している間だけチルトダウンし ます。

自動でチルトダウンする

▶ スイッチを③の方向にいっぱいまで操作します。

自動でチルトダウンします。

スイッチをいずれかの方向に操作すると、自動でチルトダウンしているパノラミックスライディングルーフは停止します。

電動サンシェード

イグニッション位置が 1 か 2 のとき に操作できます。

開く

▶ スイッチを②の方向に軽く操作します。

操作している間だけ開きます。

自動で開く

▶ スイッチを②の方向にいっぱいまで操作します。

自動で全開します。

スイッチをいずれかの方向に操作すると、自動で開いている電動 サンシェードは停止します。

■ 電動サンシェードを開くときは、 電動サンシェードとルーフ内張り の間に身体や物が挟まれないよう に注意してください。

閉じる

▶ パノラミックスライディングルーフ が全閉しているときに、スイッチ を③の方向に軽く操作します。 操作している間だけ閉じます。

自動で閉じる

► パノラミックスライディングルーフ が全閉しているときに、スイッチ を③の方向にいっぱいまで操作します。

自動で全閉します。

スイッチをいずれかの方向に操作すると、自動で閉じている電動サンシェードは停止します。

レインクローズ機能

パノラミックスライディングルーフを 開いた状態で、イグニッション位置 を **0** にするか、エンジンスイッチから キーを抜いたときは、以下のときにパ ノラミックスライディングルーフが自 動で閉じ、チルトアップした状態で停 止します。

- 降雨などによりレインセンサーが雨 滴を感知したとき
- 外気温度が極端に高い、または低いとき
- イグニッション位置を 0 にするか、 エンジンスイッチからキーを抜いて から、約 6 時間が経過したとき
- バッテリー電圧が低下したとき

- 以下のときは、レインクローズ機能は作動しません。
 - パノラミックスライディング ルーフをチルトアップしている とき
 - レインクローズ機能でパノラミックスライディングルーフが閉じているときに挟み込みなどの抵抗を感知したとき

このときは、挟み込み防止機能が作動し、パノラミックスライディングルーフが停止し、その位置から少し開いた状態になります。また、レインクローズ機能が解除されます。

レインセンサーに雨滴がかから ないとき

挟み込み防止機能

パノラミックスライディングルーフと 電動サンシェードには挟み込み防止機 能があります。

警告

挟み込み防止機能が作動しない状態でパノラミックスライディングルーフや電動サンシェードを閉じるときは、身体を挟まないように注意してください。パノラミックスライディングルーフや電動サンシェードに身体が挟まれると、致命的なけがをするおそれがあります。

スイッチを操作し続けてパノラミックスライディングルーフや電動サンシェードを閉じているとき

挟み込みなどの抵抗があると、ただちに停止し、その位置から少し開きます。

ただし、挟み込み防止機能が作動した あとに再度操作して、挟み込みなどの 抵抗を検知したときは、より強い力で 閉じます。

さらに、挟み込み防止機能が作動した あとに再度操作して挟み込みなどの 抵抗を検知したときは、挟み込み防止 機能が作動しないことがあります。

自動でパノラミックスライディング ルーフか電動サンシェードを閉じてい るとき、またはパノラミックスライ ディングルーフをチルトダウンしてい るとき

挟み込みなどの抵抗があると、ただちに停止して、その位置から少し開きます。

パノラミックスライディングルーフ/ 電動サンシェードのリセット

パノラミックスライディングルーフや電動サンシェードがスムーズに作動しないときや、自動で開閉しないときは、パノラミックスライディングルーフや電動サンシェードのリセットを行なってください。

- ► イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ スイッチを ③ の方向(▷221 ページ)に操作してパノラミックスライ ディングルーフを完全に閉じ、その まま約 2 秒以上保持します。
- ▶ スイッチを③の方向(▷221ページ)に操作して電動サンシェードを完全に閉じ、そのまま数秒間保持します。
- ▶ パノラミックスライディングルーフ と電動サンシェードが自動で開閉す ることを確認します。
- ▶ 自動で開閉しないときは、再度リセット操作を行ないます。

スライディングルーフのトラブル

スライディングルーフを閉じることが できず、原因がわからないとき

警告

強い力でスライディングルーフを閉じるときや、挟み込み防止機能が作動しない状態でスライディングルーフを閉じるときは十分注意してください。閉じているスライディングルーフに身体が挟まれると、致命的なけがをするおそれがあります。

閉じているスライディングルーフが停止して、少し開くときは、以下のようにしてください。

▶ スライディングルーフが停止したら ただちに、スライディングルーフが 閉じるまでスイッチを③の方向に 軽く操作し続けてください。

強い力でスライディングルーフが閉じます。

閉じているスライディングルーフが再 度停止して、少し開くときは、以下の ようにしてください。

▶ スライディングルーフが停止したら ただちに、スライディングルーフが 閉じるまでスイッチを③の方向に 軽く操作し続けてください。

挟み込み防止機能が作動しない状態 で、スライディングルーフが閉じ ます。

ソフトトップ(カブリオレ)

ソフトトップの開閉は、停車しているとき、または約 40km/h 以下で走行しているときに行なうことができます。

風が強いときは、ソフトトップを完全 に開閉することができない場合があり ます。このようなときは、走行速度を 下げるか、停車して操作を行なってく ださい。

安全のため、ソフトトップの開閉は、 停車しているときに行なうことをお勧 めします。

- 走行中は、必ずソフトトップを完全に開いた状態か閉じた状態にしてください。
- 走行する前に、ソフトトップが確実にロックされていることを確認してください。確実にロックされていないと、走行中にソフトトップが開き、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。
- ソフトトップの開閉操作を途中で 停止しないでください。けがをし たり、ソフトトップを損傷するお それがあります。

開閉操作を途中で停止すると、マルチファンクションディスプレイに "ルーフが完全に 開閉されていません "と表示されます。また、以下の時間が経過した後に油圧装置の圧力が低下し、ソフトトップの停止位置によっては、ソフトトップが倒れ込みます。

- ◇イグニッション位置が 2 のときは、マルチファンクションディスプレイに "ルーフが完全に 開閉されていません"と表示され、警告音が鳴り、約7分後にルーフが倒れ込みます。
- ◇イグニッション位置を 2 以外に したときは、マルチファンクショ ンディスプレイに "ルーフの開 閉が 完了していません"と表示 され、警告音が鳴り、約 20 秒 後にルーフが倒れ込みます。
- ソフトトップ収納部カバーの上に座ったり、重い物を載せないでください。ソフトトップやソフトトップ収納部カバーを損傷するおそれがあります。
- ↓ ソフトトップが開閉するときは、 ソフトトップは上方に、トランクは 後方に動きます。ソフトトップや車 体、トランク内の荷物などの損傷を 防ぐため、以下の点に注意してくだ さい。
 - 車の上方および後方、ソフトトップの作動範囲に十分な空間があること
 - トランクカバーが確実に閉じていること
 - 荷物がトランクカバーの下に収納されていること
 - トランクカバーが荷物に押し上 げられていないこと
 - トランクが閉じていること

- リアシートのヘッドレスト後方のスペースに物がないこと
- ソフトトップに汚れや水分など が付着していなく、凍結してい ないこと
- 車を離れるときは、盗難を避ける ため、必ずソフトトップを閉じ、ド アとウインドウ、トランクなどが閉 じていて、各部が施錠されていることを確認してください。
- ソフトトップ開閉中に運転席ドアのトランクスイッチやトランクのハンドルを操作しないでください。
- トランクが完全に閉じていないときにソフトトップを開閉しようとすると、マルチファンクションディスプレイに警告マークが表示されます(▶314ページ)。
- リアシートのヘッドレストとエア キャップドラフトストップ*が上 がっているときは、ソフトトップの 開閉動作が開始される前にリアシー トのヘッドレストとエアキャップド ラフトストップ*が下がります。

ソフトトップスイッチによる操作

警告

ソフトトップを開閉しているときに 走行速度が約 40km/h を超えると、 ソフトトップはその位置で停止し ます。視界が遮られ、ソフトトップ が損傷するおそれがあります。

交通状況に注意しながら、走行速度を約40km/h以下にするか停車して、スイッチを操作してソフトトップを完全に開くか、閉じてください。

⚠ 警告

- ソフトトップを開閉するときは、 ソフトトップやトランク、ドアウ インドウやリアサイドウインドウ、 リンケージやソフトトップ収納室 カバーなどの作動する部分に触れ ないでください。挟まれてけがをす るおそれがあります。また、それ らが作動する範囲に障害物がない ことも確認してください。
- 身体や物が挟まれそうになったときは、ソフトトップスイッチから指を放してください。ソフトトップの作動が停止します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

ソフトトップの開閉

- ▶トランクカバーが確実に閉じていることを確認します(▷231ページ)。
- トランクカバーが確実に閉じていないときにソフトトップを開こうとすると、確認音が鳴り、マルチファンクションディスプレイに "トランクカバーを閉じてください"と表示されます。
- ▶ トランクを閉じます。
- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ パーキングブレーキを確実に効かせます。
- ▶ フロントアームレスト前端のカバー を開きます。



フロントアームレスト前端のカバー 内にソフトトップスイッチ ① があり ます。

ソフトトップを開く

- ▶ ソフトトップスイッチ ① を引いて、すべての作動が終了するまで保持します。
 - ドアウインドウとリアサイドウ インドウがいっぱいまで開き ます。
 - ソフトトップ前端のロックが解除されます。
 - マルチファンクションディスプレイに "ルーフが開閉中"と表示されます。
 - ソフトトップ収納室カバーが開き、ソフトトップが折りたたまれます。
 - ソフトトップ収納室カバーが閉じます。
 - ドアウインドウとリアサイドウ インドウがいっぱいまで閉じます。
- → ソフトトップを開いている途中に 走行速度が約 40km/h を超えると、 ソフトトップはその位置で停止し、 マルチフファンクションディスプ レイに "ルーフが完全に 開閉され ていません " と表示されます。走行 速度を約 40km/h 以下にしてから、 スイッチを操作してソフトトップを 完全に開いてください。

ソフトトップを閉じる

- ソフトトップを閉じる前にソフトトップが濡れていないことを確認してください。車内やトランクに水が入るおそれがあります。
- ▶ ソフトトップスイッチ ① を押して、すべての作動が終了するまで保持します。
 - ドアウインドウとリアサイドウインドウが少し開きます。
 - マルチファンクションディスプレイに "ルーフが開閉中 "と表示されます。
 - ソフトトップ収納室カバーが開き、ソフトトップが出てきます。
 - ソフトトップ収納室カバーが閉じます。
 - ソフトトップ前端がロックされます。
 - ドアウインドウとリアサイドウ インドウがいっぱいまで閉じ ます。
- ↓ ソフトトップを閉じている途中に 走行速度が約 40km/h を超えると、 ソフトトップはその位置で停止し、 マルチフファンクションディスプレイに "ルーフが完全に 開閉されていません" と表示されます。走行速度を約 40km/h 以下にしてから、 スイッチを操作してソフトトップを完全に閉じてください。

キーによる操作

⚠ 警告

- ソフトトップを開閉するときは、 ソフトトップやトランク、ドアウ インドウやリアサイドウインドウ、 リンケージやソフトトップ収納室 カバーなどの作動する部分に触れ ないでください。挟まれてけがをす るおそれがあります。また、それ らが作動する範囲に障害物がない ことも確認してください。
- 身体や物が挟まれそうになったときは、キーのボタンから指を放してください。ソフトトップの作動が停止します。

ソフトトップの開閉

- **1** 操作は運転席ドアハンドルの近く で行なってください。
- ▶トランクカバーが確実に閉じていることを確認します(▷231 ページ)。
- トランクカバーが確実に閉じていないときにソフトトップを開こうとすると、マルチファンクションディスプレイに "トランクカバーを閉じてください"と表示されます。
- ▶ トランクを閉じます。
- 運転席ドアのドアハンドルにキーの 先端を向けます。

ソフトトップを開く

- ▶ キーの解錠ボタン (す) を押して、すべての作動が終了するまで保持します。
 - ドアウインドウとリアサイドウ インドウがいっぱいまで開き ます。
 - ソフトトップ前端のロックが解除されます。
 - マルチファンクションディスプレイに "ルーフが開閉中"と表示されます。
 - ソフトトップ収納室カバーが開き、ソフトトップが折りたたまれます。
 - ソフトトップ収納室カバーが閉じます。
 - ドアウインドウとリアサイドウ インドウがいっぱいまで閉じ ます。

ソフトトップを閉じる

- ▶ トランクを閉じます。
- ▶ 運転席ドアのドアハンドルにキーの 先端を向けます。

- ▶ キーの施錠ボタン 〒 を押して、すべての作動が終了するまで保持します。
 - ドアウインドウとリアサイドウインドウが少し開きます。
 - マルチファンクションディスプレイに "ルーフが開閉中 "と表示されます。
 - ソフトトップ収納室カバーが開き、ソフトトップが出てきます。
 - ソフトトップ収納室カバーが閉じます。
 - ソフトトップ前端がロックされます。
 - ドアウインドウとリアサイドウ インドウがいっぱいまで閉じ ます。

ソフトトップの再ロック

以下のときはソフトトップが確実に ロックされていません。

- マルチファンクションディスプレイに "ルーフが完全に 開閉されていません" と表示されているとき
- 走行を開始したときか、走行中に、 約10秒間警告音が鳴ったとき


ソフトトップが確実にロックされてい ないときは、以下のようにして、ロッ クしてください。

- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、ただちに停車します。
- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ ソフトトップスイッチを押します。

トランクカバー

トランクカバーは、トランクの荷物 をカバーするときに使用します。トラ ンクカバーが閉じているときのみ、ソ フトトップを開くことができます。

- ソフトトップを収納したときに、 ソフトトップや荷物の損傷を防ぐ ため、以下のことに注意してくだ さい。
 - トランクカバーを開いているときは、側方のネットの内部や後方に長さのある物を置かないでください。トランクカバーの作動を妨げたり、収納されているソフトトップを損傷するおそれがあります。
 - 荷物がトランクカバーを押し上 げていないことを確認してくだ さい。



トランクカバーを開く

▶ ハンドル ① を持って矢印の方向に トランクカバーを押します。

トランクカバーを閉じる

▶ ハンドル ① を持って、トランクカ バーを手前に引き出します。

ドラフトストップ*

ドラフトストップはソフトトップを 開いて走行しているときに、風を抑え ます。

ドラフトストップはリアシートの上方 に固定します。このため、ドラフトス トップを取り付けているときは、運転 者と助手席乗員だけが乗車できます。

ドラフトストップは販売店オプションです。詳しくは、お買い上げの販売店またはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

警告

暗いときや周囲の状況により、後方 視界が制限されると、事故の原因に なります。視界が遮られるときや暗い ときは、ドラフトストップの上部を たたんでください。

- ドラフトストップを取り付けているときは、前席のバックレストの位置に注意してください。バックレストがドラフトストップとぶつかるおそれがあります。
- ドラフトストップは純正品だけを 使用してください。車を損傷する おそれがあります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。



▶ 左右の固定ピン ① にドラフトストップを取り付けます。

ドラフトストップの取り付け方法について、詳しくはドラフトストップの取扱説明書をご覧ください。

エアキャップ*

エアキャップにより、ソフトトップを開いているときも風の巻き込みを抑え、乗員全員が快適に走行することができます。エアキャップは、停車しているとき、または約 160km/h 以下で走行しているときに展開させることができます。

- 走行速度が約 160km/h 以上のときは、エアキャップを展開 / 収納することはできません。
- ※ 上記は、車両の機能の説明です。公道を 走行する際は、必ず法定速度や制限速度 を遵守してください。

エアキャップは以下のものにより構成されます。

- フロントウインドウとソフトトップ の間にあるウインドデフレクター
- リアシートのヘッドレストの間にあるエアキャップドラフトストップ

警告

エアキャップを展開 / 収納しているときは、身体が挟まれないようにしてください。身体が挟まれそうになったときは、エアキャップスイッチを再度押してください。



フロントアームレスト前端のカバー 内にエアキャップスイッチ ① があり ます。

- **i** エアキャップは、ソフトトップが 開いているときに展開できます。
- 1 エンジンが停止していてイグニッション位置が2のとき、ソフトトップが閉じている状態でエアキャップスイッチを押すと、ウインドデフレクターのみが展開します。

エアキャップを展開させる

- ▶ イグニッション位置を **2** にします。
- ▶ フロントアームレスト前端のカバー を開きます。
- ▶ エアキャップスイッチ ① を押します。

スイッチの左右の表示灯が点灯します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。



ウインドデフレクター ② が展開し ます。



また、エアキャップドラフトストップ ③ とリアシートのヘッドレストが、 中間の位置まで上がります。

- 後席の乗員がシートベルトを装着 しているときは、エアキャップド ラフトストップ③とリアシートの ヘッドレストは、いっぱいまで上が ります。
- エアキャップが展開しているときに、エンジンスイッチからキーを抜くか、キーレスゴースイッチでイグニッション位置を0にすると、エアキャップは自動的に格納されます。再度イグニッション位置を2にすると、エアキャップシステムは展開します。

エアキャップを格納する

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ フロントアームレスト前端のカバー を開きます。
- ▶ エアキャップスイッチ ① を押します。

スイッチの左右の表示灯が消灯します。

ウインドデフレクター ② とエア キャップドラフトストップ ③ が収 納されます。また、リアシートのヘッ ドレストが下がります。

- 後席の乗員がシートベルトを装着 しているときは、エアキャップス イッチを押しても、エアキャップは 収納されず、リアシートのヘッドレ ストも下がりません。後席の乗員が シートベルトを外すと、エアキャッ プは収納され、リアシートのヘッド レストは下がります。
- エアキャップが展開しているとき にソフトトップを閉じようとする と、エアキャップが収納されてか らソフトトップの作動が開始され ます。

前席からのリアヘッドレストとエア キャップドラフトストップの収納

後方視界を確保するため、センターコンソールのスイッチ(▷89ページ)でリアヘッドレストとエアキャップドラフトストップのみを収納することができます。

ソフトトップのトラブル

トラブル

ソフトトップが開閉しない。

可能性のある原因 / 症状および ▶ 対応

イグニッション位置が2以外になっている。

▶ イグニッション位置を 2 にしてください。

トランクが開いている。

▶ トランクを閉じてください。

トランクカバーが閉じていない。

▶ トランクカバーを閉じてください。

ロールバーが作動した状態になっている。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

- ▶ リアヘッドレストが自動で収納されない。
- ▶ リアヘッドレストを手動で下げてください (▷336ページ)。

ソフトトップの開閉機構が故障している。

- ▶ ソフトトップを手動で閉じてください(▷326ページ)。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

何度も連続してソフトトップを開閉した。ソフトトップの開閉機構が安全のため自動的に停止した。

約10分後に、再度ソフトトップを開閉できるようになります。

- ▶ イグニッション位置を 0 にしてから、2 の位置にするか、エンジンを 始動してください。
- ▶ 再度、開閉操作を行なってください。

荷物の積み方 / 小物入れ

荷物を積むときの注意点

⚠ 警告

荷物を積むときは、以降に記載されている注意点を守り、確実に固定してください。急ブレーキや急な進路変更時、事故のときなどに前方に投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

「荷物の固定方法」もご覧ください。 また、荷物を積むときの注意点を守っ たとしても、荷物を積むことにより、 事故などのときに乗員がけがをする 可能性は高まります。

♠ 警告

エンジンをかけた状態でトランクを 開いたままにしないでください。排 気ガスが車内に入り、意識不明になっ たり、中毒死するおそれがあります。

荷物の積み方は車の走行安定性に大き く影響します。以下の点に注意してく ださい。

- 荷物の重量が、制限重量(▷379 ページ)を超えないようにしてください。
- 重い物は車の中心近く(トランクの前方)の低い位置に積み、確実に固定してください。確実に固定できていないと、急ブレーキ時などに荷物が動き、トランク内部を損傷するおそれがあります。
- 荷物を車内に積むときは、シートの バックレストより高く積み上げない でください。

- トランクに荷物を積むときは、トランクの前端に接するようにしてください。リアシートを折りたたんだときは、フロントシートのバックレストに接するように荷物を積んでください。
- なるべく乗員のいない席の後方に荷物を積んでください。
- 強度の十分な荷物固定用ストラップ などを使用して、荷物を確実に固定 してください。
- 鋭い角のある荷物は、角の部分に力 バーをしてください。
- 重量が偏らないよう均等に積んでください。
- 燃料を入れた容器やスプレー缶など を積まないでください。引火や爆発 のおそれがあります。
- ウインドウに荷物が当たらないよう にしてください。ウインドウガラス を損傷したり、リアデフォッガーの 熱線やアンテナなどを損傷するおそ れがあります。
- 荷物固定用のアクセサリーは Daimler AG の推奨品の使用をお勧めします。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

小物入れ

↑ 警告

荷物が収納されているときは、小物 入れを必ず閉じてください。また、 収納ネットは重い荷物を固定するた めには設計されていません。

以下のときに荷物が投げ出されて乗 員がけがをするおそれがあります。

- 急ブレーキ時
- 急な進路変更時
- 事故のとき

収納ネットには、鋭利な角のある物や こわれやすい物を入れて運搬しない でください。

収納ポケットには、かたい物を入れ て運搬しないでください。また収納 ポケットの上部から、物がはみ出ない ようにしてください。

- 収納物が小物入れからはみ出さ ないようにしてください。
- 小物入れのカバーが閉じなくなる ような大きな物を小物入れに入れ ないでください。小物入れや収納物 を損傷するおそれがあります。
- 小物入れには食料品を収納しない でください。
- 貴重品は小物入れに保管しないで ください。

グローブボックス



左ハンドル車

グローブボックスを開く

▶ ハンドル ① を引きます。

グローブボックスを閉じる

- ▶ カバー ② を押してロックさせます。
- 🚹 グローブボックス内には照明があ ります。イグニッション位置が **1** か2のときにグローブボックスを 開くと、照明が点灯します。
- ↑ グローブボックス内には、ETC 車載器があります。詳しくは別冊 「COMAND システム 取扱説明書 | をご覧ください。
- 🚹 グローブボックス内に送風するこ とができます (▷219 ページ)。

キーシリンダーにエマージェンシー キーを差し込んでグローブボックスを 施錠/解錠できます。



左ハンドル車


グローブボックスを施錠する

▼ エマージェンシーキーを差し込んで 施錠位置 2 にまわします。

グローブボックスを解錠する

- ▶ エマージェンシーキーを差し込んで 解錠位置 ① にまわします。
- 駐車場などでキーを預ける場合 に、グローブボックスを開けられた くないときは、グローブボックスを 施錠してください。その際は、エマー ジェンシーキーをキー本体から取り 外し、携帯してください。

フロントアームレストの小物入れ



クーペ (左ハンドル車)

小物入れのカバーを開く

- ▶ 左右にあるボタン ① または ② を押します。
 - アームレストカバーが左右に開きます。
- i フロントアームレストの小物入れ 内には、メディアインターフェー ス用端子と USB インターフェース 用端子があります。メディアイン ターフェースは、iPod®や USB 機 器などのポータブル音楽機器のた めの接続端子です。詳しくは別冊 「COMAND システム 取扱説明書」 をご覧ください。


収納ネット

企警告

収納ネットには、重い物やかたい物、 ビンや缶、割れやすい物、鋭利な形状 の物を入れないでください。急ブレー キ時や急な進路変更時、事故のとき などに収納物が投げ出されて、乗員 がけがをするおそれがあります。

助手席足元とリアシート足元、トランク内左側(クーペ)、トランク内左側 および右側(カブリオレ)に収納ネットがあります。

スルーローディング(カブリオレ)



スルーローディングを開く

- ▶ リアシートのアームレスト③を引き出します。
- ▶ ハンドル ① を引きながら、カバー② を開きます。

スルーローディングを閉じる

▶ リアシートのアームレスト ③ を持ちながら、カバー ② とともに押し込みます。

分割可倒式リアシート(クーペ)

リアシートのバックレストの左右いずれか一方、または両方を倒すことができます。

⚠ 警告

トランクに重い荷物やかたい荷物を積載するときは、確実に固定してください。急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに荷物が投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

⚠ 警告

エンジンをかけた状態でトランクを 開いたままにしないでください。排 気ガスが車内に入り、意識不明になっ たり、中毒死するおそれがあります。

↓ リアシートのバックレストを前方 に倒した状態でフロントシートを後 方に動かしたり、フロントシートの バックレストを後方に倒すときは、 リアシートに当たらないように注意 してください。シートを損傷するお それがあります。

バックレストを倒す



- ▶ トランクを開きます(▷82 ページ)。
- ▶ トランク内にあるリリースハンドル① を手前に引きます。

バックレストのロックが解除され ます。 i バックレストのロックを解除したときに、フロントシートが後方の位置にあるときやバックレストを後方に倒しているときは、ロックを解除した側のフロントシートが自動的に前方および上方に移動し、バックレストが垂直付近の位置に起き上がります。ただし、運転席シートは、イグニッション位置が2のときは移動しません。




- ▶ バックレスト ② を前方に倒します。
- ▶ フロントシートを動かしたときは、 シート位置を調整します。

バックレストを起こす

- ▶ フロントシートが後方の位置にあるときはフロントシートを前方に移動します。
- ▶ フロントシートのバックレストが 後方に倒れているときは、バックレ ストを前方に起こします。

または

▶ フロントシートのバックレストロック解除レバーを引き、フロントシートを前方に移動させます。



▶ バックレスト ③ を起こしてロックします。

↑ 警告

バックレストを起こしたときは、バックレストが確実にロックされていることを確認してください。 急ブレーキ時や急な進路変更時、事故のときなどに荷物が前方に投げ出されて、乗員がけがをするおそれがあります。

- バックレストを起こすときは、 シートベルトが挟まれていないこと を確認してください。
- シートを倒す必要のないときは、 バックレストを起こしてロックして ください。
- バックレストが確実にロックされていないときは、イグニッション位置が2でドアが閉じているときに、マルチファンクションディスプレイに"左(右)リアバックレストロックされていません"と表示されます。再度バックレストを起こして、確実にロックしてください。
- ▶ フロントシートを動かしたときは、 シート位置を調整します。

荷物の固定


荷物固定用リング

↑ 警告

荷物固定用リングには均等に力がか かるようにしてください。急ブレー キ時や急な進路変更時、事故のとき などに荷物が投げ出されて、乗員が けがをするおそれがあります。

荷物を固定するときは、以下の点に注 意してください。

- 荷物固定用リングを使用して、荷物 を固定してください。
- 伸縮性のあるストラップやネットは 軽い荷物のずれを防ぐためのもの です。これらを使用して荷物を固定 しないでください。
- 固定用具が荷物のとがった部分や角 に当たらないようにしてください。
- 鋭い角のあるものは、角の部分にカ バーをしてください。
- 荷物固定用リングに均等に力がかか るようにしてください。
- できるだけすべての荷物固定用リン グを使用してください。
- 荷物固定用リングに過大な力がかか らないようにしてください。
- 固定用具の取扱説明書もお読みく ださい。



クーペ

① 荷物固定用リング

トランクルーム内に 4 個の荷物固定用 リング① があります。

🚹 前方の 2 個の荷物固定用リングは トランクフロアマットのスリットに 通して使用します。


カブリオレには、前方の2個の荷 物固定用リングは装備されません。

バッグフック(クーペ)

↑ 警告

バッグフックには重い荷物をかけ ないでください。急ブレーキ時や進 路変更時、事故のときなどに荷物が 投げ出されて、乗員がけがをするお それがあります。

■ バッグフックには、約 3kg 以上の 荷物をかけないでください。



①バッグフック

トランクルーム内左右にバッグフック ① があります。

トランクフロアボード下の収納スペース

トランクフロアボード下の収納スペースには、車載工具や応急用スペアタイヤなどが収納されています。

トランクフロアボードを開く



▶ フック ① を起こして、トランクフロアボード ② を引き上げます。



▶ クーペは、トランクフロアボード ② を支えながら、フック ① をリア ウインドウ下側のトランクの縁 ③ にかけます。

または

- ▶ カブリオレは、トランクフロアボード②を少し手前に引いてから、フック①をリアウインドウ下側のトランクの縁③にかけます。

ルーフラック (クーペ)

警告

- 誤った取り付け方によってルーフラックやアタッチメントが脱落すると、乗員がけがをしたり、事故の原因になります。ルーフラックやアタッチメントを取り付けるときは、製品に添付されている取扱説明書に従ってください。
- ルーフの最大積載量(約100kg) を超えないよう注意してください。 また、ルーフに荷物を積んでいる ときは、車の重心位置が変化し、走行安定性に影響を与えます。路面や交通、天候に合わせた運転を 行なってください。


⚠ 警告

ルーフラックを取り付けているときは、パノラミックスライディングルーフ*を閉じてください。乗員がけがをするおそれがあります。

↓ 推奨品以外のルーフラックを取り 付けると車を損傷するおそれがあります。


ルーフラックを取り付けるとき、また、ルーフラックに荷物を積んだときは下記に注意してください。車を損傷するおそれがあります。

- パノラミックスライディングルーフ*をチルトアップしたときに接触しないこと
- ルーフ後部のアンテナ(クーペ) に接触しないこと
- トランクを開いたときに接触しないこと





パノラミックスライディングルーフ非装備車



パノラミックスライディングルーフ装備車

- ▶ カバー ① を注意しながら矢印の方向に開きます。
- ▶ カバー ① を開いた位置で固定します。
- ▶ ルーフラックをカバー ① 内部のマウント部に固定します。
- ▶ 製品に添付の取扱説明書の指示に 従ってください。
- カバーを開くときは、金属製の物やかたい物を使用しないでください。カバーやルーフを損傷するおそれがあります。
- ルーフラックは Daimler AG の推 奨品の使用をお勧めします。詳しく はメルセデス・ベンツ指定サービス 工場におたずねください。

室内装備

カップホルダー

魚 警告

走行中はカップホルダーを閉じ、使 用しないでください。以下のときに 物が投げ出されて、乗員がけがをす るおそれがあります。


- 急ブレーキ時
- 急な進路変更時
- 事故に巻き込まれたとき

カップホルダーのサイズに合ったフ 夕付きの容器を使用してください。 飲み物がこぼれるおそれがあります。 熱い飲み物のためにカップホルダー を使用しないでください。火傷をす るおそれがあります。

■ カップホルダーに飲み物を置くと きは、スイッチや電装品などに飲み 物をこぼしたり、結露した水滴が垂 れないように注意してください。

スイッチや電装品などを損傷した り、ショートして発火するおそれが あります。

センターコンソールのカップホルダー



クーペ (左ハンドル車)

- ① カップホルダー
- ② カバー


カップホルダーのカバーを開く

▶ カバー② を後方に引きます。

カップホルダーのカバーを閉じる

▶ カバー②を前方に押します。


カップホルダーを取り外す



- ▶ 左右どちらか一方の切り欠き② に ドライバーなどを差し込み、ガイド ③ が見えるまで内側に寄せます。
- ▶ カップホルダーを少し引き上げ ます。
- ▶ 同様に反対側の切り欠き② にドラ イバーなどを差し込み、内側に寄せ ながら少し引き上げます。


▶ カップホルダーを内側に引き寄せながら取り外します。

カップホルダーを取り付ける



- ▶ カップホルダー上部の角がある部分が前方を向くようにして、カップホルダー下部の切り欠き②をガイド③に合わせます。
- ▶ 固定されるまで、カップホルダー① を押し込みます。

リアセンターコンソールのカップホル ダー(クーペ)



カップホルダーのカバーを開く

- ▶ カバー ① を前方に押します。
- カップホルダーのカバーを閉じる
- ▶ カバー ① を後方に引きます。

リアセンターコンソールのカップホル ダー(カブリオレ)



前方のカップホルダーのカバーを開く

▶ カバー②を矢印の方向にスライド させます。


後方のカップホルダーのカバーを開く

▶ カバー ① を矢印の方向にスライド させます。

サンバイザー

⚠ 警告

走行中はバニティミラーのカバーを 閉じてください。眩惑により交通状 況の視認が損なわれ、事故の原因に なります。



- ① 照明
- ② フック
- ③ クリップ
- ④ バニティミラー
- ⑤ バニティミラーカバー
- ⑥ サンバイザー

前方からの眩しさを防ぐ

▶ サンバイザー ⑥ を下げます。

横方向からの眩しさを防ぐ

- ▶ サンバイザー ⑥ を下げます。
- ▶ サンバイザーをフック②から外します。
- ▶ サンバイザーを横にまわします。
- ↓ サンバイザー ⑥ を横にまわすときは、バニティミラーカバー ⑤ を閉じてください。バニティミラーカバーやルーフ内張りを損傷するおそれがあります。

バニティミラー

バニティミラーを使用する

- ▶ サンバイザー ⑥ を下げます。
- ▶ バニティミラーカバー ⑤ を上方に 開きます。

照明①が点灯します。

使用後はバニティミラーカバーを閉 じます。

1 照明 ① はサンバイザーがフックにかかっているときに点灯します。

リアウインドウ·ブラインド * (クーペ)

ブラインドの作動範囲に物を置かないでください。ブラインドや物を 損傷するおそれがあります。



イグニッション位置が 1 か 2 のときに作動させることができます。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

リアウインドウ・ブラインドを展 開する

▶ リアウインドウ・ブラインドスイッチ ① を押します。

リアウインドウ・ブラインドが自動 で展開します。

展開中に再度スイッチを押すと、リアウインドウ・ブラインドが自動で 格納します。

リアウインドウ・ブラインドを格納する

▶ リアウインドウ・ブラインドスイッチ ① を押します。

リアウインドウ・ブラインドが自動 で格納します。

格納中に再度スイッチを押すと、リアウインドウ・ブラインドが自動で 展開します。

灰皿

- ! 吸いがらやマッチの火は確実に消して、使用後はカバーを閉じてください。
- 紙くずなどの燃えやすい物は入れないでください。
- ▼ 灰を落とすときは、灰皿が取り付けられていることを確認してください。灰皿の収納部を損傷するおそれがあります。

フロントの灰皿

- ① 灰皿を取り外したスペースを小物入れとして使用することができます。
- ▼ 灰皿下部のスペースには耐熱性がありません。火がついたたばこを灰皿に置く前に、灰皿が確実に取り付けられていることを確認してください。灰皿下部のスペースを損傷するおそれがあります。



灰皿のカバーを開く

▶ 停止するまでカバー ① を前方に押します。

灰皿のカバーを閉じる

▶ カバー ① を前方に軽く押します。 カバーが後方にスライドします。


灰皿を取り外す

▶ 灰皿 ③ の両脇をつまみ、矢印 ② の 方向に引き上げます。

灰皿を取り付ける

▶ 灰皿 ③ を元の位置に合わせ、押し込みます。

リアの灰皿



灰皿を開く / 閉じる

▶ カバー ② を開きます。
閉じるときはカバーを押します。

灰皿を取り外す

▶ 解除ボタン ③ を押して、灰皿 ① を 取り出します。

灰皿を取り付ける

▶ 灰皿 ① を元の位置に合わせ、いっぱいまで押し込みます。

ライター

♠ 警告

ライターは必ずノブの部分を持って ください。金属部を持つと火傷をす るおそれがあります。

安全のため、子供を乗車させるときはライターを抜き取ってください。

- - ライターを押し込んだ後、押さ え続けないでください。
 - 赤熱部に灰や異物が付着したまま使用しないでください。
 - ライターを改造したり、純正品 以外のライターを使用しないで ください。
- ライターが戻らなくなったときは、イグニッション位置を 0 にするか、エンジンスイッチからキーを抜いて、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。



▶ イグニッション位置を 1 か 2 にします。

ライターのカバーを開く

- ▶ 停止するまでカバー ① を前方に押します。
- ▶ ライター ② を押し込みます。
 熱せられると、ライターは元の位置に戻ります。
- ▶ ライター ② を引き抜きます。
 使用後は灰皿で灰を落とし、元の位置に戻します。

ライターのカバーを閉じる

▶ カバー ① を前方に軽く押します。 カバーが後方にスライドします。

12V 電源ソケット


- ☑ 必ず DC12V、最大消費電流 15A 以下(最大消費電力 180W 以下) の規格に合った、ライト類や携帯電 話充電器などの電気製品を使用して ください。規格外の電気製品を使 用すると、ヒューズが切れたり、火 災が発生するおそれがあります。

- エンジンがかかっていないときは 長時間使用しないでください。バッ テリーがあがるおそれがあります。
- ↑ バッテリー電圧が低下したときは、エンジン始動のための電力を確保するため、12V電源ソケットは自動的に作動を停止します。

センターコンソール後端に 12V 電源 ソケットを装備しています。

イグニッション位置が 1 か 2 のとき に使用できます。

リアの 12V 電源ソケット



12V 電源ソケットを使用する

- ▶ カバー ② を開きます。
- ▶ 12V 電源ソケットのカバー ① を開きます。

アシストグリップ(クーペ)

ドアウインドウの上方にアシストグ リップがあります。コーナリング時の 姿勢保持などに使用します。

↑ 警告

SRS ウインドウバッグの作動を妨げたり、作動時に物が飛んで乗員がけがをするおそれがありますので、アシストグリップにハンガーやアクセサリーなど物をかけないでください。

- アシストグリップにぶらさがったり、必要以上の大きな荷重をかけないでください。アシストグリップを損傷するおそれがあります。
- **!** 運転者は運転中にアシストグリップを使用しないでください。

コートフック (クーペ)



リアサイドウインドウの上方にコート フックがあります。

コートフックを使用する

▶ カバー ① を押します。

コートフックを収納する

▶ カバー ① を押してロックさせます。

↑ 警告


SRS ウインドウバッグの作動を妨げたり、作動時に物が飛んで乗員がけがをするおそれがありますので、以下の点に注意してください。

- コートフックには軽く柔らかい衣 服以外の物をかけないでください。
- コートフックを使用するときは、 ハンガーなどを使用せず、衣服を 直接かけてください。

フロアマット*

警告

- 運転席のフロアマットを使用するときは、ペダルとの間に十分な空間があり、確実に固定されていることを確認してください。
- 運転席のフロアマットは、フロア の凸部②とフロアマットの凹部① で確実に固定してください。
- 走行前にフロアマットが確実に固定されていることを確認してください。確実に固定されていないと、フロアマットが滑ったり、ペダル操作を妨げるおそれがあります。
- 運転席のフロアマットを重ねて使用しないでください。



左ハンドル車

運転席のフロアマットを取り付ける

- ▶ 運転席シートを後方に動かします。
- ▶ フロアマットを敷きます。
- ▶ フロアマットの凹部 ① を押し、フロアの凸部 ② にはめ込みます。

運転席のフロアマットを取り外す

▶ フロアの凸部②からフロアマット を取り外します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

慣らし運転2	52
燃料の給油2	53
エンジンルーム2	57
タイヤとホイール2	67
寒冷時の取り扱い2	76
走行時の注意2	78
メンテナンス2	83
日常の手入れ2	86



慣らし運転

⚠ 警告

新品のブレーキパッドは、目安として走行距離が数百 km を超えるまでは制動性能を完全には発揮できません。この期間は、必要に応じてブレーキペダルを少し強めに踏んでください。また、ブレーキパッドやブレーキディスクの交換を行なったときも同様です。

新車の場合、エンジンなどの機械部分 が馴染むまで「慣らし運転」すること をお勧めします。

新車時に十分な慣らし運転を行なうことにより、将来にわたって安定した性能を維持することができます。

最初の 1,500km までは以下の注意事 項を守ってください。

- エンジン回転数が許容限度の 2/3 (許容限度が 6,000 回転のときは約 4,000 回転)を超えないように運転 してください。
- エンジンに大きな負担のかかる運転 は避けてください。
- いつも一定のエンジン回転数で走 行するのではなく、負担のかから ない範囲で回転数と速度を変えて ください。
- キックダウンや過度のエンジンブレーキは避けてください。

 ギアレンジ位置 D3、D2、D1 および 1 ~ 3 速のギアは山道などを 低速で走行するときだけに使用してください。

走行距離が 1,500km を超えたら、エンジン回転数を徐々に高回転まで上げてください。

- エンジンや駆動系部品の交換を行なったときも、慣らし運転を行なってください。
- (i) キックダウン: 走行中にアクセル ペダルをいっぱいに踏み込むと、自動的に低いギアに切り替わり、エンジンの回転数が上がって素早く加速します。これをキックダウンといいます。
- (1) エンジンブレーキ: 走行中、アクセルペダルを戻したときに発生するエンジンの内部抵抗を利用した減速をエンジンブレーキといいます。低いギアのときほど効きが強くなります。

燃料の給油

燃料を給油する

↑ 警告

給油するときは、必ずエンジンを停止 してください。また、周囲に燃料が あるときや燃料の匂いがするときは、 決して火気を近付けないでください。 火災が発生するおそれがあります。


↑ 警告

燃料は可燃性の高い物質です。燃料 を取り扱うときは、火を近付けたり、 近くで喫煙をしないでください。

燃料を給油する前に、エンジンを停 止してください。

魚 警告

肌や衣服に燃料が付着しないように 注意してください。燃料が肌に直接 触れたり、気化した燃料を吸い込む と、健康を害するおそれがあります。



- ① 燃料給油フラップ
- ② ホルダー
- ③ タイヤ空気圧ラベル
- ④ 使用燃料表示

燃料給油フラップは、リモコン操作ま たはキーレスゴー操作での解錠 / 施 錠に連動して解錠 / 施錠されます。

燃料給油口は車両の右側後方にあり ます。また、メーターパネル内には 給油口の位置を示す ▶ が表示され ています。

給油口を開いて給油する

- ▶ エンジンを停止します。
- ▶ イグニッション位置を 0 にするか、 エンジンスイッチにキーを差し込ん でいるときは、エンジンスイッチ からキーを抜きます。
- ▶ 燃料給油フラップ ① の矢印の位置 を押します。

燃料給油フラップ①が少し開き ます。

- ▶ 燃料給油フラップ ① をいっぱいま で開きます。
- ▶ キャップを反時計回りに少しゆるめ て、タンク内の圧力を抜きます。

圧力が抜けたら、さらに反時計回り にまわして取り外します。

- ▶ 外したキャップを燃料給油フラッ プ①の裏側にあるホルダー②に 置きます。
- ▶ 給油ノズルを給油口にいっぱいまで 差し込み、給油を開始します。

給油ノズルが最初に自動停止した時 点で給油を停止してください。

■ 給油が自動的に停止したら、それ 以上は給油しないでください。燃料 漏れのおそれや、エンジンが不調 になったり停止するおそれがあり ます。

給油口を閉じる

- ▶ キャップを燃料給油口に合わせ、ロックされた音が聞こえるまで時計回りにいっぱいまでまわします。
- ▶ 燃料給油フラップ ① を閉じます。
- ・車を施錠する前に燃料給油フラップを閉じてください。施錠後に燃料給油フラップを閉じようとしても、ロックピンにより、燃料給油フラップが閉じなくなります。
- 燃料給油フラップの裏側に、タイヤ空気圧ラベル ③ が貼付してあります。タイヤ空気圧ラベルの見かたについては(▷272ページ)をご覧ください。
- リモコン操作やキーレスゴー操作で燃料給油フラップが解錠されないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
- ↓ 燃料を給油するときは、以下の点に注意してください。
 - 燃料は無鉛プレミアムガソリンを使用してください。有鉛ガソリンや粗悪なガソリン、指定以外の燃料(高濃度アルコール含有燃料など)を使用したり、添加剤などを混入すると、エンジンなどを損傷するおそれがあります。
 - 燃料の添加剤は、純正品または 承認されている製品のみを使用 してください。故障の原因にな ります。

- 軽油を燃料として使用したり、 無鉛プレミアムガソリンに混ぜ て使用しないでください。少量 を混ぜただけでもエンジンなど を損傷するおそれがあります。 また、このような場合は保証の 適用外になります。
- 誤って軽油を給油してしまった 場合は、決してエンジンを始動 しないでください。軽油が燃料 系部品全体にまわるおそれがあ ります。誤って給油した場合は メルセデス・ベンツ指定サービ ス工場に連絡してください。
- 目的地まで余裕をもって走れる ように、十分な量を給油してく ださい。
- 燃料給油口には、純正品以外のキャップを使用しないでください。
- セルフ式のガソリンスタンドなどで給油するときは必ず以下の点を守り、安全に十分注意して作業を行なってください。
 - エンジンを停止して、ドアやド アウインドウなどを閉じてくだ さい。
 - 燃料給油口を開くことからはじまる一連の給油作業は、必ずひとりで行なってください。
 - 給油作業をする人以外は燃料給 油口に近付かないでください。
 - 給油作業をする人は、作業の前に金属部分に触れるなどして身体の静電気を除去してください。

身体に静電気を帯びていると、 放電による火花で燃料に引火し たり、火傷をするおそれがあり ます。

- 作業中は車内に戻らないでください。帯電するおそれがあります。
- キャップの取り外し/取り付けは 確実に行ない、火気を近付けない ようにしてください。
- 燃料が塗装面に付着しないよう に注意してください。塗装面を 損傷するおそれがあります。
- 給油ノズルは給油口の奥まで確実に差し込んでください。
- 給油が自動的に停止したら、それ以上は給油しないでください。 燃料漏れのおそれや、エンジンが不調になったり停止するおそれがあります。
- 手動で給油しているときは、状況を見ながら、給油の勢いを強くしないでゆっくりと給油してください。燃料が吹きこぼれるおそれがあります。
- ガソリンスタンド内に掲示されている注意事項を遵守してください。

燃料と燃料タンクのトラブル

トラブル	可能性のある原因 / 症状および ▶ 対応
車から燃料が漏れている。	
燃料給油フラップが 開かない。	燃料給油フラップが解錠されていない。 または キーの電池が消耗している。 ▶ リモコン操作またはエマージェンシーキーで車を解錠してください (▷71、324 ページ)。
	燃料給油フラップは解錠されるが、給油フラップの開閉機構に異常がある。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

エンジンルーム

ボンネット



警告

走行中はボンネットロック解除レ バーを引かないでください。ボンネッ トが開いて事故を起こすおそれがあ ります。

↑ 警告

ボンネットから炎や煙が見えたとき は、ボンネットを開かないでくだ さい。火傷をするおそれがあります。

⚠ 警告

エンジンが停止していても、エンジ ンルーム内には高温になっている部 分があります。エンジンルーム内に 触れるときは、各部の温度が下がっ ていることを確認してください。

警告

エンジンを始動しているときやエンジ ンがかかっているとき、イグニッショ ン位置が 2 のときは、エンジンルー ム内には手を触れないでください。

高電圧の発生部分や高温部分、回転 している部分があり、それらに触れ ると非常に危険です。

警告

エンジンスイッチからキーを抜い ているときやイグニッション位置が 0 のときも、冷却水の温度が高いとき はエンジンファンなどが自動的に回 転することがあります。エンジンファ ンなどの回転部分には身体や物を近 付けないでください。

アクティブボンネット

歩行者への衝突などの際、ボンネット の後端が上方に動き、相手への衝撃を 緩和する機能です。

詳しくは(▷333ページ)をご覧くだ さい。

八 警告

車両が受ける衝撃の大きさや角度な ど衝突時の状況によっては、ボンネッ トの後端が上方に動かず、相手への 衝撃を緩和できないことがあります。

ボンネットを開く

⚠ 警告

ボンネットを開くときは、エンジン スイッチからキーを抜くか、メーター パネルの表示灯 / 警告灯が消灯する までキーレスゴースイッチを押し、 ワイパーのスイッチが停止の位置に なっていることを確認してください (▷121ページ)。ボンネットを開い ているときにワイパーが作動すると、 けがをしたり、車やワイパーを損傷す るおそれがあります。

- □ ワイパーアームを起こしたままボンネットを開かないでください。ボンネットとワイパーが当たり、損傷するおそれがあります。
- 強風のときにボンネットを開く と、風にあおられ、ボンネットが 不意に下がることがあります。風の 強い日は十分に注意してください。

また、ボンネットに雪が積もっているときも同様に注意してください。



左ハンドル車

- ▶ エンジンスイッチからキーを抜くか、キーレスゴー操作でイグニッション位置を 0 にして、ワイパーのスイッチが停止の位置になっていることを確認します(▷121 ページ)。
- 運転席側のインストルメントパネル下にあるボンネットロック解除レバー①を手前に引きます。



▶ ボンネットの裏側にあるロック解除 ノブ②を矢印の方向に上げながら ボンネットを開きます。

約 40cm までボンネットを上げる と、ボンネットはガスダンパーによ り自動的に上がり、開いたままにな ります。

ボンネットを閉じる

↑ 警告

走行前に、ボンネットが確実にロック されていることを確認してください。 走行中にボンネットが開いて視界が 遮られ、事故を起こすおそれがあり ます。

↑ 警告

ボンネットを閉じるときは、身体や物を挟まないように十分注意してください。

- ▶ ボンネットを引き下げ、グリル上部 から約 20cm ~ 30cm の位置から 手で押し下げて閉じます。
- ▶ ボンネットが確実に閉じていることを確認します。

完全に閉じなかったときは、もう一 度ボンネットを開き、同じ方法で少 し強めに閉じます。

エンジンルーム


⚠ 警告

- イグニッションシステムおよびキセノンヘッドランプのバルブソケットや配線に手を触れないでください。高電圧が発生しているため、感電するおそれがあります。
- エンジンスイッチからキーを抜いても、冷却水の温度が高いときはエンジンファンなどが自動的に回転することがあります。エンジンファンなどの回転部には身体や物を近付けないでください。

♀ 環境

環境保護のため、オイルなどの各種の油脂類やフルード類の交換および廃棄は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。


E 250



- ① エンジンオイルレベルゲージ
- ② ブレーキ液リザーブタンク
- ③ ウォッシャー液リザーブタンク

- エンジンオイルフィラー キャップ
- ⑤ 冷却水リザーブタンク


E 350



左ハンドル車

- ① エンジンオイルレベルゲージ
- ② ブレーキ液リザーブタンク
- ③ ウォッシャー液リザーブタンク
- 4 エンジンオイルフィラー キャップ
- ⑤ 冷却水リザーブタンク
- ※ 右ハンドル車の②は左右対称の位置にあります。

E 550



- ① エンジンオイルレベルゲージ
- ② ブレーキ液リザーブタンク
- ③ ウォッシャー液リザーブタンク
- ④ エンジンオイルフィラー キャップ
- ⑤ 冷却水リザーブタンク

※仕様により、エンジンルーム内の形状や配置は異なります。

エンジンルーム内の手入れ

手作業で拭いてください。火傷や感電 に注意してください。

エンジンルームには多くの電気装備があり、水分や湿気を嫌います。水をかけたり、スチーム洗浄をしないでください。

エンジンオイル

- エンジンオイルは使用している間に汚れたり劣化するだけでなく、消費され減少します。定期的に点検し、必要であれば必ず補給または交換してください。
- マルチファンクションディスプレイにエンジンオイル量に関する故障/警告メッセージが表示されたときは(▷310ページ)をご覧ください。

エンジンオイル量に関する注意


車の使用状況により、1,000km につき最大で約 0.8 リットルのエンジンオイルが消費されます。

慣らし運転中のエンジンオイルの消費 量は多少増加することがあります。また、頻繁にエンジン回転数を上げて走 行すると、エンジンオイル消費量は増 加します。

エンジンオイル量を点検する

エンジンオイル量を点検するときは、以下の点に注意してください。

- 水平な場所に停車している
- エンジンが温まっているときは、エンジンを停止してから約5分以上 経過している
- エンジンが温まる前にエンジンを停止したときは、エンジンを停止してから約30分以上経過している



E 350

- 車種や仕様により、エンジンオ イルレベルゲージの形状が異なり ます。
- ▶ エンジンオイルレベルゲージ ① を 抜き取り、きれいに拭いていっぱい までゆっくり差し込みます。
- ▶ エンジンオイルレベルゲージを抜き取り、付着したエンジンオイル量と汚れ具合を点検します。

オイル量はエンジンオイルレベル ゲージの上限②と下限③の間にあれば正常です。

- ► エンジンオイルレベルゲージを元の 位置に差し込みます。
- ► エンジンオイル量が下限かそれ以下 のときは、エンジンオイルフィラー キャップを開いて、指定のエンジン オイルを約 0.5 ~ 1 リットル補給 します。

エンジンオイルを補給する

♀ 環境

環境保護のため、エンジンオイルを 地面や排水溝などに流さないでくだ さい。

警告

エンジンオイルをエンジンルーム内に こぼさないでください。エンジンが 熱いときにオイルが付着すると、発火 して火傷をするおそれがあります。

必ず車両の点検整備用として承認されたエンジンオイルとオイルフィルターだけを使用してください。

以下の原因により、エンジンや排気 システムを損傷するおそれがあり ます。

- 車両の点検整備用として承認されていないエンジンオイルとオイルフィルターを使用すること
- 指定の交換時期を過ぎてからエンジンオイルとオイルフィルターを交換すること
- エンジンオイルに添加剤を入れること
- エンジンオイル量がエンジンオイルレベルゲージの上限を超えているときは、エンジンオイルを抜いてください。エンジンや触媒を損傷するおそれがあります。



エンジンオイルフィラーキャップの例

- ▶ エンジンオイルフィラーキャップ① を反時計回りにまわして取り外します。
- ▶ 指定のエンジンオイルを補給します。 エンジンオイル量がエンジンオイル レベルゲージの下限かそれ以下のと きは、エンジンオイルを約 0.5 ~ 1 リットル補給します。安全に十分注 意して、作業を行なってください。
- ▶ エンジンオイルフィラーキャップ① を補給口に合わせ、時計回りにいっぱいまでまわして取り付けます。 エンジンオイルフィラーキャップが確実に取り付けられていることを確認します。
- ▶ 再度エンジンオイルレベルゲージで エンジンオイル量を点検します。

エンジンオイルの交換時期

エンジンオイルおよびエンジンオイルフィルターは定期的に交換することをお勧めします。交換時期はメンテナンスインジケーターを目安としてください。

ただし、交換時期は使用状況によって 異なりますので、詳しくはメルセデス・ ベンツ指定サービス工場におたずねく ださい。

- 種類の異なるエンジンオイルを混ぜないでください。エンジンオイルの特性が発揮されません。
- エンジンオイルがエンジンルーム 内に付着したときは完全に拭き取っ てください。

使用するエンジンオイル

指定のエンジンオイルを使用してください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

オートマチックトランスミッション オイル

オートマチックトランスミッションオイルのオイル量を点検する必要はありません。

オイルの漏れを見つけたり、トランス ミッションの作動に異常を感じたとき は、メルセデス・ベンツ指定サービス 工場で点検を受けてください。

- オートマチックトランスミッションオイルの交換については別冊「整備手帳」をご覧ください。
- オートマチックトランスミッションオイルは専用品のみを使用してください。

冷却水

警告

冷却システムには圧力がかかっています。水温が少しでも高いときは、絶対にリザーブタンクのキャップを開かないでください。高温の蒸気や熱湯が吹き出して、火傷をするおそれがあります。

↑ 警告

不凍液をエンジンルームにこぼさないようにしてください。熱くなったエンジンに不凍液が付着すると、発火して火傷をするおそれがあります。

冷却水の減りかたが著しいときは、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

冷却水の量を点検する

▶ 水平な場所に停車します。

冷却水の量の点検は、水平な場所に 停車していて、エンジンが十分に冷 えているときにのみ行なってくだ さい。

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ メーターパネルのエンジン冷却水温 度計で冷却水の温度が冷えていることを確認します。
- ▶ エンジンスイッチからキーを抜く か、イグニッション位置を 0 にし ます。



- ▶ リザーブタンク ② のキャップ ① を 反時計回りにゆっくり約 1/2 回転 までまわして、圧力を抜きます。
- ▶ 圧力が抜けたら、キャップ ① をさらに反時計回りにゆっくりまわして取り外します。
- ▶ 冷却水の液面がリザーブタンク② 内のマーカー③の上面に達していれば適量です。

冷却水が温かいときは、液面がマーカー ③ より約 1.5cm 上にあれば適量です。

▶ 必要であれば、冷却水を補給します。

▶ キャップ ① を合わせ、いっぱいまで時計回りにまわします。

冷却水を補給する

冷却水が不足している場合は、リザー ブタンクに補給します。

- ▶ 冷却水が冷えていることを確認します。
- ▶ リザーブタンク ② のキャップ ① を 反時計回りにゆっくり約 1 回転ま でまわして、圧力を抜きます。
- ▶ 圧力が抜けたら、キャップ①をさらに反時計回りにゆっくりまわして取り外します。
- ▶ 液面の高さに注意して冷却水を補給 します。

通常は水道水に純正の不凍液を混ぜ て使用します。

車を使用する地域(最低気温)によって濃度を変えます(▷377ページ)。

- ▶ キャップ ① を確実に閉じます。
- ・ 冷却水の補給は、冷却水が冷えているときに行なってください。
- 冷却水には必ず不凍液を混ぜてください。不凍液には防錆の効果もあります。
- ↓ 指定以外の不凍液や不適当な水を 使用しないでください。錆や腐食な どの原因になります。
- ▼ 不凍液は塗装面を損傷させます。 ボディに付着したときは、すみやか に水で洗い流してください。

■ マルチファンクションディスプレイに冷却水に関する故障 / 警告メッセージ (▷309、310 ページ)が表示されたときは、オーバーヒートしてエンジンを損傷するおそれがあります。ただちに安全な場所に停車し、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

冷却水の交換時期

冷却水は時間の経過とともに劣化しますので、整備手帳に従い定期的に交換してください。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

オーバーヒートしたとき

オーバーヒートしたときの症状

- 冷却水温度が約120℃以上を示している。
- マルチファンクションディスプレイ に冷却水に関する故障 / 警告メッ セージが表示される。
- エンジンルームから蒸気が出ている。

企警告

エンジンルームから蒸気が出ているときや冷却水が吹き出しているときは、ただちにエンジンを停止し、冷えるまで車から離れてください。漏れた液体が発火して火災が発生するおそれがあります。

⚠ 警告

水温が下がるまで、絶対にボンネットやリザーブタンクのキャップを開かないでください。高温の蒸気や熱湯が吹き出して火傷をするおそれがあります。

- オーバーヒートした状態で走行したり、冷却水が吹き出している状態でエンジンをかけたままにすると、エンジンを損傷するおそれがあります。
- オーバーヒートしたときは必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

オーバーヒートしたときは、以下のように処置してください。

- ▶ ただちに安全な場所に停車します。
- ▶ エンジンをアイドリング状態で冷却します。

ラジエターの冷却ファンが停止しているときや、冷却水が吹き出しているときは、エンジンを停止して冷却してください。

- ▶ エンジンが十分に冷えてから、冷却水量、水漏れ、ラジエターの冷却ファンなどを点検します。
- ▶ 冷却水が不足しているときは補給します。
- 冷却水は、エンジンが熱いときに 補給しないでください。エンジンを 損傷するおそれがあります。

ブレーキ液

⚠ 警告

マルチファンクションディスプレイに ブレーキに関する故障 / 警告メッセー ジが表示されたり (▷306ページ)、ブレーキ警告灯 (▷319、321ページ) が点灯したときは、むやみにブレーキ 液を補給しないでください。補給によって故障が解消することはありません。

安全な場所に停車して、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してく ださい。

↑ 警告


必ず指定のブレーキ液を使用してください。指定以外のブレーキ液を使用したり、他の銘柄を混ぜると、ブレーキの効き具合やブレーキシステムに悪影響を与え、安全なブレーキ操作ができなくなるおそれがあります。

↑ 警告

ブレーキ液の補給は、エンジンが冷えてから行なってください。また、上限(MAX)を超えないように補給してください。あふれたブレーキ液がエンジンや排気系部品などに付着すると、発火して火傷をしたり、火災が発生するおそれがあります。

マルチファンクションディスプレイにブレーキ液に関する故障/警告メッセージが表示されたときは(▷306ページ)をご覧ください。

ブレーキ液の量を点検する



左ハンドル車

- ▶ ブレーキ液の液面が、ブレーキ液 リザーブタンク①のレベルイン ジケーター上限(MAX)②と下限 (MIN)③の間にあれば正常です。
- ※ 右ハンドル車のブレーキ液リザーブタン ク①は、エンジンルームに向かって左側 にあります。

ブレーキ液の交換

定期的にメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

- ブレーキ液の減りかたが著しいときは、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。
- ブレーキ液の補給や交換は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で 行なってください。
- 補給のときは、ゴミや水がリザー ブタンクの中に入らないようにして ください。たとえ小さなゴミでも、 ブレーキが効かなくなるおそれがあ ります。

- ブレーキ液は使用している間に大 気中の湿気を吸収して劣化します。 劣化した状態で使用すると、苛酷な 条件下ではベーパーロックが発生す るおそれがあります。
- ベーパーロック: 長い下り坂や急な下り坂などでブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキ液が沸騰してブレーキパイプ内に気泡が発生し、ブレーキペダルを踏んでも圧力が伝わらず、ブレーキが効かなくなる現象のことです。

ウォッシャー液

警告

ウォッシャー液は可燃性です。火気を 近付けたり、近くで喫煙をしないで ください。また、エンジンが熱くなっ ているときは補給しないでください。

① ウォッシャー液には夏用と冬用の 2 種類があります。夏用には油膜の 付着を防ぐ効果があり、冬用には凍 結温度を下げる効果があります。

ウォッシャー液を補給する



- ▶ リザーブタンクに補給する前に、 ウォッシャー液と水を適正な混合比 に混ぜます。
- ▶ ウォッシャー液リザーブタンクの キャップ ① を開きます。
- ▶ ウォッシャー液を補給します。
- ▶ キャップ ① を取り付けます。

ウインドウウォッシャー液とヘッドライトウォッシャー液のリザーブタンクは共用です。

使用するウォッシャー液

専用の純正ウォッシャー液を水に混ぜ て使用します。

- ! 粗悪なウォッシャー液や石けん水 を使用すると、塗装面を損傷するお それがあります。
- ▼マルチファンクションディスプレイにウォッシャー液に関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷315ページ)をご覧ください。

タイヤとホイール

タイヤとホイールは必ず純正品および 承認されている製品を使用してくだ さい。詳しくはメルセデス・ベンツ指 定サービス工場におたずねください。

安全に関する注意

♠ 警告

純正品および承認されている製品以外のタイヤやホイールを装着したり、タイヤやホイールを正しく装着しないと、車両の安全性を損なうおそれがあります。

↑ 警告

パンクしたタイヤにより、車両の走行、ステアリング、制動特性が著し く損なわれます。事故の危険性があ ります。

- パンクしたタイヤでは走行しないでください。
- ただちに応急用スペアタイヤに 交換するか、メルセデス・ベンツ 指定サービス工場に連絡してく ださい。

ブレーキシステムやホイールを改造しないでください。また、スペーサーやダストシールドを使用しないでください。保証の適用外になります。

走行時の注意

• 走行しているときは、振動や騒音、ステアリングが片方向にとられるなどの不自然なステアリングの動きに注意してください。ホイールやタイヤが損傷しているおそれがあります。タイヤやホイールの損傷が疑われるときは、ただちに安全な場所に停車して、タイヤとホイールを点検してください。目に見えないタイヤやホイールの損傷も、不自然なステアリングの動きの原因になります。

異常が見つからないときも、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

駐車時は、タイヤやホイールが縁石 や障害物に接触しないようにしてく ださい。

縁石などを乗り越える必要があるときは、走行速度を落とし、縁石に対してタイヤをできるだけ直角にしてください。タイヤを損傷するおそれがあります。

タイヤの点検

警告

損傷しているタイヤは空気圧低下の 原因になります。その結果、車のコントロールを失うことがあります。 事故の危険性があります。損傷の兆 候がないかタイヤを定期的に点検し、 損傷しているタイヤはただちに交換 してください。

タイヤを点検する

- ▶ タイヤ空気圧ゲージを使用するか、 タイヤ接地部のたわみ状態(別冊「整 備手帳」参照)を見て、空気圧が適 切であることを点検します。
- ▶ タイヤに大きな傷がないこと、くぎ や石などがささったり、かみ込ん でいないことを点検します。
- ▶ タイヤが偏摩耗を起こしたり、極端にすり減っていないことを点検します。スリップサイン(別冊「整備手帳」参照)が出ているときは、新しいタイヤに交換します。
- タイヤの溝の深さや接地面の状態は 定期的に点検してください。必要 であれば、タイヤを左側または右側 にいっぱいまで切った状態で、タイヤの内側も点検してください。
- ほこりや水分の浸入を防ぎバルブを 保護するため、ホイールバルブの キャップを必ず装着してください。 また、市販のタイヤ空気圧計測装 置をホイールバルブに装着するな ど、純正品または承認されたバルブ キャップ以外のものをホイールバル ブに装着しないでください。
- 応急用スペアタイヤも含め、タイヤ の空気圧は定期的に点検してくだ さい。
- タイヤに空気を入れても、すぐに空気圧が低下するときは、パンクやホイールの損傷、タイヤバルブからの空気漏れなどのおそれがあります。ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

タイヤトレッド

警告

以下の点に注意してください。

- タイヤの摩耗には十分に注意し、スリップサイン(別冊「整備手帳」参照)が現われたら、すみやかにに交換してください。タイヤの溝の深さが約 3mm 以下になると著しく滑りやすくなり、事故につながるおそれがあります。
- ウィンタータイヤの溝の深さが約 4mm以下になったときは、必ず新 品と交換してください。
- タイヤの摩耗は均一ではありません。タイヤの溝の深さや接地面の状態は定期的に点検してください。必要であれば、タイヤを片方向に向けて、タイヤの内側も点検してください。

タイヤの選択、装着と交換

- タイヤとホイールは、4輪とも同じ 種類と銘柄のものだけを装着してく ださい。
- ホイールには指定された正しいサイズのタイヤだけを装着してください。
- 新品のタイヤを装着したときは、走 行距離が約 100km を超えるまでは 速度を控えて運転することをお勧め します。
- トレッドがひどく摩耗したタイヤでは、濡れた路面を走行しないでください。タイヤのグリップが著しく低下し、ハイドロプレーニング現象を起こすおそれがあります。

 摩耗具合にかかわらず、6年以上経 過したタイヤは新品のタイヤと交換 してください。

応急用スペアタイヤも同様に交換してください。

- 純正品または承認されている製品以外のタイヤやホイールを装着すると、車両操縦性やロードノイズ、燃料消費などに悪影響をおよぼすおそれがあります。また、乗車人数や荷物が増えた場合などには、タイヤやホイールと車体などが接触して、タイヤや車体を損傷するおそれがあります。
- 再生タイヤを装着した場合、安全性 の保証はできません。
- 大径ホイールを装着したときは、路面状況が悪いときに乗り心地が悪くなることがあります。また、障害物を乗り越えたときの快適性も低下し、ホイールやタイヤを損傷する危険性も高まります。
- 純正品または承認されている製品以外のタイヤやホイールを装着すると、道路運送車両法違反になることがあります。
- 前後同サイズのタイヤ / ホイール が指定されている車種は、2 本だけ 新品のタイヤを装着するときは、前 輪に装着してください。

タイヤの摩耗具合は、以下の条件により左右されます。

- 運転方法
- タイヤ空気圧
- 走行距離

ウィンタータイヤ

雪道や凍結路を走行するときや外気温度が約 7℃以下のときは、ウィンタータイヤの装着をお勧めします。

このような状況では、ウィンタータイヤを装着することで、ABS や ESP® などの効果が発揮されます。

装着するウィンタータイヤは、指定されたサイズで4輪とも同じ銘柄のものにしてください。

ウィンタータイヤを装着したときは、 正しいタイヤ空気圧に調整して、タイヤ空気圧警告システムを再起動してく ださい。

警告

ウィンタータイヤの溝の深さが約4mm以下になったときは、必ず新品と交換してください。十分なグリップを発揮できず、雪道や凍結路の走行に適さなくなります。これにより、車両のコントロールを失い、事故の原因になります。

ウィンタータイヤを装着したときは、 正しいタイヤ空気圧に調整して、タイ ヤ空気圧警告システムを再起動してく ださい。

応急用スペアタイヤを装着したときは、約80km/h以上の速度で走行しないでください。

↑ 警告

ウィンタータイヤの装着時に、応急 用スペアタイヤを装着すると、タイヤのサイズと種類が異なるため、事 故を起こすおそれがあります。

以下の事項を守ってください。

- 状況に合わせて慎重に運転してく ださい。
- 応急用スペアタイヤを2本以上装 着して走行しないでください。
- 応急用スペアタイヤはウィンター タイヤとはサイズが異なるため、 短時間のみ使用してください。
- ESP® の機能を解除しないでください。
- 応急用スペアタイヤを交換するときは、最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。交換するタイヤのサイズと種類が正しいことを確認してください。
- ウィンタータイヤを装着していて も、雪道や凍結路面では、クルー ズコントロールは使用しないでく ださい。

スノーチェーン

ウィンタータイヤでも走行が困難なと きは、スノーチェーンを装着してくだ さい。

スノーチェーンは、Daimler AG の指定品を使用してください。取り扱いについては、スノーチェーンに添付されている取扱説明書に従ってください。

スノーチェーンを装着するときは、以下のことに注意してください。

- 車種や仕様により、標準タイヤ、ホイールにスノーチェーンを装着できない場合があります。詳しくは(▷381ページ)をご覧ください。
- 応急用スペアタイヤにはスノー チェーンを装着しないでください。
- スノーチェーンは必ず後輪に装着してください。前輪に装着すると、ボディやフェンダーの内側またはサスペンションなどに接触して、タイヤや車体を損傷するおそれがあります。
- スノーチェーン装着時は約50km/ h以下の速度で走行してください。
- 指定品以外のスノーチェーンを装 着すると、タイヤから外れたり、車 体に接触するおそれがあります。
- スノーチェーンの脱着は、周囲の交通を妨げない、安全で平坦な場所で行なってください。
- 路面に雪や凍結がなくなったとき は、スノーチェーンを外してくだ さい。

- i スノーチェーン装着中は、ESP®の 機能を解除したほうが走行しやすい 場合があります。

タイヤ空気圧

↑ 警告

タイヤ空気圧が低すぎたり高すぎる ときは、以下のような危険があり ます。

- 車に重い荷物を積んだときや高速 走行したときに破裂するおそれが あります。
- タイヤが極度に摩耗したり、偏摩 耗して、タイヤのグリップが著し く低下するおそれがあります。
- 車両の走行、ステアリング、制動 特性が著しく損なわれるおそれが あります。


事故を起こすおそれがあります。

タイヤ空気圧は以下のように調整することをお勧めします。その際は、応 急用スペアタイヤを含め、すべての タイヤの空気圧を点検してください。

- 少なくとも 2 週間ごと
- 荷物の積載量が変わったとき
- 長距離走行前
- 不整地の走行など、使用条件が変わったとき

必要であれば、指定のタイヤ空気圧 に調整してください。

タイヤ空気圧ラベル



タイヤ空気圧ラベルの例

タイヤ空気圧ラベルは燃料給油フラップ裏側に貼付されています(▷253ページ)。

装着されているタイヤのサイズや乗車 人数、荷物の量などに応じて、前輪と 後輪の空気圧を調整してください。

単位は「kPa (100kPa=1bar)」と「psi」で示しています。

応急用スペアタイヤの空気圧は、応 急用スペアタイヤのホイールまたは タイヤに記載されています。詳しくは (▷382 ページ)をご覧ください。

警告

市販のタイヤ空気圧計測装置をホイールバルブに装着するなど、純正品または承認されたバルブキャップ以外のものをホイールバルブに装着しないでください。それらを装着すると、バルブが常に開いた状態になるため、空気圧低下の原因になります。

↑ 警告

タイヤ空気圧が繰り返し低下するときは、ホイールやホイールバルブ、またはタイヤが損傷しているおそれがあります。タイヤ空気圧が低すぎると、タイヤが破裂するおそれがあります。事故を起こすおそれがあります。

- タイヤにくぎなどがささっていないか確認してください
- ホイールやホイールバルブから空気が漏れていないか確認してください。

問題を解消できない場合は、メルセ デス・ベンツ指定サービス工場に連 絡してください。

タイヤ空気圧は、できるだけタイヤが 冷えているときに測定してください。 以下のときはタイヤは冷えています。

- 直射日光を浴びていない場所で、少なくとも約3時間以上駐車したままのとき
- 約 1.6km 以上走行していないとき

周囲の気温が約 10℃変化すると、タイヤ空気圧は約 10kPa(0.1bar / 1.5psi)変化します。タイヤ空気圧を点検するときは周囲の気温に注意してください。

タイヤ空気圧が高すぎたり低すぎる状態で走行すると、以下のようなことが 起こります。

- タイヤの寿命が短くなります。
- タイヤの損傷につながります。
- 車両操縦性や走行安全性に悪影響を 与えます(ハイドロプレーニング現 象が発生しやすくなります)。
- ・少ない荷物に対応した空気圧値は、良い乗り心地をもたらすための最低空気圧です。

荷物が少ないときも、多い荷物に対応した空気圧を使用することもできます。この空気圧値は許容されている値であり、走行性能に悪影響を与えることはありません。

♀ 環境

定期的にタイヤの空気圧を点検して ください。タイヤの空気圧が低いと、 燃料を余計に消費します。

タイヤ空気圧警告システム

4輪すべてのタイヤの回転速度をモニターし、タイヤ空気圧が低下することにより他のタイヤとの回転速度に差が生じると、マルチファンクションディスプレイに警告メッセージを表示します。

空気の入れすぎなど、誤ったタイヤ空 気圧の調整に対しては警告が行なわれません。燃料給油フラップの裏側にあるタイヤ空気圧ラベルを参照し、必ず規定の空気圧に調整してください。

タイヤ空気圧警告システムは、複数の タイヤから同量の空気が漏れた場合な どは検知できません。また、タイヤ空 気圧の点検を行なうシステムではあり ません。

突然の空気圧低下(タイヤに異物が貫通した場合など)に対しては警告を行なうことができません。このときは、急ブレーキや急ハンドルを避け、しっかりステアリングを支えながら、徐々に減速して安全な場所に停車してください。

タイヤ空気圧警告システムは、以下の 状況のときは作動しません。

- カーブを曲がっているとき
- 加速または減速しているとき
- 砂地や舗装されていない地面などの滑りやすい路面を走行しているとき
- 積雪路や凍結路などを走行しているとき
- スノーチェーンを装着しているとき
- ルーフや車内に重い荷物を積んで走 行しているとき

タイヤ空気圧警告システムを再起 動する

以下のときは、タイヤ空気圧警告シス テムを再起動させてください。

- タイヤ空気圧を調整したとき
- タイヤやホイールを交換したとき
- 新しいタイヤやホイールを装着した とき
- ▶ タイヤ空気圧警告システムを再起動する前に、燃料給油フラップの裏側に貼付されているタイヤ空気圧ラベル(▷272ページ)を参照して、すべてのタイヤが適正な空気圧に調整されていることを確認してください。
- ▶ タイヤ空気圧に関する注意事項を 守ってください。
- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ステアリングの または > スイッチを押して、マルチファン クションディスプレイのメインメ ニューから"メンテナンス"を選択します。
- ▶ ▼ を押して、"タイヤ空気圧"を 選択します。
- ▶ OK を押します。

"タイヤ空気圧 警告システム オン" と表示されます。

- ▶ OK を押します。
 - "タイヤ空気圧 正常ですか?"と表示されます。
- ▶ ▼ を押して"はい"を選択し、 OK を押します。
 - "タイヤ空気圧 警告システム 再始動しました"と表示されます。

数秒後に、タイヤ空気圧警告システムが作動を始めます。

または

再起動を中断する場合

または

▶ "タイヤ空気圧 正常ですか?"と表示されているときに、"キャンセル"を選択して、「OK」を押します。

タイヤローテーション

企警告

タイヤまたはホイールのサイズが前後で異なる車両でタイヤローテーションを行なうと、車両操縦性や走行安定性が確保できません。ブレーキやサスペンションを損傷するおそれがあります。事故を起こすおそれがあります。

タイヤローテーションは、タイヤおよびホイールのサイズが前後同一の車両にのみ行なってください。

タイヤの摩耗具合は、走行距離や運転 方法、路面状況によって大きく異なり ます。

5,000 ~ 10,000km を目安に摩耗具合を点検し、偏摩耗の兆候がはっきりした時点でタイヤローテーションを行なってください。

タイヤローテーションを行なう

- ▶ 前後のタイヤを入れ替えます。
- **i** タイヤローテーションを適切に実施すると、タイヤの摩耗を均一化することができます。その結果、タイヤの寿命を延ばすことができます。
- タイヤを入れ替えたあとにタイヤ 空気圧を調整して、タイヤ空気圧警 告システムを再起動してください。 タイヤ空気圧は、燃料給油フラップ の裏側に貼付してあるタイヤ空気圧 ラベルで確認してください。

タイヤの回転方向

回転方向が指定されているタイヤは、正しい方向に回転するように装着することで、ハイドロプレーニング現象などを発生しにくくし、タイヤの性能を発揮することができます。

タイヤの側面に記載された回転方向 の矢印などの指示に従って装着して ください。

応急用スペアタイヤは、どちらの回 転方法でも装着できます。

応急用スペアタイヤを使用するときは、速度制限および使用期限に従ってください。

タイヤの保管

装着していないタイヤは、オイルやグリース類、燃料などの付着するおそれのない、乾燥した冷暗所に保管してください。

タイヤの清掃

小警告

高圧式スプレーガンを使用してタイヤを清掃しないでください。タイヤを損傷するおそれがあります。

寒冷時の取り扱い

寒冷時の注意

寒冷時には、通常とは異なった取り 扱いが必要です。必ず以下の注意事項 を守ってください。

冷却水 / バッテリー

メルセデス・ベンツ指定サービス工場で、冷却水の不凍液の濃度が適正であることやバッテリーの液量や充電状態に不足がないことを点検してください。

エンジンオイル

車を使用する場所の外気温度に合わせたグレードと粘度のエンジンオイルを使用してください。

ウォッシャー液

ウォッシャー液には、夏用と冬用があります。冬用の純正ウォッシャー液を 使用してください。

冬季の手入れ

凍結防止剤がまかれた道路を走行したときは、早めに下回りの洗車をしてください。凍結防止剤が付着したまま放置すると、腐食の原因になります。凍結防止用の塩類をまく地域の場合、少なくとも1年に一度ボディ下回りの防錆処理をすることをお勧めします。

積雪

ボディやウインドウに雪が積もったと きはすべて取り除いてください。走行 中に雪が落ちて視界を妨げるおそれが あります。

ドアやトランクの凍結

ドアやトランクが凍結しているときは 以下のような方法で走行する前に解 凍するか、氷を取り除いてください。

- 氷を取り除くときは、樹脂製のへらなどを使用し、ボディやウインドウを損傷しないように注意してください。
- ドアやトランクが凍結して開かない ときは、開口部周囲にぬるま湯をか け、解凍してから開いてください。 また、キーシリンダーにはぬるま湯 がかからないようにしてください。
- 再凍結を防止するため、余分な水分はきれいに拭き取ってください。
- 凍結したまま無理にドアやトランク を開こうとすると、周囲の防水シー ルやウェザーストリップを損傷する おそれがあります。

ボディ下側の着氷

- 走行前にボディ下部やフェンダーの 内側を点検してください。ブレーキ 関連部品やステアリング関連部品、 サスペンションなどに雪や氷塊が 付着していたり凍結していると、ボ ディを損傷したり、ステアリング操 作ができなくなり、事故を起こすお それがあります。
- 雪や氷塊が付着しているときは、ぬるま湯をかけるなどして、部品やボディを損傷しないように注意しながら、雪や氷塊を取り除いてください。

• 走行中にも、はね上げた雪や水しぶきが凍結し、氷となってボディ下部やフェンダーの内側に付着し、ステアリング操作ができなくなるおそれがあります。休憩時などにこまめに点検し、雪や氷塊が付着しているときは、大きくなる前に取り除いてください。

ワイパーなどの凍結

ワイパーやドアミラー、ドアウイン ドウやリアサイドウインドウ、パノ ラミックスライディングルーフ * な どが凍結しているときに、無理に動 かすとモーターを損傷するおそれが あります。

周囲にぬるま湯をかけるなどして、必 ず解凍してから操作してください。

乗車前に

靴底などに付着した雪や氷を落として から乗車してください。ペダルを操 作するときに滑ったり、車内の湿度が 高くなってウインドウの内側が曇り やすくなります。

雪道で動けないとき

雪道で動けなくなったときは、先にマフラー(排気ガスの出口)と車の周囲から雪を取り除いてください。排気ガスが車内に侵入してくるおそれがあります。

企警告

マフラーなどが雪に埋もれた状態で エンジンをかけていると、排気ガスが 車内に入り一酸化炭素中毒を起こし たり、中毒死するおそれがあります。

駐車するとき

寒冷時や積雪地での駐車時は以下の点に注意してください。

- パーキングブレーキが凍結するおそれがある場合は、パーキングブレーキを使用せず、シフトポジションを 「P」にして、確実に輪止めをしてください。
- できるだけ風下や建物の壁、日光の 当たる方向にエンジンルームを向け て駐車し、エンジンが冷えすぎない ようにしてください。
- 軒下や樹木の陰には駐車しないでください。雪やつららが落ちてきてボディを損傷するおそれがあります。
- エンジンを毛布でカバーしたり、フロントグリルの内側にダンボールや新聞紙などを挟まないでください。 放置したままエンジンを始動すると、火災や故障の原因になります。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

走行時の注意

エンジンを停止しての走行

⚠ 警告

走行中はエンジンを停止しないでく ださい。

エンジンが停止しているときは、パワーステアリングやブレーキの倍力装置が作動しません。

ブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になるため、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

ブレーキ

♠ 警告

滑りやすい路面で急激なエンジンブレーキを効かせないでください。スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

企警告

ブレーキ操作が、後続車などに危険 をおよぼすことがないように注意し てください。

下り坂を走行するとき

長い下り坂や急な下り坂では必ず ティップシフトで低いギアレンジを選 択し、エンジンブレーキを効かせてく ださい。 エンジンブレーキを併用することにより、ブレーキシステムへの負荷が減り、ブレーキの過熱を防ぐことができます。また、ブレーキの摩耗を防ぐことができます。

- (i) エンジンブレーキ: 走行中、アクセルペダルを戻したときに発生するエンジンの内部抵抗を利用した減速をエンジンブレーキといいます。低いギアのときほど効きが強くなります。

ブレーキシステムに強い負荷がかかっ たとき

企警告

ブレーキペダルの上に足を置いたまま運転しないでください。ブレーキパッドが早く摩耗するだけでなく、ブレーキが過熱して効かなくなったり、火災が発生するおそれがあります。

ブレーキに大きな負担がかかったときは、すぐに停車するのではなく、しばらく走行を続けてください。ブレーキシステムに風を当てることにより、より早く冷却することができます。

ブレーキを効かせずに長時間走行しているときなどは、ブレーキの効きが悪くなることがあります。このようなときは後続車に注意しながら、ブレーキの効きが回復するまで、ブレーキペダルを数回軽く踏んでください。

路面が濡れているとき

⚠ 警告

滑りやすい路面で急激なエンジンブレーキを効かせないでください。スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

凍結防止剤を散布した路面でのブレー キ性能の制限について

↑ 警告

ブレーキディスクやブレーキパッドに塩分が付着すると、ブレーキの効きが遅れるため、制動距離が大幅に長くなり、事故につながるおそれがあります。

危険を回避するため、以下の指示に 従ってください。

- 凍結防止剤を散布した道路を走 行するときは、周囲の交通を妨げ ないように注意しながら、数回に 分けてブレーキを効かせてくだ さい。ブレーキペダルを踏むこと により、ブレーキディスクやブレー キパッドに付着した塩分を除去す ることができます。
- 前車との車間距離を十分に確保して、慎重に運転してください。
- 駐車する前や発進直後は注意して ブレーキを効かせ、ブレーキディ スクから塩分を除去してください。

ブレーキパッドについて

⚠ 警告

新車時または交換した新品のブレーキパッドは、目安として走行距離が数百 km を超えるまでは制動性能を完全には発揮できません。最初の数百 km までは、必要に応じてブレーキペダルを少し強めに踏んでください。

ブレーキが過熱している状態のときは、ブレーキに水がかからないようにしてください。ブレーキディスクを損傷するおそれがあります。

必ず純正のブレーキパッドを使用してください。純正以外のブレーキパッドを使用すると、ブレーキ特性が変わって安全なブレーキ操作ができなくなるおそれがあります。

(①) ブレーキ警告灯

イグニッション位置を 2 にすると点灯し(点灯しないときは、警告灯が故障しています)、エンジン始動後に消灯します。

ブレーキ警告灯は、パーキングブレーキを効かせているときはエンジン始動後も点灯したままになります。

パーキングブレーキを解除しても消灯しないときや、エンジンがかかっているときに点灯する場合は、ブレーキ液が不足しています。安全な場所に停車し、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

▼マルチファンクションディスプレイにブレーキ液またはブレーキパッドに関する故障 / 警告メッセージが表示されたときは(▷306ページ)をご覧ください。

タイヤのグリップについて

警告

安全な走行のため、濡れた路面や凍結した路面では、乾燥した路面を走行するときよりも低い速度で走行してください。

外気温度が低いときは、路面の状態に十分注意してください。路面が凍結しているときは、ブレーキ時にタイヤと路面の間に薄い水の層が形成され、タイヤのグリップが大きく低下します。

濡れた路面での走行

ハイドロプレーニング現象

一定以上の深さがある水たまりを走行するときは、以下の状態でも、ハイドロプレーニング現象が発生するおそれがあります。

- 走行速度を落としている
- タイヤトレッドの溝の深さが十分に ある

できるだけ水たまりや轍を避け、ブレーキを効かせるときは注意してください。

道路が冠水しているときや車が水没したとき

やむを得ず冠水した道路を走行するときは、以下の点に注意してください。

- 許容されている最大水深は約 25cm です。
- 波が立たないような速度で走行してください。
- 前方を走行している車両や、すれ 違う車両からも波が発生します。これにより、最大水深を超えることがあります。
- 豪雨などで道路が冠水し、マフラーに水が入ったときは決してエンジンを始動しないでください。そのままエンジンを始動すると、エンジンに重大な損傷を与えるおそれがあります。
- ↓ 車が水没した場合は、水が引いた 後でもエンジンを始動せずに、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に 連絡してください。

雪道や凍結路面の走行

↑ 警告

車が雪に覆われたときは、マフラーや エンジンをかけた車の周囲から雪を 取り除いてください。排気ガスが車 内に入り、一酸化炭素中毒を起こし たり、中毒死するおそれがあります。

滑りやすい路面での走行

警告

滑りやすい路面で急激なエンジンブレーキを効かせないでください。スリップして車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

雪道や凍結路面ではタイヤが非常に滑りやすくなっています。十分な車間距離を確保し、いつもより控えめな速度で慎重に走行してください。

安全な走行と車両操縦性を確保するため、以下の注意事項を守ってください。

- ウィンタータイヤまたはスノー チェーンを必ず使用してください。
- 走行モードをEモードに切り替えてください(▷143ページ)。
- 急ハンドル、急ブレーキ、急加速などは避けてください。
- クルーズコントロールは使用しない でください。
- ブレーキに付着した雪や水滴が凍結して、ブレーキの効きが悪くなることがあります。このようなときは、後続車に注意しながら低速で走行して、ブレーキの効きが回復するまでブレーキペダルを数回軽く踏んでください。

走行するとき

アクセルペダルはおだやかに操作

- 発進や加速するときは、タイヤを空転させないようにおだやかにアクセルペダルを操作してください。タイヤを空転させると、タイヤだけでなくトランスミッションや駆動系部品を損傷するおそれがあります。
- 車間距離を十分に確保し、不要な急 発進や急加速、急ブレーキを避けて ください。

横風が強いとき

横風が強く、車が横方向に流されそうなときは、ステアリングをしっかりと握り、いつもより速度を下げて進路を保ってください。

トンネルの通過

トンネルに進入するときは、ヘッドライトを点灯してください。内部照明が暗いトンネルでは、進入直後に視界が悪くなることがありますので、十分注意してください。

走行中に異常を感じたら

警告灯が点灯したときやマルチファンクションディスプレイに故障 / 警告メッセージが表示されたとき

ただちに安全な場所に停車してエンジンを停止し、本書に従い対処してください。それでも警告灯や故障 / 警告メッセージが消灯しないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。そのまま走行を続けると、事故を起こしたり、車に重大な損傷を与えるおそれがあります。

ボディ下部に強い衝撃を受けたとき

ただちに安全な場所に停車してボディの下部を点検し、ブレーキ液や燃料などが漏れていないか確認してください。漏れやボディ下部に損傷を見つけたときは、運転を中止してメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。損傷を放置したまま走行を続けると、事故を起こすおそれがあります。

走行中にタイヤがパンクしたり、破裂 したとき

あわてずにしっかりステアリングを支えながら、徐々に減速して安全な場所に停車してください。急ブレーキや急ハンドル操作をすると、車のコントロールを失い、事故を起こすおそれがあります。

駐停車するとき

駐車するときの注意事項

- マフラーは非常に高温になります。 周囲に枯れ草や紙くず、油など燃え やすいものがある場所には駐停車し ないでください。
- 同乗者がドアを開くときは、周囲に 危険がないことを運転者が確認して ください。
- 見通しの悪い場所や暗い場所では駐車しないでください。
- 炎天下での駐車時には、車内各部の 温度が非常に高くなります。ステア リングやセレクターレバー、シート などに触れると、火傷をするおそれ があります。

- 炎天下に駐車するときは、ウインドウにカバーをしたり、ステアリングやセレクターレバー、シートなどにカバーやタオルをかけて、温度の上昇を抑えてください。
- 炎天下に駐車した後は、乗車する前に換気をするなどして、車内各部の 温度を下げてください。
- フロントウインドウやボンネットの 周囲に枯れ葉や異物がある場合は、 必ず取り除いてください。車両下部 の排水口が目詰まりを起こし、車内 に水が浸入するおそれがあります。

急な坂道で駐車するとき

急な坂道で駐車するときは、シフトポジションを P にして、パーキングブレーキを確実に効かせてください。さらに輪止めをして、前輪を歩道方向に向けてください。

仮眠するとき

やむを得ず車内で仮眠するときは、安全な場所に駐車して必ずエンジンを停止してください。無意識のうちにセレクターレバーを動かしたり、アクセルペダルを踏み込むと、車が動き出して事故を起こすおそれがあります。

また、アクセルペダルを踏み続けると、 エンジンやマフラーが異常過熱して火 災の原因になります。

後退するとき

後方視界が十分に確保できないとき は、車から降りて後方の安全を確認し てください。

雨降りや濃霧時の運転

雨が降っていたり、濃霧が発生しているときは、以下の点に注意して、いつもより慎重に運転してください。

路面が滑りやすいため、タイヤの接地力が大きく低下し、通常より制動 距離も長くなります。

また、見通しが悪いため、歩行者 や障害物の発見が遅れがちになり ます。いつもより速度を下げ、車間 距離を十分に確保してください。

- 安全な視界を確保するため、必要に応じてデフロスターやリアデフォッガーを作動させてください。また、AC モードでエアコンディショナーを作動させて車内を除湿してください。
- 雨降りや濃霧時は、自分の車の存在 を周囲に知らせるため、ヘッドライ トやリアフォグランプを点灯してく ださい。ただし、ヘッドライトを上 向きにすると、雨や濃霧に反射して 視界を損なったり、対向車を眩惑す るため、下向きで点灯してください。
- 濃霧のときはリアフォグランプを 点灯し、速度を落として走行して ください。危険を感じるときは、 霧が晴れるまで安全な場所に停車 してください。

メンテナンス

車の性能を十分に発揮させ、安全かつ 快適に運転するためには、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場で点検整備を 受ける必要があります。メルセデス・ ベンツ指定サービス工場では以下のよ うな点検を行ないます。

Daimler AG 指定の点検整備

Daimler AG の指示による点検整備項目があります。これらはメンテナンスインジケーターの表示に応じて実施します。

1年および2年点検整備

1年、2年点検整備は、車検時を含め、 法律で定められ実施するものです。

次の点検時期を示すステッカーがフロントウインドウに貼付してあります。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サー ビス工場におたずねください。

整備手帳

車には整備手帳が備えてあります。点 検整備で実施された作業は整備手帳で 確認してください。

日常点検

長距離走行前や洗車時、燃料補給時な ど、日常、車を使用するときにお客様 で自身の判断で実施していただく点検 です。

点検項目は整備手帳に記載されてい ます。

点検を実施したときに異常が発見された場合は、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

メンテナンスインジケーター



走行距離や経過時間などに応じて、 メーカー指定点検整備の実施時期を表示します。

メンテナンスインジケーター画面が表示されたときは、メーカー指定点検整備を行なってください。

- メンテナンスインジケーターは、 エンジンオイル量表示やエンジンオ イル量の警告表示ではありません。

自動表示機能

次のメーカー指定点検整備の約1カ 月前になると、イグニッション位置 を2の位置にしたときやエンジンが かかっているときに、メンテナンス インジケーター画面が自動的に表示 されます。

メンテナンスインジケーター画面を消したいときは、ステアリングの **与**または **OK** スイッチを押します。

・ メンテナンスインジケーターが表示される時期は一定ではなく、車種や仕様、運転スタイルや走行距離などにより変わります。

 新車時の走行距離が 30km を超え てから、メンテナンスインジケー ターの表示時期が適切であることを メルセデス・ベンツ指定サービス工 場で必ず確認してください。

手動表示

メンテナンスインジケーター画面は、 手動でも表示できます。

- ► イグニッション位置を 1 か 2 にします。
- ▶ ▼ を押して、"メンテナンス"を 選択します。
- ▶ OK を押します。
 メンテナンスインジケーター画面が表示されます。

表示メッセージ

表示メッセージは、日頃の運転スタイルなどに応じて以下のように表示されます。

点検整備実施前の表示例

"次のメンテナンス A (または B) あと XX km です "

"次のメンテナンス A (または B) あと XX 日です "

点検整備実施時期になったときの表 示例

"メンテナンス A(または B) 期限が 切れます "

点検整備実施時期を過ぎたときの表 示例

"メンテナンス A (または B) 期限超過 しました – XX km です "

"メンテナンス A (または B) 期限超過 しました – XX 日です "

(1) "メンテナンス A" または "メンテナンス B"、およびそれらに続く文字や数字は、次回のメーカー指定点検整備の範囲が、点検項目の少ない点検整備または総合的な点検整備のどちらに該当するかを示すものです。

ただし、日本では法定点検があるため、これらの範囲と法定点検の範囲は異なります。

- ブレーキパッドは次回のメーカー 指定点検整備以前に摩耗の限界に 達することがあります。ブレーキ パッドの交換については、メルセデ ス・ベンツ指定サービス工場で相談 の上、以下のように対処してくだ さい。
 - 今回のメーカー指定点検整備で 交換する
 - 後日に別途交換する
- バッテリーの接続を外している間の経過日数は、加算されません。

メンテナンスインジケーターのリ セット

メーカー指定点検整備の実施後に、メルセデス・ベンツ指定サービス工場でメンテナンスインジケーターをリセットしてください。

リセット後、次回メーカー指定点検整備までの基本サイクルは、走行距離では 15,000km、日数では 365 日に設定されます。いずれか先に達する距離または時期を次回のメーカー指定点検整備時期として表示します。

日常の手入れ

手入れに関する注意

定期的に手入れをすることで、いつまでも車を美しく保つことができます。

日常の手入れには、Daimler AG が指 定する用品のみを使用してください。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サー ビス工場におたずねください。

一部の合成クリーナーなどには、有機

企警告

溶剤や可燃性物質が含まれていることがあります。カーケア用品を使用するときは、必ず添付の取り扱い上の注意を読み、指示に従ってください。 車内でカーケア用品を使用するときはドアやドアウインドウを開き、十分に換気してください。有機溶剤による中毒を起こしたり、静電気が可燃性ガスに引火して火災を起こすおそれがあります。

車の手入れをするときに、ガソリン やシンナーなどを使用しないでくだ さい。中毒を起こしたり、気化ガス に引火して火災を起こすおそれがあ ります。

カーケア用品は、子供の手が届くと ころや火気の近くに置いたり保管し ないでください。

- 車の手入れをするときは、以下の ものを使用しないでください。
 - 乾いた布や目の粗い布、かたい 布など
 - 研磨剤を含むクリーナー
 - 有機溶剤
 - 有機溶剤を含むクリーナー

また、強くこすったり、スクレーパーなどのかたい物が塗装面や保護フィルムなどに触れないようにしてください。塗装面や保護フィルムなどを損傷したり、こすり傷が付くおそれがあります。

♀ 環境

オイル・液類は、環境に配慮して廃棄してください。

- 走行後は、ボディに付着したほこり を毛ばたきなどで払い落としてくだ さい。
- 少なくとも月に1度は洗車してください。
- 飛び石などにより塗装面を損傷する と、錆の原因になります。早めに補 修を行なってください。
- 保管や駐車は、風通しの良い車庫や 屋根のある場所をお勧めします。
- 凍結防止剤が散布してある道路を走行したときは、すみやかに洗車し、ボディ下側やフェンダー内を洗い流してください。
- 直射日光が強く当たる場所や走行した直後でボンネットが熱くなっているようなときに、塗装面の手入れをすると、塗装面を損傷するおそれがあります。

車を清掃した後、特にホイールクリーナーでホイールを清掃した後は、そのまま放置しないでください。ホイールクリーナーにより、ブレーキディスクやブレーキパッドなどが腐食するおそれがあります。そのため、洗車後は数分間走行してください。ブレーキ時の摩擦熱によりブレーキディスクやブレーキパッドが乾燥します。その後に車を駐車してください。

外装

洗車時の注意

洗車をするときは、以下の点に注意してください。

- 水が凍るような寒いときや直射日光 が強く当たる場所、走行した直後で ボンネットが熱くなっているような ときは洗車をしないでください。
- 虫の死がいなどは、洗車前に取り 除いてください。
- コールタールやアスファルトの汚れは、乾いてしまうと落としにくくなるため、早めに処理してください。
- 洗車をするときはマフラーに注意 してください。マフラー後端に触れ て火傷をしたり、けがをするおそれ があります。
- 走行した直後は、ブレーキディスク やホイールに直接水などをかけない でください。ブレーキディスクが 熱いときに急激に冷やすと、ブレー キディスクを損傷するおそれがあり ます。

- ホイールには酸性のホイールクリーナーを使用しないでください。ホイールやホイールボルトが腐食するおそれがあります。
- ホイールクリーナーなどでホイール を清掃した後にそのまま放置する と、ブレーキディスクやブレーキ パッドなどが腐食するおそれがあり ます。

このようなときは、しばらく走行して、ブレーキディスクやブレーキパッドを乾燥させてください。

自動洗車機の使用

⚠ 警告

自動洗車機で洗車したあとは、ブレーキの効きが悪くなることがあります。 ブレーキディスクやブレーキパッドが 乾くまでは、十分注意して走行してく ださい。

↑ 警告

ホールド機能が作動しているときは車両にブレーキが効いています。自動洗車機で洗車するときは、ホールド機能を解除してください。

- ↓ 高圧洗浄を行なう自動洗車機は使用しないでください。車内に水が浸入するおそれがあります。

♪ カブリオレを自動洗車機で洗車するときは、イグニッション位置を 0 にするか、エンジンスイッチからキーを抜いて、フロントウインドウ上部のウインドデフレクターが収納されていることを確認してください。ウインドデフレクターを損傷するおそれがあります。

車の汚れがひどいときは、自動洗車機で洗車する前に水洗いをしてください。

- 自走式の自動洗車機を使用する ときは、セレクターレバーが N に入っていることを確認してくだ さい。車を損傷するおそれがあり ます。
- 以下の点に注意してください
 - 自動洗車機が車のサイズに合っていることを確認してください。
 - ドアウインドウやリアサイドウ インドウ、パノラミックスライ ディングルーフ*が完全に閉じ ていることを確認してください。
 - 余熱ヒーター / ベンチレーション*を停止してください(▷217ページ)。
 - ワイパーを停止してください (▷121ページ)。
 - 洗車前にドアミラーを格納して ください。
 - 回転ブラシのかたさによっては、 細かな傷が付き、塗装面の光沢 が失われたり、劣化を早めるお それがあります。

自動洗車機で洗車した後は、フロントウインドウやワイパーブレードに付着した洗浄液を拭き取ってください。フロントウインドウに残った残留物による汚れを防ぎ、ワイパーノイズを低減させます。

手洗いによる洗車

- 熱湯を使用しないでください。また、 直射日光が当たっているときは洗車 をしないでください。
- 柔らかいスポンジで洗車してくだ さい。
- 水にカーシャンプーなどを混ぜた洗 浄液を使用してください。
- ボディ全体に低圧で水をかけます。
- 外気取り入れ口付近には直接水をかけないでください。
- 十分な量の水を使用して、スポンジ で洗い流します。
- きれいな水で洗い流し、セーム皮などで水滴を拭き取ります。
- 塗装面に洗浄液がある状態で乾かないでください。

冬季に車両を使用したときは、すみやかに凍結防止剤を丁寧に取り除いてください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

高圧式スプレーガンの使用

警告

高圧式スプレーガンのノズルをタイヤに向けないでください。水圧が高いため、タイヤを損傷するおそれがあります。

↓ 車両と高圧式スプレーガンのノズ ル間には、常に最低でも 30cm の 間隔を確保してください。

高圧式スプレーガンのノズルは円を描くように動かしてください。

高圧式スプレーガンのノズルを直接、以下の物に向けないでください。

- タイヤ
- ドア接合面やジョイントなど
- ソフトトップ (カブリオレ)
- ウインドデフレクター(カブリオレ)
- 電気装備
- バッテリー
- コネクター
- ライト
- シール部
- トリム部品
- 吸気口

シール部や電気装備や塗装面が損傷することにより、車内への水の浸入や故障につながります。

ホイールの清掃

- ホイールには酸性のホイールク リーナーを使用しないでください。 ホイールやホイールボルト、ブレー キ構成部品を損傷するおそれがあり ます。
- ↓ 車を清掃した後、特にホイールクリーナーでホイールを清掃した後は、そのまま放置しないでください。ホイールクリーナーにより、ブレーキディスクやブレーキパッドなどが腐食するおそれがあります。そのため、洗車後は数分間走行してください。ブレーキディスクやブレーキパッドが乾燥します。その後に車を駐車してください。

塗装面の清掃

不適切な手入れによる傷や腐食、損傷は完全に修復することはできません。 メルセデス・ベンツ指定サービス工場 で補修することをお勧めします。

- ▶ 不純物は、強くこすることなく、ただちに取り除いてください。
- ▶ 虫の死がいはインセクトリムーバー で取り除き、周囲をよく洗い流して ください。
- ▶ 鳥のふんは水で落とし、周囲をよく 洗い流してください。
- ▶油脂類、樹液、オイル、燃料、グリースなどは、ベンジンまたはライター用オイルを染み込ませた布で軽くふいてください。
- ▶ タールはタールリムーバーで取り 除いてください。

- ▶ ワックスはシリコンリムーバーで取り除いてください。
- 塗装面に以下のものを貼付しないでください。
 - ステッカー
 - ・フィルム
 - マグネットなど

塗装面を損傷するおそれがあり ます。

マットペイント塗装車の取り扱い

マットペイント塗装車は、艶消しクリアコートで塗装されています。

非常にデリケートな塗装のため、日常の手入れなどで独特の質感を損なうおそれがあります。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

マットペイント塗装されたホイールについても、同様の手入れを行なってください。

- ▮ 塗装面を磨かないでください。
- ↓ 以下のことは塗装面に光沢を持た せたり、マット塗装の質感を損なわ せるおそれがあります。
 - 不適切な素材で力強くこすること
 - 頻繁に洗車を行なうこと
 - 直射日光下で洗車を行なうこと
- 塗装面の手入れには、ワックスや 研磨剤、光沢剤のようなペイント保 護剤は使用しないでください。質感 を損なったり、塗装面を損傷するお それがあります。
- ! 塗装面に汚れが付着したとき は、すみやかに取り除いてください。

- 樹脂類や油脂類などを塗装面に付着したままにしないでください。 質感を損なったり、塗装面を損傷するおそれがあります。
- タールなどの汚れが付着したときは、タール除去剤を使用して、軽くたきながら汚れを拭き取ってください。
- 塗装の修復などは、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場で行なって ください。
- 洗車は、柔らかいスポンジとカーシャンプー、十分な水で、手洗いで行なうことをおすすめします。

ソフトトップの清掃(カブリオレ)

軽い汚れの場合

▶ ソフトトップが乾いているときに清掃するか、きれいな水で汚れを落とします。

ひどい汚れの場合

▶ きれいな水をかけながら、ブラシで ソフトトップを清掃します。

シミやそのほかのひどい汚れには、 ソフトトップの清掃に適したクリーナーとブラシで清掃します。ブラシは、生地の目に沿って、前から後にかけてください。

- ソフトトップを清掃するときは、 以下のものは使用しないでください。
 - 石油
 - シンナー
 - タールやシミ抜き
 - その他の有機溶剤
- 鳥の糞は腐食性があり、ソフトトップの生地に穴を開けるおそれがあるため、ただちに取り除いてください。高圧式スプレーガンを使用して車を清掃しないでください。また、氷や雪を取り除くときに、鋭い角のあるものを使用しないでください。

頻繁に清掃を行なうと、ソフトトップ の防汚性が低下します。

防汚性を回復させるには、専用のソフトトップ手入れ用品でソフトトップを 清掃してください。

不適切な清掃や手入れは経年変化と同様に、ソフトトップの縫い目からの水漏れの原因になります。メルセデス・ベンツ指定サービス工場で、縫い目の防水加工を行なってください。

・ 車両を長時間屋外に駐車するときは、適切なボディカバーを使用してください。

エアキャップ*の清掃

ウインドデフレクターの清掃

ソフトトップを閉じた状態で、フロントウインドウ上部のウインドデフレクターを清掃してください。

- ▶ パーキングブレーキを確実に効かせます。
- ▶ エンジンを停止して、イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ アームレスト前端のカバーを開きます。



アームレスト前端のエアキャップスイッチ

▶ エアキャップスイッチ ① を押します。

フロントウインドウとソフトトップ の間にあるウインドデフレクターが 展開します。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。




- ▶ 柔らかいブラシか湿らせた布で、ウインドデフレクターのネット②を清掃します。ひどい汚れには、専用のクリーナーを使用して清掃し、きれいな水ですすいでください。
- ネットには高圧式スプレーガン を使用しないでください。

エアキャップドラフトストップの清掃

ソフトトップを開いた状態で、エア キャップドラフトストップを清掃して ください。


- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ ソフトトップを開きます。



センターコンソールのリアヘッドレストスイッチ

▶ リアヘッドレストスイッチ ① を押します。

リアヘッドレストとエアキャップ ドラフトストップが上方に上がり ます。



▶ 専用クリーナーを含ませて湿らせた 布で、ドラフトストップのネット② を清掃します。

ウインドウの清掃

↑ 警告

フロントウインドウを清掃するときは、必ずエンジンスイッチからキーを抜くか、イグニッション位置を 0 にしてください。ワイパーが作動してけがをするおそれがあります。

ウインドウの外側と内側を水で湿らせた柔らかい布で清掃してください。

フロントウインドウおよびリアウインドウの排水口にたまった枯葉やほこりなどを定期的に清掃してください。排水口が目詰まりを起こし、腐食の原因になります。

ワイパーブレードの清掃

↑ 警告

ワイパーブレードを清掃するときは、必ずエンジンスイッチからキーを抜くか、イグニッション位置を **0** にしてください。ワイパーが作動してけがをするおそれがあります。

- □ ワイパーブレードの清掃は、頻繁 には行なわないでください。また強 くこすったりしないでください。表 面のコーティングが損傷して異音な どの原因になります。
- ▶ ワイパーアームを起こします。
- ▶ ワイパーブレードを、湿らせた柔らかい布で軽く拭きます。
- ▶ ワイパーアームを元の位置に戻します。
- □ ワイパーアームを元の位置に戻す ときは、ワイパーアームを持って ゆっくりと戻してください。ウイン ドウを損傷するおそれがあります。

ライト類の清掃

- ↓ ライト類の清掃には、樹脂製レンズに適したクリーナーと布を使用し、有機溶剤や強アルカリ洗剤などを使用したり、乾いた布などで強くこすらないでください。
- ▶ 湿らせたスポンジとカーシャンプー を混ぜた洗浄液で、ライト類の樹脂 製レンズを清掃します。または、清 潔な柔らかい布でライト類の樹脂製 レンズを清掃します。

ドアミラー方向指示灯の清掃

- ▼ドアミラー方向指示灯の清掃には、樹脂製レンズに適したクリーナーと布を使用し、有機溶剤や強アルカリ洗剤などを使用したり、乾いた布などで強くこすらないでください。
- ▶ 湿らせたスポンジとカーシャンプーを混ぜた洗浄液で、ドアミラー方向指示灯の樹脂製レンズを清掃します。または、清潔な柔らかい布でドアミラー方向指示灯の樹脂製レンズを清掃します。

センサー*の清掃





パークトロニックセンサー ① を清掃するときは、流水または水とカーシャンプーを混ぜた洗浄液で洗い流してください。

- パークトロニックセンサーには、 高圧式スプレーガンやスチームク リーナーを使用しないでください。 センサーや塗装面を損傷するおそれ があります。

パーキングアシストリアビューカメラ の清掃



- ▶ きれいな水で汚れを落とし、やわらかい布でカメラのレンズ①を拭き取ってください。
- カメラのレンズやカメラ周辺を 清掃するときは、以下のことに注 意してください。カメラを損傷す るおそれがあります。
 - 高圧式スプレーガンやスチームク リーナーを使用するときは、ノズ ルをカメラやカメラの周囲に近付 けないでください。
 - 強い力で乾拭きしないでください。
 - 有機溶剤や強アルカリ洗剤など は使用しないでください。
 - ボディにワックスをかけるときは、カメラにワックスが付着しないように注意してください。付着したときは、水にカーシャンプーなどを混ぜた洗浄液で拭き取ってください。

^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

マフラーの清掃

路面の小石や腐食性のある環境物質 などの不純物の影響により、マフラー の表面にサビが発生することがあり ます。

定期的にマフラーを手入れすることにより、マフラーの輝きを保ち、また元の輝きを取り戻すことができます。

ホイールクリーナーなど、アルカ リ性のクリーナーでマフラーの手入 れを行なわないでください。

マフラーの手入れについては、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

車内

↑ 警告

清掃するときは、プラスチック部品の端部や、シート下部などにあるリンケージやヒンジなどの金属部分が露出した箇所に注意してください。触れるとけがをするおそれがあります。

• ウインドウに、極細の熱線やアンテナ線がプリントされている車種があります。ガラス面の内側を清掃するときは、湿った柔らかい布を使用して、熱線やアンテナ線に沿って拭き取り、傷を付けないように注意してください。

また、乾いた布で拭いたり、研磨剤 や有機溶剤を含むクリーナーなどを 使用しないでください。 ウインドウに遮光フィルムなどを 貼付すると、携帯電話やラジオな どの電波に影響をあたえるおそれ があります。詳しくはメルセデス・ ベンツ指定サービス工場におたず ねください。

COMAND ディスプレイの清掃

- ▶ ディスプレイの手入れを行なう前に、必ず COMAND システムをオフにして、ディスプレイの表面が熱くなっていないことを確認してください。
- ▶ 市販の不織布とディスプレイクリーナーを使用して、ディスプレイの表面を拭き取ります。
- ▶ 乾いた不織布でディスプレイを拭き ます。
- **!** ディスプレイが熱くなっていると きは、冷えるまで待ってください。
- 【COMAND ディスプレイを清掃するときに以下のものを使用しないでください。ディスプレイを損傷するおそれがあります。
 - アルコール分を含んだ溶剤や有機溶剤、燃料
 - 研磨剤を含んだクリーナー
 - 家庭用クリーナー

また、強い力で COMAND ディスプレイをこすらないでください。ディスプレイの表面を損傷するおそれがあります。

プラスチックトリムの清掃

企警告

エアバッグの収納部分には、スプレー式の車内クリーナーや有機溶剤を含むクリーナーなどを使用しないでください。有機溶剤を含むクリーナーなどで清掃すると、収納部分の表面が劣化し、エアバッグが作動したときにプラスチック部品が損傷して車内に飛散し、重大なけがをするおそれがあります。

- プラスチックトリムに、化粧品や 防虫剤、日焼け止めなどが付着し ないようにしてください。表面の劣 化の原因になります。
- ▶ 水で湿らせた不織布で拭き取ります。
 - ▶ 頑固な汚れには専用のクリーナーを使用します。

表面の色が一時的に変化しますが、 乾くと元に戻ります。

ステアリングおよびセレクターレバー の清掃

▶ 水で湿らせた布で全体を拭くか、指 定のレザーケア用品を使用してくだ さい。

ウッドトリムの清掃

- ▶ 水で湿らせた不織布で拭き取ります。
- ▶ 頑固な汚れには専用のクリーナーを 使用します。

シート表皮の清掃

- ■本革、人工皮革または アルカンターラ®の表皮の清掃には、不織布を使用しないでください。 頻繁に使用すると、表皮を損傷するおそれがあります。
- 清掃するときは、以下のことに注意してください。
 - 本革の表皮は、湿らせた布で注意して清掃し、その後に乾いた布で表皮を拭き取ります。 革が濡れないように注意してください。 硬化やひび割れにつながります。承認されたレザーケア用品のみを使用してください。詳細は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。
 - 人工皮革の表皮は、1%の洗剤(洗 濯液など)を含む溶液で湿らせ た布で清掃します。

- 布の表皮は、1%の洗剤(洗濯液など)を含む溶液で湿らせた不織布で清掃します。拭き残しがないように、注意深くこすり、シート全体をまんべんなく拭きます。その後、シートを乾燥させます。清掃の効果は、汚れの種類およびどの程度の期間汚れていたかによります。。
- アルカンターラ®の表皮は、湿らせた布で清掃します。拭き残しがないように、シート全体をまんべんなく拭きます。

シートベルトの清掃

- ▶ ぬるま湯か薄めた石鹸水を使用して 拭き取ります。
- 【】化学薬品を含むクリーナーを使用しないでください。また、直射日光に当てたり、80℃以上の温度で乾燥させないでください。

ルーフライニングおよびカーペットの 清掃

- ▶ ルーフライニングは、柔らかいブラシを使用して清掃します。ひどい汚れには、指定のクリーナーを使用します。
- ▶ カーペットは、指定のクリーナーを 使用して清掃します

車載品の収納場所300
故障 / 警告メッセージ 303
メーターパネルの表示灯 / 警告灯 318
非常時の施錠 / 解錠324
アクティブボンネットのリセット
333
NECK PRO アクティブ
ヘッドレストのリセット 33!
リアヘッドレストを手動で下げる
(カブリオレ)330
エアキャップドラフトストップの
取り付け / 取り外し(カブリオレ)
330
キーの電池交換338
電球の交換340
ワイパーブレードの交換 342
パンクしたとき34
バッテリー・・・・・ 356
バッテリーがあがったとき 359
けん引362
ヒューズ36



車載品の収納場所

事故・故障のとき

小警告

燃料などが漏れている場合は、ただち にエンジンを停止してください。ま た、車に火気を近付けないように注 意してください。火災が発生したり、 爆発するおそれがあります。

事故が起きたとき

すみやかに、以下の処置を行なってく ださい。

- 続発事故を防ぐため、交通の妨げに ならない安全な場所に停車し、エン ジンを停止してください。
- 負傷者がいるときは、消防署に救 急車の出動を要請するとともに、 負傷者の救護を行なってください。 ただし、頭部を負傷している場合 は負傷者をむやみに動かさないで ください。
- 警察に連絡してください。事故が 発生した場所や事故状況、負傷者 の有無や負傷状態などを報告して ください。
- 相手の方の氏名や住所、電話番号な どを確認してください。
- 自動車保険会社に連絡してください。

路上で故障したとき

安全な場所に停車して、非常点滅灯を 点滅させてください。高速道路や自動 車専用道路では、車の後方に停止表示 板を置くことが法律で義務付けられ ています。追突のおそれがあるため、 乗員は車内に残らず、ただちに安全な 場所に避難してください。

車が動かなくなったとき

セレクターレバーを \mathbb{N} に入れて、 パーキングブレーキを解除し、同乗者 や付近の人に救援を求めて、安全な場 所まで車を押して移動してください。 このときは、車速感応ドアロックに よるキーの閉じ込みに注意してくだ さい。

セレクターレバーを \mathbb{N} に入れられ ないときは、乗員を安全な場所に避難 させ、続発事故を防いでください。

■ 踏切内で動けなくなったときは、 ただちに踏切の非常ボタンを押して ください。緊急を要するときは非常 信号用具も使用してください。

非常信号用具

懐中電灯をドアポケットに装備してい ます。

🚹 新品時は電池の自然放電を防ぐた め、電池の間に紙が挟まれています。 使用するときは紙を取り除いてくだ さい。

懐中電灯が十分な明るさで点灯する ことを定期的に点検してください。

停止表示板




クーペ

停止表示板はトランクリッドの裏側に 収納されています。

停止表示板を取り外す

- ▶ トランクを開きます。
- ▶ ホルダーのノブを矢印の方向に押し ながら、ホルダーを開きます。
- ▶ 停止表示板 ① を取り外します。

停止表示板の組み立て




- ▶ スタンド ③ を引き出して、停止表 示板を地面に立てます。
- ▶ 反射板 ② を開いて、先端のフック① をかみ合わせます。
- ※ 車種や仕様により、停止表示板の形状 が異なる場合があります。

救急セット

救急セットはトランク内右側に収納されています。

 救急セットの中身が揃っていて、 使用期限が過ぎていないことを確認 してください。



クーペ


► ベルクロテープ ① を外し、救急セット ② を取り出します。

車載工具

車載工具はトランクフロアボードの下 に収納されています。

トランク内には金属が露出している部分や鋭利な部分があります。車 載工具などを取り出すときは、必ず 保護のため手袋を着用し、けがをしないように注意してください。

応急用スペアタイヤが車載されている 車載工具を取り出す 車種



クーペ

- ① ノブ (カバーを開く)
- ② トレイ
- ③ カバー
- ④ 応急用スペアタイヤ
- ⑤ ノブ (車載工具収納ケースを取り外す)

車載工具やジャッキなどは、応急用ス ペアタイヤに取り付けられたトレイに 収納されています。

車載工具には以下のものが収納され ています。


- ソフトトップ手動操作用ストラップ (カブリオレ)
- 輪止め
- ヒューズラベル (英文)
- ・ジャッキ
- ガイドボルト*
- 手袋
- ホイールレンチ
- けん引フック

- ▶ トランクフロアボードを開きます (⊳241 ページ)。
- ▶ ノブ ① を押しながらカバー ③ を 開きます。
- 介 ノブ ⑤ を押して、車載工具収納 ケースをトレイ ② から取り外すこ とができます。

応急用スペアタイヤを取り出す

- ▶ トレイ②を、反時計回りにまわし て取り外します。
- ▶ 応急用スペアタイヤ ④ を取り出し ます。
- トレイや応急用スペアタイヤを取 り出すときは、必ず保護のため手袋 を着用してください。素手で作業す るとけがをするおそれがあります。

タイヤフィットが車載されている車種



- ① ガイドボルト
- ②ジャッキ
- ③ 手袋
- ④ ストラップ (カブリオレ)
- ⑤ タイヤフィット
- ⑥ 電動エアポンプ
- ⑦ けん引フック
- 8 輪止め
- ⑨ ホイールレンチ


^{*} オプションや仕様により、異なる装備です。

車載工具は、トランクフロアボード下 の左側に収納されています。

車載工具を取り出す

- ▶ トランクフロアボードを開きます (▷241 ページ)。
- ※ 電動エアポンプの形状や絵柄などは、イラストと異なる場合があります。使用方法がわからないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

輪止め



ジャッキを使用するときなどには、輪 止めを使用し、車が動き出さないよう にしてください。

輪止めを組み立てる

- ▶ プレートを引き起こします ①。
- ▶ 裏面のプレートを引き出します ②。
- ▶ 裏面のプレートの突起部分を、ベースプレートの開口部に差し込みます③。
- 輸止めを使用するときは、図 ④ の矢印の方向にタイヤがあたるよう にします。方向に注意してください。

故障 / 警告メッセージ

車の機能やシステムに故障や異常が発生すると、マルチファンクションディスプレイに警告や注意、対応方法などが表示されます。

故障 / 警告メッセージによっては警告音が鳴ることがあります。また、重要度の高いメッセージは、赤色で表示されます。

故障 / 警告メッセージが表示された ときは、以降の指示に従ってください。

警告

- メーターパネルやマルチファンクションディスプレイが故障した場合は、表示灯 / 警告灯や故障 / 警告メッセージが表示されません。車両操縦性などに悪影響をおよぼすような故障や異常が発生した場合は内容が確認できないため、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- 表示される故障や異常は、一部の限られた装備についてであり、また表示される内容も限られています。故障表示の機能は運転者を支援する装置です。発生した故障や異常に対処して車の安全性を維持する責任は運転者にあります。
- 走行中にステアリングのスイッチ を操作するときは、直進時に行なっ てください。ステアリングをまわ しながら操作すると、事故を起こす おそれがあります。

- 走行する前には必ずイグニッション位置を2にして、メーターパネルの表示灯/警告灯が点灯し、マルチファンクションディスプレイが表示されることを確認してください。
- 点検整備や修理などは、必要な専門知識と専用工具を備えたメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なうことをお勧めします。

特に安全に関わる整備については、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検整備や修理を行なってください。不適切な作業を行なうと、事故や故障の原因になります。

故障 / 警告メッセージを表示させる

▶ステアリングの または へ スイッチを押して、マルチファン クションディスプレイのメインメ ニューから"メンテナンス"を選択します。

故障や異常がある場合は、ディスプレイに"2 メッセージ"のように故障や異常の件数が表示されます。

故障や異常がない場合は、"0 メッセージ" と表示されます。

- ▶ ▼ または ▲ を押して、"2 メッセージ" などの件数表示を選択します。
- ▶ OK を押します。
- ▶ ▼ または ▲ を押して、故障 / 警告メッセージを表示します。

故障や異常がない場合は、" 故障は ありません " と表示されます。

故障 / 警告メッセージの表示を消す

重要度の高いメッセージは消すことが できません。故障や異常の原因が解 決するまで、故障 / 警告メッセージ が繰り返し表示されます。

一部のメッセージは車両に記憶され、 手動でメッセージを呼び出すことができます。

メッセージはマルチファンクションス テアリングにより消すことができます。

- ▶メッセージが表示されているときに、ステアリングの OK または コスイッチを押します。
- ※ 記載の故障 / 警告メッセージは、取扱説明書作成時点のものです。マルチファンクションディスプレイの表記などは、予告なく変更・追加されることがあります。

安全装備

ディスプレイ表示



現在 使用できません 取扱説明書を参照

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

↑ 事故のおそれがあります

ABS (アンチロック・ブレーキング・システム)、ESP® (エレクトロニック・ スタビリティ・プログラム)、BAS (ブレーキアシスト)、PRE-SAFE®、ホー ルド機能、ヒルスタートアシストが一時的に作動しない状態になっている。 アダプティブブレーキランプも作動しない。

メーターパネルの 🛕 と 📳 、 📵 も点灯している。

電圧が低下している可能性がある。

アテンションアシストは解除される。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、 急ブレーキ時などに車輪がロックするおそれがある。

▶ 注意して走行してください。メッセージが消えると、上記の機能は再度

作動できる状態になります。 メッセージが表示されたままのとき:

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



作動できません 取扱説明書を参照

⚠ 事故のおそれがあります

故障のため、ABS、ESP®、BAS、PRE-SAFE®、ホールド機能、ヒルスター トアシストが作動しない状態になっている。

アダプティブブレーキランプも作動しない。

メーターパネルの 🔘 と 🛕 、 🗿 および 📵 も点灯している。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急 ブレーキ時などに車輪がロックするおそれがある。

アテンションアシストは解除される。

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



作動できません 取扱説明書を参照

↑ 事故のおそれがあります

故障のため、ESP®、BAS、PRE-SAFE®、ホールド機能、ヒルスタートアシ ストが作動しない状態になっている。

アダプティブブレーキランプも作動しない。

メーターパネルの 🛕 と 🐉 も点灯している。

アテンションアシストは解除される。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応





作動できません 取扱説明書を参照

↑ 事故のおそれがあります

故障のため、EBD(エレクトロニック・ブレーキパワー・ディストリビューショ ン)、ABS、ESP®、BAS、PRE-SAFE®、ホールド機能、ヒルスタートアシス トが作動しない状態になっている。

アダプティブブレーキランプも作動しない。

メーターパネルの 🛕 と 🐉 、 📵 も点灯し、警告音が鳴った。

アテンションアシストの機能は解除される。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、 急ブレーキ時などに車輪がロックするおそれがある。

▶ 注意して走行してください。

警告音も鳴った。

▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



パーキングブレーキ 解除してください

パーキングブレーキを解除しないで走行している。

▶ パーキングブレーキを解除してください。



すぐにブレーキを 踏んでください

ホールド機能の作動中に故障が発生した。

ホーンが断続的に鳴る。このときにリモコン操作で施錠操作を行なうと、 ホーンの音量が上がる。イグニッション位置を 0 か 1 にしたときは、エ ンジンを始動することができない。

- ▶ 周囲の交通状況に注意しながら、ただちにブレーキペダルをいっぱい まで踏み、メッセージが消えるまで保持してください。
- ▶車から離れるときは、パーキングブレーキを効かせて、車が動かない ようにしてください。

エンジンが始動できるようになります。



ブレーキ液レベル

点検して ください

リザーブタンクのブレーキ液量が不足している。

メーターパネルの赤色の「〇)が点灯し、警告音も鳴った。

- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してくだ さい。状況を問わず、走行しないでください。
- ▶ パーキングブレーキを効かせてください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- ▶ 絶対にブレーキ液を補給しないでください。ブレーキ液を補給しても問 題は解消しません。



ください

ブレーキパッド摩耗 点検して

ブレーキパッドの摩耗が限界に達している。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

プレセーフ

作動できません

取扱説明書を参照

↑ けがのおそれがあります

PRE-SAFE® の重要な機能に異常がある。

エアバッグなど他の乗員保護装置の機能は確保されている。

▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



故障

工場で点検

↑ けがのおそれがあります

カブリオレ:ロールバーが故障している。

▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

チャイルドシート

位置が違います 取扱説明書を参照

↑ けがのおそれがあります。

チャイルドセーフティシート検知システム装備車:センサー付き純正チャ イルドセーフティシートが不適切な位置に装着されている。

▶ センサー付き純正チャイルドセーフティシートを適切な位置に装着して ください。

↑ けがのおそれがあります

チャイルドセーフティシート検知システム装備車:チャイルドセーフティ シート検知システムのセンサーが故障している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



SRS システム

故障

工場で点検

⚠ けがのおそれがあります

乗員保護補助装置が故障している。

メーターパネルの 🝞 も点灯している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



フロント左 SRS システム故障

工場で点検

または

フロント右

SRS システム故障

工場で点検

⚠ けがのおそれがあります

フロント左側、またはフロント右側の乗員保護補助装置に異常がある。 メーターパネルの 🦻 も点灯している。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応



リア左

リア右

SRS システム故障

工場で点検 または

SRS システム故障

工場で点検

↑ けがのおそれがあります

リア左側、またはリア右側の乗員保護補助装置に異常がある。

メーターパネルの 🍞 も点灯している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

%

左ウインドウバッグ

故障

工場で点検または

右ウインドウバッグ

故障 工場で点検

⚠ けがのおそれがあります

左側、または右側のウインドウバッグ(クーペ)またはフロントヘッドバッグ(カブリオレ)に異常がある。

メーターパネルの [* も点灯している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ライト

ディスプレイ表示

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

-\̈D\;-

左ロービーム 1)

左ヘッドライト(ロービーム)が切れている。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

.Ф.

____ インテリジェントラ イト

イト システム インテリジェントライトシステムが故障している。

インテリジェントライトシステムは作動しないが、ライトは通常通り点灯する。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

-\D\-

車外ライトが故障している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

故障

取扱説明書を参照

作動できません

-\̈Dٍ-

オートライト 作動できません ライトセンサーに異常がある。ヘッドライトが下向きで点灯する。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

-Ф.

ライトを 消してください ライトスイッチが $[\infty]$ の位置にあり、イグニッション位置が ${\bf 0}$ でエンジンスイッチにキーが差し込まれていないときに運転席ドアを開いた。警告音も鳴った。

▶ ライトスイッチを AUTO の位置にしてください。

アダプティブ ハイビームアシスト 作動できません

アダプティブハイビームアシストに異常がある。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

アダプティブ ハイビームアシスト

現在 使用できません 取扱説明書を参照

以下の理由により、アダプティブハイビームアシストが解除され、一時的 に作動できない。

- フロントウインドウのカメラ付近が汚れている
- •雨や雪、霧などのために、視界が低下している
- ▶ フロントウインドウを清掃してください。

カメラが再び完全に機能しているとシステムが判断したときときは、マルチファンクションディスプレイにメッセージが表示され、アダプティブハイビームアシストが再度作動できるようになります。

- 他のライトが切れたときは、この例以外のメッセージが表示されます。 車外ライトのいずれかに異常が発生すると、その箇所が表示されます。
- ↑LED ライトについては、すべての LED が切れたときにメッセージが表示されます。

エンジン

ディスプレイ表示

考えられる原因および症状 / ▶ 対応



冷却水を補充 してください

取扱説明書を参照

冷却水量が不足している。

- ▶ 冷却水補給時の注意事項を読み、冷却水を補給してください。
- ▶ 通常よりも頻繁に冷却水を補給している場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



冷却水 停車して エンジンを停止 冷却水の温度が高すぎる。

警告音も鳴った。

- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、ただちに停車して、エンジンを 停止してください。
- ▶ 泥などにより、ラジエターへの送風が遮られていないか確認してください。
- ▶ メッセージが消えてからエンジンを始動してください。エンジンを損傷するおそれがあります。
- ▶ エンジン冷却水温度計 (▷26ページ) で冷却水温度を点検してください。
- ▶冷却水温度が再び上昇する場合は、ただちにメルセデス・ベンツ指定 サービス工場で点検を受けてください。

ディスプレイ表示 考えられる原因および症状 / ▶ 対応 ラジエターの冷却ファンが故障している。 | ~[__ ▶ 冷却水温度が約120℃以下の場合は、最寄りのメルセデス・ベンツ指 定サービス工場まで運転することができます。 ▶ そのときは、山道の走行や発進と停止を繰り返す走行など、エンジン への大きな負担は避けてください。 以下の理由により、バッテリーが充電されていない。 - + 警告音も鳴った。 • オルタネーターの故障 Vベルトの摩耗 • 電気システムの故障 ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、ただちに停車して、エンジンを 停止してください。 ▶ ボンネットを開いてください。 ▶ V ベルトを点検してください。 V ベルトが切れているとき: 型 走行を続けないでください。オーバーヒートするおそれがあります。 ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。 V ベルトが損傷していないとき:



給油の際

エンジンオイル量を 点検してください

エンジンオイル量が最低レベルまで減っている。 警告音も鳴った。

▶ 遅くとも、次の給油時までにエンジンオイル量を点検してください。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

- ▶ 必要であれば、エンジンオイルを補給してください。
- ▶ 通常よりも頻繁にエンジンオイルを補給している場合は、メルセデス・ ベンツ指定サービス干場でエンジンからオイルが漏れていないか点検を 受けてください。



給油してください

燃料の残量が少なくなっている。

▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。



燃料タンクに燃料がほとんどない。

▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。

走行装備

ディスプレイ表示

考えられる原因および症状 / ▶ 対応



アテンションアシスト 休憩してください

アテンションアシストの基本機能として、システムが運転者の注意力に対

警告音も鳴った。

する警告を促している。

▶ 必要であれば、休憩を取ってください。

長距離運転時には、定期的に休憩を取り、身体を十分に休ませてください。



アテンションアシスト

アテンションアシストが作動しない状態になっている。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

作動できません

HOLD オフ

ホールド機能が解除されている。

車が横すべりしている。

警告音も鳴った。

▶ 再度ホールド機能を作動させてください。

ホールド機能が解除されている。

ホールド機能の作動条件を満たしていないときにブレーキペダルを強く踏 み込んだ。

警告音も鳴った。

▶ ホールド機能の作動条件を確認してください。

レーンキープアシスト 現在 使用できません 取扱説明書を参照

以下の理由により、レーンキーピングアシストの機能が一時的に作動しな い状態になっている。

- カメラ部分のフロントウインドウが汚れている
- •大雨や雪、霧などにより、視界が妨げられている
- 車線ラインがない道路を長時間走行している
- 車線ラインが汚れや雪などにより覆われている

以下のときは、メッセージが消え、レーンキーピングアシストを再び使用 できるようになります。

- 走行中に汚れが洗い流されたとき
- カメラが完全に機能していることをシステムが検知したとき メッセージが消えないとき:
- ▶ フロントウインドウを清掃してください。

作動できません

レーンキープアシストレーンキーピングアシストが故障している。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

クルーズコントロークルーズコントロールまたは可変スピードリミッターが故障している。 ルと可変スピードリ ミッター

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

故障

タイヤ

ディスプレイ表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応

タイヤ空気圧 タイヤを点検 してください

▲ 事故のおそれがあります

タイヤ空気圧警告システムがタイヤからの急激な空気の漏れを検知した。 警告音も鳴った。

- ▶ 急ハンドルや急ブレーキを避けて停車してください。そのときは、周囲の交通状況に注意してください。
- ▶ タイヤを点検し、必要であれば該当するタイヤを修理するか、交換して ください。
- ▶ タイヤ空気圧を点検し、必要であれば空気圧を適正にしてください。
- ▶ 適正なタイヤ空気圧に調整した後に、またはタイヤを修理するか交換した後に、タイヤ空気圧警告システムを再起動してください(▷273ページ)。

空気圧点検後 タイヤ空気圧 タイヤ空気圧警告システムの警告が行なわれ、その後に再起動が行なわれていない。

警告システム

再始動

- ▶ すべてのタイヤの空気圧が適正であることを確認してください。
- ▶ タイヤ空気圧警告システムを再起動してください。

タイヤ空気圧

警告システム

作動できません

タイヤ空気圧警告システムに異常がある。

車両

ディスプレイ表示

エンジン始動

Pまたは N にシフト

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

セレクターレバーが **D** または **R** に入っているときにキーレスゴー操作でエンジンを始動しようとした。

▶ セレクターレバーを P または N に入れてください。

P レンジにシフト してください

シフトポジションが [P] 以外のときに、キーレスゴースイッチでエンジンを停止するか、イグニッション位置を 0 か 1 にして、運転席ドアを開いた。

または

上記のときにキーレスゴー操作で施錠しようとした。警告音も鳴った。

▶ セレクターレバーを P に入れてください。

ホールド機能が作動しているときに以下のいずれかの操作をした。

- ●運転席ドアを開いて、運転席の乗員がシートベルトを外した
- イグニッション位置を 0 か 1 にした
- ボンネットのロックを解除した

警告メッセージの表示に加えて、ホーンが断続的に鳴る場合がある。この ときにリモコン操作で施錠操作を行なうと、ホーンの音量が上がる。

イグニッション位置を0か1にしたときは、エンジンを始動することができない。

▶ セレクターレバーを P に入れてください。 エンジンが始動できるようになります。



トランクが完全に閉じていない状態で走行している。

▶ トランクを確実に閉じてください。



↑ 事故のおそれがあります

ボンネットが完全に閉じていない。

警告音も鳴った。

- ▶ 周囲の道路と交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。
- ▶ パーキングブレーキを効かせてください。
- ▶ ボンネットを確実に閉じてください。

アクティブボンネットが作動したとき:

- ▶ 作動したアクティブボンネットをリセットしてください(▷335 ページ)。
- ▶ ボンネットを確実に閉じてください。

アクティブボンネット 故障

取扱説明書を参照

故障のため、アクティブボンネットが作動しない状態になっている。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応



ドアが完全に閉じていない状態で走行している。 警告音も鳴った。

▶ ドアを確実に閉じてください。



⚠ けがのおそれがあります

左右いずれかの、または両方のリアバックレストが完全にロックされてい ない。警告音も鳴った。

▶ バックレストを後方に押して、確実にロックしてください。

左リア バックレスト ロックされていま せん または 右リア バックレスト

ロックされていま



せん

運転席シートまたは助手席シートのバックレストが完全にロックされてい ない。警告音も鳴った。

▶ バックレストを後方に押して、確実にロックしてください。

左フロント バックレ スト ロックしてください または

右フロント バックレ スト ロックしてください



故障

トランクカバーが開いている。

▶ トランクカバーを閉じてください。

トランクカバーを 閉じてください

パワーステアリング

取扱説明書を参照



↑ 事故のおそれがあります

ステアリングのパワーアシストが低下している。

ステアリング操作に非常に大きな力が必要になる。警告音も鳴った。

▶ 大きな力でステアリングが操作できるか確認してください。

安全にステアリング操作ができるとき:

▶ 注意しながら、メルセデス・ベンツ指定サービス工場まで走行してくだ さい。

安全にステアリング操作ができないとき:

▶ 走行しないでください。最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場 に連絡してください。



約 40km/h 以上で走行しているときは、ソフトトップを開閉できない。

▶ ソフトトップの作動条件を確認してください(▷226ページ)。

操作可能速度

40km/h

ディスプレイ表示	考えられる原因および症状 / ▶ 対応
ルーフの開閉が 完了していません	ソフトトップが完全に開閉していない。油圧システムの油圧が下がっている。 ▶ ソフトトップを完全に開閉してください(▷226 ページ)。
ルーフが完全に 開閉されていません	ソフトトップがロックされていない。約 40km/h 以上で走行しているときは、ソフトトップを開閉できない。 ▶ 約 40km/h 以上で走行しているときは、走行速度を落としてください。 ▶ ソフトトップが完全に開閉するまで、ソフトトップスイッチ(▷226 ページ)を押すか、引いてください。
故障 工場で点検	バッテリー電圧が低下している。 ▶ エンジンを始動してください。
	連続して何度もソフトトップを開閉している。安全のため、ソフトトップの作動機構が自動的に停止している。 ▶ イグニッション位置を 0 にしてから、再度 1 か 2 にしてください。 ▶ 開閉操作を繰り返してください。
ウォッシャ液を 補充してください	リザーブタンクのウォッシャー液量が最低レベルまで減っている。 ▶ ウォッシャー液を補給してください。

+-

ディスプレイ表示

考えられる原因および症状 / ▶ 対応



キーが違います

エンジンスイッチに別の車両のキーを差し込んでいる。

▶ 正しいキーを使用してください。



キーを交換 してください キーが機能しなくなっている。

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。



キーの電池を 交換してください キーの電池が消耗している。

▶ 電池を交換してください。



キーを認識できません

テムが車内にキーがないと判断している。警告音も鳴った。 エンジンを停止すると、車の施錠やエンジン始動ができなくなる。

▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してくだ

エンジンがかかっているときにこのメッセージが表示されたときは、シス

▶ パーキングブレーキを効かせてください。

▶ キーを探してください。

さい。

走行していて、キーが車内にあるときにこのメッセージが表示されたとき は、電磁波などの影響により、システムがキーを認識できない。警告音も 鳴った。

- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。
- ▶ パーキングブレーキを効かせてください。
- ▶ 必要であれば、エンジンスイッチにキーを差し込んで操作を行なってください。



キーを認識 できません

(白色のメッセージ)

システムがキーを認識できない。

▶ キーの位置を変えてください。

それでもキーがシステムに認識されないとき:

▶ 再度、キーの位置を変えてください。

▶ 必要であれば、エンジンスイッチにキーを差し込んで操作を行なってください。



キーが 車内にあります 施錠時にシステムが車内にキーがあると判断している。

▶ キーを車から遠ざけてください。



スタートボタンを外し キーを入れてください



ドアを閉めてから ロックしてください

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

システムが一時的に故障しているか異常がある。

- 警告音も鳴った。
- ▶ エンジンスイッチにキーを差し込んで操作を行なってください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

施錠時にいずれかのドアが開いている。

警告音も鳴った。

▶ すべてのドアを閉じてから、再度施錠操作を行なってください。

メーターパネルの表示灯 / 警告灯

シートベルト

トラブル

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

*

ドアを閉じてエンジ ンを始動すると、赤 色のシートベルト警 告灯が点灯する。

↑ けがのおそれがあります

運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していない。

▶ シートベルトを着用してください。 シートベルト警告灯が消灯します。

↑ けがのおそれがあります

助手席シートの上に荷物を置いている。

▶ 助手席シートに置いてある荷物を、別の場所に確実に固定してください。 シートベルト警告灯が消灯します。

*

赤色のシートベルト 告音も鳴る。

↑ けがのおそれがあります

運転席または助手席の乗員がシートベルトを着用していない状態で走行 警告灯が点滅し、警し、速度が約25km/hを超えた。

> ▶ シートベルトを着用してください。 シートベルト警告灯が消灯し、警告音も鳴り止みます。

⚠ けがのおそれがあります

助手席シートの上に荷物を置いた状態で走行し、速度が約 25km/h を超 えた。

▶ 安全な場所に停車してから、助手席シートに置いてある荷物を、別の場 所に確実に固定してください。 シートベルト警告灯が消灯し、警告音も鳴り止みます。

安全装備

トラブル

(I)

エンジンがかかって いるときに赤色のブ レーキ警告灯が点灯 する。

警告音も鳴った。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

↑ 事故のおそれがあります

リザーブタンクのブレーキ液量が不足している。

- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、すみやかに安全に停車してください。状況を問わず、走行しないでください。
 - ▶ パーキングブレーキを効かせてください。
 - ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。
- ▶ マルチファンクションディスプレイに表示される追加のメッセージに 従ってください。

絶対にブレーキ液を補給しないでください。ブレーキ液を補給しても問題 は解消しません。

(ABS)

エンジンがかかってい るときに黄色の ABS 警告灯が点灯する。

⚠ 事故のおそれがあります

ABS(アンチロック・ブレーキング・システム)に異常があるため機能が解除されている。そのため、BAS(ブレーキアシスト)、ESP®(エレクトロニック・スタビリティ・プログラム)、PRE-SAFE®、ホールド機能、ヒルスタートアシスト、アダプティブブレーキランプも解除されている。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などには車輪がロックする可能性がある。

アテンションアシストは解除される。

- ▶ マルチファンクションディスプレイに表示される追加のメッセージに 従ってください。
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

(ABS)

エンジンがかかっているときに黄色のABS 警告灯が点灯する。警告音も鳴った。

↑ 事故のおそれがあります

EBD(エレクトロニック・ブレーキパワー・ディストリビューション)に 異常がある。そのため、ABS、BAS、ESP®、PRE-SAFE®、ホールド機能、 ヒルスタートアシスト、アダプティブブレーキランプも作動しない状態に なっている。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などには車輪がロックする可能性がある。

アテンションアシストは解除される。

- ▶ マルチファンクションディスプレイに表示される追加のメッセージに 従ってください。
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

トラブル

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

エンジンがかかって いるときに赤色のブ レーキ警告灯と黄 色の ESP®表示灯、 ESP® オフ表示灯、黄 色の ABS 警告灯が点

⚠ 事故のおそれがあります

ABS と ESP^{\otimes} に異常がある。そのため、BAS、EBD、 $PRE-SAFE^{\otimes}$ 、ホールド機能、ヒルスタートアシスト、アダプティブブレーキランプも故障のため作動しない状態になっている。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。そのため、急ブレーキ時などには車輪がロックする可能性がある。

アテンションアシストは解除される。

- ▼マルチファンクションディスプレイに表示される追加のメッセージに 従ってください。
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

A

灯する。

走行中に黄色の ESP® 表示灯が点滅する。

↑ 事故のおそれがあります

車が横滑りをするおそれがあるか、少なくとも 1 つの車輪が空転し始めて いるため、ESP® やトラクションコントロールなどが作動している。

クルーズコントロールの機能は解除されている。

- ▶ 発進するときは、アクセルペダルを必要以上に踏み込まないでください。
- ▶ 走行中はアクセル操作をより慎重に行なってください。
- ▶ 路面と天候の状態に合わせて運転してください。
- ▶ ESP® の機能を解除しないでください(雪道などでの走行を除く)。

ÖFF

エンジンがかかって いるときに黄色の ESP®オフ表示灯が点 灯する。

⚠ 事故のおそれがあります

ESP® の機能が解除されている。

車が横滑りし始めたときや車輪が空転し始めたときに、車両操縦性や走行 安定性を確保しようとすることができない。

- ▶ ESP® を待機状態にしてください(雪道などでの走行を除く)。
- ▶ 路面と天候の状態に合わせて運転してください。

ESP® を待機状態にできないとき:

▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で、ESP® の点検を受けてください。

A OFF

エンジンがかかっているときに黄色の ESP®表示灯と ESP® オフ表示灯が点灯する。

↑ 事故のおそれがあります

故障のため、ESP®、BAS、PRE-SAFE®、ホールド機能、ヒルスタートアシスト、アダプティブブレーキランプの機能が解除されている。

車が横滑りし始めたときや車輪が空転し始めたときに、車両操縦性や走行 安定性を確保しようとすることができない。

ブレーキは通常通り作動するが、上記の機能は作動しない。

アテンションアシストは解除される。

- ▶ マルチファンクションディスプレイに表示される追加のメッセージに 従ってください。
- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

トラブル

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

パーキングブレーキを解除しないで走行している。

▶パーキングブレーキを解除してください。

警告灯は消灯し、警告音も鳴り止みます。

(II)

走行中に赤色のブレーキ警告灯が点灯 する。

警告音も鳴った。

⚠ けがのおそれがあります

乗員保護装置が故障している。

エアバッグやシートベルトテンショナーが不意に作動したり、事故のと きに作動しない可能性がある。

- ▶ 注意して走行してください。
- ▶ ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

%

エンジンがかかっているときに赤色の SRS 警告灯が点灯する。

エンジン

トラブル

エンジンがかかって いるときに黄色のエンジン警告灯が点灯 する。

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

以下のものが故障している可能性がある。

- エンジン制御システム
- 燃料噴射システム
- 排気システム
- イグニッションシステム
- 燃料システム

排出ガスの成分が基準値を超えたために、エンジンがエマージェンシー モードになっている可能性がある。

▶ すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

エンジンがかかって いるときに黄色の燃料残量警告灯が点灯する。

燃料の残量が少なくなっている。

▶ 最寄りのガソリンスタンドで給油してください。

≈f*

エンジンがかかっているときに赤色の冷却水警告灯が点灯する。エンジン冷却水温度計の指針が下限にある。

冷却水温度計のセンサーが故障している。

冷却水温度を確認することができない。冷却水の温度が高すぎる場合は、 エンジンを損傷するおそれがある。

- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、ただちに停車して、エンジンを停止してください。状況を問わず走行を続けないでください。
 - ▶ パーキングブレーキを効かせてください。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

トラブル

考えられる原因および症状 / ▶ 対応

.t

エンジンがかかってい るときに赤色の冷却水 警告灯が点灯する。 冷却水量が不足している。

冷却水量が正常なときは、ラジエターへの送風が遮られているか、ラジエターの冷却ファンが故障している可能性がある。

冷却水量の温度が高すぎて、エンジンが十分に冷却されない。

- ▼マルチファンクションディスプレイに表示される追加のメッセージに 従ってください。
- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、ただちに停車して、エンジンを停止してください。
- ▶ エンジンと冷却水を冷やしてください。
- ▶ エンジンと冷却水が冷えた後、点検時の注意事項を守りながら冷却水量を点検し、冷却水が不足している場合は補給してください。
- ▶ 通常よりも頻繁に冷却水を補給している場合は、メルセデス・ベンツ 指定サービス工場で点検を受けてください。
- ▶ 泥などにより、ラジエターへの送風が遮られていないか確認してください。
- ▶ 冷却水温度が 120℃以下のときは、最寄りのメルセデス・ベンツ指定 サービス工場まで走行を続けることができます。
- ▶ そのときは、山道の走行や発進と停止を繰り返す走行など、エンジンへの大きな負担は避けてください。

~£_

エンジンがかかっているときに赤色の冷却水警告灯が点灯する。 警告音も鳴った。 冷却水温度が約120℃を超えている。

従ってください。

ラジエターへの送風が遮られているか、リザーブタンクの冷却水量が非常 に不足している可能性がある。

エンジンが十分に冷却されないため、エンジンを損傷するおそれがある。

- ▶ マルチファンクションディスプレイに表示される追加のメッセージに
- ▶ 周囲の道路や交通状況に注意しながら、ただちに停車して、エンジンを停止してください。
- ▶ エンジンと冷却水を冷やしてください。
- ▶ エンジンと冷却水が冷えた後、点検時の注意事項を守りながら冷却水量 を点検し、冷却水が不足している場合は補給してください。
- ▶ 通常よりも頻繁に冷却水を補給している場合は、メルセデス・ベンツ 指定サービス工場で点検を受けてください。
- ▶ 泥などにより、ラジエターへの送風が遮られていないか確認してください。
- ▶ 冷却水温度が 120℃以下のときは、最寄りのメルセデス・ベンツ指定 サービス工場まで走行を続けることができます。
- ▶ そのときは、山道の走行や発進と停止を繰り返す走行など、エンジンへの大きな負担は避けてください。

非常時の施錠 / 解錠

エマージェンシーキー

リモコン操作やキーレスゴー操作で車 両を解錠できないときは、エマージェ ンシーキーで運転席ドアやトランクを 解錠できます。

車を施錠した後にエマージェンシー キーで運転席ドアやトランクを解錠し て開くと、盗難防止警報が作動します。

以下のいずれかの操作をすると、警 報が停止します。

- キーの解錠ボタン または施錠 ボタン を押す
- ▶ エンジンスイッチにキーを差し込む
- ▶ キーがキーレスゴーの左右側アンテナの検知範囲またはトランク側アンテナの検知範囲にあるときは(▷73ページ)、ドアハンドルに触れるかトランクのハンドルを引く
- ▶ キーがキーレスゴーの車室内アンテナの検知範囲にあるときは、エンジンスイッチに取り付けたキーレスゴースイッチを押す

エマージェンシーキーで運転席ドアを 解錠しても、他のドア、トランク、燃 料給油フラップは解錠されません。

キーからエマージェンシーキーを取り 外す



▶ ストッパー ① を矢印の方向に押し ながら、エマージェンシーキー ② をキーから抜きます。

運転席ドアの解錠

リモコン操作またはキーレスゴー操作 で車両を解錠できないときは、以下の 操作を行なってください。

- ▶ キーからエマージェンシーキーを取り外します。
- ▶ エマージェンシーキーを、運転席ドアのドアハンドルのキーシリンダーに差し込みます。



左ハンドル車

▶ エマージェンシーキーを解錠の位置1 にまわします。

ロックノブが上がり、運転席ドアが 解錠されます。

- ▶ エマージェンシーキーを元の位置に まわして、キーシリンダーから抜き ます。
- ▶ エマージェンシーキーをキーに収納 します。

車両の施錠

リモコン操作またはキーレスゴー操作 で車両を施錠できないときは、以下の 操作を行なってください。

- ▶ 運転席ドアを開きます。
- ▶ 助手席ドアとトランクを閉じます。
- ▶ ドアロックスイッチ(施錠)を押します(▷81ページ)。
- ▶ 助手席ドアのロックノブが下がっていることを確認します。

下がっていないときは、ロックノブを押し込みます。

▶ 運転席ドアを閉じます。



左ハンドル車

- ▶ キーからエマージェンシーキーを取り外します(▷324ページ)。
- ▶ エマージェンシーキーを、運転席ドアのドアハンドルのキーシリンダーに差し込みます。
- ▶ エマージェンシーキーを施錠の位置① にまわします。

運転席ドアのロックノブが下がり、 運転席ドアが施錠されます。

- ▶ エマージェンシーキーを元の位置に まわして、キーシリンダーから抜き ます。
- ▶ ドアとトランクが施錠されていることを確認します。

トランクが施錠されていないとき は、トランクを独立施錠します (▷84ページ)。

- ▶ エマージェンシーキーをキーに収納 します。

手動でソフトトップを閉じる(カブリオレ)

ソフトトップをソフトトップスイッチや、リモコン操作で閉じることができないときは、以下のことを確認してください。

- トランクカバーが閉じていること (▷231 ページ)
- リアシートのヘッドレストが下がっていること
- トランクが閉じていること
- バッテリーの電圧が十分なこと

それでも作動しないときは、ソフトトップを手動で閉じることができます。

作業は必ず、大人二人で行なってください。

・手動でソフトトップを閉じる作業は、非常に大きな力が要求されます。 作業は緊急時にのみ行なってください。


この作業は、メルセデス・ベンツ指 定サービス工場に依頼することをお 勧めします。

警告

作業をするときは、腕時計や指輪などを外してください。引っかかってけがをしたり、車両を損傷するおそれがあります。


ソフトトップを閉じるときは、記載されている場所以外のソフトトップ の可動部分に手を触れないでくだ さい。けがをするおそれがあります。

- ▶ パーキングブレーキを効かせます。
- ▶ ドアウインドウとリアサイドウイン ドウを開きます。
- ▶自動(▷89ページ)または手動(▷336ページ)でリアヘッドレストを下げます。
- ▶ キーレスゴー操作でイグニッション 位置を 0 にするか、エンジンスイッ チからキーを抜きます。
- ▶ トランクを開きます。
- ▶ 車載工具から2本のストラップを 取り出します(▷302ページ)。
- ▶ 車載のヘキサゴンソケットレンチを 用意します。



トランク内左側面のカバーを開く


▶ ノブ ① を反時計にまわして、カバー② を開きます。



▶ ヘキサゴンソケットレンチ ③ を油 圧ポンプのバルブスクリュー ④ に 差し込み、反時計回りに約 1 回転半 止まるまでまわします。


↑ 警告

バルブスクリューをまわすときは、 ゆっくり止まるまでまわし、止まっ たらそれ以上まわさないでください。 車を損傷するおそれや、高圧のオイ ルが吹き出してけがをするおそれが あります。



例) トランク左側のトリム

▶ トランク左右両側にあるトリム ⑤ をミシン目に沿って、矢印の方向に はがします。




例)トランク左側のトリム

- ▶ トランク左右両側のトリムの裏側に あるリリースノブ ⑥ をいっぱいま で引き、反時計回りに約 90 度まわ します。
- ▶ リリースノブ ⑥ が再び引けない状態であることを確認します。


引けるときは、リリースノブ ⑥ を 再度いっぱいまで引き、反時計回り に約 90 度まわします。

リリースノブが引けないときは、 しばらく時間をおくと、引きやすく なることがあります。



ソフトトップ収納室カバー後方にある、ソフト トップ収納室ヒンジ

▶ ソフトトップ収納室ヒンジ ⑦ の左右にあるレバー ⑧ を、いっぱいまで前方にまわします。



▶ 左右のソフトトップ収納室ヒンジ ⑦ の裏側にストラップを通し、図 の矢印の位置にストラップのグリッ プ部を通します。



- ▶ ストラップがソフトトップ収納室と ンジ上方の図の位置にくるように、 ストラップを取り付けます。
 - このとき、ストラップがレバー ® にかからないようにします。
- トランクが開いているときは、ストラップを引かないでください。



- ▶ ストラップ ⑨ をソフトトップ収納 室力バーの上に置きます。
- ▶ キーとヘキサゴンソケットレンチがトランク内にないことを確認します。
- ▶ トランクを閉じます。

⚠ 警告

以降の作業は、必ず大人二人で行なってください。けがをするおそれがあります。

- 以降の作業は、トランクが完全に閉じた状態で行なってください。 ソフトトップ収納室カバーやトランクを損傷するおそれがあります。
- 以降の操作を行なったときは、ソフトトップを完全に閉じてからのみ、トランクを開くことができます。



- ▶ 一人が1本のストラップを持ち、 後方および上方に同時に引いて、ソ フトトップ収納室カバー後端をいっぱいまで引き上げます。
- ▶ ソフトトップ収納室カバー後端がいっぱいまで上がらないときは、 ソフトトップ収納室カバー後端のすき間に手をかけて、いっぱいまで上方に引き上げます。



- ▶ 二人が図の位置に立ち、片方の手をトランクの角に置いて支えながら、もう片方の手でソフトトップ収納室カバー ⑩ の前端を、一定の力をかけながらいっぱいまで後方に引き上げます。
- ソフトトップ収納室カバーの前端を引き上げるときは、ソフトトップ収納室カバーの後端が、トランクに接触しないことを確認してください。

↑ 警告

必ず、片方の手はトランクの角に置いて作業を行なってください。 手を挟まれてけがをするおそれがあ

手を挟まれてけがをするおそれがあ ります。



▶ ソフトトップ収納室に収納されているソフトトップ ⑪ の左右後端に手をかけます。

警告

ソフトトップの他の可動部分には手 をかけないでください。挟まれてけ がをするおそれがあります。



▶ ソフトトップを上方に持ち上げてから矢印の方向に引き出し、フロントウインドウフレーム®の上に置きます。



- ③閉じる④ロックする
- ▶ 前席操作部後方のルーフロックのカバーを引いて取り外します。
- ▶ ルーフロックにヘキサゴンソケット レンチを差し込みます。
- ▶ ヘキサゴンソケットレンチを矢印 ® の方向にいっぱいまでまわします。

ソフトトップ前端が下がります。

- ▶ ヘキサゴンソケットレンチを矢印 ⑭ の方向にいっぱいまでまわします。
 - ソフトトップがフロントウインドウ のフレームにロックされます。
- ヘキサゴンソケットレンチが矢印 の方向にいっぱいまでまわることを確認してください。ソフトトップが完全にロックされないおそれがあります。



- ▶ ソフトトップ後部 ⑮ を持って、矢 印の方向にいっぱいまで持ち上げ ます。
- ▶ ソフトトップ収納室ヒンジに取り付けた2本のストラップを取り外します。
- ▶ ソフトトップ収納室カバー ⑩ の前端を、いっぱいまで下げます。



▶ ソフトトップ収納室カバー ⑰ に乗るまで、手のひらでソフトトップ後部を押し下げます。



▶ 矢印の位置に手を当て、ガイドに ロックされるまで、ソフトトップ収 納室カバーを左右同時に手のひらで 前方および下方に押します。

このとき、同時に手のひらでソフト トップ後部を軽く押し下げます。

企警告

ソフトトップ後部とソフトトップ収納室カバーの間に手を置かないでください。手を挟まれてけがをするおそれがあります。

▶ ソフトトップ収納室カバーが、いっぱいまで前方に押された後、ソフトトップ収納室カバーがトランクに接触しないことを確認しながら、ソフトトップ収納室カバーの後端を下方に押し下げます。




18 ロックする

- ▶ ルーフロックにヘキサゴンソケット レンチを差し込みます。
- ► ヘキサゴンソケットレンチを矢印 ® の方向にいっぱいまでまわし、 ソフトトップが確実にロックされ ていることを確認します。
- ▶ ルーフロックのカバーを取り付けます。
- ▶ ただちに、メルセデス・ベンツ指定 サービス工場でソフトトップ開閉機 構を修理してください。
- トランクが開かないときは、再度 ソフトトップ収納室カバーを下方に 押してください。
- トランクが開かないときに、エマージェンシーキーでトランクを開かないでください。トランクやソフトトップ収納室カバーを損傷するおそれがあります。

トランクの解錠

リモコン操作またはキーレスゴー操作でトランクを解錠できないときは、 以下の操作を行なってください。

▶ キーからエマージェンシーキーを取り外します(▷324ページ)。




- ▶ エマージェンシーキーを、トランク のキーシリンダーにいっぱいまで差 し込みます。
- ▶ エマージェンシーキーを反時計回り にまわして、② の位置にします。
 トランクが解錠して開きます。
- ▶ エマージェンシーキーを ① の位置 にまわして、キーシリンダーから 抜きます。
- ▶ エマージェンシーキーをキーに収納 します。
- ▶ トランクを開くときは、後方や上方に十分な空間があることを確認してください。また、トランクの周りに障害物がなく、人や物に当たるおそれがないことを確認してください。

パーキングロックの手動解除

バッテリーがあがったときや電気装備に故障が発生したときは、セレクターレバーを **P** から動かすことができなくなることがあります。


このようなときは、手動でパーキング ロックを解除してセレクターレバーを **P** から動かします。



左ハンドル車

- カバーを持ち上げるときは、鋭利 な物を使用しないでください。カ バーを損傷するおそれがあります。
- ▶ パーキングブレーキを効かせます。
- ▶ カバー ① の右端部に、ヘラなど先のとがっていない平らなものを差し込み、カバーを持ち上げます。
- ▶ ノブ ② を押しながら、セレクター レバーを P から動かします。
- ↓ セレクターレバーを動かすことができたときでも、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

アクティブボンネットのリセット



クーペ

アクティブボンネットが作動すると、 作動装置③の上にあるカバー②が外れ、ボンネット①の後端が約50mm 上方に動きます。

上方に動いたボンネットを手で押し下げないでください。ボンネットを損傷するおそれがあります。

アクティブボンネットの作動後も走行を続けることができます。メルセデス・ベンツ指定サービス工場でリセット作業を行なってください。

ただし、ボンネットロック解除レバーを引いたときは、走行を続ける前にボンネットのリセット作業が必要になります。

リセット作業


警告

ボンネットロック解除レバーを引いたときは、ボンネットのリセット作業を行なわないと、ボンネットの前端がロックされていないままの状態になります。走行中にボンネットが開いて視界が遮られ、事故を起こすおそれがあります。ボンネットロック解除レバーを引いたときは、必ず走行前にボンネットのリセット作業を行なってください。

小警告

エンジンや周辺機器は非常に高温になっている可能性があるため、エンジンが停止している状態でも、ボンネットが開いていると火傷をするおそれがあります。

火傷を防ぐため、ボンネットのリセット作業を行なうときは、取扱説明書に記載されている箇所のみに触れるようにし、また関連する注意事項を守ってください。



クーペ

アクティブボンネットをリセットする

- ▶ ボンネット ① を開きます。
- ▶ 左右のカバー②が押し下げられて 固定されるまで、ボンネット中央部 ⑤ を両手で持ち上げて開きます。

左右のカバー②が押し下げられるときは、強い手応えが感じられます。

- ▶ ボンネット ① から手を放します。
- ▶ カバー ② が収納部 ③ に完全にかぶ さっていることを確認します。
- ▶ カバーが収納部に完全にかぶさっているときは、ボンネット①を閉じます。

または

▶ カバーが収納部に完全にかぶさっていないときは、最初にボンネットの左側 ④ を持ち上げ、次にボンネットの右側 ⑥ を持ち上げます。いずれの側も、カバー ② が固定されるまで持ち上げます。

カバー ② が収納部 ③ に完全にかぶ さります。

▶ ボンネット ① を閉じます。

ボンネット ① が閉じないときやマルチファンクションディスプレイに **を**る が表示されるときは、再度リセット作業を行なってください。

↑ 警告

ボンネットが確実に閉じないときや、マルチファンクションディスプレイに (を) が表示されるときは、走行を続けないでください。走行中にボンネットが開いて視界が遮られ、事故を起こすおそれがあります。リセット操作ができないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

NECK PRO アクティブヘッドレス トのリセット

事故などのときにNECK PROアクティブヘッドレストが作動した場合、リセットをしないと次に衝撃を受けたときにNECK PROアクティブヘッドレストが作動せず、頭部・頸部を保護できません。

NECK PRO アクティブヘッドレストの作動は、ヘッドレストが前方に動き、ヘッドレストの高さの調整ができなくなることで確認できます。

このリセット作業は強い力が必要 になるため、メルセデス・ベンツ指 定サービス工場で行なうことをお勧 めします。



クーペ


- ▶ ヘッドレストの上部を矢印 ① の方向に前方に押します。
- ▶ ヘッドレストを矢印②の方向に停止するまで押し下げます。
- ▶ ヘッドレストを矢印③の方向に押して、確実にロックさせます。
- ▶ もう一方の前席ヘッドレストでも同様の作業を行ないます。

↓ 安全のため、追突など後方からの 衝撃を受けたときは、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場で NECK PRO アクティブヘッドレストの点 検を受けてください。

リアヘッドレストを手動で下げる (カブリオレ)

ソフトトップを閉じているときに、電気システムの故障などでリアヘッドレストが下がらないときは、ソフトトップ収納室カバーが開いたままソフトトップの作動が中断されます。

このときは、手動でリアヘッドレスト を下げてください。



カバー ② は、ソフトトップの開閉操作が中断され、ソフトトップ収納室カバーが開いている状態のときのみ取り外すことができます。

▶ リアヘッドレストの間にある二つの 穴 ① にエマージェンシーキーを押 し込んでロックを外し、カバー ② を取り外します。



▶ ダイヤル ③ を反時計回りにまわして、リアヘッドレストを下げます。

エアキャップドラフトストップの取 り付け / 取り外し(カブリオレ)

エアキャップドラフトストップを取り付ける / 取り外すときは、4mmのヘキサゴンソケットレンチが必要です。

エアキャップドラフトストップを取り外す

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ソフトトップを完全に開きます (▷226ページ)。
- ▶ リアシートのヘッドレストをいっぱいまで上げます(▷89ページ)。



左右のリアヘッドレストの間にあるエアキャッ プドラフトストップ取り付け部のボルト

- ▶ 4mm のヘキサゴンソケットレンチを使用して、両側にあるボルトを反時計回りに約90度まわして、ゆるめます。
- ▶ ヘッドレストにあるマウントからボルトを引き出します。



▶ エアキャップドラフトストップを軽く前方に引きながら、矢印の方向に エアキャップドラフトストップを引き出します。

- ▶ ボルトがヘッドレストのマウントと 同じ高さになるまで、エアキャップ ドラフトストップを押し下げます。
- ▶ 両側のマウントにボルトを差し込みます。
- ▶ 4mm のヘキサゴンソケットレンチで、ボルトを時計回りに約 90 度まわしてロックします。

エアキャップドラフトストップを取り付ける

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ソフトトップを完全に開きます (▷226ページ)。
- ▶ リアシートのヘッドレストをいっぱいまで上げます(▷89ページ)。



▶ リアヘッドレストの間にある開口部に、2本のバーを下方に向けてエアキャップドラフトストップを差し込みます。

キーの電池交換

リモコンの作動可能範囲が短くなった り作動しない場合は、キーの電池の消 耗が考えられます。メルセデス・ベン ツ指定サービス工場で点検を受けてく ださい。

電池の交換はメルセデス・ベンツ指定 サービス工場で行なうことをお勧めし ます。

警告

電池には毒性および腐食性を持つ物質が含まれています。子供の手の届かないところに保管してください。

誤って電池を飲み込んでしまったと きは、ただちに医師の診断を受けて ください。

♀ 環境

電池には有害物質が含まれています。 環境保護のため、使用済みの電池を 廃棄するときは、新しい電池をお買い 求めになった販売店に廃棄処分を依 頼するか、ボタン電池専用の回収箱 に廃棄してください。

キーの電池を点検する



- ▶ キーの解錠ボタン ① または施錠ボタン ② を押します。
 - キーの表示灯 ① が一回点滅すれば 電池は正常です。

電池の交換手順

リチウム電池(CR2025 3V)を用意 します。



▶ ストッパー ① を矢印の方向に押し ながら、エマージェンシーキー ② を抜き取ります。



- ▶ エマージェンシーキー ② を図の位置に差し込み、カバー ③ が浮き上がるまで、エマージェンシーキーを 矢印の方向に押します。
- 指でカバー③を押さえないよう にしてください。カバーが浮き上が りません。



- ▶ カバー ③ を取り外します。
- 電池側が下になるようにキーを手の ひらの上に乗せて、電池 ④ が外れ るまでキーを軽くたたきます。
- ▼電池のプラス(+)面が見えるようにして、新しい電池を取り付けます。このとき、脂分を含まないきれいな布で電池を持つようにしてください。

- ■電池の表面に汚れや脂分が付着していないことを確認します。
- ▶ カバー③の凸部⑤をキーに差し込んでから、カバーを押してロックします。
- ▶ エマージェンシーキー②をキーに 収納します。
- ▶ キーのすべての機能が作動することを確認します。

電球の交換

電球に関する注意

バイキセノンヘッドライト

バイキセノンヘッドライトはお客様ご 自身で交換することはできません。電 球の交換については、必ずメルセデス・ ベンツ指定サービス工場に作業を依頼 してください。

↑ 警告

バイキセノンヘッドライトには高電 圧が発生しています。バイキセノン ヘッドライトのバルブソケットや配 線に手を触れると感電して、重大な けがや致命的なけがをするおそれが あります。バイキセノンヘッドライ トのカバーは決して取り外さないで ください。

バイキセノンヘッドライトの交換は 行なわないでください。交換は必ず メルセデス・ベンツ指定サービス工 場で行なってください。

ライト類は車両の重要な安全装備のひ とつです。すべてのライト類が正しく 点灯することを確認してください。

電球が切れてライトが点灯しないときは、同規格・同容量の電球と交換してください。交換したライトが点灯しない場合や、すぐに切れた場合は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

その他のライト

⚠ 警告

- 電球は非常に熱くなります。電球 の交換は電球が冷えた状態で行 なってください。火傷をするおそ れがあります。
- 電球は子供の手の届かないところに保管してください。電球を損傷 したり、子供がけがをするおそれがあります。
- 落下したり、衝撃が加わった電球 を使用しないでください。破裂す るおそれがあります。
- ハロゲンライトには圧力のかかったガスが封入されているため、電球が熱くなっているときに電球に触れたり、電球を取り外さないでください。破裂するおそれがあります。
- ハロゲンライトを交換するときは、 防護眼鏡や手袋などを着用し、直 接手で電球に触れないようにして ください。
- 電球の交換はメルセデス・ベンツ 指定サービス工場で行なうことをお 勧めします。やむを得ずお客様自身 で交換するときは、以下の注意を 守って該当箇所の電球を交換してく ださい。

- 電球には素手で触れないようにし てください。電球の表面に少しでも 汚れや脂分が付着すると、ガラス表 面で溶けて、電球の寿命が短くなり ます。電球に触れるときは、きれい な布や手袋などを使用するか、バ ルブの金属部を持つようにしてく ださい。
- 1 指定以外の電球を使用しないでく ださい。過熱してレンズを損傷した り、故障の原因になります。
- 軍球は高温になるため、電球の表 面に油などが付着すると切れやすく なります。触れたときは、薄めた中 性洗剤を含ませた柔らかい布で電球 をよく拭いてください。
- マルチファンクションディスプ レイにライトに関する故障 / 警 告メッセージが表示されたときは (▷308、309ページ)をご覧くだ さい。

このときは、すみやかに電球を交換 してください。

バイキセノンヘッドライト以外にもお 客様自身で交換できない電球があり ます。お客様ご自身で交換できない場 合や、その他の電球の交換について は、必ずメルセデス・ベンツ指定サー ビス工場に作業を依頼してください。

交換可能な電球について

お客様自身で交換できる電球は以下 の通りです。交換する場合は、必ず指 定された電球を使用してください。

ヘッドライト



(1) コーナリング H7 55 W ライト

■ 電球の交換を行なうときは、実際 に車両に装着されている電球の規格 を確認してください。

ワイパーブレードの交換

⚠ 警告

ワイパーブレードを交換するときは、 必ずエンジンスイッチからキーを抜 くか、キーレスゴー操作でイグニッ ション位置を O にしてください。ワ イパーが作動してけがをするおそれ があります。

- ワイパーブレードの損傷を避ける ため、ワイパーブレードのゴム部分 に触れないようにしてください。
- □ ワイパーアームを起こしたままボンネットを開かないでください。ボンネットとワイパーが当たり、損傷するおそれがあります。
- ワイパーアームが取り付けられていない状態で、ワイパーアームを元の位置に戻さないでください。
- □ ワイパーブレードを交換するときは、ワイパーアームを確実に持ってください。ワイパーブレードが取り付けられていない状態でワイパーアームから手を放すと、ワイパーアームがフロントウインドウに当たり、フロントウインドウを損傷するおそれがあります。

ワイパーブレードを取り外す



- ▶ エンジンスイッチからキーを抜く か、キーレスゴー操作でイグニッ ション位置を 0 にします。
- ► ワイパーアーム ① をいっぱいまで 起こします。
- ▶ ワイパーブレード② を図の位置に まわします。
- ▶ ワイパーブレードを矢印の方向に動かし、ワイパーアームの固定部から取り外します。

ワイパーブレードを取り付ける

▶ 新しいワイパーブレードを、取り付けたときは反対の方向にワイパーアームの固定部に差し込みます。

ワイパーブレードが確実に差し込まれていることを確認してください。

- ▶ ワイパーブレードをワイパーアームと平行の位置にします。
- ▶ ワイパーアームを元の位置に戻します。

パンクしたとき

⚠ 警告

- パンクしたときは、あわててブレーキペダルを踏まないでください。ステアリングをしっかり握って徐々に速度を落とし、安全な場所に停車してください。
- パンクしたタイヤで走行しないでください。車のコントロールを失い、 事故を起こすおそれがあります。また、タイヤが異常に過熱して、火災が発生するおそれがあります。

タイヤ交換およびタイヤ修理の準備

- ▶ 安全を確保できる、かたくてすべり にくい、水平な場所に停車します。
- ▶ 非常点滅灯を点滅させます。
- ▶ パーキングブレーキを確実に効かせます。
- ▶ ステアリングを直進の位置にします。
- ▶ セレクターレバーを P に入れます。
- ▶ エンジンを停止します。
- ► エンジンスイッチからキーを抜きます。キーレスゴースイッチでエンジンを停止したときは、運転席ドアを開きます。
- ▶ キーレスゴーを使用していたときは、エンジンスイッチからキーレスゴースイッチを取り外します(▷86ページ)。
- ▶ 周囲の状況に注意しながら乗員を車から降ろして、ただちに安全な場所に避難させます。

- ▶ 周囲の状況に注意しながら車から降ります。
- ▶ 運転席ドアを閉じます。
- ▶ 車の後方に停止表示板を置きます。
- i 高速道路や自動車専用道路では、 車の後方に停止表示板を置くことが 法律で義務付けられています。

応急用スペアタイヤが車載されている場合

応急用スペアタイヤに交換したときは、標準タイヤとサイズが異なるため、必ず80km/h以下で走行してください。

↑ 警告

応急用スペアタイヤと標準タイヤではタイヤのサイズと種類が異なるため、走行特性が大きく変化します。 注意して走行してください。事故を起こすおそれがあります。

危険な状況を回避してください。

- 状況に合わせて慎重に運転してく ださい。
- 応急用スペアタイヤを2本以上装 着して走行しないでください。
- 応急用スペアタイヤの使用は短い 時間にとどめてください。
- ESP® の機能を解除しないでください。
- 応急用スペアタイヤを交換するときは、最寄りのメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。交換するタイヤのサイズと種類が正しいことを確認してください。

- 応急用スペアタイヤは各車種専用です。他車のものは使用しないでください。
- 応急用スペアタイヤを取り出すときや、タイヤ交換をするときは、必ず手袋を着用してください。素手で作業を行なうとけがをするおそれがあります。
- ■車速感応ドアロックを設定した状態で車を押したり、タイヤ交換などで車を持ち上げるときは、イグニッション位置を0にしてください。車輪が回転すると車が自動的に施錠され、車外に閉め出されるおそれがあります。
- タイヤを交換するときは、エンジンを始動しないでください。

タイヤ交換の準備

- ▶ タイヤ交換に必要な準備を行ない ます(▷343ページ)。
- ▶ 輪止め、ジャッキ、応急用スペアタイヤ、ホイールレンチ、ガイドボルトを準備します(▷301ページ)。



水平な場所で輪止めをする場合

▶ 作業中に車が動き出すのを防ぐため、交換するタイヤの対角線の位置にあるタイヤの前後に輪止めをします。



傾斜地で輪止めをする場合

- ▶ やむを得ず傾斜地でタイヤ交換をするときは、交換するタイヤの反対側の両輪の下り側に輪止めをします。
- ・ 輪止めは1個車載されています。 もう1個必要なときは、適切な大きさの木片か石を輪止めとして使用してください。

ジャッキアップする

警告


ジャッキが交換するタイヤに適した 位置のジャッキサポートに正しく取 り付けられていないと、ジャッキアッ プした車が落下して、けがをするお それがあります。

ジャッキは、交換するタイヤに適した位置のジャッキサポートにのみ取り付けてください。ジャッキは側面から見て垂直になるように取り付け、ジャッキの底面がジャッキサポートの真下にくるようにしてください。

ジャッキアップするときは、以下の点に注意してください。

- ジャッキアップするときは、必ずメルセデス・ベンツによりテストされ 承認された、車載のジャッキのみを 使用してください。不適切なジャッキを使用すると、ジャッキアップしたときに車が落下するおそれがあります。
- 車載のジャッキは、この車のタイヤ 交換で一時的にジャッキアップする ためだけに設計されています。車の 下に入って作業するには適していま せん。
- 上り坂や下り坂でのタイヤ交換は避けてください。
- ジャッキアップする前に、パーキングブレーキを効かせるとともに輪止めをして、車が動き出さないようにしてください。ジャッキアップしているときは、決してパーキンブレーキを解除しないでください。
- ジャッキは、かたくて滑りにくい、水平な場所で使用してください。 不整地などでは、荷重を支えるものをジャッキの下に敷く必要があります。滑りやすい場所では、ラバーマットなどの滑り止めを使用してください。
- ジャッキの下に、ブロックや木材な どを置いてジャッキアップしないで ください。ジャッキアップした際の 高さが制限されるため、本来の耐荷 重を支えることができません。
- タイヤと地面との間隔が3cm以上 離れないようにしてください。

- ジャッキアップした車の下には決し て手や足を入れないでください。
- ジャッキアップした車の下には決して横たわらないでください。
- ジャッキアップしているときは、 決してエンジンを始動しないでく ださい。
- ジャッキアップしているときは、決してドアやトランクまたはテール ゲートを開閉しないでください。
- ジャッキアップしているときは、車の下に人がいないことを確認してください。
- ジャッキに不具合や損傷があるとき は使用しないでください。
- ジャッキを使用する前にジャッキサポートを点検し、汚れが付着している場合は取り除いてください。
- ジャッキサポートに亀裂や損傷がある場合は、作業を行なわないでください。




▶ ホイールレンチ ① で、交換するタイヤのホイールボルト(5本)を約1回転ほどゆるめます。

この時点では、ホイールボルトを取り外しません。

ホイールレンチを使用するとき、ホイールレンチがホイールボルトから外れるとけがをしたり、ホイールボルトを損傷するおそれがあります。


以下の点に注意してください。

- ホイールレンチを確実に差し 込んでください。
- 足で踏んでまわさないでください。
- 両手で握り、ホイール側に押し付けるようにしながらまわしてください。



クーペ

ジャッキサポートは前輪の後方、後輪の前方のボディ下部 4 カ所(矢印の位置)に設けられています。



AMG スポーツパッケージ装備車(フロント)


► AMG スポーツパッケージ装備車は、前輪を交換する場合には前輪後方のジャッキサポートにあるカバー②を上方に引き上げて外します。




※ ジャッキの色や形状が異なる場合があります。

▶ ジャッキハンドル ③ を矢印の方向 に起こしてから、時計回りにまわし ます。

ジャッキアーム ④ が上がります。



▶ ジャッキアーム ④ の先端を、車体のジャッキサポート ③ の位置に合わせます。



(左) 正しい取り付けかた (右) 間違った取り付けかた

- ▶ ジャッキの底面が、交換するタイヤに近いジャッキサポートの真下にあることを確認します。
- ▶ ジャッキハンドル⑤ を時計回りにまわして、ジャッキアーム④ の先端をジャッキサポート③ に合わせます。このとき、ジャッキの底面を確実に地面に接地させます。
- ▶ タイヤが地面から最大 3cm 離れる まで、ジャッキハンドル ⑤ をまわ します。
- ▶ 上側のホイールボルトを1本外します。

ジャッキアームの先端がジャッキサポートに合っていることを確認してください。ジャッキが外れると、けがをしたり、車を損傷するおそれがあります。

タイヤの取り外し



- ▶ 上側のホイールボルトを 1 本外します。
- ▶ そのネジ穴に車載工具のガイドボルト①をねじ込みます。
- ▶ 残りのホイールボルトを外して、ホイールを取り外します。
- ホイールボルトを砂の上や汚れた場所に置かないでください。ホイールボルトを締めたときに、ホイールボルトのネジ山やホイールハブを損傷するおそれがあります。
- タイヤを地面に置くときは、ホイールの外側を下にしないでください。ホイールに傷が付くおそれがあります。
- ホイールを外したときは、ホイールの内側を十分に清掃し、点検をしてください。リムの凹みや曲がりはタイヤ空気圧減少の原因になり、タイヤを損傷するおそれがあります。

応急用スペアタイヤの取り付け

↑ 警告

ホイールボルトに損傷や錆があると きは交換してください。また、ネジ 山には決してオイルやグリスを塗布 しないでください。ホイールボルト がゆるむおそれがあります。

↑ 警告

ホイールハブのネジ穴が損傷してい るときは、走行しないで、メルセデス・ ベンツ指定サービス工場に連絡して ください。

↑ 警告

応急用スペアタイヤの取り付けには、 標準タイヤのホイールボルトを使用 します。異なるホイールボルトを使 用するとホイールを十分に固定する ことができず、走行中にホイールが 外れるおそれがあります。

ジャッキアップした状態でホイール ボルトを強く締め付けないでくだ さい。締め付ける勢いでジャッキが 外れるおそれがあります。

▶ 応急用スペアタイヤのホイールおよ びハブの接合面を清掃します。




- ▶ ガイドボルトに合わせて応急用スペ アタイヤを取り付けます。
- ▶ 4本のホイールボルトを取り付け て、軽く締め付けます。
- ▶ ガイドボルトを取り外します。
- ▶ 5 本目のホイールボルトを取り付け て、軽く締め付けます。

ジャッキダウンする

↑ 警告

- 空気圧の低いタイヤで走行しない でください。タイヤが過熱して破 裂したり、火災を起こすおそれが あります。必ず規定の空気圧を守っ てください。
- タイヤに空気を入れすぎないでく ださい。空気を入れすぎたタイヤ は、路上の破片や凹みなどにより 損傷を受けたりパンクしやすくな ります。必ず規定の空気圧を守っ てください。
- ▶ ジャッキハンドルを反時計回りにま わし、ゆっくりボディを下げてタイ ヤを接地させます。
- ▶ ジャッキを外します。



ホイールボルトの締め付けトルクが 規定値で締め付けられていないと、 ホイールが緩み、事故を起こすおそ れがあります。

ホイールを交換した後は、ただちにメルセデス・ベンツ指定サービス工場でホイールボルトの締め付けトルクを確認してください。

▶ 図の順番でホイールボルトを均一に 締め付けます。

ホイールボルトの締め付けトルクの 規定値は 13 kg-m (130Nm) です。

- ホイールレンチを使用するとき、ホイールレンチがホイールボルトから外れると、けがをしたり、ホイールボルトを損傷するおそれがあります。以下の点に注意してください。
 - ホイールレンチを確実に差し 込んでください
 - 足で踏んでまわさないでください
 - 両手で握り、ホイール側に押し 付けるようにしながらまわして ください

また、ホイールレンチにパイプを継ぎ足してまわすなど、必要以上にホイールボルトを締め付けないでください。ホイールボルトやネジ穴を損傷するおそれがあります。

- ▶ ジャッキを元の状態に戻し、ホイールレンチや輪止めなどとともに元の位置に戻します。
- ► AMG スポーツパッケージ装備車は、 前輪を交換した場合にはジャッキサ ポートのカバーを取り付けます。
- ▶ 外したタイヤをトランクルーム内に収納します。

タイヤフィットが車載されている 場合

タイヤの傷が約 4mm 以下のときは、 タイヤフィットでパンクしたタイヤを 修理して、一時的に走行することがで きます。

タイヤフィットは外気温度が - 20℃ 以上のときに使用できます。

- タイヤフィットによるパンク修理は、応急的なものです。修理後は、空気圧が適正であっても、必ず標準タイヤに交換してください。
- 以下の状況のときはタイヤフィットでタイヤを修理することができません。他の方法で車両を移動させてください。
 - ◇タイヤの傷が約 4mm 以上の場合や、凹み、亀裂、ひびなどがある場合
 - ◇ タイヤの接地面以外に傷がある 場合
 - ◇ホイールに損傷がある場合
 - ◇ タイヤの空気圧が非常に低かったり、空気が完全に抜けた状態のタイヤで走行した場合


このようなときは、絶対に走行しないで、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

- タイヤを修理するときは、必ず手袋を着用してください。素手で作業を行なうとけがをするおそれがあります。
- タイヤを修理するときは、エンジンを始動しないでください。
- 具常のない適正な空気圧のタイヤには、タイヤフィットを使用しないでください。タイヤの空気圧でタイヤフィットが漏れ出すおそれがあります。
- タイヤフィットが塗装面に付着した場合は、ただちに湿らせた布で拭き取ってください。

- タイヤフィットで修理したタイヤ は必ず交換してください。そのまま 使用することはできません。

タイヤフィットの準備

- ▶ タイヤに刺さった、パンクの原因と 思われるクギまたはネジなどは取り 除かないでください。
- ▶ トランクフロアボードの下からタイヤフィット、電動エアポンプを準備します。



- ▶ タイヤフィットに付属している最高速度表示のステッカー ① をはがし、運転者の見やすい場所に貼付します。
- ▶ 修理するタイヤのバルブ付近にタイヤフィット使用表示のステッカー② を貼付します。

タイヤフィットが身体や眼、衣服に付着したり、誤って飲み込まれないように注意してください。タイヤフィットの臭気を吸い込まないでください。タイヤフィットは子供の手が届かない場所に保管してください。けがをするおそれがあります。

万一、タイヤフィットが付着した場合は、以下のようにしてください。

- 皮膚に付着した場合は、ただちに 清潔な水で十分に洗い流してくだ さい。
- 眼に入った場合は、ただちに清潔 な水で十分に洗い流してください。
- 子供がタイヤフィットを飲み込んだ場合は、ただちに水で口を十分すすぎ、水を大量に飲ませてください。タイヤフィットを吐かせないでください。ただちに医師の診断を受けてください。
- 衣服に付着した場合は、ただちに付着した衣服を着替えてください。
- アレルギー症状が出た場合は、ただちに医師の診断を受けてください。
- タイヤフィットが漏れ出た場合は、そのまま乾燥させてください。 乾燥すればフィルム状になり、剥がすことができます。

もし、衣類にタイヤフィットが付着 した場合は、すみやかに洗濯してく ださい。 タイヤフィットと電動エアポンプには、2つの種類があります。

- タイプ 1:空気圧ゲージ付きのエアホースが電動エアポンプのフラップ内に収納されています。
- **タイプ 2**:空気圧ゲージが電動エアポンプに内蔵されています。

タイプ 1



- ※ 電動エアポンプの形状や絵柄などは、イラストと異なることがあります。使用方法がわからないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。
- ■電動エアポンプのフラップ②を開きます。
- ■電源プラグ⑤とエアホース⑥を取り出します。
- ▶ エアホース ⑥ をタイヤフィット ① のバルブ ⑦ に確実に取り付けます。
- 電動エアポンプのエアホースはタイヤフィットのバルブに確実に取り付けてください。電動エアポンプの作動時に接続部からタイヤフィットが漏れ、身体や衣類に付着するおそれがあります。
- ▶ タイヤフィット ① のバルブ ⑦ を下 にして持ち、電動エアポンプの凹部 ③ に差し込みます。



▶ パンクしたタイヤのバルブ ⑨ から バルブキャップを取り外します。



- ▶ 空気圧調整バルブ ⑩ が閉じている ことを確認します。
- ▶ タイヤフィットのホース ® を、パンクしたタイヤのバルブ ® に確実に取り付けます。
- 電動エアポンプの電源スイッチ ④ が 0 (停止の位置) になっていることを確認します。
- 電源プラグ⑤ をライターソケット (▷247ページ) または 12V 電源ソケット(▷248ページ) に差し込みます。

- ▶ イグニッション位置を 1 にします。
- ■電動エアポンプの電源スイッチ ④ を I (作動の位置) にします。

電動エアポンプが作動して、タイヤ が膨らみはじめます。

最初にパンクしたタイヤにタイヤフィットが送り込まれます。このとき、空気圧が一時的に約500kPa(5bar / 73psi)まで高まることがあります。

この間は電動エアポンプの電源スイッチ ④ を **0**(停止の位置)にしないでください。

- ■電動エアポンプを約5分間作動させます。空気圧が少なくとも180kPa (1.8bar / 26psi) に達していることを確認してください。
- 電動エアポンプを、作動時間の上限を超えて連続して作動させないでください。ポンプが過熱して損傷したり、火傷をするおそれがあります。


連続作動時間の上限は、電動エアポンプに貼付してあるステッカーに記載されています。

電動エアポンプを再び作動させると きは、ポンプが冷えた状態になっ ていることを確認してください。


約5分後に空気圧が180kPa (1.8bar / 26psi)に達しているときは、(▷354ページ) をご覧ください。

約5分後に空気圧が180kPa (1.8bar / 26psi) に達していないときは、(▷354ページ) をご覧ください。

タイプ2



- ※ 電動エアポンプの形状や絵柄などは、イラストと異なることがあります。使用方法がわからないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。
- ■電動エアポンプの背面から電源プラグ ④ とエアホース ⑤ を取り出します。
- ▶ エアホース ⑤ をタイヤフィット ① のバルブ ⑥ に確実に取り付けます。
- 電動エアポンプのエアホースはタイヤフィットのバルブに確実に取り付けてください。電動エアポンプの作動時に接続部からタイヤフィットが漏れ、身体や衣類に付着するおそれがあります。
- ▶ タイヤフィット ① のバルブ ⑥ を下 にして持ち、電動エアポンプの凹部② に差し込みます。



- ▶ パンクしたタイヤのバルブ ⑦ から バルブキャップを取り外します。
- ▶ タイヤフィットのホース®を、パンクしたタイヤのバルブ⑦に確実に取り付けます。
- ▶ 電動エアポンプの電源スイッチ ③ が 0 (停止の位置) になっていることを確認します。
- ▶ 電源プラグ ④ をライターソケット (▷247ページ) または 12V 電源ソ ケット (▷248ページ) に差し込み ます。
- ▶ イグニッション位置を **1** にします。
- ■電動エアポンプの電源スイッチ ③
 を | (作動の位置) にします。

電動エアポンプが作動して、タイヤ が膨らみはじめます。

最初にパンクしたタイヤにタイヤフィットが送り込まれます。このとき、空気圧が一時的に約500kPa(5bar / 73psi)まで高まることがあります。

この間は電動エアポンプの電源スイッチ ③ を **0** (停止の位置) にしないでください。

■ 電動エアポンプを約5分間作動させます。空気圧が少なくとも180kPa (1.8bar / 26psi) に達していることを確認してください。 ■ 電動エアポンプを、作動時間の上限を超えて連続して作動させないでください。ポンプが過熱して損傷したり、火傷をするおそれがあります。

連続作動時間の上限は、電動エアポンプに貼付してあるステッカーに記載されています。

電動エアポンプを再び作動させると きは、ポンプが冷えた状態になっ ていることを確認してください。

約5分後に空気圧が180kPa(1.8bar / 26psi)に達しているときは、(▷354ページ)をご覧ください。

約5分後に空気圧が180kPa(1.8bar/26psi)に達していないときは、(▷354ページ)をご覧ください。

空気圧が 180kPa (1.8bar / 26psi) に達しない場合

■電動エアポンプの電源スイッチ③を0 (停止の位置) にします。

電動エアポンプが停止します。

- ▶ タイヤのバルブからタイヤフィット のホースを取り外します。
- タイヤのバルブからタイヤフィットのホースを取り外すときは、接続部にタイヤフィットが入っていた袋か布などを被せてください。 取り外すときにタイヤフィットが漏れ、身体や衣服に付着するおそれがあります。
- ▶ タイヤフィットがタイヤ内に行き渡るように、低速で車を約 10m 前進または後退させます。

▶ 再度、タイヤに空気を入れます。

約 5 分後には、空気圧は少なくとも 180kPa (1.8bar / 26psi) に達してい なければなりません。

⚠ 警告

電動エアポンプを約5分間作動させても空気圧が180kPa(1.8bar/26psi)に達しない場合は、タイヤがかなり損傷しています。それ以上走行せず、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

空気圧が 180kPa (1.8bar / 26psi) に達している場合

- 電動エアポンプの電源スイッチを 0 (停止の位置) にします。
 - 電動エアポンプが停止します。
- ▶ ライターソケットまたは 12V 電 源ソケットから電源プラグを抜き ます。
- ▶ タイヤのバルブからタイヤフィット のホースを取り外します。
- タイヤのバルブからタイヤフィットのホースを取り外すときは、接続部にタイヤフィットが入っていた袋か布などを被せてください。取り外すときにタイヤフィットが漏れ、身体や衣服に付着するおそれがあります。

- ▶ 修理したタイヤのバルブキャップを 取り付けます。
- ▶ タイヤフィットと電動エアポンプ、 停止表示板を収納します。
- ▶ ただちに走行します。

タイヤフィットがタイヤ内に行き 渡り、損傷箇所が固まりやすくな ります。

警告

タイヤフィットでタイヤを修理した後は、車両操縦性に変化が現れることがあります。高速での走行には適していません。事故を起こすおそれがあります。慎重な運転を心がけてください。

タイヤフィットでタイヤを修理した 場合の最高速度を超えないようにし てください。

タイヤフィットでタイヤを修理した場合の最高速度は 80km/h です。必ずタイヤフィットに付属の最高速度のステッカーを運転者の見やすい場所に貼付してください。

▶約10分間走行した後、電動エアポンプのエアホースを修理したタイヤのバルブに取り付けて、空気圧ゲージでタイヤ空気圧を点検します。

この時点で、空気圧は少なくとも 130kPa(1.3bar / 20psi)に達し ていなければなりません。

警告

空気 圧 が 130kPa(1.3bar / 20psi)以下になっている場合は、タイヤがかなり損傷しています。それ以上走行せず、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

▶ 空気圧が 130kPa (1.3bar / 20psi) 以上の場合は、規定の空気圧に調整します。規定の空気圧は燃料給油フラップ裏側に貼付されているタイヤ空気圧ラベルを参照してください。

空気圧を上げる


▶ 電動エアポンプを作動させます。

空気圧を下げる



タイプ 1 の例

▶ タイプ1は、空気圧ゲージ⑪の空 気圧調整バルブ⑩を緩めて調整し ます。



- ▶ タイプ 2 は、空気圧ゲージ⑩の横にある空気圧調整ボタン⑨を押して調整します。
- ▶ タイヤフィットと電動エアポンプ、 停止表示板を収納します。
- ▶ 最寄りのメルセデス・ベンツ指定 サービス工場まで走行し、パンク したタイヤを交換します。
- ▶ 新しいタイヤフィットについては、 メルセデス・ベンツ指定サービス 工場でお買い求めください。

♀ 環境

タイヤフィットやそのボトルの廃棄 は、メルセデス・ベンツ指定サービ ス工場で行なってください。

▶ タイヤフィットは、4年ごとにメルセデス・ベンツ指定サービス工場で交換してください。

バッテリー

バッテリー取り扱いの一般的な注意

バッテリーの性能を長期にわたって最大限に発揮させるためには、バッテリーが常に十分充電されていることが必要です。

車を長期間使用しないときや、短距離、 短時間の走行が多いときは、通常より も頻繁にバッテリー液量などを点検し てください。

バッテリーの爆発を防ぐため、バッテリーは必ず指定品を使用してください。

車を長期間使用しないときの保管方法 などは、メルセデス・ベンツ指定サー ビス工場におたずねください。



爆発の危険があります。



バッテリーを取り扱っているときは、火気や裸火、火花などを近付けたり、近くで喫煙しないでください。



バッテリー液は腐食性があります。皮膚や眼、衣服に付着しないように注意してください。

手袋やエプロン、マスクを 着用してください。

バッテリー液が付着したときは、ただちに清潔な水で十分に洗い流し、医師の診断を受けてください。



バッテリーを取り扱うとき は保護眼鏡を着用してくだ さい。



子供を近付けないでください。



取扱説明書の指示に従って ください。

⚠ 警告

安全のため、バッテリーは必ず指定 品を使用してください。指定された バッテリーは衝撃保護性能に優れて おり、事故などでバッテリーが損傷 した際に乗員がバッテリー液により 火傷をする危険性を低減します。

爆発や火傷を防ぐため、バッテリー を取り扱うときは以下の事項を守っ てください。

- バッテリーをのぞき込まないでください。
- 金属製の工具などをバッテリーの 上に置かないでください。バッテ リーがショートして可燃性のガス に発火し、バッテリーが爆発する おそれがあります。
- 静電気を防ぐため、合成繊維の衣服を着用しないでください。また、カーペットの上などでバッテリーを引きずらないでください。
- バッテリーに触れるときは、先に 車体などに触れて、身体の静電気 を放電させてください。
- 布などでバッテリーを拭かないでください。静電気や火花が発生して、バッテリーが爆発するおそれがあります。

♀ 環境

バッテリーは家庭用ごみとして廃棄 しないでください。バッテリーは環 境に配慮した適切な方法で処理して ください。

環境保護のため、使用済みのバッテリーを廃棄するときは、新しいバッテリーをお買い求めになった販売店に廃棄処分を依頼してください。

- 必要でなければ、駐車時はエンジンスイッチからキーを取り外してください。エンジンスイッチにキーが差し込まれているときはわずかに電力が消費され、バッテリーを消耗します。
- 1 バッテリーの接続が一時的に断たれたときは、以下のような作業が必要になることがあります。
 - 施錠時のドアミラー格納機能の リセット
 - COMAND システムの再設定


バッテリーの位置

バッテリーは、エンジンルーム内助手 席側のエアダクト下部に収納されてい ます。



左ハンドル車

- ▶ マイナスドライバーなどの適切な工 具を使用して、エアダクトの3カ 所のクリップ②を外します。
- ▶ エアダクト ① を取り外します。
- クリップを外すときは、けがをしないように注意してください。



左ハンドル車のバッテリー

- ①バッテリー
- ②[+]端子のカバー
- ③ [-] 端子
- ④ ブリーザーホース

① 他車のバッテリーを電源としてエンジンを始動するときなどは、エンジンルーム内のブースターケーブル接続用の端子を使用してください(▷361ページ)。

インジケーター付きバッテリー



ケースが黒色で、上面にインジケーター① があるバッテリーは、バッテリー液の補充はできません。

インジケーター ① は、バッテリーの 液量や充電状態が適正なときは黒色 に、バッテリーの交換が必要なときは 白色になります。

インジケーターが白色になったときは、メルセデス・ベンツ指定サービス 工場に交換を依頼してください。

また、危険ですので分解は絶対に行なわないでください。

VRLA バッテリー

バッテリーのケースが黒色で、上面に VRLA-BATTERY のラベルがある場合 は、バッテリー液量の点検や補充はできません。また、危険ですので分解は 絶対に行なわないでください。点検に ついてはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

バッテリーがあがったとき

⚠ 警告

- 作業を始める前に必ず以降に記載する説明を読んでください。説明を守らないと、電気装備を損傷したり、バッテリーが爆発してけがをするおそれがあります。
- 他車のバッテリーを電源として始動しているときは、バッテリーをのぞき込まないでください。万一爆発したときに、けがをするおそれがあります。

↑ 警告

他車のバッテリーを電源としてエンジンを始動しているときは、ガスが発生し、爆発の原因になります。火気や裸火、火花を近付けたり、近くで喫煙しないでください。バッテリーを取り扱うときは、安全に注意し、保護対策を取ってください。

↑ 警告

未燃焼の燃料が排気システムに入る と、発火して火災が発生するおそれが あります。エンジン始動操作を長時間 繰り返して行なわないでください。

个警告

たばこなどの火気を近付けたり、火花を発生させたりしないでください。 バッテリーが爆発してけがをするお それがあります。 エンジン始動を $2 \sim 3$ 回試みても 始動できないときはメルセデス・ベンツ指定サービス工場に連絡してください。

エンジンを始動できたときも、すみやかにメルセデス・ベンツ指定サービス工場でバッテリーの点検を行なってください。

救援車により接続方法が異なることがあります。接続前に救援車の取扱説明書もお読みください。

急速充電器によりエンジン始動を行なわないでください。バッテリーの電圧が低下してエンジンの始動が困難なときは、ブースターケーブルを使用して、他車のバッテリーまたは補助バッテリーの電源により始動することができます。以下の指示に従ってください。

- すべての車でバッテリーにブースターケーブルを接続できるとは限りません。バッテリーにブースターケーブルを接続できないときは、補助バッテリーやエンジン始動用装置の電源を使用して、エンジンを始動してください。
- エンジン始動は、エンジンと触媒 が冷えているときに行なってくだ さい。
- バッテリーが凍結しているときは、 エンジン始動を行なわないでくだ さい。バッテリー液を解凍してから 行なってください。
- 救援車のバッテリーが、12Vバッテリーであることを確認してください。


- 十分な容量と太さがあり、絶縁されたクランプを持つブースターケーブルを使用してください。
- バッテリーが完全に放電しているときは、ケーブルを接続してすぐに始動操作を行なうのではなく、数分間経過してから行なってください。完全に放電したバッテリーに充電が行なわれます。
- 自車と救援車が接触していないこと を確認してください。

以下を確認してください。

- ブースターケーブルが損傷していないこと
- ブースターケーブルをバッテリーに 接続しているときは、[+] 端子や [-] 端子が他の金属部分に触れていない こと
- ブースターケーブルがラジエター冷却ファンや回転ベルトに巻き込まれていないこと。

エンジンを始動してエンジンがかかると、それらが動くことがあります。

- ▶ パーキングブレーキを効かせます。
- ▶ セレクターレバーを P に入れます。
- ▶ 両車の電気装備をすべて停止します。
- ▶ ボンネットを開きます。



左ハンドル車

イラストのバッテリー ⑥ は、充電された救援車のバッテリーまたはエンジン始動用装置を示しています。

- ▶ 自車の [+] 端子のカバー ① を矢印の方向に動かして開きます。
- ▶ 赤色ブースターケーブルで、自車の [+] 端子②と救援車のバッテリー ⑥の[+] 端子③を接続します。

先に自車の [+] 端子 ② から接続します。

- ▶ 救援車のエンジンを始動し、アイド リング状態にします。
- ▶ 黒色ブースターケーブルで救援車の [-] 端子 ④ と、自車の [-] 端子 ⑤ を接続します。

先に救援車のバッテリー ⑥ の [-] 端子 ④ から接続します。

- ▶ 自車のエンジンを始動します。
- ▶ ブースターケーブルの接続を外すまで、数分間エンジンをかけたままにします。

- ▶ 黒色ブースターケーブルを両車のバッテリーの [-] 端子から外します。先に自車の [-] 端子⑤から外します。
- ▶ 赤色ブースターケーブルを両車のバッテリーの[+]端子から外します。先に自車の[+]端子②から外します。
- ▶ ブースターケーブルを外してから、 自車の [+] 端子のカバー ① を閉じます。
- ▶ メルセデス・ベンツ指定サービス工 場でバッテリーの点検を受けてくだ さい。
- (1) 他車のバッテリーを電源としたエンジン始動は緊急の対応です。
- ① 他車のバッテリーを電源としたエンジン始動について、不明な点があるときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

けん引

けん引時の注意

⚠ 警告

- エンジンがかかっていないときは ブレーキやステアリングの操作に 非常に大きな力が必要になります。 必要であれば、ブレーキペダルを 力いっぱい踏んでください。
- けん引されるときは、ステアリング をまわすことができ、ロックされ ていないことを確認してください。

↑ 警告

ホールド機能が作動しているときは、 車にブレーキが効いています。けん 引で車を動かすときは、ホールド機 能を解除してください。

けん引はできるだけ避けてください。 自走できないときは、専門業者に依頼 して車両運搬車で移送してください。

- けん引ロープをけん引フック以外の場所にかけないでください。
- ぬかるみからの脱出などの目的 に、けん引フックを使用しないでく ださい。車を損傷するおそれがあり ます。

- けん引されるときは、ゆっくり発進し、車両に過大な力をかけないでください。車を損傷するおそれがあります。
- けん引されるときは、キーレス ゴースイッチを取り外してエンジン スイッチにキーを差し込んでくだ さい。イグニッション位置を2にし てからセレクターレバーを N に 入れてください。

そして、イグニッション位置を**0** にして、キーは抜かないでください。

けん引されるときは、必ずシフトポジションを $\boxed{\mathbf{N}}$ にしてください。

以下の理由により、けん引される前に バッテリーが接続されていて、電圧が 低下していないことを確認してくだ さい。

- イグニッション位置を2にすることができません
- シフトポジションを N にすることができません

セレクターレバーを **P** から動かす ことができないときは、手動でパー キングロックを解除してください (▷332 ページ)。

▼ エンジンを始動できないときは、 他車のバッテリーを電源とした始動 を試みてください。やむを得ず、他 車にけん引してもらうときは以降に 記載する説明に従い、最寄りのメル セデス・ベンツ指定サービス工場に 移送してください。

- けん引ロープを使用してけん引されるときは、以下の点に注意してください。
 - ロープは両車ともできるだけ同じ 側につないでください。
 - ロープの長さは5m以内とし、 ロープの中央に白布(30cm× 30cm以上)を付けて2台の車 がロープでつながれていること を周囲に明示してください。
 - ロープに無理な力や衝撃がかから ないようにしてください。
 - けん引フック以外にはロープを かけないでください。
 - 走行中、ロープをたるませない ように前車のブレーキランプに 注意しながら車間距離を調整し てください。
 - ワイヤーロープやチェーンを使用 しないでください。車を損傷する おそれがあります。
- けん引されるときは、車速感応ドアロックを解除してください(▷81 ページ)。車輪が回転すると車が自動的に施錠され、車外に閉め出されることがあります。

また、けん引防止警報も解除してく ださい(▷66ページ)。

けん引フックの取り付け

けん引フックを取り付ける


▶ 車載工具 (▷301 ページ) からけん 引フックを取り出します。

警告

リアのカバーを取り外すときは、マフラーに注意してください。マフラーは高温になるため、マフラーに触れると火傷をするおそれがあります。

けん引フックの取り付け部はフロントとリアのバンパーにあります。けん引フックを取り付けるときはカバーを外します。





- ▶ カバー ① のマーク部を矢印の方向 に押します。
- ▶ カバー ① を外します。
- ※ 車種や仕様により、カバー ① の形状は異なります。

▶ 内部のネジ穴に、けん引フックを時計回りにまわしてねじ込み、停止するまで手で締め込みます。

けん引フックを取り外す

- ▶ けん引フックを取り外します。
- ▶ カバー ① をバンパーに押し込んで 取り付けます。
- ▶ けん引フックを車載工具に収納します。

後輪を上げてけん引する

後輪を上げてけん引するときは、 (▷362ページ)の注意事項を守って ください。

- 後輪を上げてけん引するときは、 必ずイグニッション位置を 0 にしてください。ESP®が作動して接地している車輪にブレーキがかかります。また、ブレーキシステムを損傷するおそれがあります。
- ▶ 非常点滅灯を点滅させます(▷113 ページ)。
- ► イグニッション位置を **0** にして、 エンジンスイッチからキーを抜き ます。
- ▶ 車から離れるときは、キーを携帯します。

前後輪を接地させてけん引する

前後輪を接地させてけん引するときは、(▷362ページ)の注意事項を守ってください。

⚠ 警告

エンジンがかかっていないときはブレーキやステアリングの操作に非常に大きな力が必要になります。注意して操作を行なってください。

- ▶ 非常点滅灯を点滅させます(▷113 ページ)。
- 非常点滅灯を点滅させてけん引されているときでも、コンビネーションスイッチを操作して方向指示灯を点滅させることができます。このときは、方向指示灯が消灯すると、再び非常点滅灯に切り替わります。
- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ 停止しているときは、ブレーキペダ ルを踏んだままにします。
- ▶ シフトポジションを N にします。
- ▶ ブレーキペダルから足を放します。
- ▶ パーキングブレーキを解除します。

車両を運搬する

けん引フックは、車両運搬車に車を積載するときにも使用できます。

- ▶ イグニッション位置を 2 にします。
- ▶ ブレーキペダルを踏みながらシフト ポジションを N にします。

車を積載したらすみやかに以下のこと を行ないます。

- ▶ パーキングブレーキを効かせて、車が動かないようにします。
- ▶ シフトポジションを P にします。
- ▶ エンジンスイッチからキーを抜く か、イグニッション位置を 0 にします。
- ▶ 車を固定します。
- ■車両運搬車に積載して車両を固定するときは、固定ロープをサスペンションなどのメンバー部分にかけないでください。車体を損傷するおそれがあります。

押しがけ(非常時のエンジン始動操作)

押しがけによるエンジンの始動操作は行なわないでください。トランスミッションを損傷するおそれがあります。

ヒューズ

ヒューズ交換についての注意

⚠ 警告

規格や容量の異なるヒューズ、改造 や修理をしたヒューズを使用しない でください。電気回路に負荷がかか り、火災の原因になります。

ヒューズ切れの原因の点検や修理は メルセデス・ベンツ指定サービス工 場に作業を依頼してください。

電気装備に異常が発生するとヒューズ が切れて電気装備への接続が切断され ます。これにより電気装備は作動しな くなります。

ヒューズを交換するときは、必ず同じ電流値(色)のヒューズと交換してください。ヒューズの電流値は「ヒューズ一覧」(▷368ページ)に記載されています。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

ヒューズを交換してもすぐに切れるときや、ヒューズには異常がなく電気装備が作動しないときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で原因を調べ、修理してください。

ヒューズを交換する


- ▶ 停車して、パーキングブレーキを効かせます。
- ▶ すべての電気装備を停止します。
- ► イグニッション位置を 0 にして、 エンジンスイッチからキーを抜き ます。
- ▶ ヒューズ一覧を参考に、作動しない 電気装備に該当するヒューズを確認 します。
- ▶ 該当ヒューズを取り外します。
- ▶ ヒューズを点検し、ヒューズが切れている(溶断)ときは、同じ電流値(色)のヒューズと交換します。

ヒューズの位置

ヒューズボックスは以下の場所にあり ます。

- エンジンルーム内運転席側
- 運転席側ダッシュボード側面
- トランクルーム内右側

運転席側ダッシュボード側面のヒュー ズボックス



左ハンドル車

ヒューズボックスのカバーを取り外す

▶ 差し込み口②③に、ヘラなど先の とがっていない平らなものを差し込 み、カバーを取り外します。

ヒューズボックスのカバーを取り付 ける

- ▶ カバー ① の前側をダッシュボード に差し込みます。
- ▶ カバー ① を押し込んで固定します。

エンジンルーム内運転席側のヒューズ ボックス

ヒューズボックスのカバーを外す

▶ ワイパーが停止位置になっていることを確認します。

警告

エンジンルーム内のヒューズボックスを点検するときは、必ずワイパーを停止し、エンジンスイッチからキーを抜くか、イグニッション位置を0にしてください。ワイパーが作動するとけがをするおそれがあります。

▶ ボンネットを開きます。



左ハンドル車


- ▶ カバー①に水分や汚れが付着しているときは、布などで拭き取ります。
- ► 左ハンドル車は、ホース②をカバー① のフックから取り外します。
- ▶ 2 カ所のクリップ ③ を外します。
- ▶前方に向けてカバーを取り外します。
- ※ 右ハンドル車のヒューズボックスは、エ ンジンルームに向かって左側にあります。

ヒューズボックスのカバーを取り 外したときに、ヒューズボックスの 内部に水などが入らないようにして ください。

ヒューズボックスのカバーを取り付 ける

- ▶ ヒューズボックスカバーのシール部 が正しい位置にあることを確認し ます。
- ▶ 後部から先に、カバーをヒューズ ボックスに取り付けます。
- ▶ クリップ ③ でカバーを固定します。
- ▶ 左ハンドル車は、ホース②をカバー① のフックに取り付けます。
- ▶ ボンネットを閉じます。
- !! ヒューズボックスの内部に水など が入らないように、カバーを確実に 取り付けてください。

トランクルーム内右側のヒューズボッ クス(クーペ)



ヒューズボックスのカバーを開く

- ▶ トランクを開きます。
- ▶ ノブ ① を時計回りにまわします。
- ▶ カバー ② を開きます。

トランクルーム内右側のヒューズボックス(カブリオレ)



ヒューズボックスのカバーを開く

- ▶ トランクを開きます。
- ▶ トランクフロアボード①を開きます。
- ▶ カバー②を矢印の方向に引き上げ ながら固定部③を外し、カバーを 開きます。

ヒューズ一覧

エンジンルーム

TOOON A			
ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名	
1	25A	ABS / ASR / BAS / ESP®	
2	30A	セントラルロック、アンビエントランプ、乗降用ライト、ドア赤色灯、ドアミラー、パワーウインドウ、前席シート調整、ステアリング調整、スイッチ照明、方向指示灯、警告灯	
3	30A	セントラルロック、アンビエントランプ、乗降用ライト、ドア赤色灯、ドアミラー、パワーウインドウ、前席シート調整、スイッチ照明、方向指示灯、警告灯	
4	20A	フィルターヒーティング、左 右バイキセノンヘッドライト	
5	7.5A	ライトスイッチ	
6	10A	ABS / ASR / BAS / ESP [®] 、 エンジンエレクトロニクス、 燃料ポンプ、スターター	
7	20A	スターター	
8	7.5A	エアバッグ、ロールバー	
9	15A	12V 電源ソケット	
10	30A	ワイパー	
11	7.5A	COMAND ディスプレイ、ス イッチ照明	
12	7.5A	エアコンディショナー、ダイナミックハンドリングパッケージ、電動ブラインド、シートヒーター、スイッチ照明、エアスカーフ	
13	7.5A	ABS / ASR / BAS / ESP®、ホーン、ヘッドライト、マルチファンクションステアリング、方向指示灯、ウインドウウォッシャー、ワイパー、スイッチ照明	
14	7.5A	ABS / ASR / BAS / ESP®	
15	7.5A	エアバッグ、ロールバー	

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名	
16	5A	ABS / ASR / BAS / ESP [®] 、 オートマチックトランスミッ ション、電話、スイッチ照明、 ECO スタート / ストップ	
17	30A	自動防眩機能、ルームランプ、ライトセンサー、バニティミラー照明、レインセンサー、読書灯、スイッチ照明、パノラミックスライディングルーフ	
18	7.5A	非常点滅灯、スイッチ照明	
19	20A	エンジンエレクトロニクス、 燃料ポンプ、イグニッション ロック、スターター、ステア リングロック	
20	40A または 50A	ABS / ASR / BAS / ESP®	
21	7.5A	ABS / ASR / BAS / ESP®、 エアバッグ、ブレーキランプ、 グローブボックスライト	
22	15A	エンジンエレクトロニクス	
23	20A	エンジンエレクトロニクス、 燃料ポンプ	
24	15A	エンジンエレクトロニクス	
25	15A	エンジンエレクトロニクス	
26	20A	COMAND システム、スイッ チ照明	
27	7.5A	エンジンエレクトロニクス、 燃料ポンプ、イグニッション ロック、スターター、ステア リングロック	
28	7.5A	メーターパネル	
29	10A	ヘッドライト照射角度調整	
30	10A	ヘッドライト照射角度調整	
31	15A	ホーン	
32	40A	エンジンエレクトロニクス	
33	10A	オートマチックトランスミッ ション	
34	7.5A	燃料ポンプ	
35	-	未使用	
36	7.5A	オプション	

トランクルーム

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名	
37	5A	エアバッグ、NECK PRO アク ティブヘッドレスト	
38	_	未使用	
39	30A	パワーウインドウ、スイッチ 照明、シートベルトフィー ダー	
40	_	未使用	
41	30A	パワーウインドウ、スイッチ 照明、シートベルトフィー ダー	
42	25A	燃料ポンプ	
43	_	未使用	
44	30A	前席シート調整	
45	30A	前席シート調整	
46	7.5A	アンテナモジュール、盗難防 止警報システム、室内セン サー、けん引防止機能	
47	_	未使用	
48	-	未使用	
49	30A または 40A	リアデフォッガー	
50	50A	PRE-SAFE®	
51	50A	PRE-SAFE®	
52	_	未使用	
53	_	未使用	
54	_	未使用	
55	_	未使用	
56	_	未使用	
57	_	未使用	
58	_	未使用	
59	_	未使用	
60	7.5A	マルチコントロールシート バック	
61	15A	オプション	
62	40A	オプション	
63	-	未使用	

ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名	
64	_	未使用	
65	15A	ダイナミックハンドリング パッケージ	
66	_	未使用	
67	30A	サウンドシステム	
68	_	未使用	
69	_	未使用	
70	_	未使用	
71	15A	ライター、12V 電源ソケット	
72	_	未使用	
73	7.5A	診断ソケット	
74	15A	キーレスゴー	
75	-	未使用	
76	15A	12V 電源ソケット	
77	_	未使用	
78	7.5A	シートベンチレーター	
79	5A	オプション	
80	_	未使用	
81	5A	COMAND システム、電話	
82	-	未使用	
83	7.5A	電話	
84	7.5A	COMAND システム、パーキ ングアシストリアビューカ メラ	
85	7.5A	テレビ	
86	_	未使用	
87	_	未使用	
88	_	未使用	
89	_	未使用	
90	_	未使用	
91	10A または 20A	フィルターヒーティング、 ECO スタート / ストップ	
92	_	未使用	

運転席側ダッシュボード側面

運転席側タッシュホード側面		
ヒューズ 番号	アンペア 数	装置名
116	30A	前席シート調整、ステアリン グ調整
117	25A	エアスカーフ
118	_	未使用
119	_	未使用
120	_	未使用
121	_	未使用
122	_	未使用
123	_	未使用
124	_	未使用
125	_	未使用
126	30A	前席シート調整
127	25A	エアスカーフ

(2010-11-19 · A207 584 39 81)

- 記載の内容は取扱説明書作成時点のもので、予告なく変更されることがあります。

純正部品 / 純正アクセサリー … 372
車両の電子制御部品について373
ビークルプレート373
オイル・液類 / バッテリー 374
積載荷物の制限重量379
トランクを開いたときの高さ 379
タイヤとホイール380



純正部品 / 純正アクセサリー

Daimler AG では、点検や整備に必要な純正部品を豊富に用意しています。

純正部品は厳格な基準により品質管理されています。点検や整備、修理のときは、必ず純正部品を使用してください。

アクセサリーについても、Daimler AG またはメルセデス・ベンツ日本株式会社が指定する製品だけを使用してください。

企警告

承認されていない部品、タイヤやホイール、または安全に関するアクセサリーを使用すると、走行安全性が損なわれるおそれがあります。

これらはブレーキシステムなどの安全性に関連したシステムの故障につながる可能性があります。さらに車両操縦性を失う原因になり、事故の原因になります。

どのような場合でも、純正部品のみを使用してください。また、タイヤやホイール、アクセサリーはお客様の車両のために承認されたもののみを使用してください

♀ 環境

Daimler AG では、資源の有効利用を 促進するため、リサイクル部品を積 極的に導入しています。

- 以下の場所の周辺には、エアバッグやシートベルトテンショナーの本体、乗員保護装置のコントロールユニットやセンサー類が取り付けられています。これらの部位にオーディオなどを追加装備したり、修理や鈑金作業などを行なうと、乗員保護装置の作動に悪影響を与えるおそれがあります。
 - ドア
 - ドアピラー付近
 - サイドシル付近
 - ・シート
 - ダッシュボード
 - インストルメントパネル
 - センターコンソール
 - エアバッグ収納部
 - ・シートベルト

詳しくはメルセデス・ベンツ指定 サービス工場におたずねください。

前 純正部品以外の部品を使用したときは、該当箇所だけでなく関連箇所に不具合が生じても、保証を適用できないことがあります。

車両の電子制御部品について

↑ 警告

電子制御部品やその構成部品にかかわる作業は、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。特に、安全装備や安全に関わるシステムについての作業は、必ずメルセデス・ベンツ指定サービス工場で行なってください。車両との適合性に影響を与えるおそれがあります。

- 電子制御部品およびそれに関わる コントロールユニットやセンサー、 配線類などのメンテナンス作業は、 必ずメルセデス・ベンツ指定サービ ス工場で行なってください。車両の 構成部品が通常より早く摩耗した り、保証を適用できないことがあります。
- ■車の電子制御部品やソフトウェアを改造しないでください。事故や故障の原因になります。また、関連する他の装備にも悪影響を与えるおそれがあります。
- ・車載無線機など電装アクセサリーを装着するときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場に相談してください。装着方法などが適切でないと、車の電子制御部品に悪影響を与えるおそれがあります。また、電気配線を間違えると、火災や故障の原因になります。

ビークルプレート


純正部品を注文するときに車台番号や エンジン番号などが必要になることが あります。車台番号やエンジン番号な どは図の箇所に記されています。

ニューカープレート



運転席側または助手席側のドア開口部 車体側下部に、車台番号およびカラー コードなどを記載したニューカープ レート①が貼付されています。

車台番号



右側前席下部のフレームに車台番号 ② が打刻されています。

車台番号を確認する

- ▶ 右側前席をもっとも後方の位置にして、シートクッション前端部を上げます。
- ▶ フロアカーペット ③ をめくり、カバー ① を開きます。

車台番号②が確認できます。

オプションコードプレート



ボンネット裏側にオプションコードを 記載したオプションコードプレート ① が貼付されています。

※ オプションコードプレートの貼付位置は、 予告なく変更されることがあります。

エンジン番号

エンジンブロック後方上部にエンジン 番号が打刻されています。

詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

オイル・液類 / バッテリー

オイル・液類に関する注意

↑ 警告

オイル・液類を保管するときは、関連する法律に従ってください。また、火気の近くには保管しないでください。

オイル・液類は子供の手の届かない 場所に保管してください。

オイル・液類が目や粘膜、傷に触れないようにしてください。万一目に入ったり皮膚に付着したときは、ただちに清潔な水で十分に洗い流し、医師の診断を受けてください。

♀ 環境

オイル・液類は、環境に配慮して廃棄してください。

オイル・液類には以下のものが含まれます。

- 燃料
- 油脂類(エンジンオイル、オートマ チックトランスミッションオイル、 パワーステアリングオイルなど)
- 冷却水
- ブレーキ液
- ウォッシャー液
- エアコンディショナーの冷媒

点検や整備、修理のときは、必ず Daimler AG またはメルセデス・ベン ツ日本株式会社の指定品のみを使用し てください。

詳しくは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

前指定品以外のオイル・液類を使用したときは、該当箇所だけでなく関連箇所に不具合が生じても、保証を適用できないことがあります。

燃料

↑ 警告

燃料は可燃性の高い物質です。燃料を取り扱うときは、火を近付けたり、近くで喫煙をしないでください。 燃料を給油する前に、エンジンを停止してください。

♠ 警告

燃料が皮膚や衣類に触れないように 注意してください。

燃料が皮膚に直接触れたり、気化した燃料を吸い込むと、健康に悪影響を与えます。

燃料タンク容量

燃料タンク容量	約 66 包
警告灯点灯時の 残量	約80

軽油を給油しないでください。少量でもガソリンと軽油が混じると燃料系部品やエンジンを損傷するおそれがあります。

- ・指定以外の燃料(高濃度アルコール含有燃料など)を使用すると、燃料系部品の腐食や損傷などによりエンジンを損傷したり、火災が発生するおそれがあります。指定以外の燃料を使用して故障が発生したときは、保証の対象外になります。
- 燃料の添加剤は、純正品または承認されている製品のみを使用してください。エンジン内部の摩耗が進んだり、エンジンを損傷するおそれがあります。故障が発生したときは、保証の適用外になります。

燃料消費について

♀ 環境

CO2 (二酸化炭素) の排出は、地球温暖化の大きな原因となります。

緩やかな運転を心がけ、定期的に点検・整備を行なうことにより、CO2排出量を最小限に抑えることができます。

以下のような状況では、燃料をより消 費します。

- 気温が非常に低いとき
- 市街地を走行するとき
- 短い距離を走行するとき
- 山道や坂道を走行しているとき

エンジンオイル

■ エンジンオイルは、使用している間に汚れたり劣化するだけでなく、消費され減少します。定期的に点検し、必要であれば必ず補給もしくは交換してください。

エンジンオイル容量

車種	容量
E 250	約 5.5 包
E 350	約 6.5 皂
E 550	約8.5 包


添加剤

エンジンオイルには添加剤を入れ ないでください。エンジンを損傷す るおそれがあります。

使用するエンジンオイル

指定のエンジンオイルを使用してください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

グレードと粘度は、下図を参考にして、 使用する場所の外気温度に合わせて選 択してください。



オートマチックトランスミッション オイル

オートマチックトランスミッションオイルの交換については、別冊「整備手帳」を参照してください。

- オートマチックトランスミッションオイルは専用品のみを使用してください。
- オートマチックトランスミッションオイルに添加剤を使用しないでください。トランスミッション内部の摩耗が進んだり、トランスミッションを損傷するおそれがあります。添加剤を使用して故障が発生したときは、保証の対象外になります。
- オートマチックトランスミッションオイルの漏れを見つけたり、トランスミッションの作動に異常を感じたときは、メルセデス・ベンツ指定サービス工場で点検を受けてください。

ブレーキ液

定期的にメルセデス・ベンツ指定サー ビス工場で交換をしてください。詳し くはメルヤデス・ベンツ指定サービス 工場におたずねください。

純正ブレーキ液 指定品目

規格 DOT 4 プラス規格

⚠ 警告

ブレーキ液を補給するときは、ゴミ や水分がリザーブタンクの中に入ら ないようにしてください。たとえ小 さなゴミでも、ブレーキが効かなく なるおそれがあります。

ブレーキ液は使用している間に大気 中の湿気を吸収して劣化します。劣 化した状態で使用すると、過酷な条 件下ではベーパーロックが発生する おそれがあります。

ベーパーロックとは、長い下り坂や 急な下り坂などでブレーキペダルを 踏み続けると、ブレーキ液が沸騰し て気泡が発生し、ブレーキペダルを 踏んでも圧力が伝わらず、ブレーキ が効かなくなる現象のことです。

冷却水

↑ 警告

冷却水は可燃性の高い液体です。冷却 水を取り扱うときは、火気を近付けた り、近くで喫煙しないでください。

冷却水をエンジンルームにこぼさ ないでください。発火するおそれが あります。

冷却水は時間の経過とともに劣化し ますので、整備手帳に従い定期的に交 換してください。詳しくはメルヤデス・ ベンツ指定サービス工場におたずねく ださい。

また、冷却水の補給が必要なときは 必ず指定品を使用して補給してくだ さい。

不凍液の濃度

通常は水道水に純正の不凍液を混ぜて 使用します。

車を使用する地域の最低気温によって 濃度を変えます。

不凍液混合率	凍結温度
約 50%	- 37°C
約 55%	– 45℃

■ 不凍液の濃度は約50%から約 55%の間にしてください。濃度を 約55%以上にすると、冷却性能が 低下します。

ウォッシャー液

↑ 警告

ウォッシャー液は可燃性の高い液体 です。ウォッシャー液を取り扱うと きは、火気を近付けたり、近くで喫 煙しないでください。

- ヘッドライトには樹脂製レンズを 使用しているため、必ず専用の純 正ウォッシャー液を使用してくだ さい。純正以外のウォッシャー液を 使用すると、レンズを損傷するおそ れがあります。
- ウォッシャー液は、リザーブタン クに補給する前に別の容器で適正な 混合比に混ぜてください。
- ウォッシャー液に、蒸留水や脱イ オン水を混ぜないでください。液量 のセンサーを損傷するおそれがあり ます。
- ウォッシャー液には夏用と冬用が あります。夏用には油膜を防ぐ効果 があり、冬用には凍結温度を下げる 効果があります。

ウインドウウォッシャー液とヘッド ライトウォッシャ一液のリザーブタ ンクは兼用です。

バッテリー

車載バッテリーの電圧 / 容量

電圧	12V
容量	70Ah / 80Ah / 95Ah

※ バッテリーの容量は、予告なく変更されるこ とがあります。

積載荷物の制限重量

車種	ルーフ (クーペ)	トランク
全車	100kg	100kg

1 ルーフの制限重量には、ルーフラックやアタッチメントの重量も含まれます。

トランクを開いたときの高さ



① トランクを開いたときの高さ

トランクをいっぱいまで開いたときの高さは、以下のようになります。

	1
クーペ	1682mm
カブリオレ	1555mm

i タイヤ、積載荷物、オプション装備品やサスペンションの状態などにより、数値が異なります。

タイヤとホイール

タイヤとホイールは必ず純正品および承認された製品を使用してください。詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

ABS や ESP® などの装備は、純正品および承認された製品を使用することで効果が発揮されます。

純正品および承認された製品以外の タイヤやホイールを装着した場合 は、安全性の保証はできません。

- ↓ 純正品および承認された製品以外のタイヤやホイールを装着した場合は、車両操縦性や騒音、燃料消費などに影響を与えるおそれがあります。また、指定されたサイズ以外のタイヤやホイールを装着すると、フェンダーの内側やサスペンションなどに接触し、車やタイヤを損傷するおそれがあります。
- ↓ 大径ホイールを装着したときは、 路面状況が悪いときに乗り心地が悪くなることがあります。また、障害物を乗り越えたときの快適性も低下し、ホイールやタイヤを損傷する危険性も高まります。
- タイヤまたはホイールのサイズが 前後で異なる車種は、タイヤローテー ションを行なわないでください。

- **1** 左右に必ず同サイズのタイヤ / ホイールを装着してください。
- (1) 標準タイヤとウィンタータイヤな ど、異なる種類のタイヤを同時に装 着しないでください。
- すイヤやホイールに関して、詳しくはメルセデス・ベンツ指定サービス工場におたずねください。

標準タイヤ

車種	タイヤサイズ	ホイール サイズ	オフセット
E 250	235 / 45R17	$7.5J \times 17$	45mm
E 250 AMG スポーツパッケージ	前輪 235 / 40R18 後輪 255 / 35R18	前輪 8.0J×18 後輪 8.5J×18	前輪 45mm 後輪 49mm
E 350 E 350 カブリオレ	235 / 45R17	7.5J × 17	45mm
E 350 AMG スポーツパッケージ E 550 E 350 カブリオレ AMG スポーツパッケージ	前輪 235 / 40R18 後輪 255 / 35R18	前輪 8.0J×18 後輪 8.5J×18	前輪 45mm 後輪 49mm

オプションまたは仕様により、以下のタイヤ / ホイールが装着される場合があります。

	タイヤサイズ	ホイールサイズ	オフセット
16 インチホイール	205 / 55R16	7.0J × 16	38mm
17インチホイール	235 / 45R17	7.5J × 17	45mm
	前輪 235 / 45R17	前輪 7.5J × 17	前輪 45mm
	後輪 255 / 40R17	後輪 8.5J × 17	後輪 49mm
18 インチホイール	前輪 235 / 40R18	前輪 8.0J × 18	前輪 45mm
	後輪 255 / 35R18	後輪 8.5J × 18	後輪 49mm
19 インチホイール	前輪 235 / 35R19	前輪 8.0J × 19	前輪 44mm
	後輪 255 / 30R19	後輪 8.5J × 19	後輪 48mm
	前輪 235 / 35R19	前輪 8.5J × 19	前輪 44mm
	後輪 255 / 30R19	後輪 8.5J × 19	後輪 44mm

- **!** タイヤサイズ 255/40R17、255/35R18、255/30R19 の標準タイヤには スノーチェーンを装着できません。

応急用スペアタイヤ

- 応急用スペアタイヤにスノーチェーンを装着しないでください。
- 前 応急用スペアタイヤのタイヤ空気圧は、応急用スペアタイヤのホイールに 黄色でペイントされています。

車種	タイヤサイズ	ホイール サイズ	オフセット	空気圧
E 250	T 135/90R16	3.5B × 16	20mm	4.2bar/ 61psi/ 420kPa
E 250 AMG スポーツ パッケージ E 350 E 350 AMG スポーツ パッケージ E 550 E 350 カブリオレ AMG スポーツ パッケージ	T 135/80R17	3.5B × 17	19.5mm	4.2bar/ 61psi/ 420kPa

オプションまたは仕様により、以下の応急用スペアタイヤ / ホイールが装着される場合があります。

タイヤサイズ	ホイールサイズ	オフセット	空気圧
T 125/70R18	3.5B × 18	20mm	4.2bar/ 61psi/ 420kPa

ウィンタータイヤ

車種	タイヤサイズ	ホイール サイズ	オフセット
E250	205/55R16 M+S	7.0J × 16	38mm
	235/45R17 M+S	$7.5J \times 17$	45mm
E 350 E 350 カブリオレ	235/45R17 M+S	7.5J × 17	45mm
E 250 AMG スポーツ パッケージ	235/40R18 M+S	8.0J × 18	45mm
E 350 AMG スポーツ パッケージ			
E 550			
E 350 カブリオレ AMG スポーツ パッケージ			

- ウィンタータイヤのサイズは Daimler AG が指定するもので、日本国内で 発売されているスタッドレスタイヤは、表記のサイズに対応していないこと があります。
- スノーチェーンはウィンタータイヤの後輪に装着することができます。
- ウィンタータイヤやスノーチェーンについては、メルセデス・ベンツ指定 サービス工場におたずねください。

対象モデル

クーペ

E 250 BlueEFFICIENCY Coupé

E 350 BlueEFFICIENCY Coupé

E 550 BlueEFFICIENCY Coupé

カブリオレ

E 350 BlueEFFICIENCY Cabriolet

"ESP®" は Daimler AG の登録商標です。

※この取扱説明書の内容は、2011年12月現在のものです。

総輸入元

メルセデス・ベンツ日本株式会社

〒106-8506 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル